

Vodnik za hitri začetek za ročne razpršilnike za zaščitni nanos

POZOR – Ta nastavitev tlaka za ročni razpršilnik se nastavlja drugače kot pri večjih razpršilnikih.

Najvišja nastavitev morebiti ne bo dala najboljšega ali primernega vzorca pršenja. Za podrobnosti preberite vodnik za hitri začetek.



! OPOZORILO

Ta vodnik je namenjen za hitro referenco. Glejte priročnik za uporabo, ki je priložen razpršilniku, za celotna navodila o pravilni uporabi in vseh varnostnih nastavitvah. Da preprečite možnost požara in eksplozije: Vedno priključite ozemljitveni kabel, kadar pršite vnetljive materiale ali materiale na podlagi nafte, ki tvorijo statično elektriko.

IZPLAKOVANJE MATERIALA ZA SHRANJEVANJE

1. Aktivirajte zaklep sprožilca.	2. Namestite vstavek in ga do 1/3 napolnite z ustrezno čistilno tekočino za material, s katerim boste pršili.	3. Pokrov navijte na posodico in priključite posodico na razpršilnik.	4. Postavite pogonski/varnostni ventil v položaj UP (GOR).
5. Krmiljenje tlaka nastavite v položaj Prime/Clean (priprava/čiščenje).	6. Sprostite varovalo sprožilca, obrnite razpršilnik na glavo in pritisnite sprožilec za 5 sekund.	7. Šobo razpršilnika dajte v položaj UNCLOG (ODMAŠITEV). Postavite pogonski/varnostni ventil v položaj za pršenje, nato pa držite sprožilec 1 do 2 sekundi.	8. Vključite zaklep sprožilca in za sprostitvev tlaka postavite pogonski/varnostni ventil v položaj UP (GOR). Posodico za material odstranite in zavrzite.

NASTAVITEV/ZAČETEK NOVEGA OPRAVILA

1. Vključite zaklep sprožilca in za sprostitvev tlaka postavite pogonski/varnostni ventil v položaj UP (GOR). Posodico za material odstranite in zavrzite.	2. Odvijte ohišje ventila z razpršilnika, namestite filter, nato ga na novo sestavite.	3. Namestite vstavek v posodico za material in jo napolnite z materialom. Navijte pokrovček na posodico z materialom in jo priključite na razpršilnik.	4. Da bi iz vstavka izpihali čim več zraka, rahlo nagnite razpršilnik, tako da je kontrolni ventil na najvišji točki.
5. Stisnite vstavek, da izpihate zrak skozi kontrolni ventil, dokler material ne doseže kontrolnega ventila.	6. Za pripravo postavite pogonski/varnostni ventil v položaj UP (GOR). Obrnite gumb za nadzor tlaka v položaj za polnjenje/čiščenje tako, da bo poravnal z rdečo indikatorsko piko.	7. Sprostite zaklep sprožilca in sprožilec držite tri sekunde.	8. Gumb regulatorja tlaka obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca do najnižjega tlaka. Pogonski/varnostni ventil prestavite v položaj DOWN (DOL) za pršenje.

NASTAVLJANJE TLAKA *(maksimalni tlak NI primeren za vse materiale)*

- Da bi zmanjšali pretirano pršenje in podaljšali trajanje baterije, vedno pršite pri najnižjem tlaku, ki še omogoča zeleni vzorec pršenja.
- Začnite s številčnico v položaju "1" in nato počasi povečujte v korakih po 1 ali manj, dokler ne dosežete zelenega vzorca pršenja. Ročico za sprostitve tlaka postavite v položaj UP (GOR), da obrnete gumb za nadzor tlaka, nato pa ročico postavite v položaj DOWN (DOL) za pršenje.
- Če med proženjem utripa rumena lučka, je tlak nastavljen previsoko. Zmanjšajte tlak, dokler rumena lučka ne utripa več, povečajte velikost šobe ali materiala ne razredčite preveč.

ČIŠČENJE

- Vklopite zaklep sprožilca in za sprostitve tlaka postavite pogonski/varnostni ventil v položaj UP (GOR).
- Obrnite gumb za nadzor tlaka v položaj za polnjenje/čiščenje.
- Odstranite posodico z razpršilnika in pokrovček s posodice. Odstranite vstavek in pokrovček. Pravilno odvrzite pokrovček in odvečni material.
- Vstavite nov vstavek v posodico in ga do 1/3 napolnite z ustrezno tekočino za izpiranje. Privijte pokrov in pritrdite posodico na razpršilnik. Razpršilnik pretresite, da ga očistite.
- Sprostite zaklep sprožilca, obrnite razpršilnik na glavo in ga 15 sekund prožite.
- Šobo razpršilnika obrnite v položaj UNCLOG (ODMASITEV). Pogonski/varnostni ventil postavite v položaj DOWN (DOL) za pršenje, obrnite razpršilnik na glavo in ga 2 sekundi prožite.
- Aktivirajte zaklep sprožilca. Postavite pogonski/varnostni ventil v položaj UP (GOR). Odvijte šobo/varovalo z razpršilnika in ga namočite v tekočini za izpiranje. Odstranite posodico in tekočino pravilno zavrzite.
- Znova napolnite vstavek do 1/3. Sprostite zaklep sprožilca, obrnite razpršilnik na glavo in ga približno 15 sekund prožite, da material znova steče po njem.
- Za pršenje postavite pogonski/varnostni ventil v položaj DOWN (DOL). Popršite ostalo tekočino skozi sprednji del razpršilnika. Če razpršilnik ni popolnoma čist, ponovite koraka 8 in 9.
- Vklopite zaklep sprožilca in za sprostitve tlaka postavite pogonski/varnostni ventil v položaj UP (GOR).
- Odstranite vstavek za material in pokrovček ter ju pravilno zavrzite. Pravilno odvrzite uporabljeno tekočino.
- Očistite sklop pršilne šobe/varovala s čisto tekočino za izpiranje. Po potrebi uporabite mehko ščetko. Odstranite filter za material.

SHRANJEVANJE

Za shranjevanje napolnite posodico za material do 1/3 z mineralnim špiritom ali pa razredčite 120-ml stekleničko koncentrata Pump Armor s 120 ml vode v posodici za material in jo prečrpajte skozi črpalko. Tekočino za shranjevanje pravilno zavrzite.