


Kontrola

- Upotrijebite ispravnu veličinu filtera za materijal koji koristite.
- Provjerite da li u cijevima postoje nakupine materijala, napuknuća, lomovi, otvori, mjehuri, habanje i oštećenja na oplošju crijeva.
- Prekontrolirajte sve dijelove pištolja i provjerite da li postoje napuknuća, nezabrtvljena mjesta i da li je pištolj dovoljno učvršćen.
- Jednom godišnje uređaj treba prekontrolirati i servisirati autorizirani Gracov servisni partner.


Referentna tabela **Filteri u pumpi i pištolju**

Pumpa

FinishPro™ 390/395, ST™, STX™,
ST Max™, FieldLazer™



Ultra® Max, GMax™,
EH/GH, Mark V™, Mark X™
HydraMax™



190ES™, ST™ PRO

Filter

30 mesh (sive)	246425
60 mesh (crne)	246384
100 mesh (plave)	246382
200 mesh (crvene)	246383

30 mesh (sive)	244071
60 mesh (crne)	244067
100 mesh (plave)	244068
200 mesh (crvene)	244069


60 mesh (crne)	243080
100 mesh (plave)	243081
200 mesh (crvene)	243226

Dio broj



Gun

Contractor™ II
FTx-E™ II



Contractor™
FTx-E™



Filter

60 mesh (crne)	287032
100 mesh (plave)	287033

50 mesh (plave)	218131
100 mesh (crvene)	218133



Simptom	Provjerite	Pomoć
Motor ne radi	Mrežni prekidač.	Uključite mrežni prekidač (C). Stavite ga na ON.
	Namještanje pritiska.	Okrenite gumb za regulaciju pritiska (D) u smjeru kazaljke na satu da biste povećali pritisak.
Pumpa ne radi	Opskrba strujom. Kodovi grešaka na displeju (B).	Provjerite mrežni utikač. Provjerite da li je oštećen produžni kabel.
		Kontaktirajte ovlaštenog Gracovog servisera.
Pumpa se ne može odzračiti	Raspršni/odzračni ventil (crni) je na poziciji SPRAY (usmjeren je prema crijevu).	Stavite raspršni/odzračni ventil (E) – crni ventil – na položaj PRIME (pokazuje prema dolje).
	Zrak u pumpi za boju.	Otvorite odzračni ventil da biste odzračili pumpu za boju (E).
	Ulazni filter je začepljen.	Očistite ulazni filter (K).
	Usisna cijev je labava.	Čvrsto pritegnite usisnu cijev (I).
	Kugla u podpumpi zapinje u sjedištu.	Malim čekićem lagano udarite po spojnici usisne cijevi (I). Nakon nekoliko sekundi trebala bi se osloboditi kugla i pumpa bi trebala ponovo početi raditi. Ukoliko se to ne dogodi, očistite kuglu podpumpice i sjedište.
	Kugla u podpumpi ne brtvi u potpunosti pri hodu prema dolje.	Provjerite sljedeće točke: - Kugla podpumpice i sjedište (J) su zaprljani, pohabani ili izgubani. - nije upotrijebljen ulazni filter (K)
	Boja dolje izlazi iz pumpe.	Zamijenite brtve (I). Kontaktirajte ovlaštenog Gracovog servisera.

Referentna tabela **Mlaznice i zaštita mlaznice**

<p>RAC X™</p> 	<p>246215 (7/8") 246437 (11/16")</p>	+		+	 <p>FFAxxx Boje na lakove, firmis i emalj</p>	ILI	 <p>PAAxxx Lakovi na lateks i emulzije</p>	ILI	 <p>HDAxxx Lateks na materijali s teksturom</p>	ILI	 <p>WAXxxx (60 cm rasprš.) Lateks na elastomer i mastiks materijale</p>
<p>RAC 5™</p> 	<p>243161 (7/8") 243263 (11/16")</p>	+		+	 <p>262xxx Lakovi na lateksu i emulzijama</p>	ILI	 <p>LL5xxx Boja za obilježavanje crta</p>				
<p>Ravna mlaznica</p> 	<p>220251 (7/8") 220255 (11/16")</p>	+		+	 <p>269xxx - 163xxx (neravne) Lakovi na lateks i emulzije</p>						
<p>FF Ravna mlanica</p> 	<p>220247 (7/8") 220249 (11/16")</p>	+		+	 <p>163xxx (ravne) Lakovi, firmis, uretani i drugi materijali za finiöiranje.</p>						

Simptom

Provjerite

Pomoć

**Raspršivač
proizvodi
premao pritiska
na pištolju
ili pritisak pada.**

Kanta s bojom je prazna.

Mlaznica za raspršivanje je začepljena.

Mlaznica je istrošena.

Filteri su začepljeni.

Materijal je pregust ili nije dobro filtriran.

Pogrešna veličina filtera.

Crijevo je predugačko i/ili pogrešnog promjera.

Povratni ventili na pumpi su prljavi ili oštećeni.

Raspršni/odzračni ventil (E) je istrošen ili začepljen od prljavštine

Nadopunite boju. Uredaj odzračite.

Uklonite začepljenja na mlaznici (F).

a. Dršku u obliku strelice stavite u UNCLOG položaj (prema natrag).

b. Pištolj usmjerite na komad papira ili karton.

Aktivirajte pištolj da biste uklonili začepljenje.

Mlaznicu iznova usmjerite prema naprijed.

Stavite iznova mlaznicu za raspršivanje (F).

Očistite ili zamijenite filter (G) + (H) + (K).

Razrijedite materijal, promiješajte ga i profiltrirajte.

Rad bez filtera.

Upotrijebite šire filtere za (G) + (H) (uzmite manju veličinu!)

U uputstvu za uporabu uređaja potražite ispravnu veličinu crijeva (H).

Kontaktirajte ovlaštenog Gracovog servisera.

Kontaktirajte ovlaštenog Gracovog servisera

Preporučljive mlaznice i filteri



	Tinta	Szinező festékek	Lakkok	Zománfestékek	Uretán festékek	Akrilfestékek	Emulziók	Latexfestékek	Töltőalapozók	Kitöltő anyagok	Szórható glettanyagok												
		109	111	113	115		119	121													5 cm	3 cm	
	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225											10 cm	7 cm	
	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327		331								15 cm	10 cm	
		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429		433	435	439	443			451	455	20 cm	15 cm
		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535		543			551	555	25 cm	20 cm
		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635				645		655	30 cm	25 cm
								721	723	725		729			735							35 cm	30 cm
					815	817	819	821				827		831	833	835						40 cm	35 cm
						917									935							45 cm	40 cm
szivattyú szűrő	200 mesh		100 mesh		60 mesh			30 mesh			nem kell												
pisztoly szűrő	100 mesh		100 mesh		60 mesh			nem kell															

* 30 cm-es szórási távolságból

Simptom	Provjerite	Pomoć
Loša slika raspršivanja	je pritisak prenisko postavljen	Okrenite gumb za regulaciju pritiska (D) u smjeru kazaljke na satu da biste povećali pritisak.
	mlaznica za raspršivanje začepljena	Uklonite začepljenja iz mlaznice (F). a.) Stavite dršku u obliku strelice u položaj UNCLOG (prema otraga). b.) Usmjerite pištolj na komad papira ili karton. Aktivirajte pištolj da biste uklonili začepljenje. Mlaznicu ponovo usmjerite prema naprijed.
	mlaznica prevelika ili istrošena	Zamijenite mlaznicu (F).
	začepljen filter pumpe i/ili pištolja	Očistite ili zamijenite filter (G) + (H).
	nanos predebeo	Brže pokrećite pištolj. Pištolj mora biti dovoljno udaljen od površine. Odaberite mlaznicu manjeg otvora. Odaberite mlaznicu šire slike raspršivanja.
	nanos pretanak	Pištolj pokrećite polaganije. Pištolj mora biti dovoljno blizu površini. Odaberite mlaznicu većeg otvora. Odaberite mlaznicu uže slike raspršivanja.
	se slika raspršivanja stalno mijenja.	Gumb za regulaciju pritiska (D) je istrošen. Kontaktirajte ovlaštenog Gracovog servisnog distributera.



SAVJET:

„Da bi se izbjeglo prijevremeno habanje brtvi i ventila:“

- Prilikom skladištenja pumpe uvijek ostavite tekućinu "Pump Armor™" u uređaju.
- Brtvene čahure na maticama i na spremniku uvijek do 1/3 napunite TSL™-tekućinom.
- Redovito čistite ulazni filter.
- Odzračite uređaj odzračnim ventilom.
- Rasteretite pritisak na pištolju.
- Uređaj redovito čistite.

