# Oprogramowanie E-Flo<sup>®</sup> SP

Dla pomp elektrycznych E-Flo SP przeznaczonych do środków uszczelniających i klejów. Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

Urządzenie nie zostało zatwierdzone do zastosowań w atmosferach wybuchowych lub miejscach niebezpiecznych.



# Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem użytkowania omawianego urządzenia należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami zawartymi w niniejszej dokumentacji oraz we wszystkich instrukcjach powiązanych. Należy zachować wszystkie instrukcje.



3A6876A

PL

# Spis treści

Powiązane instrukcje2
Ostrzeżenia 3
Zaawansowany moduł wyświetlacza (ADM)6
Klawisze i wskaźniki modułu ADM6
Identyfikacja komponentów modułu ADM7
Opisy stanów diod LED wyświetlacza ADM7
Informacje szczegółowe ekranu ADM
Ikony ADM 10
Przyciski ekranowe ADM11
Ekrany robocze12
Ekrany konfiguracji19
Ustawienia pompy i agregatu
Ekran konfiguracji pompy 1
Ekran konfiguracji pompy 2 26
Ekran konfiguracji pompy 3
Ekran konfiguracji pompy 6 (wyłącznie systemy
nurnikowe i tandemowe) 26
Ekran ustawień zaawansowanych 1
Ekran ustawień zaawansowanych 2
Ekran ustawień zaawansowanych 3
Ekran konfiguracji systemu
Podłączenie akcesoryjnej wieży świetlnej

Rozwiązywanie problemów	28
Kody błędów i rozwiązywanie problemów	28
Błędy	28
Diagnostyka usterek i rozwiązywanie problemów	29
Rozwiązywanie problemów – kody błędów	30
Dane USB	36
Procedura pobierania	36
Rejestry zapisywane w urządzeniu USB	36
Dziennik zdarzeń	36
Dziennik pompyX	37
Dziennik cykli	37
Ustawienia konfiguracji systemu	37
Plik języka niestandardowego	37
Tworzenie ciągów niestandardowego języka	38
Procedura wysyłania	38
Moduł bramki komunikacyjnej (CGM)	39
Szczegóły dotyczące połączenia	39
Opis ogólny	42
Konfiguracja połączenia E-Flo SP i PLC	42
Dostępne dane wewnętrzne	42
Wykresy synchronizacji	48
Ustawienia	55
Integracja wewy	58
Standardowa gwarancja firmy Graco	60

# Powiązane instrukcje

Powiązane instrukcje w języku angielskim:

Instrukcja	Opis
3A6586	Elektryczne pompy wspomagające E-Flo SP
3A6331	Systemy zasilania nurnik/tandem E-Flo SP
3A6321	Token ADM w programowaniu systemu
3A1244	Moduł architektury sterowania Graco
3A6482	Agregat APD20 Advanced Precision Driver

# Ostrzeżenia

Poniższe ostrzeżenia dotyczą konfiguracji, użytkowania, uziemiania, konserwacji oraz napraw opisywanego urządzenia. Symbol wykrzyknika oznacza ostrzeżenie ogólne, a symbol niebezpieczeństwa oznacza występowanie ryzyka związanego z daną procedurą. Gdy te symbole pojawiają się w treści instrukcji lub na etykietach ostrzeżenia, należy odnieść się do niniejszych ostrzeżeń. W stosownych miejscach w treści niniejszej instrukcji obsługi mogą pojawiać się symbole niebezpieczeństwa oraz ostrzeżenia związane z określonym produktem, których nie opisano w niniejszej części.

# **MIEBEZPIECZEŃSTWO**



#### POWAŻNE NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Urządzenie to może być zasilane napięciem przekraczającym 240 V. Kontakt z tym napięciem spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.

- Wyłączyć i odłączyć zasilanie na głównym wyłączniku przed odłączaniem kabli i przed serwisowaniem sprzętu.
   Sprzęt należy uziemić. Podłączać wyłącznie do uziemionych źródeł zasilania.
- Całość instalacji elektrycznej musi wykonać wykwalifikowany elektryk. Instalacja musi spełniać wymagania miejscowych przepisów i zarządzeń.





Stosować minimalne ciśnienie powietrza podczas usuwania płyty dociskowej z beczki.

<b>A OSTRZEŻENIE</b>
<b>NIEBEZPIECZEŃSTWO TOKSYCZNEGO DZIAŁANIA CIECZY LUB OPARÓW</b> W przypadku przedostania się do oczu lub na powierzchnię skóry, wprowadzenia do dróg oddechowych lub połknięcia toksyczne ciecze lub opary mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub zgon.
<ul> <li>Szczegółowe informacje na temat konkretnych zagrożeń związanych ze stosowanymi cieczami znajdują się w karcie charakterystyki substancji (SDS).</li> <li>Niebezpieczne ciecze należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach, a ich utylizacja musi być zgodna z obowiązującymi wytycznymi.</li> </ul>
<b>ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ</b> Podczas przebywania w obszarze roboczym należy nosić odpowiedni sprzęt ochronny, który pomoże zapobiec poważnym obrażeniom ciała, w tym urazom oczu, utracie słuchu, wdychaniu toksycznych oparów oraz oparzeniom. Środki ochrony indywidualnej obejmują m.in.:
<ul> <li>Okulary ochronne i środki ochrony słuchu.</li> <li>Aparaty oddechowe, odzież ochronną i rękawice zgodne z zaleceniami producenta płynu oraz rozpuszczalnika.</li> </ul>

# Zaawansowany moduł wyświetlacza (ADM)



Na ekranie ADM prezentowane są informacje dotyczące ustawień i czynności konfiguracyjnych, przedstawiane zarówno w formie graficznej, jak i tekstowej.

#### INFORMACJA

Aby zapobiec uszkodzeniu przycisków, nie należy ich wciskać za pomocą ostro zakończonych przedmiotów, takich jak długopisy, karty plastikowe lub paznokcie.

### Klawisze i wskaźniki modułu ADM

Przyczyna	Rozwiązanie
Klawisz i wskaźnik Startup (Uruchamianie)/ Shutdown (Wyłączenie)	Nacisnąć, aby uruchomić lub wyłączyć system.
Stop (Zatrzymaj)	Nacisnąć, aby zatrzymać wszystkie procesy pomp. Nie jest to przycisk zatrzymania awaryjnego.
Przyciski programowe	Naciśnięcie tego klawisza umożliwia wybór konkretnego ekranu lub operacji widocznej na wyświetlaczu bezpośrednio obok każdego przycisku.
Klawisze nawigacyjne	<ul> <li>Strzałka w lewo/strzałka w prawo: Używane do przechodzenia pomiędzy ekranami.</li> <li>Strzałka w górę/strzałka w dół: Za ich pomocą można poruszać się między polami na ekranie, pozycjami w menu rozwijanym lub pomiędzy wieloma ekranami w ramach danej funkcji.</li> </ul>
Klawiatura numeryczna	Służy do wprowadzania wartości liczbowych.
Anuluj	Służy do anulowania wprowadzania danych w polu.
Ustawienia	Naciśnięcie umożliwia wejście lub wyjście z trybu ustawień.
Wprowadź	Naciśnięcie umożliwia wybranie pola, które użytkownik chce zaktualizować, dokonanie wyboru, zapisanie wyboru lub wartości, otwarcie ekranu lub potwierdzenie zdarzenia.

### Identyfikacja komponentów modułu ADM



Poz.	Opis
CJ	Otwory montażowe płaskiego panelu (VESA 100)
CK	Numer seryjny i modelu
CL	Złącze USB i diody LED stanu
СМ	Złącze kabla CAN
CN	Diody LED stanu modułu
СР	Złącze kabla akcesoriów
CR	Pokrywa dostępu do tokena
CS	Pokrywa przedziału baterii

### Opisy stanów diod LED wyświetlacza ADM

Dioda LED	Warunki	Opis	
Stan systemu	Zielone ciągłe światło	Tryb pracy, system włączony	
	Zielone migające światło	Tryb konfiguracji, system włączony	
U U	Żółte ciągłe światło	Tryb pracy, system wyłączony	
	Żółte migające światło	Tryb konfiguracji, system wyłączony	
Status USB (CL)	Zielone migające światło	Trwa rejestrowanie danych	
	Żółte ciągłe światło	Wysyłanie informacji do pamięci USB	
	Zielone i żółte migające światło	Moduł ADM jest zajęty, w tym trybie USB nie może przesyłać informacji	
Status ADM (CN)	Zielone ciągłe światło	Zasilanie modułu jest włączone	
	Żółte migające światło	Trwa komunikacja	
	Czerwone światło migające powoli	Trwa pobieranie oprogramowania z tokena	
	Czerwone światło migające losowo lub czerwone ciągłe	Błąd modułu	

### Informacje szczegółowe ekranu ADM

### **Ekran rozruchowy**

Ten ekran pojawia się podczas rozruchu modułu ADM. Jest wyświetlany podczas inicjowania modułu ADM i nawiązywania komunikacji z innymi modułami systemu.



#### Pasek menu

Pasek menu wyświetlany jest na górze każdego ekranu (prezentowana ilustracja służy wyłącznie celom poglądowym).

12/21/18 14:19	÷	Troubleshooting	Home	Pump 1	•
Active		No Active Errors			

#### Data i godzina

Data i godzina są zawsze wyświetlane w jednym z następujących formatów. Godzina jest zawsze wyświetlana w formacie 24-godzinnym.

- DD/MM/RR GG:MM
- RR/MM/DD GG:MM
- MM/DD/RR GG:MM

#### Strzałki

Przyciski strzałek lewo/prawo widoczne są jedynie, gdy program umożliwia poruszanie się pomiędzy funkcjami/ustawieniami.

#### Menu ekranowe

Menu ekranowe wskazuje aktualnie aktywny (podświetlony) ekran. Wskazuje również powiązane ekrany dostępne po przewinięciu w lewo lub w prawo.

#### Tryb pracy systemu

Aktualnie używany tryb pracy systemu jest wyświetlany w lewym dolnym rogu paska menu.

#### Stan

Bieżący stan systemu jest wyświetlany w prawym dolnym rogu paska menu.

#### Alarm/odchylenie

Na środku paska menu wyświetlany jest bieżący błąd systemu. Istnieją cztery możliwości.

Ikona	Funkcja
Brak ikony	Brak informacji lub nie wystąpił żaden błąd
Δ	Ostrzeżenie
4	Odchylenie
8	Alarm

### Przyciski programowe

lkony obok klawiszy programowych wskazują tryb lub akcję skojarzoną z klawiszami. Klawisze ekranowe bez przypisanej ikony nie są aktywne na bieżącym ekranie.

### INFORMACJA

Aby zapobiec uszkodzeniom miękkich przycisków, nie należy ich wciskać za pomocą ostro zakończonych przedmiotów, takich jak długopisy, karty plastikowe lub paznokcie.

### Nawigowanie po ekranach

Są dwa zestawy ekranów:

Ekrany robocze pozwalają na kontrolowanie procesu natryskiwania oraz zawierają statusy i dane systemu.

Ekrany ustawień pozwalają sterować parametrami systemu i jego funkcjami zaawansowanymi.

Nacisnąć na którymkolwiek ekranie roboczym, aby wejść w ekrany ustawień. Jeżeli system ma zabezpieczenie hasłem, wyświetli się ekran hasła. Jeśli system nie został zablokowany (hasłem jest: 0000); wyświetlony zostanie Ekran konfiguracji Pompa 1.

Aby powrócić do Ekranu roboczego, nacisnąć przycisk znajdujący się na dowolnym Ekranie konfiguracji.

Nacisnąć przycisk programowy Enter (Wprowadź) *Laby* aktywować funkcję edytowania na którymkolwiek ekranie.

Nacisnąć przycisk programowy Exit (Wyjdź) 🕅, aby wyjść z ekranu.

Inne przyciski programowe służą do wybierania przypisanych do nich funkcji.

#### Ustawianie hasła

Ustawić hasło dostępu do Ekranów konfiguracji (patrz **Ekran** ustawień zaawansowanych 1 – standardowe ustawienia ADM na stronie 23). Wprowadzić dowolną liczbę z zakresu od 0001 do 9999. W celu usunięcia hasła, po wyświetleniu monitu należy wprowadzić bieżące hasło, a następnie na 1 ekranie ustawień zaawansowanych zmienić hasło na 0000.

01/13/10 14:37		Password 📃
Standby		No Active Errors
	Pa	assword: <mark>0000</mark>

### **Ikony ADM**

Ikona	Funkcja
•	Alarm – aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz <b>Rozwiązywanie problemów</b> , strona 28.
4	Odchylenie – aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz <b>Rozwiązywanie</b> <b>problemów</b> , strona 28.
Δ	Ostrzeżenie – aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz <b>Rozwiązywanie</b> <b>problemów</b> , strona 28.
0	Ciśnienie lub Tryb ciśnienia
t t	Natężenie przepływu lub Tryb przepływu
ø	Wartość docelowa (ciśnienia lub przepływu)
и <sub>д</sub>	Stan pompy – wskazuje, czy dana pompa zgłasza błąd oraz informuje o jej stanie. Trzy kropki znajdujące się nad agregatem odzwierciedlają rosnący poziom gotowości oraz aktywność. Od lewej do prawej:
•••	<ul> <li>Pompa aktywna/nieaktywna (kolor zielony: aktywna, kolor żółty: nieaktywna)</li> <li>Pompa aktywna, wyłączona, nie pracuje</li> </ul>
•••	<ul> <li>Pompa uruchomiona z poleceniem pracy, które nie zostało wykonane (zgaśnięcie)</li> <li>Pompa uruchomiona z poleceniem pracy, pracuje</li> </ul>
	Czujniki poziomu napełnienia beczki nie zostały aktywowane
	Uruchomiony czujnik niskiego poziomu napełnienia beczki
Ð	Uruchomiony czujnik pustej beczki
	Wlot (dół) i wylot (góra) przetworników ciśnienia
¶∓	Zasysanie pompy
ono I	Filtr płynu
<b>**</b> **	Błąd komunikacji

Ikona	Funkcja		
$\checkmark$	Brak błędów w wartościach parametrów lub ustawień		
X	Brakująca lub nieoczekiwana wartość parametru lub ustawienia		
⊠	System przetwarza żądanie (ikona animowana)		
	Pozycja pompy (ikona animowana). Łącznik pompy, w czasie rzeczywistym, będzie przemieszczał się w górę i w dół wskazując przybliżoną pozycję pompy. Zanim pozycja zostanie uznana za prawidłową, w każdym cyklu zasilania pompa musi wykonać pełny skok w dół.		
2610	Wykres ciśnienia i przepływu		
2234 psi 22200 +	Wykres dynamiczny odzwierciedlający bieżące ciśnienie, aktualne natężenie przepływu, wartość graniczną ciśnienia i wartość graniczną natężenia przepływu.		
	Czerwona linia odzwierciedla nastawę lub wartość graniczną ciśnienia. Niebieska linia odzwierciedla nastawę lub wartość graniczną natężenia przepływu.		
	Jeżeli funkcja trendów została wyłączona, bieżące ciśnienie i natężenie przepływu będą reprezentowane przez pojedynczą, purpurową kropkę.		
	Jeżeli funkcja trendów została włączona, na ekranie widoczne będą również starsze dane dot. ciśnienia i przepływu, które będą powoli znikać – w ciągu ok. 30 sekund.		
1 lub 2	Wyłącznie systemy tandemowe:		
	Wskazuje, która z pomp jest uruchomiona.		
🚦 lub 🍍	Wyłącznie systemy tandemowe: Wskaźniki czujników niskiego poziomu napełnienia/pustej beczki. W przypadku zainstalowania czujników wykrywających niski poziom napełnienia/pustą beczkę, wskaźniki te będą wyświetlane przy każdej pompie. Górne kółko odzwierciedla niski poziom napełnienia beczki, a dolne pustą beczkę. Kolor zielony oznacza, że czujnik nie został aktywowany (wysoki poziom cieczy).		
	Kolor czerwony oznacza, że czujnik został aktywowany (niski poziom cieczy).		

### Przyciski ekranowe ADM

Ikona	Funkcja	
	Ikona pracy pompy	
$\bigcirc$	<i>Zielona:</i> Uruchom pompę	
	Barwy odwrócone: Zatrzymaj pompę	
	<i>Czerwona z obramowaniem (aktywna):</i> Informuje, że pompa nie może zostać uruchomiona z powodu alarmu.	
	<i>Czerwona bez obramowania (nieaktywna):</i> Informuje, że system nie został aktywowany i pompa nie może zostać uruchomiona.	
	<i>Żółta:</i> Informuje, że pompa wskazuje stan alarmowy z powodu niezalania. Pompę można uruchomić wyłącznie za pośrednictwem trybu zalewania.	
<sup>10</sup> 品	Przełączanie pomiędzy trybem sterowania lokalnego/zdalnego	
) 品	Pompa zablokowana w trybie sterowania zdalnego za pośrednictwem złącza Fieldbus.	
<u>()</u> / ()	Włącz lub wyłącz tryb regulacji ciśnienia (ograniczania)	
≓ / 😫	Włącz lub wyłącz tryb sterowania przepływem (ograniczania)	
, 第 ( 第	<i>Wyłącznie systemy nurnikowe i tandemowe</i> Wchodzenie lub wychodzenie z trybu zalewania pompy. Cyfra "1" lub "2" wyświetlana w systemach tandemowych wskazuje, która z pomp zostanie zalana.	
	Wyłącznie systemy nurnikowe i tandemowe (o ile zostały wyposażone w opcjonalny zawór elektromagnetyczny cieczy)	
ʹ / Ê₂	Wchodzenie lub wychodzenie z trybu recyrkulacji dla beczki.	
<i>\\[</i> /	<i>Wyłącznie systemy nurnikowe i tandemowe (o ile zostały wyposażone w opcjonalny zawór elektromagnetyczny cieczy)</i>	
ହ / ହ	Wchodzenie lub wychodzenie z trybu zrzutu ciśnienia.	

Ikona	Funkcja
1/2 / 1/2	Wyłącznie systemy tandemowe
	Podgląd i przełączanie pomiędzy aktywnymi pompami.
	Włączanie i wyłączanie trendów dla wykrasu ciśpienia i przepływu
T	Przejdź na samą górę
	Przejdź w górę
₽	Przejdź w dół
₹	Przejdź na sam dół
٩	Wyszukiwanie
?	Diagnostyka wybranego błędu
	Poprzedni ekran
$\bigcirc$	Kontynuuj
	Kalibracja
J. ₽	Wchodzenie lub wychodzenie z trybu ręcznego przemieszczania pompy.
12345 00000	Zerowanie licznika cykli
日 日 し	Przełączanie pomiędzy żywotnością a zerowaniem
/	Wchodzenie lub wychodzenie z trybu edycji poszczególnych ekranów

### Ekrany robocze

Ekran	Opis
02/08/19 12:05 ← Troubleshooting Home Pump 1 → Active No Active Errors	1 Ekran główny (jeżeli zamontowano więcej niż jedną pompę w systemach wspomagających lub typu nurnikowego)
1         2         1           psi         0         0           CPM         0.0         0.0           cc         290         145	Wraz ze stanem każdej pompy wyświetlana jest również maksymalna, dopuszczalna wartość ciśnienia, prędkość cyklu pompy oraz rozmiar pompy dolnej. Jeżeli zamontowano wiele pomp, ekran konfiguracji musi zawierać poprawną liczbę pomp "zamontowanych".
02/08/19 12:06 ← Troubleshooting Home Pump 1 → Active No Active Errors	Ekran główny 2 (jeżeli zamontowano więcej niż jedną pompę w systemach wspomagających lub typu nurnikowego)
	Wyświetla bieżące wartości ciśnień i natężenia przepływu dla każdej pompy. Ekran ustawień zaawansowanych 2 umożliwia skonfigurowanie jednostek ciśnienia oraz natężenia przepływu.

Ekran	Opis
02/08/19 12:06 ← Home Pump 1 Pump 2 Events →	Ekran roboczy pompy 1 (dodatkowy)
Active No Active Errors	Ekran główny systemu z jedną pompą. Ekran konfiguracji systemu pozwala na wybór opcji systemu wspomagającego.
2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 290 cc 0 rsi	Każda zamontowana pompa posiada własny ekran "Pompa X".
	Gdy wyświetlany jest ten przycisk ekranowy 🔀, oznacza to, że pompę można obsługiwać
	lokalnie, za pomocą ekranu. Gdy wyświetlany jest ten przycisk ekranowy , oznacza to, że pompę można obsługiwać za pomocą dyskretnego We/Wy lub protokołów Fieldbus.
0.0 CPM ± 6980	Informacje wyświetlane:
0.cc/min 1500 <i>©</i>	Wykres dynamiczny wydajności bieżącej i docelowej dla ciśnienia wylotowego i przepływu pompy. Ciśnienie i przepływ docelowy przedstawiane są w postaci, odpowiednio, linii czerwonej i niebieskiej. Aktualną wartość ciśnienia wylotowego i przepływu przedstawia purpurowa kropka.
	Jej położenie będzie aktualizowane podczas działania, zablokowania, włączania, wyłączania
	itd. Ikona trendów . Jeżeli nie zostanie aktywowana, prezentowane będą wyłącznie bieżące wartości ciśnienia i wartości docelowe przepływu wraz aktualnym punktem roboczym. Gdy jest aktywna, użytkownik może zapoznać się z informacjami dotyczącymi tego, gdzie pompa była wykorzystywana.
	W górnej części osi pionowej wyświetlane jest maksymalne osiągalne ciśnienie dla wybranej pompy. Ciśnienie minimalne ma wartość zero.
	Wartość docelowa ciśnienia wylotowego wyświetlana jest przy ikonie wartości docelowej osi pionowej. Jest ona ograniczona do wartości nieprzekraczających maksymalnego, osiągalnego ciśnienia. Ciśnienie wyświetlane jest w psi, barach lub MPa. Wybierz opcje dostępne na ekranie ustawień zaawansowanych 2.
	Bieżące ciśnienie wylotowe prezentowane jest poniżej ikony ciśnienia i może być wyświetlane przy użyciu takich samych jednostek, jak ciśnienie docelowe.
	Na końcu osi poziomej wyświetlane jest maksymalne, osiągalne natężenie przepływu dla wybranej pompy. Przepływ minimalny ma wartość zero.
	Wartość docelowa natężenia przepływu na wylocie wyświetlana jest przy ikonie wartości docelowej osi poziomej. Jest ona ograniczona do wartości nieprzekraczających maksymalnego osiagalnego przepływu. Nateżenie przepływu może być prezentowane w:
	cm <sup>3</sup> (centymetrach sześciennych), galonach (USA), galonach (UK), uncjach (US), uncjach (UK), litrach bądź cyklach na minutę lub na sekundę. Aby wybrać jedną z tych opcji, należy przejść do ekranu ustawień zaawansowanych 2.
	Bieżące natężenie przepływu na wylocie prezentowane jest poniżej ikony natężenia przepływu i może być wyświetlane przy użyciu takich samych jednostek, jak docelowe natężenie przepływu. Każde natężenie przepływu obliczane jest na podstawie określonych rozmiarów pompy i przy założeniu 100% wydajności objętościowej.
	Wielkość pompy wyświetlana jest poniżej wartości docelowej ciśnienia przedstawionej
	Ciśnienie wlotowe wyświetlane jest poniżej wielkości pompy w takich samych jednostkach, jak ciśnienie wylotowe. Ciśnienie wyświetlane jest wyłącznie w przypadku, gdy zainstalowany został czujnik ciśnienia wlotowego (w przeciwnym razie, wyświetlaną wartościa bedzie 0).
	Prędkość cyklu wyświetlana jest poniżej ciśnienia wlotowego w postaci CPM (cykli na minutę).
	Ikona pracy pompy . Aby uzyskać więcej informacji na temat tej ikony, patrz <b>Przyciski</b> ekranowe ADM na stronie 11.
	Przybliżone położenie tłoka pompy/agregatu: Łącznik pompy przesuwa się w górę i w dół ekranu zgodnie z ruchem rzeczywistego łącznika, natomiast sam ruch odczytywany jest na podstawie położenia tłoka agregatu. Dzięki temu można określić, czy pompa znajduje się w ruchu, czy została zablokowana.
	Stan pompy/agregatu wyświetlany jest nad animowaną ikoną pompy/agregatu i jest dodatkowo oznaczony trzema kropkami. Odzwierciedlają one rosnący poziom gotowości/ aktywności (od lewej do prawej). Aby uzyskać więcej informacji na temat diod stanu, przejdź do rozdziału Ikony.
	W przypadku zaistnienia takiej sytuacji nad agregatem wyświetlony zostanie dzwonek alarmu, odchylenia lub ostrzeżenia. Patrz rozdział Ikony.

Ekran	Opis
O2/08/19         12:06         Home         Pump 1         Pump 2         Events           Active         No         Active Errors         Image: Constraint of the second sec	<ul> <li>Ekran roboczy pompy 1 w trybie Edycja (dodatkowy)</li> <li>Ekran ten służy do konfigurowania żądanych parametrów ciśnienia i natężenia przepływu, a także do włączania/wyłączania pompy.</li> <li>Wartości docelowe ciśnienia i natężenia przepływu ustawiane są za pomocą pól umożliwiających wprowadzanie wartości numerycznych. W celu przełączania pomiędzy wartościami docelowymi ciśnienia i natężenia przepływu należy użyć przycisków strzałek. Wybór trybu ciśnienia i/lub przepływu dokonywany jest za pomocą przycisków ekranowych zlokalizowanych z prawej strony wyświetlacza.</li> <li>W trybie ciśnienia</li> <li>W trybie ciśnienia. W trybie przepływu</li> <li>utrzymane zostanie maksymalne natężenie przepływu dla danego natężenia przepływu. W trybie ciśnienia i przepływu (gdy wybrane zostaną oba przyciski ekranowe) możliwe jest ustawienie żądanych wartości zarówno dla ciśnienia, jak i dla przepływu.</li> </ul>
	<b>UWAGA:</b> Ograniczenia w obrębie dalszego systemu cieczy określają poziomy osiągalnych wartości ciśnienia i natężenia przepływu. W tym przykładzie pompa znajduje się w trybie regulacji ciśnienia i sterowania przepływom dla wartości docelowych wypoczących 1200 pci i 1500 cm <sup>3</sup> /min
D2/08/19       12:06       Home       Pump 1       Pump 2       Events       →         Active       No Active Errors         2610       2610       Image: Constrained and the second and t	Brzeprywem dla wartości docelowych wynoszących 1200 psi 11500 cm²/min.         Ekran roboczy pompy 1 (dodatkowy) – pompa wł.         Jeżeli ikona pracy pompy została wciśnięcia, a jej barwy są odwrócone         to, że pompa otrzymała polecenie pracy, a system nie informuje o żadnych aktywnych błędach. Aby wyłączyć pompę, należy wcisnąć prawy górny przycisk ekranowy.         Tryb wyświetlania trendów został włączony.         Na ekranie wyświetlana będzie purpurowa kropka, która zniknie wraz z upływem czasu.         Wyświetlana będzie animacja poruszającego się w górę i w dół łącznika, który łączy tłoki agregatu i pompy, dzięki czemu użytkownik będzie mógł na bieżąco kontrolować aktualne położenie.





Opis

#### Ekran roboczy tandemu

Aby zapoznać się z wcześniej przedstawionymi informacjami dotyczącymi tego ekranu, patrz **Ekran roboczy pompy 1 (nurnik)** na stronie 15. Opcjonalny system tandemowy można wybrać za pomocą ekranu konfiguracji systemu.

W celu zagwarantowania prawidłowej pracy systemu tandemowego konieczne jest zainstalowanie dwóch sprawnych pomp.

Znajdujący się z lewej strony przycisk ekranowy służy do przełączania pomiędzy aktywnymi pompami (przejścia). Przed uruchomieniem jedna z pomp, tj. 1 lub 2 musi znajdować się na liście pomp aktywnych. Zielone obramowanie wokół pompy 1 lub 2 wskazuje, która z pomp jest aktywna. W dolnej połowie ekranu znajduje się wykres przedstawiający ciśnienie i natężenie przepływu pompy aktywnej.

W przypadku każdej pompy wyświetlane są takie informacje, jak rozmiar pompy dolnej, liczba cykli na minutę oraz szacowana ilość cieczy w beczce.

Obok pompy, dla której wygenerowany został błąd wyświetlane są ikony stanu dotyczące alarmów, odchyleń i zaleceń. W celu zapoznania się z opisem patrz **Ikony ADM** na stronie 10.

Przy każdej pompie mogą się pojawić lampki wskaźnikowe informujące, czy poziom napełnienia beczki jest niski lub czy beczka została opróżniona. Aby uzyskać więcej informacji należy zapoznać się z sekcją zawierającą omówienie czujników niskiego poziomu napełnienia/pustej beczki, w tabeli Ikony. W tym przykładzie, dla Pompy 1, na ekranie 6 konfiguracji pompy 1 wybrana została opcja czujników niskiego poziomu napełnienia/pustej beczki, jednak nie zostały one aktywowane (z powodu wysokiego poziomu cieczy w beczce). Natomiast w przypadku Pompy 2, na ekranie 6 konfiguracji pompy 2, opcja ta nie została wybrana.

**UWAGA:** Aby funkcja ta mogła działać prawidłowo, niezbędne jest poprawne zamontowanie czujników niskiego poziomu napełnienia/pustej beczki. Wprawdzie istnieje możliwość wyboru tej opcji bez zamontowanych czujników, jednak nie będzie ona działać prawidłowo.

Dynamiczny wykres ciśnienia i przepływu nie będzie przedstawiał maksymalnych dopuszczalnych wartości ciśnienia ani natężenia przepływu. System nadal będzie ograniczał wprowadzone wartości ciśnienia i natężenia przepływu do maksimum.

Jeżeli zamontowano filtr cieczy, a na ekranie konfiguracji wybrano tę opcję, w takim przypadku przy wykresie ciśnienia i przepływu wyświetlona zostanie ikona filtra cieczy

I Nad ikoną wyświetlana jest wartość ciśnienia cieczy przed i za filtrem. Wyższa wartość odczytu ciśnienia ze złącza 6 dowolnego agregatu uznawana jest za wartość odczytaną przed filtrem, natomiast niższa wartość odczytu ciśnienia za wartość za filtrem. Różnica pomiędzy tymi dwiema wartościami wyświetlana jest pod ikoną i jest prawidłowa tylko w przypadku, gdy zasilane są obie strefy. Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi ustawiania wartości granicznych dla ciśnienia filtra górnego i dolnego, które będą generować komunikaty ostrzeżeń, patrz **Ekrany konfiguracji systemu – systemy tandemowe** na stronie 23.

Zarówno Pompa 1, jak i 2 zapewnia dostęp do trybu zrzutu ciśnienia, recyrkulacji i zalewania. Aby przełączać pomiędzy tymi opcjami dla Pompy 1 lub 2, należy użyć

przycisku ekranowego

Należy pamiętać, że przełączenia nie będzie można wykonać, jeżeli na którejkolwiek z pomp uruchomione zostało zalewanie. Jednocześnie w trybie zalewania znajdować może się wyłącznie jedna pompa.

**UWAGA:** Zalewanie pompy można zainicjować i kontrolować za pośrednictwem ekranu nawet, jeżeli system znajduje się w trybie obsługi automatycznej.

Ekran	Opis
02/08/19 12:08 Tandem Events	Ekran roboczy tandemu w trybie Edycja
Active No Active Errors	Aby zapoznać się z wcześniej przedstawionymi informacjami dotyczącymi elementów tego ekranu, patrz <b>Ekran roboczy pompy 1 w trybie Edycja (nurnik)</b> .
290 cc 0.0 CPM	Podstawową różnicą pomiędzy tymi dwoma ekranami jest możliwość użycia przycisku
150.7 Liters 195.5 Liters	ekranowego 20 do przełączania pomiędzy pompami. Ekran ten umożliwia skonfigurowanie wartości docelowych ciśnienia i przepływu dla każdej z pomp. Wprowadzone wartości zostaną ograniczone do ich maksymalnych obsługiwanych limitów.
	Filtr cieczy, o ile został zamontowany, wyświetlany jest z prawej strony wykresu wartości ciśnienia oraz przepływu i można go wybrać na ekranie konfiguracji systemu.
02/08/19 12:08 🗲 Tandem Events 🗲	Ekran roboczy tandemu – Pompa Wł.
Active No Active Errors	Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi tego ekranu, patrz <b>Ekran roboczy</b> <b>pompy 1 (nurnik)</b> na stronie 15.
290 cc 1.5 CPM 1.5	Wciśnięcie przycisku ekranowego umożliwia przełączanie się pomiędzy pompami.
	Jeżeli którakolwiek z pomp zgłosi stan alarmowy, system dokona automatycznego przełączenia na drugą pompę. Błąd przełączania wystąpi w sytuacji, w której aktywacja pompy nieaktywnej okaże się niemożliwa z powodu jej własnego stanu alarmowego.
1487 cc/min	Gdy pompa jest włączona, tryby zrzutu ciśnienia i recyrkulacji nie będą dostępne. Natomiast gdy druga pompa pracuje, można dokonać zalania pompy nieaktywnej.
	Filtr cieczy, o ile został zamontowany, wyświetlany jest z prawej strony wykresu wartości ciśnienia oraz przepływu i można go wybrać na ekranie konfiguracji systemu.
02/08/19 12:09 + Tandem Events Errors +	Ekran dziennika zdarzeń
Active         No Active Errors           Date         Time         Code         Description         1           02/08/19         12:05         EBUX-V         Download to USB Complete         18	Na ekranie widać datę, godzinę, kod zdarzenia i opis wszystkich zdarzeń, jakie wystąpiły w systemie. Dostępnych jest 20 stron, z których każda zawiera 10 zdarzeń. Wyświetlanych jest 200 ostatnich zdarzeń.
U2/U8/19 12:U4 EAUX-V         Download to USB in Process         19           U2/08/19 12:02 EBUX-V         Download to USB Complete         20           U2/08/19 12:02 ELOX-R         Power On         20	Aby zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi przeglądania opisów kodów zdarzeń, patrz <b>Diagnostyka usterek i rozwiązywanie problemów</b> na stronie 29.
02/08/19 12:02 EMOX-R Power Off 02/08/19 11:50 EBUX-V Download to USB Complete 02/08/19 11:50 EAUX-V Download to USB In Process	Wszystkie błędy wyświetlane na tym ekranie można pobrać na pamięć USB. Aby pobrać dzienniki, patrz <b>Procedura pobierania</b> na stronie 36.
02/07/19 10:59 EBUX-V Download to USB Complete 02/07/19 10:59 EAUX-V Download to USB in Process 02/07/19 10:59 EAUX-V Download to USB in Process	
	Flynn deiennike blodźw
02/08/19 12:09  Events Errors Troubleshooting	Ekran dziennika dłędow
Date Time Code Description	w systemie. Wyświetlanych jest 200 ostatnich błędów.
02/06/19 13:00 CBD2-A Comm. Error-P2 18 02/06/19 13:00 CBD1-A Comm. Error-P1 19 02/04/19 15:46 CBD2-A Comm. Error-P2 7	Aby zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi przeglądania opisów kodów zdarzeń, patrz <b>Diagnostyka usterek i rozwiązywanie problemów</b> na stronie 29.
02/04/19         15:02         CBD2-A         Comm. Error-P2         20           02/04/19         14:49         CBD2-A         Comm. Error-P2         1           02/04/19         14:49         CBD2-A         Comm. Error-P2         1           02/04/19         14:35         CBD2-A         Comm. Error-P2         2           02/04/19         14:35         CBD2-A         Comm. Error-P2         2           02/04/19         14:12         CBD2-A         Comm. Error-P2         2	Wszystkie błędy podane na tym ekranie można pobrać na dysk USB. Aby pobrać dzienniki, patrz <b>Procedura pobierania</b> na stronie 36.
02/04/19         13:57         CBD2-A         Comm. Error-P2         3           02/01/19         11:20         WMG0-A         Gateway Error Detected         4           02/01/19         11:20         CCG1-A         Fieldbus Comm. Error-P1         •	

Ekran	Opis
O2/08/19       12:09       ←       Errors       Troubleshooting       Home       →         Active       No Active Errors         CED2       Comm. Error-P2         CBD1       Comm. Error-P1         WMG0       Gateway Error Detected         CCG1       Fieldbus Comm. Error-P1         F1D1       Low Flow Rate-P1         WSU0       USB Configuration Error         L2C1       Drum Low-P1         L1C1       Drum Empty-P1         L2C2       Drum Low-P2         F3D1       High Flow Rate-P1	Ekran rozwiązywania problemów Na tym ekranie pojawia się ostatnich dziesięć błędów, jakie wystąpiły w systemie. Użyć strzałek w górę i w dół, aby wybrać błąd, a następnie nacisnąć przycisk ?, aby wyświetlić kod QR wybranego błędu. Nacisnąć przycisk ?, dostęp do ekranu kodu QR kodu błędu, który nie jest widoczny na tym ekranie. Więcej informacji na temat kodów błędów można znaleźć w Rozwiązywanie problemów – kody błędów na stronie 30.
02/08/19 12:09       Errors       Troubleshooting       Home         Active       No Active Errors         Error Code:       Comm. Error-P2         CBD2       Errors         Image: Commany of the state of t	Ekran rozwiązywania problemów – kody QR W celu szybkiego wyświetlenia pomocy online dotyczącej konkretnego kodu błędu należy zeskanować kod QR smartfonem. Innym sposobem uzyskania dostępu do pomocy online w celu wyszukania rozwiązania dotyczącego konkretnego kodu błędu jest odwiedzenie strony help.graco.com/e-flo-sp-system/ Aby zapoznać się z listą błędów i możliwymi rozwiązaniami, patrz <b>Rozwiązywanie</b> problemów – kody błędów na stronie 30.

# Ekrany konfiguracji

Ekran			
02/08/19 1: Active	2:09 🗲 🛛 Advano No Activ	ced Pump 1 ve Errors	Pump 2 🔿
	()+/- 20 % ≠ +/- 20 % ∳ 25	Error Type None Alarm Deviation	<ul> <li>▼</li> <li>5</li> <li>▼</li> <li>6</li> <li>1</li> </ul>
Pump Volume: 290 cc 2			
	Calibrate ↓ ↓ ↓ ▼ ↓ ↓ ↓ ▼	<u>P</u> isq (D isq (D	P <u>ressure</u> 17 psi  0 psi

	Opis
Pump 2 🔿	Ekran konfiguracji pompy 1 – ustawienia pompy
	UWAGA: Każda zainstalowana w systemie pompa posiada własną zakładkę.
- 6 - 1	W zależności od trybu pracy urządzenia istnieje możliwość skonfigurowania i zastosowania wyszczególnionych poniżej błędów. Błędy te zostaną aktywowane, jeżeli czas przekroczenia wartości granicznej będzie dłuższy niż 5 sekund. Przed
2	dokonaniem zmiany ekranów, wcisnąć przycisk ekranowy 🖾, aby przejść do trybu Edycja.
essure 7 psi 4 0 psi 🔸	Tryb ciśnienia : Jeżeli wartość ciśnienia będzie przekraczać dopuszczalny zakres (+/-) nastawy ciśnienia przez około 5 sekund, w takim przypadku aktywowany zostanie określony typ błędu (alarm [wyłączenie], odchylenie [ostrzeżenie] lub brak). Na przykład: Przy tolerancji wynoszącej 5% wartość ciśnienia musi mieścić się pomiędzy 95-105% wartości ciśnienia docelowego. Jeżeli wartość ciśnienia będzie wykraczać poza powyższy zakres przez 5 sekund lub dłużej, prawdopodobnie aktywowany zostanie błąd.
	→
	Tryb przepływu → : Jeżeli wartość natężenia przepływu będzie przekraczać dopuszczalny zakres (+/-) nastawy natężenia przez około 5 sekund, w takim przypadku aktywowany zostanie określony typ błędu (alarm [wyłączenie], odchylenie [ostrzeżenie] lub brak). Na przykład: Przy tolerancji wynoszącej 10% wartość natężenia przepływu musi mieścić się pomiędzy 90-110% wartości natężenia przepływu docelowego.
	Zakres tolerancji wynosi od 0 do 99% (0 dezaktywuje błąd). Domyślne ustawienie tolerancji to 0% i "Brak".
	÷
	<b>Wrażliwość pompy na zanurzenie</b> U :W przypadku wykrycia zanurzenia pompy aktywowany zostanie określony typ błędu (alarm [wyłączenie], odchylenie [ostrzeżenie] lub brak. Wartość wspomnianej wyżej wrażliwości wynosi od 0 do 99, gdzie 99 oznacza niezwykle wysoką wrażliwość na zanurzenie pompy. W przypadku, gdy generowana jest nietypowa liczba błędów dotyczących zanurzenia pompy, należy ustawić niższą wartość czułości.
	<b>Pojemność pompy</b> : Wprowadzić pojemność pompy dolnej w cm <sup>3</sup> (centymetrach sześciennych).
	Kompensacja przetwornika ciśnienia 👉 → : Umożliwia wyzerowanie przetworników na wlocie (dolnych) i na wylocie (górnych). W trybie edycji automatycznie wyświetlony
	zostanie przycisk ekranowy i przeprowadzone zostanie wyłącznie zerowanie odczytów +/- 145 psi (10 barów, 0,1 MPa). Aby uzyskać więcej informacji na temat kompensacji przetwornika ciśnienia, patrz krok 5 <b>Ekran konfiguracji pompy 1</b> na stronie 25.
Pump 2 🔿	Ekran konfiguracji pompy 2 – konserwacja i pozycja pompy
<ul> <li>↑</li> <li>6</li> <li>1</li> </ul>	Na tym ekranie wyświetlana jest liczba cykli i limit konserwacji dla agregatu oraz pompy. Komunikat ostrzeżenia poinformuje użytkownika/robota o konieczności przeprowadzenia konserwacji, gdy wykonana zostanie odpowiednia liczba cykli. Dzięki temu możliwe jest monitorowanie żywotności oleju lub przekładni.
2 3 4 5	W przypadku systemów nurnikowych i tandemowych wyświetlana jest również liczba i limit wymiany beczek. Komunikat strzeżenia poinformuje użytkownika/ robota o konieczności przeprowadzenia wymiany uszczelnienia płyty dociskowej, gdy wykonana zostanie odpowiednia liczba cykli.
	Ustawienie tej wartości na zero spowoduje wyłączenie danego przypomnienia serwisowego.



Ekran	Opis
02/08/19 12:10 Advanced Pump 1 Pump 2	Ekran konfiguracji pompy 2 – tryb edycji
Active No Active Errors           Maintenance & Pump Position           Limit         Cycles           Driver         3000         2000	Wciśnięcie przycisku ekranowego znajdującego się obok ikony odnośnego licznika zerowania cykli spowoduje zresetowanie licznika cykli agregatu, pompy i/lub płyty dociskowej. Licznik wyzerować po przeprowadzeniu konserwacji.
Image: state	
O2/08/19 12:09       Advanced       Pump 1       Pump 2       Image: Active Errors         Active       No Active Errors       Image: Active Errors       Image: Active Errors         Maintenance & Pump Position Limit       Cycles       Image: Active Errors         Driver       3000       2000       Image: Active Errors         Pump       3000       2000       Image: Active Errors         Pump       3000       2000       Image: Active Errors         Pump       3000       2000       Image: Active Errors         Platen       4       2       Image: Active Errors	Ekran konfiguracji pompy 2 – tryb ręcznego przemieszczania pompy Przyciski ekranowe znajdujące się z prawej strony wyświetlacza umożliwiają zmianę położenia tłoka agregatu. Zastosowana zostanie "średnia" siła i względnie niska prędkość, podobne do tych, wykorzystywanych podczas procedury kalibracyjnej. Wciśnięcie przycisku ekranowego pozwala przejść do ręcznego trybu sterowania ruchem pompy. Wciśnięcie i zwolnienie przycisku ekranowego pozwala ustawić tłok agregatu w skrajnym położeniu górnym. Wciśnięcie i zwolnienie przycisku ekranowego pozwala przemieścić tłok agregatu w górę. Tak długo, jak wciśnięty będzie ten przycisk, tłok będzie przemieszczał się w górę. Wciśnięcie i zwolnienie przycisku ekranowego pozwala przemieścić tłok agregatu w dół. Tak długo, jak wciśnięty będzie ten przycisk, tłok będzie przemieszczał się w dół. Wciśnięcie i zwolnienie przycisku ekranowego pozwala przemieścić tłok agregatu w dół. Tak długo, jak wciśnięty będzie ten przycisk, tłok będzie przemieszczał się w dół.
O2/08/19       12:10       Advanced       Pump 1       Pump 2       Active         Active       No       Active Errors       1         Calibration       1       1         Calibration Status       7       6662         Driver Cycles vs. Driver Thrust       3         5900       4425       2950         1475       0       6         0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %       4	<ul> <li>Billio Billio Billio</li></ul>

Ekran	Opis
02/08/19 12:10       Advanced       Pump 1       Pump 2         Active       No Active Errors         Driver Calibration       Image: Calibration         The driver rod must be decoupled from the lower and able to cycle freely. Proceed?       Image: Calibration	<ul> <li>Ekran konfiguracji pompy 3 – kalibracja agregatu</li> <li>W trybie edycji wciśnięcie przycisku ekranowego spowoduje wyświetlenie ekranu kalibracji agregatu.</li> <li>Aby rozpocząć kalibrację, należy wcisnąć przycisk ekranowy . W celu zapoznania się z instrukcjami kalibracji patrz instrukcja obsługi posiadanego przez siebie agregatu.</li> </ul>
D2/D8/19       12:10       Advanced       Pump 1       Pump 2       Image: Advanced         Active       No Active Errors         Diagnostic       1       2         Parameter       Value       Units       2         Pressure Setpoint       0       %       3         Motor Temperature       30       °C       4         IGBT Temperature       31       °C       5         Bus Voltage       328       V       6	<ul> <li>Ekran konfiguracji pompy 4 – diagnostyka</li> <li>Ekran diagnostyczny prezentuje wartości najważniejszych parametrów, które mogą pomóc w rozwiązaniu ewentualnych problemów.</li> <li>Pressure Set-point (Nastawa ciśnienia): Procent wartości docelowej naporu agregatu.</li> <li>Pressure Feedback (Sprzężenie zwrotne ciśnienia): Procent rzeczywistego naporu agregatu.</li> <li>Motor Temperature (Temperatura silnika): Prezentuje temperaturę silnika. Jeżeli wartość ta będzie zbyt wysoka, wygenerowany zostanie alarm, a pompa zostanie wyłączona.</li> </ul>
	IGBT Temperature (Temperatura IGBT): Temperatura panująca we wnętrzuobudowy agregatu przy płytce sterowania. Jeżeli wartość ta będzie zbytwysoka, wygenerowany zostanie alarm, a pompa zostanie wyłączona.Bus Voltage (Napięcie magistrali): Napięcie DC magistrali agregatu
02/08/19       12:11       Advanced       Pump 1       Pump 2       Image: Advanced         Active       No Active Errors       Image: Advanced       Image: Advanced	<ul> <li>Ekran konfiguracji pompy 5 – komunikaty przychodzące/wychodzące automatyki</li> <li>Na tym ekranie wyświetlane są komunikaty przychodzące/wychodzące automatyki.</li> <li>Sekcja z komunikatami wychodzącymi zawiera polecenia, które robot może wysyłać. Ikona oznacza, że robot nie wysłał danego polecenia. Ikona oznacza, że robot wysłał dane polecenie.</li> <li>Sekcja komunikatów przychodzących obejmuje wartości, które zostały przesłane z pompy do robota. Mogą one zostać wykorzystane podczas rozwiązywania problemów, w celu sprawdzenia jakie komunikaty robot odbiera.</li> </ul>

Ekran	Opis
02/08/19 12:11 ← Advanced Pump 1 Pump 2 →	Ekran konfiguracji pompy 6 – ustawienia beczki
Active No Active Errors	Wyłącznie systemy nurnikowe i tandemowe.
Drum Settings       4         Not Primed Event: None       5         Prime Timer: ①minutes       6         Low Sensor: X       1         Empty Sensor: X       1         Smart Empty:       2         Fluid Solenoid: X       3	W celu dokonania zmiany któregokolwiek z tych ustawień konieczne jest przejście w tryb edycji.
	<b>Not Primed Event (Pompa niezalana):</b> W przypadku wymiany beczki, gdy pompa nie została jeszcze zalana, aktywowany zostanie określony typ błędu (alarm [wyłączenie], odchylenie [ostrzeżenie] lub brak). Jeżeli będzie to alarm, w takim przypadku po dokonaniu wymiany beczki, przed przystąpieniem do normalnej eksploatacji, należy zalać pompę.
	<b>Prime Timer (Regulator czasowy zalewania):</b> Wprowadź czas zalewania pompy. Od 1 do 9 minut.
	<b>Low Sensor (Czujnik niskiego poziomu napełnienia):</b> Włącza/wyłącza odchylenie dla niskiego poziomu napełnienia beczki. Aby funkcja ta mogła działać prawidłowo, niezbędne jest zamontowanie czujnika niskiego poziomu napełnienia beczki.
	<b>Empty Sensor (Czujnik pustej beczki):</b> Włącza/wyłącza alarm dotyczący pustej beczki. Aby funkcja ta mogła działać prawidłowo, niezbędne jest zamontowanie czujnika pustej beczki.
	Smart Empty (Inteligentne oszczędzanie materiału): Włącza/wyłącza inteligentny alarm dotyczący pustej beczki. Funkcja ta uwzględnia wiele zdarzeń pozwalających określić, kiedy beczka jest pusta, dzięki czemu możliwe jest zminimalizowanie ilości strat materiału. Aby funkcja ta mogła działać prawidłowo, niezbędne jest zamontowanie czujnika pustej beczki. Kluczowe znaczenie dla działania tej funkcji ma wrażliwość pompy na zanurzenie. W przypadku wczesnego wykrywania pustej beczki należy obniżyć wrażliwość pompy na zanurzenie. Natomiast w przypadku późnego wykrywania pustej beczki należy zwiększyć wrażliwość pompy na zanurzenie.
	Fluid Solenoid (Zawór elektromagnetyczny cieczy): Włącza/wyłącza dodatkowe funkcje wymagające zaworu elektromagnetycznego cieczy. Aby funkcja ta mogła działać prawidłowo, niezbędne jest zamontowanie zaworu elektromagnetycznego cieczy.
	<b>Drum Volume (Pojemność beczki):</b> Wprowadzić przeciętną ilość materiału w beczkach. Dzięki temu, na podstawie rozmiaru pompy dolnej oraz prędkości cyklu (wartości szacunkowe prezentowane są na ekranie roboczym) możliwe będzie oszacowanie ile materiału pozostało w beczkach.
02/08/19 12:11 ← Pump 2 System Fieldbus → Active No Active Errors	Ekrany konfiguracji systemu – systemy wspomagające i nurnikowe
System: Ram   System: Ram  Automation: Fieldbus  Pump Serial Number	<b>System:</b> Wybrać typ systemu (wspomagający, nurnikowy lub tandemowy), który ma zostać skonfigurowany. Zmiana typu systemu spowoduje wyzerowanie wszystkich pomp danego systemu.
1:     Installed     ▼     FFFFFFFF     ▼       2:     Installed     ▼     A0001     ▼       3:     Uninstalled     ▼	<b>Automation (Automatyka):</b> Wybrać metodę sterowania pompą (za pomocą Fieldbus lub dyskretnego We/Wy).
4: Uninstalled ▼ 5: Uninstalled ▼ 6: Uninstalled ▼	Można skonfigurować do 6 różnych pomp, a także wybrać strefę, dla której zostaną one skonfigurowane. Numer seryjny każdej pompy zostanie przedstawiony w postaci numeru seryjnego wydrukowanego na etykiecie identyfikacyjnej agregatu. Domyślnie pompy konfigurują się same w kolejności alfanumerycznej, na podstawie numeru seryjnego. Dodatkowo dla numeru seryjnego agregatu wyświetlany będzie również numer seryjny płytki sterowania. Numery seryjne płytek sterowania wyświetlane są również na ekranach stanów zawierających szczegółowe informacje na temat oprogramowania.
22	3468764

Ekran	Opis
02/08/19 12:11 ← Pump 2 Swstem Fieldbus →	Ekrany konfiguracji systemu – systemy tandemowe
Active No Active Errors System: Tandem	<b>System:</b> Wybrać typ systemu (wspomagający, nurnikowy lub tandemowy), który ma zostać skonfigurowany.
Pump Serial Number 1: Installed ▼ FFFFFFFF ▼ 2: Installed ▼ A0001 ▼ Fluid Filter: X COPC △ < 100 psi △ > 500 psi	Konieczne jest skonfigurowanie dwóch różnych pomp oraz wybranie strefy, dla której zostaną one skonfigurowane. Numer seryjny każdej pompy zostanie przedstawiony w postaci numeru seryjnego wydrukowanego na etykiecie identyfikacyjnej agregatu. Domyślnie pompy konfigurują się same w kolejności alfanumerycznej, na podstawie numeru seryjnego. Dodatkowo dla numeru seryjnego agregatu wyświetlany będzie również numer seryjny płytki sterowania. Numery seryjne płytek sterowania wyświetlane są również na ekranach stanów zawierających szczegółowe informacje na temat oprogramowania.
	Fluid Filter (filtr cieczy): Włącza/wyłącza dodatkowe funkcje wymagające filtra cieczy. Aby funkcja ta mogła działać prawidłowo, konieczne jest zamontowanie filtra cieczy. Należy określić wartości graniczne, po przekroczeniu których generowane będą ostrzeżenia dotyczące ciśnienia filtra dolnego i górnego. Ustawienie wartości granicznej na 0 spowoduje wyłączenie ostrzeżeń dotyczących niskiego i wysokiego ciśnienia filtra.
02/08/19 12:13 🔶 Fieldbus Advanced Pump 1 🏓 Active No Active Errors	Ekran ustawień zaawansowanych 1 – standardowe ustawienia ADM
Language: English	W razie potrzeby w trybie edycji ustawić język, format daty, datę, godzinę, czas wygaszacza ekranu i hasło. Ustawić opcję "Display Control Password" (Hasło ekranu) na "Enable", aby zapobiec przełączaniu w tryb sterowania lokalnego/ekranowego bez uprzedniego wprowadzenia hasła.
Screen Saver: 5 minutes Password: 0000 Display Control Password: Disable	Ustawienie nasła "0000" spowoduje wyłączenie funkcji nasła.
02/08/19 12:13 ← Fieldbus Advanced Pump 1 →	Ekran ustawień zaawansowanych 2 – ustawienia jednostek
Active No Active Errors	W celu dokonania zmiany ustawień jednostek konieczne jest przejście w tryb edycji.
Pressure Units Inci	Pressure units (Jednostki ciśnienia): Wybrać psi, bary lub MPa.
Rate: x/min    2	Rate units (Jednostki prędkości): Wybrać x/min. lub x/sek.
Flow Rate: cc 🔍 🔽 Drum Volume: Liters 🔍	<b>Flow Rate units (Jednostki natężenia przepływu):</b> Wybrać cm <sup>3</sup> (centymetry sześcienne), galony (USA), galony (UK), uncje (USA), uncje (UK), litry, cykle.
4	<b>Drum Volume units (Jednostki pojemności beczki):</b> Wybrać cm <sup>3</sup> (centymetry sześcienne), galony (USA), galony (UK), uncje (USA), uncje (UK), litry, cykle.

Ekran	Opis
02/08/19 12:13  Fieldbus Advanced Pump 1  Active No Active Errors	Ekran ustawień zaawansowanych 3 – ustawienia rejestrów zapisywanych na urządzeniu USB
2	W celu dokonania zmiany ustawień rejestrów zapisywanych na urządzeniu USB konieczne jest przejście w tryb edycji.
Disable USB Downloads/Uploads: Disable USB Log Errors: Download Depth: Last 32 Days Date Range Prompt Enable:	<b>Disable USB Downloads/Uploads (Wyłącz opcję pobierania/wysyłania za pośrednictwem USB):</b> Włącza/wyłącza opcję wyłączania automatycznego pobierania/przesyłania danych za pośrednictwem USB po wprowadzeniu pamięci USB.
1	Disable USB Log Errors (Wyłącz błędy rejestrów zapisywane na urządzeniu USB): Włącza/wyłącza opcję wyłączania wszystkich błędów rejestrów zapisywanych na urządzeniu USB uniemożliwiając ich wyświetlenie na ADM.
	<b>Download Depth (Głębokość pobierania):</b> Wprowadzić liczbę dni uwzględnionych w rejestrze danych USB do pobrania. W przypadku zapełnienia rejestrów dane USB są nadpisywane.
	<b>Date Range Prompt Enable (Włączanie monitu dot. zakresu dat):</b> Włącza/wyłącza opcję wyświetlania ram czasowych dla pobierania danych, gdy pobieranie z USB jest włączone, a pamięć USB jest podłączona.
02/08/19 12:14 ← Fieldbus Advanced Pump 1 →	Ekran ustawień zaawansowanych 4 – oprogramowanie
Active No Active Errors	Ekran ten umożliwia zapoznanie się z wersją oprogramowania. Ponadto ekran ten pozwala na aktualizację oprogramowania systemu do najnowszej wersji przy użyciu pamięci USB oraz czarnego tokena Graco. W celu zapoznania się ze szczegółowym opisem dotyczącym tego ekranu
Software Part #: 17X093 Software Version: 0.06.001	patrz loken ADM w programowaniu systemu.

# Ustawienia pompy i agregatu



Aby zapobiec doznaniu obrażeń ciała spowodowanych przez płyn znajdujący się pod ciśnieniem, takich jak dostanie się cieczy pod skórę czy jej rozchlapanie należy upewnić się, że wszystkie podzespoły systemu są w stanie osiągać maksymalne wartości znamionowe przewidziane dla tego systemu. Wszystkie podzespoły systemu muszą posiadać zdolność obsługiwania maksymalnej wartości ciśnienia, nawet jeśli pompa pracuje poniżej tych wartości.

#### INFORMACJA

W celu uniknięcia uszkodzenia przycisków nie należy ich wciskać przy pomocy ostro zakończonych przedmiotów, takich jak długopisy, karty plastikowe lub paznokcie.

#### INFORMACJA

Aby zapobiec uszkodzeniu podzespołów systemu, wszystkie podzespoły muszą mieć zdolność obsługiwania maksymalnej wartości ciśnienia przewidzianej dla danego systemu.

Ekran konfiguracji ADM zapewnia dostęp do ustawień ułatwiających prawidłową pracę i konserwację systemu. Dostęp do tych funkcji można uzyskać zarówno, gdy ADM znajduje się w trybie Aktywnym, jak i w trybie System WYŁ. Opcje dostępne na ekranach konfiguracji pomp uzależnione są od indywidualnej charakterystyki każdej pompy, dlatego należy aktywować je oddzielnie.

- 1. Aby włączyć ADM podłączyć system do zasilania.
- Na Głównym ekranie roboczym, w celu uzyskania dostępu do ekranów konfiguracji, wcisnąć przycisk blokady/konfiguracji ADM. W razie potrzeby użyć przycisków strzałek lewo/prawo znajdujących się na klawiaturze kierunkowej, aby przejść do znajdującej się na pasku menu Pompy 1.

### Ekran konfiguracji pompy 1



Wybrać przycisk ekranowy znajdujący się przy ikonie w celu aktywowania funkcji ekranowych.

Posłużyć się klawiaturą ekranową w celu poruszania się pomiędzy poszczególnymi opcjami, klawiaturą numeryczną do wprowadzania wartości oraz klawiszem Enter, aby otwierać menu rozwijane oraz potwierdzać dokonanie wyboru.

Ustawienia dokonywane w obrębie tego ekranu można konfigurować dla każdej pompy zamontowanej w systemie.

1. Za pomocą klawiszy strzałek przejść do pola

procentowego trybu ciśnienia <sup>()</sup> . Ta wartość procentowa pozwala określić próg generowania alarmu lub odchylenia dla wysokiej lub niskiej wartości ciśnienia. Na przykład, ustawienie wartości 10% spowoduje, że alarm lub odchylenie dotyczące wysokiej lub niskiej wartości ciśnienia będzie generowany, gdy na ekranie roboczym wartość ciśnienia wzrośnie powyżej bądź spadnie poniżej 10% zadanej wartości docelowej ciśnienia. Wprowadzić żądaną wartość procentową i wcisnąć przycisk Enter (wprowadzenie wartości 0% spowoduje wyłączenie tej funkcji). Ustawić typ alarmu, odchylenia lub brak (wyłącza funkcję). Użyć przycisku strzałki w prawo, aby przejść do pola typu błędu. Wcisnąć przycisk Enter w celu wyświetlenia dostępnych typów błędów, następnie za pomocą przycisków strzałek wybrać żądany typ błędu i ponownie wcisnąć przycisk Enter, aby podświetlić właściwy wybór.

**UWAGA:** Funkcja alarmu prześle komunikat błędu, a system zostanie wyłączony. Funkcja odchylenia prześle komunikat ostrzeżenia bez przerywania pracy systemu. Jeżeli wybrano funkcję Alarm lub Odchylenie, w przypadku, gdy wartość ciśnienia będzie wykraczać poza przyjęty zakres tolerancji przez okres pięciu sekund lub dłużej, przesłany zostanie komunikat błędu.

2. Użyć przycisków strzałek w celu podświetlenia pola

procentowego trybu przepływu . Ta wartość procentowa pozwala określić próg generowania alarmu lub odchylenia dla wysokiej lub niskiej wartości przepływu. Wprowadzić żądaną wartość procentową i wybrać typ błędu postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi w Kroku 1.

3. Użyć przycisków strzałek w celu podświetlenia pola

wrażliwości pompy na zanurzenie W . Wartość ta określa stopień czułości pompy dotyczący wykrywania błędu zanurzenia pompy. Należy zmniejszyć lub zwiększyć tę wartość, zgodnie z oczekiwaniami, a następnie wybrać typ błędu postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi w Kroku 1. Ustawienie domyślne powinno sprawdzić się w przypadku większości zastosowań.

- Upewnić się, że pojemność pompy jest właściwa. W razie konieczności wprowadzić właściwą pojemność pompy w centymetrach sześciennych (cm<sup>3</sup>).
- 5. Przetworniki ciśnienia zostały skalibrowane fabrycznie, jednak w przypadku długotrwałego użytkowania konieczna może się okazać ponowna kalibracja. Przesunięcie przetwornika na wylocie znajduje się tuż obok przesunięcia przetwornika na wlocie. Najlepiej, aby przetworniki ciśnienia zostały zdemontowane, oczyszczone z wszelkich pozostałości materiału oraz, w przypadku kolejnej kalibracji, znajdowały się na powietrzu. Każde ciśnienie resztkowe może doprowadzić do odrzucenia kalibracji.



Wciśnięcie przycisku ekranowego Spowoduje automatyczne ustawienie przesunięcia na wartość ujemną odczytywaną przez przetworniki ciśnienia. Przesunięcia można również ustawić ręcznie wybierając z menu rozwijanego przesunięcia opcję "+" lub "-", a następnie wprowadzając odpowiednią wartość ciśnienia znamionowego przesunięcia. Opcji tej można użyć do ustawienia przetwornika ciśnienia na wartość inną niż zero. Na przykład, gdy wiadomo, że ciśnienie wylotowe ma wartość 1000 psi, lecz wartość odczytywana przez przetwornik to 1010 psi. Przesunięcie można ustawić na wartość -10, w związku z czym odczyt zamiast 1010 psi będzie wynosił 1000 psi.

### Ekran konfiguracji pompy 2

 Użyć przycisków strzałek oraz przycisku Enter, aby ustawić wartość graniczną konserwacji agregatu dla określonej liczby cykli. Gdy agregat przekroczy zadaną liczbę cykli, pompa wygeneruje ostrzeżenie pozwalające dokończyć zaplanowaną konserwację. Należy pamiętać, aby po przeprowadzeniu konserwacji wyzerować licznik,

cykli wciskając przycisk ekranowy 🛽



2. W razie potrzeby powtórzyć czynności opisane w kroku pierwszym w celu określenia wartości granicznych dla konserwacji pompy oraz płyty dociskowej.

### Ekran konfiguracji pompy 3



 Wyświetlenie przy statusie kalibracji ikony oznaczało konieczność przeprowadzenia kalibracji agregatu. W trybie edycji wcisnąć przycisk ekranowy



2. W celu zapoznania się z instrukcjami kalibracji patrz instrukcja obsługi posiadanego przez siebie agregatu.

Wciśnięcie 😥 spowoduje rozpoczęcie kalibracji.

### Ekran konfiguracji pompy 6 (wyłącznie systemy nurnikowe i tandemowe)

- Przejść do pola wyboru Not Primed Event (Pompa niezalana). Użyć przycisku Enter w celu wybrania żądanego typu błędu, tj. alarm, odchylenie lub brak. Pozwoli to określić typ błędu, który będzie generowany po wymianie beczki. W przypadku wybrania opcji Alarm, zanim możliwa będzie normalna eksploatacja pompy, konieczne jest jej wcześniejsze zalanie.
- 2. W polu Prime Timer (Regulator czasowy zalewania) wprowadzić żądaną liczbę minut.

- 3. Jeżeli zamontowano czujnik niskiego poziomu napełnienia beczki, wcisnąć przycisk Enter znajdujący się nad polem Low Sensor (Czujnik niskiego poziomu napełnienia), aby umieścić w nim "X". "X" oznacza, że czujnik został zamontowany, w związku z czym komunikat odchylenia dotyczącego niskiego poziomu napełnienia beczki zostanie wygenerowany w momencie aktywacji czujnika. Jeżeli nie ma potrzeby korzystania z opcji odchylenia dotyczącego niskiego poziomu napełnienia beczki, należy pozostawić to pole puste.
- 4. Jeżeli zamontowano czujnik pustej beczki, wcisnąć przycisk Enter znajdujący się nad polem Empty Sensor (Czujnik pustej beczki), aby umieścić w nim "X". "X" oznacza, że czujnik został zamontowany, w związku z czym alarm dotyczący pustej beczki zostanie wygenerowany w momencie aktywacji czujnika. Jeżeli nie ma potrzeby korzystania z funkcji alarmu dotyczącego pustej beczki, należy pozostawić to pole puste.
- Jeżeli zainstalowany został czujnik pustej beczki, możliwa będzie aktywacja funkcji Smart Empty (Inteligentne oszczędzanie materiału): Alarm ten generowany jest na podstawie wielu wskaźników, dzięki którym możliwe jest precyzyjniejsze określenie, kiedy beczka jest pusta oraz zmniejszenie strat materiału powodowanych zbyt wczesną wymianą beczek. W razie potrzeby za pomocą przycisku Enter umieścić "X" w polu Smart Empty (Inteligentne oszczędzanie materiału). UWAGA: Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi wrażliwości pompy na zanurzenie, patrz Ekran konfiguracji pompy 6 – ustawienia beczki na stronie 22.
- Jeżeli zamontowano zawór elektromagnetyczny cieczy, za pomocą przycisku Enter umieścić "X" w polu Fluid Solenoid (Zawór elektromagnetyczny cieczy). UWAGA: Jeżeli to ustawienie zostanie aktywowane, wartość docelowa ciśnienia zostanie ograniczona do maksymalnie 5000 psi (34,4 MPa, 344 barów).
- 7. Za pomocą klawiatury i przycisku Enter w polu Drum Volume (Pojemność beczki) wprowadzić średnią ilość materiału znajdującego się w beczkach. Dzięki temu, ekran roboczy będzie dostarczał informacji pozwalających w przybliżeniu określić ilość materiału pozostałego w beczce.

### Ekran ustawień zaawansowanych 1

- 1. Umożliwia konfigurację języka, formatu daty, daty, godziny oraz ustawień wygaszacza ekranu.
- Dodatkowo możliwe jest również włączenie funkcji ochrony hasłem. Jeżeli funkcja "Display Control Password" została włączona, przełączenie z opcji sterowania zdalnego systemem na sterowanie lokalne w obrębie ekranu roboczego będzie wymagało wprowadzenia hasła. Należy pamiętać, że ustawienie hasła 0000 spowoduje wyłączenie tej funkcji.

### Ekran ustawień zaawansowanych 2

Wybrać jednostki ciśnienia, szybkości, natężenia przepływu i pojemności beczki

### Ekran ustawień zaawansowanych 3

- Pobieranie plików z pamięci USB rozpoczyna się automatycznie po podłączeniu USB. Aby wyłączyć tę funkcję, za pomocą przycisku Enter umieść "X" w polu Disable USB Downloads/Uploads (Wyłącz opcję pobierania/wysyłania za pośrednictwem USB).
- 2. Jeżeli użytkownik nie chce, aby na module ADM generowane były błędy rejestrów zapisywane na urządzeniu USB, w takim przypadku należy za pomocą przycisku Enter umieścić "X" w polu Disable USB Log Errors (Wyłącz błędy rejestrów zapisywane na urządzeniu USB).
- Za pomocą klawiatury i przycisku Enter ustawić żądaną głębokość pobierania, wprowadzając odpowiednią liczbę dni. Pozwoli to określić liczbę dni, dla których dane pompy będą przechowywane w rejestrach urządzenia USB. Po osiągnięciu maksymalnej liczby rejestrów starsze zostaną nadpisane nowymi.
- 4. Aby włączyć funkcję zakresu dat dla danych, które mają zostać pobrane po podłączeniu pamięci USB, należy za pomocą przycisku Enter umieścić "X" w polu Date Range Prompt Enable (Włączanie monitu dot. zakresu dat)

## Ekran konfiguracji systemu

- 1. W razie konieczności, za pomocą przycisku Enter, w polu System należy wybrać żądany typ systemu.
- 2. Jeżeli do sterowania pracą pompy wykorzystywane jest We/Wy dyskretne, w polu Automation (Automatyka), za pomocą przycisku Enter, należy ustawić opcję Discrete.

- 3. Upewnić się, że w systemie zamontowano pompy oraz że wyświetlane są prawidłowe numery seryjne.
- 4. W przypadku systemu tandemowego oraz zamontowanego filtra cieczy za pomocą przycisku Enter umieścić "X" w polu Fluid Filtr (Zawór elektromagnetyczny cieczy). Za pomocą klawiatury i przycisku Enter wprowadzić wymagane różnice pomiędzy ciśnieniem filtra górnego i dolnego, dla których generowane będą ostrzeżenia.

**UWAGA:** Jeżeli to ustawienie zostanie aktywowane, wartość docelowa ciśnienia zostanie ograniczona do maksymalnie 5000 psi (34,4 MPa, 344 barów).

### Podłączenie akcesoryjnej wieży świetlnej

- 1. Akcesoryjna wieża świetlna 255468 jako wskaźnik diagnostyczny systemu E-Flo SP.
- 2. Podłączyć przewód biegnący od wieży świetlnej do złącza cyfrowego We/Wy modułu ADM.

Sygnał	Opis
Zielona	Brak błędów
Żółta	Ostrzeżenie
Żółte migające światło	Występuje odchylenie
Czerwone świecenie	Występuje alarm.

UWAGA: Definicje błędów – patrz Rozwiązywanie problemów na stronie 28.

# Rozwiązywanie problemów



#### NIEBEZPIECZEŃSTWO ZDALNEGO URUCHOMIENIA SYSTEMU

W celu uniknięcia urazów spowodowanych zdalnym uruchomieniem urządzenia przed przystąpieniem do rozwiązywania zaistniałych problemów należy wykonać poniższe czynności. Pozwolą one zapobiec wysyłaniu poleceń z Fieldbus lub modułu wyświetlacza skutkujących uruchomieniem agregatu/pompy.

- Usunąć nadmiar ciśnienia z pompy lub nurnika, który 1 wymaga przeprowadzenia czynności serwisowych. Należy postępować zgodnie z procedurą usuwania nadmiaru ciśnienia opisaną w instrukcji obsługi systemu.
- Odłączyć zasilanie od pompy lub nurnika, który wymaga 2. przeprowadzenia czynności serwisowych. W celu zapoznania się z pełnymi instrukcjami patrz instrukcja obsługi posiadanego przez siebie systemu.

### Kody błędów i rozwiązywanie problemów

Aby uzyskać informacje na temat przyczyn i rozwiązań dotyczących każdego kodu błędu, patrz tabela Rozwiązywanie problemów – kody błędów na stronie 30 lub odwiedź stronę help.graco.com/e-flo-sp-system/.

# Błędy

### Wyświetlanie błędów

W przypadku wystąpienia błędu na ekranie informacji o błędach pojawia się kod wraz z opisem aktywnego błędu.

Na pasku stanu przewija się kod błędu, dzwonek alarmowy i aktywne błędy. Kody błędów przechowywane są w rejestrze błędów i wyświetlane na ekranach Error (Błąd) i Troubleshooting (Rozwiązywanie problemów) modułu ADM.



Istnieją trzy typy błędów, jakie mogą występować. Błędy są wskazywane na wyświetlaczu oraz wysięgniku świetlnym (wyposażenie dodatkowe).

O alarmach informuje ikona 🔼. Stan ten występuje, gdy wartość parametru o krytycznym znaczeniu dla procesu osiągnie poziom, który wymaga zatrzymania systemu. Należy natychmiast zlikwidować przyczynę wystąpienia alarmu.

Odchylenia są wskazywane przez ikonę 🙆. Ten stan występuje przy poziomie parametru o krytycznym znaczeniu dla procesu, wymagającym uwagi użytkownika, ale niewymagającym natychmiastowego zatrzymania systemu.

Zalecenia są wskazywane przez ikonę 🖾. Ten stan występuje przy poziomie parametru, który nie ma natychmiastowo krytycznego znaczenia dla procesu. W celu uniknięcia poważniejszych problemów w przyszłości ostrzeżenie to wymaga uwagi użytkownika.

Aby uzyskać informacje na temat diagnozowania aktywnych błędów, patrz Diagnostyka usterek i rozwiązywanie problemów na stronie 29.

### Diagnostyka usterek i rozwiązywanie problemów

Aby zdiagnozować błąd:

1. Nacisnąć klawisz programowy pomocy dla aktywnego błędu, który znajduje się obok pola "Help With This Error" (Pomoc dla tego błędu).

25/35/16' 05:4 Active	<ul> <li>← Troubleshooting Home Pump 1 →</li> <li>▲ T4M1: High Motor Temperature-P1</li> </ul>
Active	Heal 14M1: High Motor Temperature-P1
T4M	A: High Motor Temperature-P1
	Help With This Error

**UWAGA:** Nacisnąć przycisk **C** lub **O**, aby wrócić do poprzednio wyświetlanego ekranu.

2. Wyświetlony zostanie ekran z kodem QR. Należy zeskanować kod QR przy użyciu smartfona, aby przesłać go bezpośrednio do systemu rozwiązywania problemów online, gdzie zostanie ustalony aktywny kod błędu. Można również przejść na stronę help.graco.com/e-flo-sp-system/, aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi przyczyn i rozwiązań dla każdego kodu błędu.



 W przypadku braku połączenia z Internetem prosimy o kontakt telefoniczny z działem obsługi technicznej firmy Graco.

# Rozwiązywanie problemów – kody błędów

Błąd	Lokalizacja	Тур	Nazwa błędu	Opis błędu	Przyczyna	Rozwiązanie
A4D_	Agregat	Alarm	High Motor Current P_	Prądu silnika prze- kracza maks.	Usterka kodera	Skalibrować koder. Jeżeli problem nie ustąpi, wymienić kodery.
				dopuszczalną war- tość	Zanurzanie pompy: Niezrównoważenie ciśnienia pomiędzy górnym a dolnym sko- kiem pompy może spo- wodować jej zbyt szybkie zalanie.	Zanurzenie pompy może nastąpić, kiedy podczas natryskiwania przy wysokim ciśnieniu pompa działa bez materiału. Należy sprawdzić, czy materiał jest prawidłowo doprowadzany do pompy. Ciśnie- nie z węża może być kierowane ponownie do pompy podczas wykonywania skoku w dół. Należy sprawdzić, czy zawór zwrotny jest zainstalowany i działa prawidłowo.
					Silnik nie obraca się.	Sprawdzić czy wał silnika obraca się swobodnie.
A4N_	Agregat	Alarm	High Motor Current P_	Prądu silnika prze- kracza maks.	Usterka kodera	Skalibrować koder. Jeżeli problem nie ustąpi, wymienić kodery.
				dopuszczalną war- tość	Zanurzanie pompy: Niezrównoważenie ciśnienia pomiędzy górnym a dolnym sko- kiem pompy może spo- wodować jej zbyt szybkie zalanie.	Zanurzenie pompy może nastąpić, kiedy podczas natryskiwania przy wysokim ciśnieniu pompa działa bez materiału. Należy sprawdzić, czy materiał jest prawidłowo doprowadzany do pompy. Ciśnie- nie z węża może być kierowane ponownie do pompy podczas wykonywania skoku w dół. Należy sprawdzić, czy zawór zwrotny jest zainstalowany i działa prawidłowo.
					Silnik nie obraca się.	Sprawdzić czy wał silnika obraca się swobodnie.

Błąd	Lokalizacja	Тур	Nazwa błędu	Opis błędu	Przyczyna	Rozwiązanie
CAC_	ADM	Alarm	Communication Error P_	Utrata komunikacji pomiędzy ADM a pompą	Brak zasilania 24 V DC w ADM Przekoszony przewód CAN.	Ponownie podłączyć lub wymienić kabel CAN łączący agregat i ADM. Jeżeli połączenie CAN jest prawi- dłowe, sprawdzić okablowanie zasi- lania 24 V agregatu. Przed skontrolowaniem zasilania należy odłączyć zasilanie AC pompy. Żółta dioda LED złącza agregatu powinna migać. Przewody CAN przenoszą zasilanie prądem stałym 24 V i sygnały łącz- ności między modułami. Przekoszone złącze przewodu CAN może być przyczyną problemów z łącznością i/lub zasilaniem modu- łów. Zachowując ostrożność, sprawdzić przekoszenia na złączach CAN modułu ADM i agregatu. Żółta dioda LED złącza agregatu powinna migać.
CBD_	Agregat	Alarm	Communication Error P_	Utrata komunikacji między pompą a ADM.	Agregat nie jest zasi- lany prądem zmien- nym.	Sprawdzić czy pompa jest włączona upewniając się, że wyłącznik znaj- duje się w położeniu ON (WŁ.). Żółta dioda LED złącza agregatu powinna migać.
					Uszkodzony odłącznik AC	Odłączyć pompę od zasilania AC. Sprawdzić okablowanie biegnące do odłącznika. Jeżeli okablowanie nie jest uszkodzone, dokonać wymiany odłącznika AC.
					Uszkodzona płytka ste- rowania agregatem	Wymienić pokrywę elementów elektronicznych agregatu.
CCD_	Agregat	Alarm	Duplicate Module P_	Wiele pomp korzy- sta z tego samego ID pompy	Dwie lub więcej pomp ma to samo ID pompy	Zaktualizować oprogramowanie pomp wyświetlających błąd do naj- nowszej wersji, którą można zna- leźć na stronie help.graco.com.
CCG_	Brama	Alarm	Fieldbus Comm. Error P_	Brak komunikacji z Fieldbus	Bramka automatyki utraciła komunikację ze sterownikiem automa- tyki	Przywrócić komunikację.

Błąd	Lokalizacja	Тур	Nazwa błędu	Opis błędu	Przyczyna	Rozwiązanie
CCN_	Agregat	Alarm	Control Board P_	Utrata komunikacji pomiędzy ciepłymi a zimnymi płyt- kami agregatu	Niepowodzenie aktu- alizacji oprogramowa- nia	W przypadku niepowodzenia aktu- alizacji oprogramowania płytek cie- płych lub zimnych agregatu, ich komunikacja nie będzie możliwa. Zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji dostępnej pod adresem help.graco.com.
					Płytka zimna została odłączona od płytki cie- płej.	Odłączyć pompę od zasilania AC. Upewnić się, że płytka zimna została prawidłowo zamocowana na podkładkach dystansowych nad płytką ciepłą.
					Uszkodzona płytka ste- rowania agregatem	Wymienić pokrywę elementów elektronicznych agregatu.
DB1_ DB2_	Pompa	Alarm lub odchylenie (do wyboru przez użyt- kownika)	Pump Not Primed P_	Od czasu ostatniej wymiany beczki pompa nie została zalana	Wymiana pustej beczki na nową	Po dokonaniu wymiany pustej beczki, aby móc ponownie korzy- stać z pompy, należy ją zalać (jeżeli wybrano alarm). Przejść do ekranu roboczego, wcisnąć prawy dolny przycisk ekranowy w celu rozpo- częcia procedury zalewania, a następnie wcisnąć prawy górny przycisk ekranowy. Na ekranach konfiguracji ustawić czas zalewa- nia. W przypadku wybrania odchy- lenia, w razie potrzeby, zalać pompę lub wykasować odchylenie i powrócić do normalnego użytko- wania pompy.
DD3_ DD4_	Pompa	Alarm lub odchylenie (do wyboru przez użyt- kownika)	Pump Diving P_	Wykrytozanurzenie pompy	Ograniczony przepływ na wlocie pompy	Sprawdzić, czy zawór wlotowy jest otwarty lub sprawdzić system zasi- lania pod kątem niedrożności
DKC_	Pompa	Alarm	Crossover Error P_	Błąd krzyżowania w systemie tande- mowym	W przypadku błędu krzyżowania druga pompa będzie znajdo- wać się w stanie błędu	Usunąć błąd drugiej pompy.
EAUX	ADM	Ostrzeżenie	Download to USB In Process	Trwa pobieranie informacji na dysk USB.	Rozpoczęcie pobiera- nia na dysk USB	Żadne działanie nie jest konieczne. Problem zniknie samoistnie
EBUX	ADM	Ostrzeżenie	Download to USB Complete	Pobieranie danych na dysk USB zostało ukończone	Wszystkie wymagane informacje zostały pobrane na dysk USB	Żadne działanie nie jest konieczne. Problem zniknie samoistnie
EC0X	ADM	Tylko reje- stracja	Setup Values Changed	Zmieniono usta- wienie na ekranie konfiguracji	Zmiana ustawienia na ekranie konfiguracji	Jeśli zmiany zostały wprowadzone intencjonalnie, nie jest wymagane żadne działanie.
ELOX	ADM	Tylko reje- stracja	Power On	Zasilanie ADM zostało włączone	Zasilanie ADM zostało włączone	Żadne działanie nie jest konieczne.
EMOX	ADM	Tylko reje- stracja	Power Off	Zasilanie ADM zostało wyłączone	Zasilanie ADM zostało wyłączone	Żadne działanie nie jest konieczne.

Błąd	Lokalizacja	Тур	Nazwa błędu	Opis błędu	Przyczyna	Rozwiązanie
EVUX	ADM	Ostrzeżenie	USB Disabled	Wyłączona opcja pobierania/wysyła- nia za pośrednic- twem USB	Wykonana została próba pobrania/wysła- nia danych za pośred- nictwem USB, jednak opcja ta została wyłą- czona na ekranie konfi- guracji	Ostrzeżenie zniknie wraz z usunięciem dysku USB. W razie potrzeby na ekranie konfiguracji włączyć opcję pobierania/wysyła- nia przez USB, a następnie ponow- nie umieścić dysk USB.
F1D_ F2D_	Pompa	Alarm lub odchylenie (do wyboru przez użyt- kownika)	Low Flow Rate P_	Zmierzona pręd- kość przepływu jest mniejsza niż war- tość żądana pomniejszona o tolerancję.	Zasilanie cieczą jest za mało intensywne, aby osiągnąć żądaną pręd- kość przepływu. Niedrożność systemu doprowadzania cieczy Brak zasilania materia- łem Nieprawidłowa toleran- cja przepływu	Zwiększyć ciśnienie cieczy w celu uzyskania żądanego natężenia. Sprawdzić węże oraz pozostałe ele- menty systemu doprowadzania cie- czy pod kątem niedrożności. W razie konieczności wymienić beczkę i zalać pompę. Na ekranie konfiguracji wprowa- dzić prawidłową procentową tole-
F3D_ F4D_	Pompa	Alarm lub odchylenie (do wyboru przez użyt- kownika)	High Flow Rate P_	Zmierzona pręd- kość przepływu jest większa niż war- tość żądana powiększona o tolerancję.	Nieprawidłowa toleran- cja przepływu	Na ekranie konfiguracji wprowa- dzić prawidłową procentową tole- rancję przepływu.
L1C_	Pompa	Alarm	Drum Empty P_	Beczka jest pusta	Beczka jest pusta i wymaga wymiany Odłączony czujnik poziomu napełnienia beczki	W razie konieczności wymienić beczkę i zalać pompę. Sprawdzić, czy czujnik poziomu napełnienia beczki jest podłączony. Jeżeli połączenie jest prawidłowe, wymienić czujnik.
L2C_	Pompa	Odchylenie	Drum Empty P_	Niski poziom napeł- nienia beczki	Poziom cieczy w beczce jest niski. W niedługim czasie konieczna będzie wymiana beczki Odłączony czujnik poziomu napełnienia beczki	Wykasować odchylenie i powrócić do normalnego użytkowania pompy. Sprawdzić, czy czujnik poziomu napełnienia beczki jest podłączony. Jeżeli połączenie jest prawidłowe, wymienić czujnik.
MMUX	ADM	Ostrzeżenie	Rejestr USB pełny w 90%	Jeden lub więcej rejestrów USB zapełnione w 90%.	Dane w rejestrach zadań lub zdarzeń nie były ostatnio pobie- rane i rejestry są prawie pełne.	Pobrać dane lub wyłączyć błędy USB.
MAD_	Pompa	Ostrzeżenie	Maint. Due Pump P_	Konieczność prze- prowadzenia kon- serwacji pompy	Liczba cykli pompy od czasu ostatniego zero- wania przekroczyła wartość graniczną kon- serwacji	Wykonać niezbędne czynności kon- serwacyjne, a następnie na ekranie konfiguracji wyzerować cykle pompy.
MBD_	Pompa	Ostrzeżenie	Maint. Due Driver P_	Konieczność prze- prowadzenia kon- serwacji agregatu	Liczba cykli agregatu od czasu ostatniego zerowania przekro- czyła wartość graniczną konserwacji	Wykonać niezbędne czynności kon- serwacyjne, a następnie na ekranie konfiguracji wyzerować cykle agre- gatu.

Błąd	Lokalizacja	Тур	Nazwa błędu	Opis błędu	Przyczyna	Rozwiązanie
MLC_	Pompa	Ostrzeżenie	Rebuild Platen Seals P_	Konieczność prze- prowadzenia kon- serwacji uszczelnienia płyty dociskowej	Liczba wymienionych beczek od czasu ostat- niego zerowania cykli przekroczyła wartość graniczną konserwacji	W razie konieczności zregenerować uszczelnienie płyty dociskowej, a następnie na ekranie konfiguracji wyzerować cykle płyty dociskowej.
MG2_	Pompa	Ostrzeżenie	Low Filter Pressure P_	Wykryto spadek ciśnienia na filtrze dolnym	Filtr został przedziura- wiony	Wymienić filtr cieczy.
MG3_	Pompa	Ostrzeżenie	High Filter Pressure P_	Wykryto spadek ciśnienia na filtrze górnym	Niedrożność na roz- dzielaczu	Wyczyścić rozdzielacz w celu obni- żenia ciśnienia.
P1C_ P2C_	Pompa	Alarm lub odchylenie (do wyboru	Low Pressure P_	Zmierzone ciśnie- nie wylotowe jest mniejsze niż war-	Nieprawidłowa toleran- cja ciśnienia	Na ekranie konfiguracji wprowa- dzić prawidłową, procentową tole- rancję ciśnienia.
		przez uzyt- kownika)		tosc ządana pomniejszona o tolerancję	Uszkodzony przetwor- nik ciśnienia Brak lub zbyt mały	Sprawdzić przetwornik, jeśli jest niesprawny, wymienić Zwiększyć prędkość przepływu
P4C_ P3C_	Pompa	Alarm lub odchylenie (do wyboru	High Pressure P_	Zmierzone ciśnie- nie wylotowe jest większe niż war-	Nieprawidłowa toleran- cja ciśnienia	Na ekranie konfiguracji wprowa- dzić prawidłową, procentową tole- rancję ciśnienia.
		przez użyt- kownika)		tość żądana powiększona	Uszkodzony przetwor- nik ciśnienia	Sprawdzić przetwornik, jeśli jest niesprawny, wymienić
				o tolerancję.	Niedrożność systemu doprowadzania cieczy	Sprawdzić węże oraz pozostałe ele- menty systemu doprowadzania cie- czy pod kątem niedrożności.
P6D_	Pompa	Odchylenie	Outlet Pressure Sensor P_	Brak przetwornika ciśnienia wyloto- wego	Przetwornik ciśnienia wylotowego nie został podłączony lub jest uszkodzony	Sprawdzić, czy przetwornik ciśnie- nia wylotowego jest zainstalowany i/lub prawidłowo podłączony. W razie potrzeby wymienić.
T2D1	Agregat	Odchylenie	Motor Temperature Sensor P_	Odłączony termi- stor temperatury silnika	Termistor temperatury silnika nie został podłą- czony lub jest uszko- dzony	Sprawdzić, czy termistor tempera- tury silnika został zainstalowany i/lub prawidłowo podłączony. W razie potrzeby wymienić.
T3D1	Agregat	Odchylenie	Temperature Cutback P_	Prąd dostarczany do silnika został zredukowany z powodu koniecz- ności obniżenia temperatury agre-	Zbyt wysoka tempera- tura płytki sterowania zlokalizowanej w agregacie	Upewnić się, że temperatura oto- czenia nie przekracza 48°C (120°F). Sprawdzić, czy wentylatory w obudowy działają prawidłowo.
				gatu	Wentylator w obudowie nie działa	Sprawdzić, czy wentylator się obraca. Jeżeli nie, odłączyć pompę od zasilania AC, a następnie skon- trolować przewody wentylatora lub dokonać jego wymiany.
T4C1	Agregat	Alarm	High Controls Temperature P_	Zbyt wysoka tem- peratura płytki ste- rowania	Zbyt wysoka tempera- tura płytki sterowania zlokalizowanej w agregacie	Upewnić się, że temperatura oto- czenia nie przekracza 48°C (120°F).
					Wentylator w obudowie nie działa	Sprawdzić, czy wentylator się obraca. Jeżeli nie, odłączyć pompę od zasilania AC, a następnie skon- trolować przewody wentylatora lub dokonać jego wymiany.

Błąd	Lokalizacja	Тур	Nazwa błędu	Opis błędu	Przyczyna	Rozwiązanie
T4C1	Agregat	Alarm	High Motor Temperature P_	Zbyt wysoka tem- peratura silnika	Zbyt wysoka tempera- tura silnika znajdują- cego się w agregacie	Upewnić się, że temperatura oto- czenia nie przekracza 48°C (120°F).
					Wentylator w obudowie nie działa	Sprawdzić, czy wentylator się obraca. Jeżeli nie, odłączyć pompę od zasilania AC, a następnie skon- trolować przewody wentylatora lub dokonać jego wymiany.
V1M_	Agregat	Alarm	Low Voltage P_	Napięcie magistrali spadło poniżej minimalnej dopuszczalnej war- tości	Uszkodzony transfor- mator	Sprawdzić napięcie wyjściowe transformatora, aby zweryfikować, czy mieści się ono w dopuszczal- nych wartościach granicznych dla wejścia.
					Nieprawidłowe napię- cie sieciowe	Sprawdzić napięcie sieciowe, aby upewnić się co do jego prawidło- wości (230 V, 480 V itd.)
V4M_	Agregat	Alarm	High Voltage P_	Napięcie magistrali przekracza maksy- malną dopusz- czalną wartość	Uszkodzony transfor- mator	Sprawdzić napięcie wyjściowe transformatora, aby zweryfikować, czy mieści się ono w dopuszczal- nych wartościach granicznych dla wejścia.
					Nieprawidłowe napię- cie sieciowe	Sprawdzić napięcie sieciowe, aby upewnić się co do jego prawidło- wości (230 V, 480 V itd.)
WBD_	Agregat	Alarm	Encoder Hardware P_	Koder lub czujnik Halla został rozłą- czony lub nie jest w stanie skomuni- kować się z silni- kiem	Uszkodzony lub rozłą- czony koder	Odłączyć pompę od zasilania AC. Sprawdzić prawidłowe podłącze- nie przewodu kodera. Jeżeli tak, ponownie skalibrować koder. Jeżeli problem nie ustąpi, wymienić koder.
WMC_	Agregat	Alarm	Control Board P_	Płytka sterowania została wyzero- wana z powodu wyjątku w oprogra- mowaniu	Nieprawidłowy stan oprogramowania	Wyłączyć zasilanie pompy w celu wyzerowania oprogramowania agregatu. Jeżeli problem nie ustąpi, zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji dostępnej pod adresem help.graco.com.
WMG0	Brama	Alarm	Wykryto błąd bramki	Wykryto błąd bramki; kategoria obejmuje wszyst- kie błędy o charak- terze nieokreślonym		
WMN_	Agregat	Alarm	Software Mismatch P_	Wykryto niezgod- ność oprogramo- wania na płytce sterowania silnika	Płytka ciepła i zimna mają różne wersje oprogramowania	Zaktualizować oprogramowanie płytki sterowania agregatem do najnowszej wersji, dostępnej na stronie help.graco.com.
WNG0	Bramka	Alarm	Gateway Map Error	Brak lub nieprawi- dłowa mapa bramki	Brak lub nieprawidłowa mapa bramki	Zainstalować mapę bramki.
WSC_	Agregat	Odchylenie	Encoder Calibration P_	Nie znaleziono informacji dot. kali- bracji kodera	Koder nie został dotąd skalibrowany lub infor- macje dot. kalibracji zostały usunięte	Dokonać kalibracji kodera za pośrednictwem ekranów konfigu- racji modułu ADM.
WSU0	ADM	Alarm	USB Configuration Error	Nie odnaleziono pliku kalibracji USB	Nie odnaleziono pliku kalibracji USB lub został on usunięty	Zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji dostępnej pod adresem help.graco.com.

# Dane USB

### Procedura pobierania

**UWAGA:** Jeśli pliki dziennika nie są prawidłowo zapisywane w pamięci USB (na przykład brak plików lub puste pliki dziennika), należy zapisać odnośne dane poza pamięcią USB, a następnie powtórnie ją sformatować przed powtórzeniem procedury pobierania.

**UWAGA:** Pliki konfiguracji urządzenia i niestandardowego języka można zmienić, kiedy znajdują się w folderze UPLOAD (Wysyłanie) na dysku USB. Patrz **Ustawienia konfiguracji systemu** na stronie 37, **Plik języka niestandardowego** na stronie 37 i **Procedura wysyłania** na stronie 38.

- 1. Podłączyć dysk USB do złącza USB.
- 2. Pasek menu i lampka wskaźnikowa złącza USB wskaże pobieranie plików na dysk USB. Odczekać do zakończenia aktywności dysku USB.
- 3. Wyjąć dysk USB z portu USB.
- 4. Ponownie umieścić dysk USB w złączu USB komputera.
- 5. Automatycznie otworzy się okno dysku USB. Jeżeli tak się nie stanie, otworzyć zawartość dysku USB za pomocą eksploratora Windows<sup>®</sup>.
- 6. Otworzyć folder GRACO.
- 7. Otworzyć folder systemu. W przypadku pobierania danych z więcej niż jednego systemu widoczna będzie większa liczba folderów. Każdy folder oznaczony jest odpowiednim numerem seryjnym ADM

UWAGA: Numer seryjny znajduje się z tyłu modułu ADM.

- 8. Otworzyć folder DOWNLOAD.
- 9. Otworzyć folder DATAxxxx.
- 10. Otworzyć folder DATAxxxx oznaczony najwyższym numerem. Najwyższy numer oznacza najnowsze pobrane dane.
- 11. Otworzyć plik dziennika. Pliki dziennika domyślnie otwierane są w programie Microsoft<sup>®</sup> Excel, o ile został on zainstalowany. Jednakże można je również otworzyć w dowolnym edytorze tekstowym lub w programie Microsoft<sup>®</sup> Word.

**UWAGA:** Wszystkie rejestry USB są zapisywane w formacie Unicode (UFT-16). W przypadku otwierania pliku dziennika w programie Microsoft Word należy wybrać kodowanie Unicode.

### Rejestry zapisywane w urządzeniu USB

**UWAGA**: Moduł ADM może zapisywać/odczytywać dane z dysków sformatowanych w trybie FAT. Nie są obsługiwane dyski w formacie NTFS wykorzystywanym przez dyski o objętości większej od 32 GB.

Podczas pracy moduł ADM zapisuje informacje związane z systemem i jego działaniem w pamięci pod postacią plików rejestru. W module ADM utrzymywanych jest sześć plików rejestru:

- Dziennik zdarzeń
- Dziennik X pompy
- Dziennik cykli

Aby pobrać pliki dziennika, należy postępować zgodnie z **Procedura pobierania** na stronie 36.

Zawsze po podłączeniu dysku USB do portu USB modułu ADM następuje utworzenie na nim nowego folderu o nazwie DATAxxxx. Liczba na końcu folderu jest zwiększana po każdym podłączeniu dysku USB i pobraniu lub wysłaniu danych.

### Dziennik zdarzeń

Plik rejestru zdarzeń nosi nazwę 1-EVENT.CSV i jest zapisany w folderze DATAxxxx.

W rejestrze zdarzeń przechowywany jest zapis ostatnich 1000 zdarzeń i błędów. Każdy rekord zawiera:

- Datę kodu zdarzenia
- Godzinę kodu zdarzenia
- Kod zdarzenia
- Typ zdarzenia
- Opis zdarzenia

Kody zdarzeń zawierają kody błędów (alarmy, odchylenia i zalecenia) i rejestrują wyłącznie zdarzenia.

### Dziennik pompyX

Plik dziennika pompy nosi nazwę X-PUMPX.csv i jest przechowywany w folderze DATAxxxx. Pierwszy X jest oznaczeniem numeru dziennika, drugi X, to numer pompy.

Każda pompa zainstalowana w systemie będzie posiadała swój dziennik. W każdym z dzienników przechowywane są dane robocze pochodzące z ostatnich siedmiu dni.

Gdy pompa jest uruchomiona, w jej dzienniku, w 15-sekundowych odstępach czasu zapisywane są punkty pracy ciśnienia i przepływu dla pompy. Parametry gromadzone w tym dzienniku wyszczególnione zostały poniżej.

- Docelowe ciśnienie wylotowe (bary)
- Bieżące ciśnienie wylotowe (bary)
- Bieżące ciśnienie wlotowe (bary)
- Docelowe natężenie przepływu (cm<sup>3</sup>/min.)
- Bieżące natężenie przepływu (cm<sup>3</sup>/min.)

### Dziennik cykli

Plik rejestru cykli nosi nazwę 8-CYCLES.csv i jest przechowywany w folderze DATAxxxx.

Rejestruje on informacje dotyczące cykli agregatu i pompy każdej z zamontowanych pomp. Parametry gromadzone w tym dzienniku wyszczególnione zostały poniżej.

- ID pompy
- Cykle żywotności agregatu
- Cykle konserwacji agregatu
- Cykle konserwacji pompy
- Cykle konserwacji płyty dociskowej
- Cykle agregatu o przyroście 10% dla maks. naporu na wyjściu

### Ustawienia konfiguracji systemu

Plik ustawień konfiguracji systemu nosi nazwę SETTINGS.TXT i jest zapisany w folderze DOWNLOAD.

Plik ustawień konfiguracji systemu jest pobierany automatycznie każdorazowo po podłączeniu dysku USB do modułu ADM. Ten plik służy do tworzenia kopii zapasowej ustawień systemu, która może służyć do przywracania danych oraz do łatwego replikowania ustawień między wieloma systemami. Aby zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi wykorzystywania tego pliku, patrz **Procedura wysyłania** na stronie 38.

### Plik języka niestandardowego

Plik języka niestandardowego nosi nazwę DISPTEXT.TXT i jest zapisany w folderze DOWNLOAD.

Plik języka niestandardowego jest pobierany automatycznie każdorazowo po podłączeniu dysku USB do modułu ADM. W razie potrzeby plik ten można wykorzystać do utworzenia zdefiniowanego przez użytkownika zestawu ciągów znakowych w danym języku celem ich wyświetlania w module ADM.

System może wyświetlać następujące znaki formatu Unicode. W przypadku znaków spoza tego zestawu system wyświetla znak zastępczy formatu Unicode, który jest widoczny pod postacią białego znaku zapytania wewnątrz czarnego rombu.

- U+0020 U+007E (Łaciński podstawowy)
- U+00A1 U+00FF (Dodatek Latin-1)
- U+0100 U+017F (Łaciński rozszerzony-A)
- U+0386 U+03CE (Alfabet grecki)
- U+0400 U+045F (Cyrylica)

### Tworzenie ciągów niestandardowego języka

Plik niestandardowego języka to plik tekstowy zawierający dwie kolumny, którego zawartość jest rozdzielana tabulatorem. W pierwszej kolumnie znajduje się lista ciągów znaków w języku wybranym w momencie pobrania. W drugiej kolumnie można wprowadzać ciągi znaków niestandardowego języka. Jeżeli już wcześniej zainstalowano niestandardowy język, w tej kolumnie znajdują się niestandardowe ciągi znaków. W przeciwnym wypadku druga kolumna jest pusta.

Drugą kolumnę pliku języka niestandardowego należy zmodyfikować odpowiednio do potrzeb, a następnie, aby zainstalować plik wykonać czynności opisane w **Procedura** wysyłania na stronie 38.

Niezwykle istotny jest format pliku niestandardowego języka. Aby proces instalacji zakończył się pomyślnie, należy przestrzegać poniższych reguł.

• Wprowadzić niestandardowy ciąg znaków we wszystkich wierszach drugiej kolumny.

**UWAGA:** W przypadku korzystania z pliku niestandardowego języka należy zdefiniować niestandardowy ciąg znaków dla wszystkich wpisów pliku DISPTEXT.TXT. Niewypełnione pola drugiej kolumny będą wyświetlane na ekranie modułu ADM jako puste.

- Plik musi mieć nazwę DISPTEXT.TXT.
- Plik musi być plikiem tekstowym, którego zawartość jest rozdzielana tabulatorem i kodowana w trybie Unicode (UTF-16).
- Plik może zawierać tylko dwie kolumny rozdzielone jednym znakiem tabulatora.
- Nie wolno zmieniać liczby wierszy pliku.
- Nie wolno zmieniać kolejności wierszy.

### Procedura wysyłania

Tej procedury używa się do instalacji pliku konfiguracji systemu i/lub pliku niestandardowego języka.

- W razie potrzeby należy wykonać procedurę Procedura pobierania, aby automatycznie wygenerować odpowiednią strukturę folderów na dysku USB.
- 2. Włożyć pamięć USB do portu USB komputera.
- 3. Automatycznie otworzy się okno dysku USB. Jeżeli tak się nie stanie, otworzyć zawartość dysku USB za pomocą eksploratora Windows.
- 4. Otworzyć folder GRACO.
- Otworzyć folder systemu. W przypadku pracy z więcej niż jednym systemem w folderze GRACO będzie widoczna większa liczba folderów. Wszystkie foldery oznaczone są odpowiednim numerem seryjnym modułu ADM (numer seryjny znajduje się z tyłu modułu).
- 6. W razie instalacji pliku ustawień konfiguracji systemu umieścić plik SETTINGS.TXT w folderze UPLOAD.
- 7. W razie instalacji pliku niestandardowego języka, umieścić plik DISPTEXT.TXT w folderze UPLOAD.
- 8. Odłączyć dysk USB od komputera.
- 9. Podłączyć dysk USB do portu USB modułu ADM.
- 10. Pasek menu i lampka wskaźnikowa złącza USB wskaże pobieranie plików na dysk USB. Odczekać do zakończenia aktywności dysku USB.
- 11. Odłączyć dysk flash USB od portu USB.

**UWAGA:** Jeśli zainstalowano plik języka niestandardowego, użytkownik, w menu rozwijanym Language (Język) w części **Ekran ustawień zaawansowanych 1** na stronie 26 może wybrać preferowaną konfigurację językową.

# Moduł bramki komunikacyjnej (CGM)

### Szczegóły dotyczące połączenia

### Fieldbus

Przewody do sieci Fieldbus należy podłączyć zgodnie ze standardami sieci.

PROFINET



Interfejs sieci Ethernet działa zgodnie z wymaganiami standardu PROFINET, z prędkością 100 Mb/s i pełnym dupleksem. Interfejs sieci Ethernet ma funkcje automatycznego wykrywania biegunowości i automatycznego krosowania.

#### Stan sieci (NS)

Stan	Opis	Komentarze
Wył.	Offline	<ul> <li>Brak zasilania</li> <li>Brak połączenia z we/wy Sterownik</li> </ul>
Zielona	Online, (DZIAŁANIE)	<ul> <li>Nawiązano połączenie ze sterownikiem We/Wy</li> <li>Sterownik We/Wy, status DZIAŁANIE</li> </ul>
Migające zielone światło	Online, (ZATRZYMANIE)	<ul> <li>Nawiązane połączenie z kontrolerem we/wy</li> <li>Kontroler we/wy w stanie ZATRZYMANIA</li> </ul>

#### Stan modułu (MS)

Stan	Opis	Komentarze
Wył	Nie zainicjowano	Brak zasilania lub moduł w stanie "KONFIGURACJI" bądź "NOWY_INICJALIZACJA"
Zielona	Normalne działanie	Występuje zdarzenie diagnostyczne
Migające zielone światło	Zainicjowano, występuje zdarzenie diagnostyczne	Używany przez narzędzia inżynieryjne w celu identyfikacji węzła w sieci.
Czerwona	Błąd wyjątku	Moduł w stanie "WYJĄTEK"
Czerwona (1 mignięcie)	Błąd konfiguracji	Identyfikacja oczekiwana różni się od rzeczywistej
Czerwona (2 mignięcia)	Nie ustawiono adresu IP	Należy ustawić adres IP za pomocą monitora systemu lub serwera DNS.
Czerwona (3 mignięcia)	Nie ustawiono nazwy stacji	Należy ustawić nazwę stacji za pomocą monitora systemu.
Czerwona (4 mignięcia)	Poważny błąd wewnetrzny	Wyłączyć i włączyć zasilanie systemu; wymienić moduł.

#### Łącze/aktywność (łącze)

Stan	Opis		
Wył	Brak łącza, brak komunikacji		
Zielona	Ustanowiono łącze, brak komunikacji		
Migające zielone światło	Ustanowiono łącze, istnieje komunikacja		

### EtherNet/IP



Interfejs sieci Ethernet działa zgodnie z wymaganiami standardu PROFINET, z prędkością 100 Mb/s i pełnym dupleksem. Interfejs sieci Ethernet ma funkcje automatycznego wykrywania biegunowości i automatycznego krosowania.

#### Stan sieci (NS)

Stan	Opis				
Wył	Brak zasilania lub brak adresu IP				
Zielona	Online, nawiązane jedno lub więcej połączeń (klasa CIP 1 lub 3)				
Migające zielone światło	Online, nie nawiązano połączeń				
Czerwona	Zduplikowany adres IP, błąd KRYTYCZNY				
Migające czerwone światło	Upłynął limit czasu jednego lub kilku połączeń (klasa CIP 1 lub 3)				

#### Stan modułu (MS)

Stan	Opis				
Wył	Brak zasilania				
Zielona	Kontrola przez skaner w stanie działania				
Migające zielone światło	Nie skonfigurowano lub skaner w stanie bezczynności				
Czerwona	Poważna usterka (stan WYJĄTKU, błąd KRYTYCZNY itp.)				
Migające czerwone światło	Naprawialne usterki				

#### ŁĄCZE/aktywność (łącze)

Stan	Opis		
Wył	Brak łącza, brak aktywności		
Zielona	Ustanowiono łącze		
Migające zielone światło	Działanie		

### DeviceNet



#### Stan sieci (NS)

Stan	Opis			
Wył	Nie w trybie online/brak zasilania			
Zielona	Online, nawiązane jedno lub więcej połączeń			
Migające zielone światło (1 Hz)	Online, nie nawiązano połączeń			
Czerwona	Krytyczna usterka łącza			
Migające czerwone światło (1 Hz)	Upłynął limit czasu jednego lub kilku połączeń			
Naprzemienne czerwone/ zielone światło	Autotest			

#### Stan modułu (MS)

Stan	Opis
Wył	Brak zasilania lub nie zainicjowano
Zielona	Zainicjowano
Migające zielone światło (1 Hz)	Brak lub niekompletna konfiguracja, urządzenie wymaga przekazania do eksploatacji.
Czerwona	Nienaprawialne usterki
Migające czerwone światło (1 Hz)	Naprawialne usterki
Naprzemienne czerwone/zielon e światło	Autotest

#### Złącze DeviceNet (DC)

Styk	Sygnał	Opis		
1	V-	Ujemne napięcia zasilania magistrali		
2	CAN_L	Magistrala CAN niskiego napięcia		
3	EKRANOWANIE	Ekran przewodu		
4	CAN_H	Magistrala CAN wysokiego napięcia		
5	V+	Dodatnie napięcia zasilania magistrali		

### PROFIBUS



#### Tryb działania (OP)

Stan	Opis
Wył	Nie w trybie online/brak zasilania
Zielona	Online, wymiana danych
Migające zielone światło	Online, czysty
Migające czerwone światło (1 mignięcie)	Błąd parametryzacji
Migające czerwone światło (2 mignięcia)	Błąd konfiguracji sieci PROFIBUS

#### Tryb stanu (ST)

Stan	Opis
Wył	Brak zasilania lub nie zainicjowano
Zielona	Zainicjowano
Migające zielone światło	Zainicjowano, występuje zdarzenie diagnostyczne
Czerwona	Błąd wyjątku

#### Złącze PROFIBUS (DC)

Styk	Sygnał	Opis		
1	-	-		
2	-	-		
3	Linia B	Dodatni RxD/TxD, poziom RS485		
4	RTS	Żądanie wysyłania		
5	Magistrala uziemiająca	Uziemienie (izolowane)		
6	Wyjście magistrali +5 V	Zasilanie zakończenia +5 V (izolowane)		
7	-	-		
8	Linia A	Ujemny RxD/TxD, poziom RS485		
9	-	-		
Obudowa	Kabel Ekranowanie	Połączony wewnętrznie z uziemieniem ochronnym przez filtry ekranu przewodu zgodnie ze standardem PROFIBUS.		

### Opis ogólny

Moduł bramki komunikacyjnej (CGM) to łącze sterujące pomiędzy systemem E-Flo SP a wybraną Fieldbus. Umożliwia ono monitorowanie i sterowanie za pomocą zewnętrznych systemów automatyki.

**UWAGA:** Na stronie <u>help.graco.com</u> dostępne są poniższe pliki konfiguracji sieciowej systemu

- Plik EDS: Sieci Fieldbus DeviceNet lub Ethernet/IP
- Plik GSD: Sieci Fieldbus PROFIBUS
- GSDML: Sieci Fieldbus PROFINET

**UWAGA:** Aby uzyskać informacje na temat instalacji CGM, patrz instrukcja obsługi systemu.

### Konfiguracja połączenia E-Flo SP i PLC

Upewnić się co do prawidłowej konfiguracji parametrów PLC – patrz tabela Mapa bramy.

**UWAGA:** Jeżeli parametry połączenia sterownika PLC nie zostały skonfigurowane poprawnie, połączenie pomiędzy E-Flo SP a PLC nie zostanie nawiązane. Standardową mapą bramy jest 17X095. Obsługuje ona 6 pomp z jednym modułem ADM, jednym CGM lub 1 system tandemowy z funkcją automatycznego przełączania. Dodatkowo istnieje możliwość osobnego zakupienia mniejszej mapy (17Z463). Jest to rozwiązanie przewidziane dla sprzętu komputerowego obsługującego prędkości poniżej 512 bitów (64 bajtów). Mniejsza mapa 17Z463 obsługuje jedynie 3 pompy z 1 modułem ADM i 1 CGM lub 1 tandem z funkcją automatycznego przełączania.

Mapa bramy: 17X095 dla wspomagający 6/ nurnikowy6/tandemowy1		Mapa bramy: 17Z463 dla wspomagającego 3/ nurnikowego3/ tandemowego1		
Wspólny format	Dane-SINT	Wspólny format	Dane-SINT	
Instancja zespołu wejścia:	100	Instancja zespołu wejścia:	100	
Rozmiar wejścia:	84	Rozmiar wejścia:	42	
Instancja zespołu wyjścia:	150	Instancja zespołu wyjścia:	150	
Rozmiar instancji wyjścia:	38	Wyjście Rozmiar instancji:	20	

### Dostępne dane wewnętrzne

O ile nie określono inaczej, bajty przechowywane są w każdej instancji w kolejności od "najmłodszego" (kolejność bajtów w instancji: od najbardziej znaczącego do najmniej znaczącego).

**UWAGA:** W celu zweryfikowania, czy E-Flo SP odbiera dane, wyjścia automatyki mogą być monitorowane za pośrednictwem odpowiednich wejść automatyki.

### Wyjście ze sterownika PLC / In do Graco E-Flo SP

Sygnał	Typ danych	BIT	BAJT	Oznacznik	Zgodność mapy
SYS – polecenie wymiany danych	Liczba całkowita	0-15	0-1	+	6X,3X
P1 – żądanie włączenia systemu	Wartość logiczna	0		+	6X,3X
P1 – blokada sterowania PLC	Wartość logiczna	1		+	6X,3X
P1 – aktywacja pompy	Wartość logiczna	2		+	6X,3X
P1 – aktywacja sterowania ciśnieniem	Wartość logiczna	3		+	6X,3X
P1 – aktywacja sterowania przepływem	Wartość logiczna	4	2	‡	6X,3X
P1 – zatwierdzenie/wykasowanie błędu	Wartość logiczna	5	-	+	6X,3X
P1 – żądanie zalania	Wartość logiczna	6	-	*	6X,3X
P1 – żądanie recyrkulacji	Wartość logiczna	7	-	+	6X,3X
P1 – żądanie zrzutu ciśnienia	Wartość logiczna	0		+	6X,3X
P1 – żądanie przełączenia	Wartość logiczna	1	3	‡	6X,3X
P1 - {Reserved Bits}	Wartość logiczna	2-7			6X,3X
P1 – wartość docelowa ciśnienia (xx,x bara)	Liczba całkowita	0-15	4-5	+	6X,3X
P1 – wartość docelowa przepływu (xxx cm <sup>3</sup> /min.)	Liczba całkowita	0-15	6-7	+	6X,3X
P2 (powielanie bajtów powyżej 2-3)	Wartość logiczna	0-15	8-9	х	6X,3X
P2 – wartość docelowa ciśnienia (xx,x bara)	Liczba całkowita	0-15	10-11	•	6X,3X
P2 – wartość docelowa przepływu (xxx cm <sup>3</sup> /min.)	Liczba całkowita	0-15	12-13	•	6X,3X
P3 (powielanie bajtów powyżej 2-3)	Wartość logiczna	0-15	14-15	х	6X,3X
P3 – wartość docelowa ciśnienia (xx,x bara)	Liczba całkowita	0-15	16-17	х	6X,3X
P3 – Wartość docelowa przepływu (xxx cm <sup>3</sup> /min.)	Liczba całkowita	0-15	18-19	х	6X,3X
P4 (powielanie bajtów powyżej 2-3)	Wartość logiczna	0-15	20-21	х	6X
P4 – wartość docelowa ciśnienia (xx,x bara)	Liczba całkowita	0-15	22-23	х	6Х
P4 – wartość docelowa przepływu (xxx cm <sup>3</sup> /min.)	Liczba całkowita	0-15	24-25	х	6X
P5 (powielanie bajtów powyżej 2-3)	Wartość logiczna	0-15	26-27	х	6X
P5 – wartość docelowa ciśnienia (xx,x bara)	Liczba całkowita	0-15	28-29	х	6Х
P5 – wartość docelowa przepływu (xxx cm <sup>3</sup> /min.)	Liczba całkowita	0-15	30-31	х	6X
P6 (powielanie bajtów powyżej 2-3)	Wartość logiczna	0-15	32-33	х	6X
P6 – wartość docelowa ciśnienia (xx,x bara)	Liczba całkowita	0-15	34-35	х	6X
P6 – wartość docelowa przepływu (xxx cm <sup>3</sup> /min.) ‡ – Odnosi sie do całego systemu.	Liczba całkowita	0-15	36-37	x	6X

† – Odnosi się do aktywnej pompy.

🗞 - Odnosi się do aktywnej pompy, jeśli aktywna pompa jest odłączona; odnosi się do pompy nieaktywnej, jeśli pompa aktywna jest podłączona.

x – Nie ma zastosowania w systemach tandemowych.

• – Używane do oczyszczania systemów tandemowych.

3X – Mapa 17Z463, obsługa 3 pomp i systemu tandemowego.

6X – Mapa 17X095, obsługa 6 pomp i systemu tandemowego.

### Wejście do PLC/wyjście z Graco E-Flo SP

Sygnał	Typ danych	BIT	BAJT	Oznacznik	Zgodność mapy
P1 – Rytm serca	Wartość logiczna	0		†	6X,3X
P1 – aktywna blokada sterowania PLC	Wartość logiczna	1		†	6X,3X
P1 – przygotowany do sterowania automatyką	Wartość logiczna	2		†	6X,3X
SYS – system jest włączony	Wartość logiczna	3		†	6X,3X
P1 – próba zmiany pozycji pompy	Wartość logiczna	4	0	†	6X,3X
P1 – ruch pompy	Wartość logiczna	5		†	6X,3X
P1 – brak aktywnych alarmów	Wartość logiczna	6		†	6X,3X
P1 – brak aktywnych odchyleń	Wartość logiczna	7		†	6X,3X
P1 – brak aktywnych ostrzeżeń	Wartość logiczna	0		†	6X,3X
P1 – zalewanie aktywne	Wartość logiczna	1		†	6X,3X
P1 – recyrkulacja aktywna	Wartość logiczna	2		†	6X,3X
P1 – zrzut ciśnienia aktywny	Wartość logiczna	3		†	6X,3X
P1 – niski poziom napełnienia beczki	Wartość logiczna	4		†	6X,3X
P1 – pusta beczka	Wartość logiczna	5		†	6X,3X
P1 – brak zalania	Wartość logiczna	6		†	6X,3X
P1 – 1 pompa aktywna (wyłącznie systemy tandemowe)	Wartość logiczna	7		‡	6X,3X
P1 – polecenie aktywacji wymiany danych	Wartość logiczna	0-15	2-3	†	6X,3X
P1 – rzeczywiste natężenie przepływu pompy (xxx cm <sup>3</sup> /min.)	Liczba całkowita	0-15	4-5	†	6X,3X
P1 – ciśnienie wylotowe (xx,x bara)	Liczba całkowita	0-15	6-7	†	6X,3X
P1 – ciśnienie włotowe (lub ciśnienie filtra) (xx,x bara)	Liczba całkowita	0-15	8-9	†	6X,3X
P1 – wartość wymiany danych	Liczba całkowita	0-31	10-13	+	6X,3X
P2 (powielanie bajtów powyżej 0-1)	Wartość logiczna	0-15	14-15	\$	6X,3X
P2 – polecenie aktywacji wymiany danych	Wartość logiczna	0-15	16-17	٥	6X,3X
P2 – rzeczywiste natężenie przepływu pompy (xxx cm <sup>3</sup> /min.)	Liczba całkowita	0-15	18-19	٥	6X,3X
P2 – ciśnienie wylotowe (xx,x bara)	Liczba całkowita	0-15	20-21	٥	6X,3X
P2 – ciśnienie włotowe (lub ciśnienie filtra) (xx,x bara)	Liczba całkowita	0-15	22-23	\$	6X,3X
P2 – wartość wymiany danych	Liczba całkowita	0-31	24-27	\$	6X,3X
P3 (powielanie bajtów powyżej 0-1)	Wartość logiczna	0-15	28-29	х	6X,3X
P3 – polecenie aktywacji wymiany danych	Wartość logiczna	0-15	30-31	х	6X,3X
P3 – rzeczywiste natężenie przepływu pompy (xxx cm <sup>3</sup> /min.)	Liczba całkowita	0-15	32-33	х	6X,3X
P3 – ciśnienie wylotowe (xx,x bara)	Liczba całkowita	0-15	34-35	х	6X,3X
P3 – ciśnienie włotowe (lub ciśnienie filtra) (xx,x bara)	Liczba całkowita	0-15	36-37	х	6X,3X
P3 – wartość wymiany danych	Liczba całkowita	0-31	38-41	Х	6X,3X
P4 (powielanie bajtów powyżej 0-1)	Wartość logiczna	0-15	42-43	х	6X
P4 – polecenie aktywacji wymiany danych	Wartość logiczna	0-15	44-45	х	6Х
P4 – rzeczywiste natężenie przepływu pompy (xxx cm <sup>3</sup> /min.)	Liczba całkowita	0-15	46-47	х	6X
P4 – ciśnienie wylotowe (xx,x bara)	Liczba całkowita	0-15	48-49	х	6Х
P4 – ciśnienie wlotowe (lub ciśnienie filtra) (xx,x bara)	Liczba całkowita	0-15	50-51	х	6Х
P4 – wartość wymiany danych	Liczba całkowita	0-31	52-55	x	6Х

Typ danych	BIT	BAJT	Oznacznik	Zgodność mapy
Wartość logiczna	0-15	56-57	x	6X
Wartość logiczna	0-15	58-59	x	6X
Liczba całkowita	0-15	60-61	х	6X
Liczba całkowita	0-15	62-63	x	6X
Liczba całkowita	0-15	64-65	x	6X
Liczba całkowita	0-31	66-69	x	6X
		T		
Wartość logiczna	0-15	70-71	x	6X
Wartość logiczna	0-15	72-73	x	6Х
Liczba całkowita	0-15	74-75	х	6X
Liczba całkowita	0-15	76-77	x	6X
Liczba całkowita	0-15	78-79	x	6X
Liczba całkowita	0-31	80-83	x	6X
	Typ danych Wartość logiczna Wartość logiczna Liczba całkowita Liczba całkowita Liczba całkowita Liczba całkowita Wartość logiczna Wartość logiczna Liczba całkowita Liczba całkowita Liczba całkowita	Typ danychBITWartość logiczna0-15Wartość logiczna0-15Liczba całkowita0-15Liczba całkowita0-15Liczba całkowita0-15Liczba całkowita0-31Wartość logiczna0-15Liczba całkowita0-15Liczba całkowita0-15Liczba całkowita0-15Liczba całkowita0-15Liczba całkowita0-15Liczba całkowita0-15Liczba całkowita0-15Liczba całkowita0-31	Typ danych         BIT         BAJT           Wartość logiczna         0-15         56-57           Wartość logiczna         0-15         58-59           Liczba całkowita         0-15         60-61           Liczba całkowita         0-15         62-63           Liczba całkowita         0-15         64-65           Liczba całkowita         0-31         66-69           Wartość logiczna         0-15         70-71           Wartość logiczna         0-15         72-73           Liczba całkowita         0-15         74-75           Liczba całkowita         0-15         76-77           Liczba całkowita         0-15         78-79           Liczba całkowita         0-31         80-83	Typ danychBITBAJTOznacznikWartość logiczna0-1556-57xWartość logiczna0-1558-59xLiczba całkowita0-1560-61xLiczba całkowita0-1562-63xLiczba całkowita0-1564-65xLiczba całkowita0-3166-69xWartość logiczna0-1570-71xWartość logiczna0-1572-73xLiczba całkowita0-1574-75xLiczba całkowita0-1576-77xLiczba całkowita0-1578-79xLiczba całkowita0-3180-83x

x – Nie ma zastosowania w systemach tandemowych.

3X – Mapa 17Z463, obsługa 3 pomp i systemu tandemowego.

6X – Mapa 17X095, obsługa 6 pomp i systemu tandemowego.

### Wymiana danych

**UWAGA:** W celu skorzystania z funkcji wymiany danych, należy zapoznać się z wykresami czasowymi sygnałów.

Funkcja wymiany danych jest strukturą skróconą wykorzystywaną do odczytywania różnych zmiennych w obrębie jednej lokalizacji danych. W przypadku konieczności zastosowania wielu zmiennych należy wykonać kolejne cykle.

#### Wymiana danych jest metodą:

- ustawiania "SYS polecenie wymiany danych" 16-bitowej liczby całkowitej (bajt 0-1).
- 2. odczytywania "P1 polecenie aktywacji wymiany danych" 16-bitowej liczby całkowitej (bajt 2-3).

 odczytywania "P1 – wartość wymiany danych" 32-bitowej liczby całkowitej (bajt 10-13).

#### Przykład:

W jaki sposób odczytać prędkość cyklu dla 2 pompy za pośrednictwem funkcji wymiany danych.

- 1. Ustawić bajty 0-1 do 9 (baza 10).
- 2. Odczytać bajty 16-7, aby upewnić się, że odczyt wynosi 9 (baza 10).
- 3. Odczytać bajty 24-27, aby uzyskać aktywną prędkość cyklu dla pompy 2.

### Wymiana danych E-Flo SP

Wartość polecenia (baza	Nazwa	Jednostki / Format	
10 – liczba dziesiętna)			
0	Aktywne alarmy	Pole bitowe	
1	Aktywne odchylenia	Pole bitowe	
2	Aktywne ostrzeżenia	Pole bitowe	
3	Pozycja pompy	Procent skoku (0 = dół. 100 = góra)	
Λ			
5	Besetowalne cykle agregatu	Cykle	
6	Resetowalne cykle pompy	Cykle	
7	Posotowalno syklo phyty dosiskowoj	Cykle	
/		Сукіе	
8	Pozostała ilość materiału w beczce	cm³	
9	Prędkość cyklu	1/10 CPM	
10	Trójkąt filtra cieczy	1/10 barów	
11	Cykle agregatu dla naporu, 0-9% (okres eksploatacji)	Cykle	
12	Cykle agregatu dla naporu, 10-19% (okres eksploatacji)	Cykle	
13	Cykle agregatu dla naporu, 20-29% (okres eksploatacji)	Cykle	
14	Cykle agregatu dla naporu, 30-39% (okres eksploatacji)	Cykle	
15	Cykle agregatu dla naporu, 40-49% (okres eksploatacji)	Cykle	
16	Cykle agregatu dla naporu, 50-59% (okres eksploatacji)	Cykle	
17	Cykle agregatu dla naporu, 60-69% (okres eksploatacji)	Cykle	
18	Cykle agregatu dla naporu, 70-79% (okres eksploatacji)	Cykle	
19	Cykle agregatu dla naporu, 80-89% (okres eksploatacji)	Cykle	
20	Cykle agregatu dla naporu, 90-100% (okres eksploatacji)	Cykle	
21	Cykle agregatu dla naporu, 0-9% (od ostatniego zerowania)	Cykle	
22	Cykle agregatu dla naporu, 10-19% (od ostatniego zerowania)	Cykle	
23	Cykle agregatu dla naporu, 20-29% (od ostatniego zerowania)	Cykle	
24	Cykle agregatu dla naporu, 30-39% (od ostatniego zerowania)	Cykle	
25	Cykle agregatu dla naporu, 40-49% (od ostatniego zerowania)	Cykle	
26	Cykle agregatu dla naporu, 50-59% (od ostatniego zerowania)	Cykle	
27	Cykle agregatu dla naporu, 60-69% (od ostatniego zerowania)	Cykle	
28	Cykle agregatu dla naporu, 70-79% (od ostatniego zerowania)	Cykle	
29	Cykle agregatu dla naporu, 80-89% (od ostatniego zerowania)	Cykle	
30	Cykle agregatu dla naporu, 90-100% (od ostatniego zerowania)	Cykle	
31	Wartość docelowa ciśnienia	1/10 barów	
32	Wartość docelowa przepływu	cm <sup>3</sup> /min	

### Wykresy synchronizacji

Stan "Przygotowany do sterowania automatyką" możliwy jest w następujących warunkach:

- System jest włączony
- Brak aktywnych alarmów
- ADM znajduje się w "Trybie zdalnym"

Tryb regulacji ciśnienia	
Wejścia automatyki (wyjścia E-Flo SF	)
Gotowy do sterowania automatyką	
Rytm serca (1Hz)	
Aktywna blokada PLC	
Próba zmiany pozycji pompy	
Wyjścia automatyki (wejścia E-Flo SF	)
Blokada sterowania PLC	
*Regulacja ciśnienia aktywna	
*Wartość docelowa ciśnienia (liczba całkowita)	
*Pompa aktywna	
	*Możliwość aktywacji wszystkich naraz. Wyłączenie któregokolwiek spowoduje zatrzymanie pompy.

Tryb regulacji przepływu	
Wejścia automatyki (wyjścia E-Flo	5 SP)
Gotowy do sterowania automatyką	
Rytm serca (1Hz)	
Aktywna blokada PLC	
Próba zmiany pozycji pompy	
Wyjścia automatyki (wejścia E-Flo SP	)
Blokada sterowania PLC	
*Sterowanie przepływem aktywne	
*Wartość docelowa przepływu (liczba całkowita)	
*Pompa aktywna	
	*Możliwość aktywacji wszystkich naraz. Wyłączenie któregokolwiek spowoduje zatrzymanie pompy.
Połączenie ciśnienia i przepły	wu
Wejścia automatyki (wyjścia E-Flo SI	P)
Gotowy do sterowania automatyką	
Rytm serca (1Hz)	
Aktywna blokada PLC	
Próba zmiany pozycji pompy	
Wyjścia automatyki (wejścia E-Flo Sl	Р)
Blokada sterowania PLC	
Sterowanie przepływem aktywne	
Regulacja ciśnienia aktywna	
*Wartość docelowa przepływu (liczba całkowita)	
*Wartość docelowa ciśnienia (liczba całkowita)	
*Pompa aktywna	*Możliwość aktywacji wszystkich naraz. Wyłączenie któregokolwiek spowoduje zatrzymanie pompy (w celu umożliwienia dalszej pracy

Zalewanie	
Wejścia automatyki (wyjścia E-Flo SP)	
Gotowy do sterowania automatyką	
Rytm serca (1Hz)	uuuuuuuu
Aktywna blokada PLC	
Próba zmiany pozycji pompy	
Zalewanie aktywne	(czas
Wyjścia automatyki (wejścia E-Flo SP)	
Blokada sterowania PLC	
*Tandem: Pompa nieaktywna Wartość docelowa (liczba całkowita) † –	
*Tandem: Wartość docelowa ciśnienia pompy nieaktywnej (liczba całkowita)	
*Nurnik autonomiczny: Wartość docelowa przepływu pompy x (liczba całkowita)	
*Nurnik autonomiczny: Wartość docelowa ciśnienia pompy x (liczba całkowita)	
*Żądanie pompy	
	*Możliwość aktywacji wszystkich naraz.
	† Oba powinny pozostawać aktywne.

Recyrkulacja
Aby móc korzystać z funkcji Recyrkulacja:
Konieczne jest posiadanie systemu nurnikowego lub tandemowego
Konieczne jest posiadanie zainstalowanego zestawu zaworów elektromagnetycznych oraz jego aktywacja na ekranie konfiguracji modułu ADM
ADM musi znajdować się w "Trybie zdalnym"
Wejścia automatyki (wyjścia E-Flo SP)
Gotowy do sterowania automatyką
Rytm serca (1Hz)
Aktywna blokada PLC
Próba zmiany pozycji pompy
Recyrkulacja aktywna
Wyjścia automatyki (wejścia E-Flo SP)
Blokada sterowania PLC
*Sterowanie przepływem aktywne
*Regulacja ciśnienia aktywna
*Wartość docelowa przepływu (liczba całkowita)
*Wartość docelowa ciśnienia (liczba całkowita)
*Żądanie recyrkulacji
Pompa aktywna*Możliwość aktywacji wszystkich naraz. "Pompa aktywna" musi znajdować się na kor

Zrzut ciśnienia
Aby móc korzystać z funkcji Zrzut ciśnienia:
Konieczne jest posiadanie systemu nurnikowego lub tandemowego
<ul> <li>Konieczne jest posiadanie zainstalowanego zestawu zaworów elektromagnetycznych oraz jego aktywacja na ekranie konfiguracji modułu ADM</li> </ul>
ADM znajduje się w "Trybie zdalnym"
<ul> <li>Przełączenie pompy, Żądanie, Żądanie zalania lub Recyrkulacja nie mogą być aktywne</li> </ul>
Wejścia automatyki (wyjścia E-Flo SP)
Gotowy do sterowania automatyką
Aktywna blokada PLC
Zrzut ciśnienia aktywny
Wyjścia automatyki (wejścia E-Flo SP)
Blokada sterowania PLC
Żądanie zrzutu ciśnienia
Pompa aktywna (brak konieczności stosowania – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Żądanie włączenia systemu
Wejścia automatyki (wyjścia E-Flo SP)
Rytm serca (1Hz)
System jest włączony
(odczyty ze wszystkich pomp)
Gotowy do sterowania automatyką
Wyjścia automatyki (wejścia E-Flo SP)
Żądanie włączenia systemu

Zatwkasuj błąd
Wejścia automatyki (wyjścia E-Flo SP)
Wymiana danych – Alarmy (liczba całkowita)
Rytm serca (1Hz)
Brak aktywnych alarmów
Wyjścia automatyki (wejścia E-Flo SP)
Zatwierdź/kasuj błędy
Przełączanie
Aby móc korzystać z funkcji Przełączanie:
Konieczne jest posiadanie systemu tandemowego
ADM znajduje się w "Trybie zdalnym"
<ul> <li>Żądanie zalania, Żądanie recyrkulacji oraz Żądanie zrzutu ciśnienia nie mogą być aktywne</li> </ul>
Wejścia automatyki (wyjścia E-Flo SP)
Pompa 1 niskiego poziomu (przykład)
Rytm serca (1Hz)
Pompa 1 aktywna
Wyjścia automatyki (wejścia F-Flo SP)
Żądanie przełączenia
Wymiana danych
Wejścia automatyki (wyjścia E-Flo SP)
Polecenie aktywacji wymiany danych
Wartość wymiany danych (5 Hz)
Wyjścia automatyki (wejścia E-Flo SP)
Polecenie wymiany danych (liczba całkowita)

Resetowanie zasilania	
Wejścia automatyki (wyjścia E-Flo	SP)
Rytm serca (1Hz)	Offline *Patrz "Uwaga"
Wyjścia automatyki (wejścia E-Flo	SP)
Żądanie włączenia systemu	
Blokada sterowania PLC	
Regulacja ciśnienia aktywna	
Wartość docelowa ciśnienia (liczba całkowita)	
Pompa aktywna	
System jest włączony (odczyty ze wszystkich pomp)	
Gotowy do sterowania automatyką	
Aktywna blokada PLC	
Próba zmiany pozycji pompy	
<b>UWAGA:</b> W przypadku wyłącze Zasilanie należy wykrywać poc	enia zawór pozostanie w swoim aktualnym położeniu. Iczas zmiany stanu przy 1 Hz.

### Ustawienia

### Ekrany bramki

Ekrany bramki służą do konfigurowania Fieldbus. Ekrany te wyświetlają się wyłącznie w przypadku prawidłowej instalacji CGM w systemie. Aby uzyskać informacje dotyczące prawidłowej instalacji, patrz instrukcja obsługi posiadanego przez siebie systemu.

1. Aby uzyskać dostęp do ekranów konfiguracji, gdy system został włączony i jest aktywny, należy wcisnąć przycisk



2. W celu przejścia do ekranu bramy głównej dwukrotnie wcisnąć przycisk strzałki w lewo.

02/08/19 12:11	÷	System	Fieldbus	Advanced	
Active		No Active	Errors		
		Ethe	rNet/IP		
IP Address: 192 168 000 001  DHCP: No 💌					
1994 <u>0</u> 2	Sub	net Mask: [ Gateway: [ DNS 1: [ DNS 2: [	255 255 25 000 000 00 000 000 00 000 000 00	5000 00000 00000 00000	2
		2,40 2.1			÷

### **Ekrany PROFIBUS Fieldbus**

Dostęp do tych ekranów można uzyskać wyłącznie, gdy zainstalowano PROFIBUS Fieldbus CGM.

#### Ekran 1

Ten ekran umożliwia użytkownikowi ustawienie adresu urządzenia, daty instalacji, znacznika lokalizacji, znacznika funkcji oraz opisu.

02/08/19 1	12:12	•	System	Fieldbus	Advanced	•
Active			No Active	Errors	5	
			PROFIL	BUS		
Device Address: <u>126</u> Install Date: <u>2019-02-07 08:00</u>						
Location Tag: <u>CELL 1</u> Function Tag: <u>E-Flo SP</u> Description: <u>SUPPLY PUMP</u>					2	
						Ŧ

#### Ekran 2

Na tym ekranie wyświetlana jest wersja sprzętu komputerowego, numer seryjny systemu oraz informacje umożliwiające identyfikację mapy danych.

	31Z 💽	System	Fieldbus	Advanced	•	
Active		No Active	Errors			
PROFIBUS						
Hardware Revision: 0001 System Serial #: 06201222 Map ID: 00002						
Map Revision: 001.001 Map Date: 11/20/18						

### **Ekrany PROFINET Fieldbus**

Dostęp do tych ekranów można uzyskać wyłącznie, gdy zainstalowano PROFINET Fieldbus CGM.

#### Ekran 1

Ekran ten umożliwia użytkownikom ustawienie adresu IP, konfigurację DHCP, maski podsieci, bramki i informacji DNS.

02/08/19 12:12	÷	System	Fieldbus	Advanced	•		
Active		No Active	Errors				
		PRO	FINET		Ť		
		2	. WE IN		з		
	IP Address: [192]168 000 001]						
	DHCP: No 🔽						
	Subnet Mask: [255]255]255]000]						
		Gateway:	000 000 00	000			
		DNS 1:	000 000 00	000	2		
		DNS 2:	000 000 00	000]000]			

#### Ekran 2

Ten ekran umożliwia użytkownikowi ustawienie nazwy stacji, daty instalacji, znacznika lokalizacji, znacznika funkcji oraz opisu.

02/08/19 12:12	2	System	Fieldbus	Advanced	÷			
Active		No Active Errors						
					<b>1</b>			
6	Station Name: E-Flo SP							
	Install Date: 2019-02-07 08:00 Location Tag: CELL 1							
	Function Tag: E-Flo SP							
	De	escription: [	SUPPLY PUN	1P	3			

#### Ekran 3

Na tym ekranie wyświetlana jest wersja sprzętu komputerowego, numer seryjny systemu oraz informacje umożliwiające identyfikację mapy danych.

02/08/19	12:13	•	System	Fieldbus	Advanced		
Active			No Active	Errors			
PROFINET							
Hardware Revision: 0001 System Serial #: 06201222							
	Map ID: 00002 Map Name: E-Flo SP Map Revision: 001.001						
Map Date: 11/20/18							

### **Ekrany EtherNet/IP Fieldbus**

Dostęp do tych ekranów można uzyskać wyłącznie, gdy zainstalowano EtherNet/IP Fieldbus CGM.

#### Ekran 1

Ekran ten umożliwia użytkownikom ustawienie adresu IP, konfigurację DHCP, maski podsieci, bramki i informacji DNS.

02/08/19 12:11	÷	System	Fieldbus	Advanced	•		
Active		No Active	Errors				
		Ethe	rNet/IP				
	IP Address: 192 168 000 001 DHCP: No 🔽						
	Sub	net Mask: Gateway: DNS 1: DNS 2:	255 255 25 000 000 00 000 000 00 000 000 00	55 000] 00 000] 00 000]	2		
					÷		

#### Ekran 2

Na tym ekranie wyświetlana jest wersja sprzętu komputerowego, numer seryjny systemu oraz informacje umożliwiające identyfikację mapy danych.

02/08/19	12:12	•	System	Fieldbus	Advanced	•	
Active			No Active	Errors			
	EtherNet/IP						
Hardware Revision: 0001 System Serial #: 06201222 Map ID: 00002 Map Name: E-Elo SP							
Map Revision: 001.001 Map Date: 11/20/18						1	
						÷	

### **Ekran DeviceNet Fieldbus**

Dostęp do tych ekranów można uzyskać wyłącznie, gdy zainstalowano DeviceNet Fieldbus CGM.

Ekran ten pozwala użytkownikowi na ustawienie adresu urządzenia i szybkości transmisji, a także na wyświetlenie informacji na temat wersji sprzętu komputerowego, numeru seryjnego systemu oraz informacji umożliwiających identyfikację mapy danych.

02/08/19	12:13	•	System	Fieldbus	Advanced	•		
Active			No Active	Errors				
	_	-	Device	Net				
	De	0						
()	Baud Rate: 125 🗸							
	Hardv	vare	Revision: I	0001				
	Sys	tem	n Serial #: I	06201222				
			Map ID: (	00002				
	Map Name: E-Flo SP							
Map Revision: 001.001								
Map Date: 11/20/18								

### Integracja we.-wy.

Złącze	Styk	Wejście/wyjście	Opis
1	-	Komunikacja i zasilanie 24 V DC	Złącze GCA CAN. Połączenie z ADM lub CGM
2	-	Komunikacja i zasilanie 24 V DC	Złącze GCA CAN. Połączenie z ADM lub CGM
	1	Wyjście cyfrowe 24 V DC: – 24 V oznacza WŁ. – 0 V oznacza WYŁ.	Zasilanie czujników poziomu 24 V
2	2	Wejście cyfrowe 24 V DC: – > 4 V oznacza WŁ. – < 1 V oznacza WYŁ.	Wejście czujnika pustej beczki: Gdy czujnik wykryje, iż beczka została opróżniona, wtyk wejścia zostanie WYŁ.
	3	Uziemienie / Obwód powrotny	Uziemienie / Obwód powrotny
4		Wejście cyfrowe 24 V DC: – > 4 V oznacza WŁ. – < 1 V oznacza WYŁ.	Wejście czujnika niskiego poziomu napełnienia beczki: Gdy czujnik wykryje niski poziom napełnienia beczki, wtyk wejścia zostanie WYŁ.
	5	Nieużywane	
System wspo	maga	jący i nurnikowy bez zainstalo	wanych zaworów elektromagnetycznych cieczy:
	1	Wejście analogowe 0-10 V	Polecenie ciśnienia: Odczyt analogowy jest proporcjonalny do docelowej wartości ciśnienia wylotowego. Odczyt 0 V powoduje ustawienie wartości ciśnienia wylotowego na 0. Odczyt 10 V powoduje ustawienie wartości ciśnienia wylotowego na wartość maksymalną określoną pojemnością pompy dolnej.
2	2	Wejście analogowe 0-10 V	Polecenie przepływu: Odczyt analogowy jest proporcjonalny do docelowego natężenia przepływu na wylocie. Odczyt 0 V powoduje ustawienie wartości natężenia przepływu na 0. Odczyt 10 V powoduje ustawienie wartości natężenia przepływu na wartość maksymalną określoną pojemnością pompy dolnej oraz maksymalną prędkością cyklu.
	3	Uziemienie / Obwód powrotny	Uziemienie / Obwód powrotny
	4	Zasilanie +5 V DC	Zasilanie
4 5	5	Wejście cyfrowe 24 V DC: – > 4 V oznacza WŁ. – < 1 V oznacza WYŁ.	Włączanie systemu: Gdy wejście cyfrowe jest WŁĄCZONE, system jest aktywny natomiast, gdy wejście cyfrowe jest WYŁĄCZONE, system jest nieaktywny.
	6	Wejście cyfrowe 24 V DC: – > 4 V oznacza WŁ. – < 1 V oznacza WYŁ.	Tryb regulacji ciśnienia Włączony: Gdy wejście cyfrowe jest WŁĄCZONE, tryb regulacji ciśnienia jest aktywny natomiast, gdy wejście cyfrowe jest WYŁĄCZONE, tryb regulacji ciśnienia jest nieaktywny.
	7	Wejście cyfrowe 24 V DC: – > 4 V oznacza WŁ. – < 1 V oznacza WYŁ.	Tryb regulacji przepływu Włączony: Gdy wejście cyfrowe jest WŁĄCZONE, tryb regulacji przepływu jest aktywny natomiast, gdy wejście cyfrowe jest WYŁĄCZONE, tryb regulacji przepływu jest nieaktywny.
	8	Wyjście cyfrowe 24 V DC: -24 V oznacza WŁ. -0 V oznacza WYŁ.	Gotowość / Wykryto usterkę: Gdy wyjście cyfrowe jest WŁĄCZONE, pompa jest gotowa do pracy natomiast, gdy wyjście cyfrowe jest WYŁĄCZONE, pompa znajduje się w stanie błędu.
System dodat	tkowy	/ i nurnikowy z zainstalowanyr	ni zaworami elektromagnetycznymi cieczy:
4	1	Nieużywane	
	2	Nieuzywane Uziemienie / Obwód	
	-	powrotny	
	4	Nieuzywane	
	2 6	Nieużywane	
	7	Wyjście cyfrowe 24 V DC: -24 V oznacza WŁ. -0 V oznacza WYŁ.	Zawór elektromagnetyczny Włączony: Gdy wyjście cyfrowe jest WŁĄCZONE, zawór elektromagnetyczny cieczy jest aktywny natomiast, gdy wyjście cyfrowe jest WYŁĄCZONE, zawór elektromagnetyczny cieczy jest nieaktywny
	8	Nieużywane	
5	-	Analogowe wejście różnicowe	Złącze przetwornika ciśnienia wylotowego
6	-	Analogowe wejście różnicowe	Złącze przetwornika ciśnienia włotowego lub przetworniki ciśnienia filtra cieczy w systemach tandemowych.

UWAGA: Patrz Identyfikacja złącza na stronie 59.

### ldentyfikacja złącza



# Standardowa gwarancja firmy Graco

Firma Graco gwarantuje, że wszystkie urządzenia wymienione w tym dokumencie, a wyprodukowane przez firmę Graco i opatrzone jej nazwą, w dniu ich sprzedaży pierwotnemu nabywcy były wolne od wad materiałowych i wykonawczych. O ile firma Graco nie wystawiła specjalnej, przedłużonej lub skróconej gwarancji, produkt jest objęty dwunastomiesięczną gwarancją na naprawę lub wymianę wszystkich uszkodzonych części urządzenia, które firma Graco uzna za wadliwe. Gwarancja zachowuje ważność wyłącznie w przypadku urządzeń montowanych, obsługiwanych i utrzymywanych zgodnie z zaleceniami pisemnymi firmy Graco.

Ani gwarancja, ani odpowiedzialność firmy Graco nie obejmuje przypadków ogólnego zużycia urządzenia oraz wszelkich uszkodzeń, zniszczeń lub zużycia urządzenia powstałych w wyniku niewłaściwej instalacji czy wykorzystania niezgodnego z przeznaczeniem, wytarcia elementów, korozji, niewłaściwej lub niefachowej konserwacji, zaniedbań, wypadku przy pracy, niedozwolonych manipulacji lub wymiany części na inne, nieoryginalne. Firma Graco nie ponosi także odpowiedzialności za niewłaściwe działanie urządzenia, jego zniszczenie lub zużycie spowodowane niekompatybilnością urządzenia firmy Graco z konstrukcjami, akcesoriami, sprzętem lub materiałami innych producentów tudzież niewłaściwą konstrukcją, instalacją, działaniem lub konserwacją tychże.

Warunkiem gwarancji jest zwrot na własny koszt reklamowanego wyposażenia do autoryzowanego dystrybutora firmy Graco w celu weryfikacji reklamowanej wady. Jeśli reklamowana wada zostanie pozytywnie zweryfikowana, firma Graco naprawi lub wymieni bezpłatnie wszystkie wadliwe części. Wyposażenie zostanie zwrócone do pierwotnego nabywcy opłaconym transportem. Jeśli kontrola wyposażenia nie ujawni wady materiałowej lub wykonawczej, za naprawę naliczone zostaną uzasadnione opłaty, które mogą obejmować koszty części, robocizny i transportu.

#### NINIEJSZA GWARANCJA JEST GWARANCJĄ WYŁĄCZNĄ, A JEJ WARUNKI ZNOSZĄ POSTANOWIENIA WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, ZWYKŁYCH LUB DOROZUMIANYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM, MIĘDZY INNYMI, GWARANCJI USTAWOWEJ ORAZ GWARANCJI DZIAŁANIA URZĄDZENIA W DANYM ZASTOSOWANIU.

Wszystkie zobowiązania firmy Graco i prawa gwarancyjne nabywcy podano powyżej. Nabywca potwierdza, że nie ma prawa do żadnych innych form zadośćuczynienia (między innymi odszkodowania za utracone przypadkowo lub wynikowo zyski, zarobki, obrażenia u osób lub uszkodzenia mienia, lub inne zawinione lub niezawinione straty). Wszelkie czynności związane z dochodzeniem praw w związku z tymi zastrzeżeniami należy zgłaszać w ciągu dwóch (2) lat od daty sprzedaży.

FIRMA GRACO NIE DAJE ŻADNEJ GWARANCJI RZECZYWISTEJ LUB DOMNIEMANEJ ORAZ NIE GWARANTUJE, ŻE URZĄDZENIE BĘDZIE DZIAŁAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, JEŚLI BĘDZIE STOSOWANE Z AKCESORIAMI, SPRZĘTEM, MATERIAŁAMI I ELEMENTAMI INNYCH PRODUCENTÓW SPRZEDAWANYMI PRZEZ FIRMĘ GRACO. Powyższe elementy innych producentów sprzedawane przez firmę Graco (takie jak silniki elektryczne, przełączniki, wąż itd.) objęte są gwarancją ich producentów, jeśli jest udzielana. Firma Graco zapewni nabywcy pomoc w dochodzeniu roszczeń w ramach tych gwarancji.

Firma Graco w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe wynikające z dostawy wyposażenia firmy Graco bądź dostarczenia, wykonania lub użycia jakichkolwiek produktów lub innych sprzedanych towarów na skutek naruszenia umowy, gwarancji, zaniedbania ze strony firmy Graco lub innego powodu.

# Informacja o firmie Graco

### Urządzenia dozujące do uszczelniaczy i klejów

Najnowsze informacje na temat produktów firmy Graco znajdują się na stronie www.graco.com. Informacje dotyczące patentów są dostępne na stronie www.graco.com/patents.

**W CELU ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA** skontaktować się z dystrybutorem firmy Graco. W celu znalezienia najbliższego dystrybutora należy odwiedzić stronę www.graco.com lub zadzwonić.

Dla połączeń w Stanach Zjednoczonych: 1-800-746-1334 Dla połączeń spoza Stanów Zjednoczonych: 0-1-330-966-3000

> Wszystkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie w formie pisemnej i rysunkowej odpowiadają ostatnim danym produkcyjnym dostępnym w czasie publikacji. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Tłumaczenie instrukcji oryginalnych. This manual contains Polis. MM 3A6724 **Siedziba główna firmy Graco:** Minneapolis

Biura zagraniczne: Belgia, Chiny, Japonia, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA Copyright 2018, Graco Inc. Wszystkie zakłady produkcyjne firmy Graco uzyskały certyfikat ISO 9001.

> www.graco.com Rewizja A, Maj 2019