

InvisiPac[™]

Système de contrôle d'application



Appliquez la quantité adéquate de colle exactement où vous le souhaitez

- Faites des économies en appuyant simplement sur un bouton pour passer de l'application en cordon à l'application par points
- Interface LCD en couleur hautement intuitive : facile à programmer et à utiliser
- L'écran affiche un aperçu de l'application et vous évite toute incertitude
- Peut-être connecté à la solution de surveillance à distance LineSite™ pour un contrôle optimal du processus

Augmentez votre productivité grâce au système de contrôle d'application PC-8 & PC-8e

L'installation rapide, la programmation facile et le stockage des différentes recettes vous permettront d'augmenter votre productivité et de vous adapter à toutes les situations. Mettez en place un suivi de la consommation de colle en intégrant le système de contrôle d'application à votre équipement de collage InvisiPac pour vous assurer d'appliquer la quantité adéquate de colle au moment opportun. Vous pouvez également utiliser les systèmes de contrôle d'application, avec boîtier séparé, avec un autre équipement de collage existant.

Configuration facile de l'application

- Tous les types d'application s'affichent sur l'écran pour vous offrir une vue d'ensemble
- Visualisez les différents styles sur l'écran pour vous permettre de choisir facilement celui qui convient le mieux à votre application
- Copiez, supprimez ou renommez des recettes pour passer rapidement d'un mode d'application à l'autre et poursuivre votre production sans interruption
- Copiez la recette d'application d'un pistolet sur un autre pour répéter une opération
- Gagnez du temps en ajoutant ou en supprimant des points de colle sans modifier le reste du programme d'application

Application par points

- Faites des économies en passant de l'application en cordon à l'application en cordons hachés ou par points
- Appliquez facilement des cordons complets ou des points de colle
- Activez ou désactivez l'application par points à l'aide d'un seul bouton
- Rassemblez des informations sur vos économies en intégrant cet accessoire à votre système de collage InvisiPac

Modes de fonctionnements

- Mode basé sur le temps lorsque vous avez besoin d'un modèle d'application simple
- Mode basé sur la distance avec une vitesse de ligne fixe lorsque vous avez besoin d'un contrôle précis ou associé à un encodeur si vous souhaitez ajuster la dépose à la vitesse de la ligne
- Vous hésitez ? Basculez entre les modes sans changer de programme !

Compensation variable de la vitesse de ligne

 Associez le débit de colle à la vitesse de la ligne : appliquez moins de colle lorsque la ligne avance lentement et plus de colle lorsqu'elle avance rapidement. De façon à appliquer toujours la même quantité à l'endroit désiré.

Caractéristiques techniques

Description	PC-8	PC-8e	Caractéristiques
Sorties Pistolets	8	8	24 VCC, 1 A max
Entrées Détecteurs	4	4	NPN ou PNP
Encodeur	N/A	2	Traceur de ligne différentiel
Compensation de la vitesse de ligne	N/A	2	I/P (4 à 20 mA) ou V/P (0 à 10 V)
Activation / désactivation de l'automate programmable	√	1	0 à 30 VCC
Nombre de bits par programme	4	4	Sélectionnez jusqu'à 15 programmes différents
Sortie alarme de l'automate programmable	√	/	0 à 250 VCA (sortie de type contact sec)
Alimentation électrique intégrée	√	/	150 W, 24 VCC
Stockage des recettes	20	50	
Cordons par sortie	24	24	Chaque cordon de colle peut être appliqué en point séparément
Précision de la distance	+/- 1 mm	+/- 1 mm	
Précision de la durée	1 ms	1 ms	
Classement environnemental	IP54	IP54	
Homologations	CE, ETL et cETL	CE, ETL et cETL	

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produits les plus récentes disponibles au moment de la publication Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001.

