



Pompa filtresi(H)  
Hata kodları (B)  
Güç swici(C)  
Basınç kontrol düğmesi (D)  
Püskürtme/başlama valfi (E)



Püskürtme memesi (F)

Tabanca filtresi(G)

Emiş borusu  
bağlantısı (I)

Emiş borusu (J)

Emiş filtesi (K)



Hortum (A)

## Genel Kontrol


- Malzeme püskürtmek için uygun **genişlikte filtre** kullan
- Bütün hortumları yırtık,baloncuk,eskime delik vb. problemler için sık sık kontrol et ve koru
- Bütün tabanca bağlantı elemanlarını sızdırma,kırılma veyıpranma olup olmadığını kontrol et
- Yetkili Graco servisine makinenizi yıllık genel servis kontrolü için verin

# Hızlı Referans Rehberi Pompa & Tabanca Filtreleri

| Pompa                                                      | Filtre             | Parça Numarası |
|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| FinishPro™ 390/395, ST™, STX™,<br>ST Max™, FieldLazer™     | 30 mesh (gri)      | 246425         |
|                                                            | 60 mesh (siyah)    | 246384         |
|                                                            | 100 mesh (mavi)    | 246382         |
|                                                            | 200 mesh (kırmızı) | 246383         |
| Ultra® Max, GMax™,<br>EH/GH, Mark V™, Mark X™<br>HydraMax™ | 30 mesh (gri)      | 244071         |
|                                                            | 60 mesh (siyah)    | 244067         |
|                                                            | 100 mesh (mavi)    | 244068         |
|                                                            | 200 mesh (kırmızı) | 244069         |
| 190ES™, ST™ PRO                                            | 60 mesh (siyah)    | 243080         |
|                                                            | 100 mesh (mavi)    | 243081         |
|                                                            | 200 mesh (kırmızı) | 243226         |



| Pompa                       | Filtre             | Parça Numarası |
|-----------------------------|--------------------|----------------|
| Contractor™ II<br>FTx-E™ II | 60 mesh (siyah)    | 287032         |
|                             | 100 mesh (mavi)    | 287033         |
| Contractor™<br>FTx-E™       | 50 mesh (mavi)     | 218131         |
|                             | 100 mesh (kırmızı) | 218133         |



| Problem             | Neler kontrol edilmeli                                                       | Ne yapılması gerekir                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor çalışmıyor    | Güç swici                                                                    | Güç swicini “ON” konumuna getir(C)                                                                                                                                                                        |
|                     | Basınç ayarlaması                                                            | Basınç kontrol düğmesini basınç arttırma yönüne doğru çevir. (D)                                                                                                                                          |
| Pompa çalışmıyor    | Electrik bağlantısı                                                          | Elektrik fişini kontrol et<br>Elektrik kablosunu & uzatmayı kontrol et                                                                                                                                    |
|                     | Göstergedeki hata kodları (B)                                                | Graco Yetkili Servisi Altekma’yı Arayın                                                                                                                                                                   |
| Pompa emiş yapmıyor | Püskürtme/başlangıç valfi (siyah valf) SPRAY konumunda (hortum yönüne bakar) | Püskürtme/başlangıç valfi (siyah valf) PRIME pozisyonunda (yön aşağı doğru)(E)                                                                                                                            |
|                     | Boya pompasında hava                                                         | Havasını almak için başlangıç valfini prime konumuna çevir(E)                                                                                                                                             |
|                     | Emiş filtresi tıkalı                                                         | Emiş filtresini temizleyin (K)                                                                                                                                                                            |
|                     | Emiş hortumu gevşek                                                          | Emiş borusunu sıkılayın (I)                                                                                                                                                                               |
|                     | Emiş bilyası yapışmış                                                        | Küçük bir çekiç alın ve emiş borusu bağlantısına tıklatın (I). Birkaç saniye sonra sıkışmış bilya gevşeyerek malzeme geçişine izin verir ve pompa çalışmaya başlar. Değilse bilya ve keçeleri temizleyin. |
|                     | Piston inişinde emiş bilyası kapatmıyor                                      | Aşağıdakileri kontrol edin<br>- bilya ve keçeler kirli,yıpranmış veya sıkışmış (J)<br>- emiş filtresi kullanılmıyor (K)                                                                                   |
|                     | Pompa dışına boya sızıntısı                                                  | Keçeleri değiştirmek gerekiyor (I)<br>Graco Yetkili Servisi Altekma’yı Arayın                                                                                                                             |

## Hızlı Referans Rehberi Memeler & Kelebekler

RAC X™



246215 (7/8")  
246437 (11/16")



**FFAxxx**  
Kumaş boyasından  
lakeye kadar, vernik &  
emaye

VEYA



**PAAxxx**  
Lakeden latekse  
kadar & astarlar

VEYA



**HDAxxx**  
Textürlü  
malzemeler için

VEYA



**WAXxxx (60 cm fan)**  
Elastomerik esaslı  
malzemeler ve bitüm için

RAC 5™



243161 (7/8")  
243263 (11/16")



**262xxx**  
Lakeden latekse  
kadar & astarlar

VEYA



**LL5xxx**  
Çizgi boyası

Mercimek Meme



220251 (7/8")  
220255 (11/16")



**269xxx - 163xxx (tek)**  
Lakeden latekse kadar  
& astarlar

FF

Mercimek Meme



220247 (7/8")  
220249 (11/16")



**163xxx (düz)**  
Lakeler, vernikler, ürethanlar  
& diğer son kat boyalar

| Problem                                                             | Neler kontrol edilmeli                                        | Ne yapılması gerekir                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabancada püskürtme için yeterli basınç yok veya basınç düşmesi var | Boya kovası boş                                               | Boya kovasını doldur. Tekrar püskürtün.                                                                                                                                                                                     |
|                                                                     | Meme tıkalı                                                   | Memeyi temizleyin. (F)<br>a. Püskürtme pozisyonunun tam tersi yönüne çevirip püskürtme yapın.<br>b. Veya yerinden çıkarıp temizleyin.<br>Meme çıkarılırken tabanca kilitli konumda olmalı.<br>Memeyi eski konumuna getirin. |
|                                                                     | Meme aşınmış                                                  | Memeyi değiştirin (F)                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                     | Filtreler tıkalı                                              | Filtreleri temizleyin veya değiştirin (G) + (H) + (K)                                                                                                                                                                       |
|                                                                     | Malzeme çok yoğun veya tamamıyla temiz değil                  | İnceltin,karıştırın ve emiş filtresi kullanın<br>Filtresiz çalışma                                                                                                                                                          |
|                                                                     | Filtre mesh kalınlığı yanlış                                  | Daha geniş filtre kullanın (mesh de geniş, numarada küçük) (G) + (H)                                                                                                                                                        |
|                                                                     | Hortum çok uzun ve/veya yanlış çapta bir hortum               | Doğru hortum çapını kullanın (H)                                                                                                                                                                                            |
|                                                                     | Pompa valfleri kirli veya zarar görmüş                        | Graco Yetkili Servisi Altekma'yı Arayın                                                                                                                                                                                     |
|                                                                     | Püskürtme/başlangıç valfi (E) aşınmış veya tortu ile tıkanmış | Graco Yetkili Servisi Altekma'yı Arayın                                                                                                                                                                                     |

# Tavsiye Edilen Memeler & Filtreler



Mürekkep  
Kumaş boyaları  
Lakeler  
Emayeler  
Urethanlar  
Akrilikler  
Son katlar  
Lateks  
Macunlar  
Kaplama malzemeleri

Püskürtmeye uygun  
Tekstürlü malzemeler

|                  | Mürekkep | Kumaş boyaları | Lakeler | Emayeler | Ürethanlar | Akrilikler | Son katlar | Lateks | Macunlar | Kaplama malzemeleri | Püskürtmeye uygun<br>Tekstürlü malzemeler |         |     |     |     |     |     |     |     |     | YENİ<br>1inci rakam X5<br>= fan açısı* | AŞINMIŞ<br>Değiştirme<br>zamanı! |  |  |
|------------------|----------|----------------|---------|----------|------------|------------|------------|--------|----------|---------------------|-------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------|----------------------------------|--|--|
|                  |          | 109            | 111     | 113      | 115        |            | 119        | 121    |          |                     |                                           |         |     |     |     |     |     |     |     |     | 5 cm                                   | 3 cm                             |  |  |
|                  | 207      | 209            | 211     | 213      | 215        | 217        | 219        | 221    | 223      | 225                 |                                           |         |     |     | 235 |     |     |     |     |     | 10 cm                                  | 7 cm                             |  |  |
|                  | 307      | 309            | 311     | 313      | 315        | 317        | 319        | 321    | 323      | 325                 | 327                                       |         | 331 |     |     |     |     |     |     |     | 15 cm                                  | 10 cm                            |  |  |
|                  |          | 409            | 411     | 413      | 415        | 417        | 419        | 421    | 423      | 425                 | 427                                       | 429     |     | 433 | 435 | 439 | 443 |     | 451 | 455 | 20 cm                                  | 15 cm                            |  |  |
|                  |          | 509            | 511     | 513      | 515        | 517        | 519        | 521    | 523      | 525                 | 527                                       | 529     | 531 | 533 | 535 |     | 543 |     | 551 | 555 | 25 cm                                  | 20 cm                            |  |  |
|                  |          | 609            | 611     | 613      | 615        | 617        | 619        | 621    | 623      | 625                 | 627                                       | 629     | 631 | 633 | 635 |     |     | 645 |     | 655 | 30 cm                                  | 25 cm                            |  |  |
|                  |          |                |         |          |            |            |            | 721    | 723      | 725                 |                                           | 729     |     |     | 735 |     |     |     |     |     | 35 cm                                  | 30 cm                            |  |  |
|                  |          |                |         |          | 815        | 817        | 819        | 821    |          |                     | 827                                       |         | 831 | 833 | 835 |     |     |     |     |     | 40 cm                                  | 35 cm                            |  |  |
|                  |          |                |         |          |            | 917        |            |        |          |                     |                                           |         |     |     | 935 |     |     |     |     |     | 45 cm                                  | 40 cm                            |  |  |
| Pompa filtresi   | 200 mesh |                |         | 100 mesh |            | 60 mesh    |            |        | 30 mesh  |                     |                                           | hiçbiri |     |     |     |     |     |     |     |     |                                        |                                  |  |  |
| Tabanca filtresi | 100 mesh |                |         | 100 mesh |            | 60 mesh    |            |        | hiçbiri  |                     |                                           |         |     |     |     |     |     |     |     |     |                                        |                                  |  |  |

\* 30cm püskürtme uzaklığında

| Problem              | Neler kontrol edilmeli                 | Ne yapılması gerekir                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Püskürtme açısı kötü | Basınç değeri çok düşük                | Basınç düğmesini basınç artışı yönünde arttırın (D)                                                                                                                                                                           |
|                      | Meme tıkalı                            | Memeyi temizleyin. (F)<br>a.) Püskürtme pozisyonunun tam tersi yönüne çevirip püskürtme yapın.<br>b.) Veya yerinden çıkarıp temizleyin.<br>Meme çıkarılırken tabanca kilitli konumda olmalı.<br>Memeyi eski konumuna getirin. |
|                      | Meme çok geniş veya aşınmış            | Memeyi tekrar yerleştirin (F)                                                                                                                                                                                                 |
|                      | Pompa ve/veya tabanca filtresi tıkalı  | Filtreyi temizleyin veya değiştirin(G) + (H)                                                                                                                                                                                  |
|                      | Yüzeye çok kalın boya düşüyor          | Tabancayı hızlı kullanın<br>Tabancayı yeterli uzaklıktan yüzeye tutun<br>Daha küçük çaplı meme kullanın<br>Geniş açılı meme kullanın                                                                                          |
|                      | Yüzeye çok ince boya düşüyor           | Tabancayı yavaş kullanın<br>Tabancayı yeterli uzaklıktan yüzeye tutun<br>Daha büyük çaplı meme kullanın<br>Dar açılı meme kullanın                                                                                            |
|                      | Püskürtmede değişken püskürtme açıları | Basınç kontrolü kısmı sorunlu (D)<br>Graco Yetkili Servisi Altekma'yı Arayın                                                                                                                                                  |



## MEME:

“ Erken keçe ve valf değişiminden nasıl kaçınabiliriz:”

- Makinaya pompa koruma sıvısı emdirip bekletin
- Keçeleri düzenli olarak yağlayın
- Düzenli olarak emiş filtresini temizleyin
- İlk püskürtmede başlangıç valfi ile
- Tabancada basınç bekletmeyin
- Makineyi düzenli olarak temizleyin

