


ANVISNINGAR – RESERVDELSLISTA



307068U

Rev. S
Ersätter Rev. R



Handboken innehåller viktiga
säkerhetsanvisningar och information.
LÄS OCH BEHÅLL SOM REFERENS.

ANVISNINGAR

*Ditt bästa val
när kvalitet får
avgöra.™*



Förnicklat stål och aluminium, PTFEtätningar Lågtryckskulventiler

35 bar (3,5 MPa) maximalt vätskearbetstryck

OBSERVERA: npsm-gängade ändrar uppfyller kopplingsrekommendationerna SAE J516.

Innehållsförteckning

Modellförteckning	1
Förnicklat stål, PTFEtätningar	1
Aluminium, PTFEtätningar	1
Säkerhetsföreskrifter	2
Sammanfattning av ändringar i handboken	2
Graco standardgaranti	4



Modellförteckning

Förnicklat stål, PTFE-tätningar

Modellnr.	Serie	Gänga
208390	A	1/4 npt(m) x 1/4 npt(m)
208391	A	3/8 npt(m) x 3/8 npt(f)
208392	A	3/8 npt(f) x 1/4 npt(m)
208393	A	3/8 npt(m) x 3/8 npt(m)
208475	B	3/8 npt(f) x 1/4 npsm(m)
208476	B	3/8 npt(f) x 1/4 npsm(m)
208630	A	3/8 npt(f) x 1/2 npt(m)
218109	B	3/8 npt(m) x 3/8 npsm(m)

Aluminium, PTFEtätningar

Modellnr.	Serie	Gänga
224754	A	1/4 npsm(m) x 1/4 npsm(f) vänstergängad

GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777
©COPYRIGHT 1994, GRACO INC.

Säkerhetsföreskrifter

Symbolen Varning



Symbolen gör dig uppmärksam på risken för allvarliga och t o m dödliga skador om anvisningarna inte följs.

Symbolen Försiktighet



Symbolen gör dig uppmärksam på risken för allvarliga skador på utrustningen om anvisningarna inte följs.

! VARNING



ANVISNINGAR



FARA VID FELAKTIG ANVÄNDNING AV UTRUSTNINGEN

Strålar från pistolen, slangläckor eller brustna komponenter kan stänka i ögon eller på hud och orsaka allvarliga skador.

För att minska risken för stänk ska ni följa Anvisningar för tryckavlastning innan ventilen demonteras.

Försök inte stoppa eller rikta om läckor med handen, någon kroppsdel, en handske eller trasa.

Felaktig användning kan få utrustningen att brista, fungera dåligt eller starta oväntat, vilket kan vålla svåra skador.

- Utrustningen är endast avsedd för yrkesmässig användning.
- Läs alla handböcker, skyltar och etiketter noggrant innan utrustningen används.
- Använd endast utrustningen till vad den är avsedd för. Kontakta din Graco-återförsäljare om ni är osäker.
- Ändra inte och bygg inte om utrustningen. Använd endast Graco originalreservdelar och tillbehör.
- Kontrollera utrustningen dagligen. Reparera eller byt ut slitna eller skadade delar omedelbart.
- Överskrid aldrig rekommenderat arbetstryck för den komponent i systemet som har lägst märktryck. Denna utrustning har ett maximalt vätskearbetstryck på 35 bar (3,5 MPa).
- Använd vätskor som är kemiskt förenliga med materialen i de delar av utrustningen som kommer i kontakt med vätskan. Se avsnitten **Tekniska data** i alla handböcker som berör systemet. Läs säkerhetsanvisningarna från tillverkaren av vätskor och lösningsmedel.
- Bär alltid skyddsglasögon, handskar, klädsel och andningsskydd enligt rekommendationer från tillverkaren av vätska och lösningsmedel.
- Se till att alla regler beträffande brand, elsäkerhet och allmän säkerhet uppfylls.

Sammanfattning av ändringar i handboken

Revision S gavs ut med ändringen att åtta kulventiler (modellerna 237–528 t. o. m. 237–535) tagits bort ur handboken.

Graco standardgaranti

Graco garanterar att all utrustning som beskrivs i detta dokument, tillverkad av Graco och som bär dess namn är fritt från material- och tillverkningsfel vid tidpunkten för försäljningen av en auktoriserad Graco-distributör till förste användaren. Med undantag för speciella eller begränsade garantiåtaganden meddelade av Graco, åtar sig Graco att under en tolv månadersperiod från inköpet reparera eller byta ut del som av Graco befunnits felaktig. Garantin gäller under förutsättning att utrustningen installerats, körts och underhållits i enlighet med Gracos skrivna rekommendationer.

Garantin omfattar ej, och Graco ansvarar inte för allmän förlitning och skador, felfunktion, skador och slitage orsakad av felaktig installation, felaktig användning, slitning, korrosion, otillräckligt eller felaktigt underhåll, misskötsel, olyckor, ombyggnad eller utbyte mot icke Graco originaldelar. Inte heller ansvarar Graco för felfunktion, skada eller slitage orsakat av att Graco-utrustningen inte är lämplig för inbyggnader, tillbehör, utrustning eller material som inte levereras av Graco, eller felaktig konstruktion, tillverkning, installation, drift eller underhåll av inbyggnader, utrustning eller material som inte levererats av Graco.

Garantin gäller under förutsättning att utrustningen, som anses felaktig, sänds med frakten betald till en auktoriserad Graco-distributör för kontroll av det påstådda felet. Kan felet verifieras, reparerar eller byter Graco ut felaktiga delar kostnadsfritt. Utrustningen returneras till kunden med frakten betald. Påvisar kontrollen inga material- eller tillverkningsfel, utförs reparationer till rimlig kostnad, vilken kan innefatta kostnader för delar, arbete och frakt.

DENNA GARANTI UTESLUTER, OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA, INRÄKNAT GARANTI FÖR ANVÄNDBARHET OCH ATT UTRUSTNINGEN PASSAR FÖR ETT GIVET ÄNDAMÅL.

Gracos enda åtagande och köparens enda ersättning när garantin utlöses är enligt ovan. Köpare medger att inga andra ersättningar (inräknat men ej begränsat till följdskador, förlorade förtjänster, förlorad försäljning, person- och materiella skador och andra följdskador) finns. Åtgärder för brott mot garantiåtagandet måste läggas fram inom två (2) år efter inköpet.

GRACO ANSVARAR INTE FÖR OCH ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR ATT UTRUSTNINGEN ÄR LÄMPLIG FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL TILLSAMMANS MED TILLBEHÖR, UTRUSTNING, MATERIAL OCH KOMPONENTER SOM SÄLJS MEN EJ TILLVERKAS AV GRACO. De komponenter som säljs men ej tillverkas av Graco (t. ex. elmotorer, strömbrytare, slang m. m.) omfattas i förekommande fall av respektive tillverkarens garantiåtagande. Graco ger köparen rimlig assistans när dessa garantiåtaganden utlöses.

Under inga omständigheter ansvarar Graco för indirekta skador, följdskador eller speciella skador som uppkommit genom att Graco levererat sådan utrustning eller användning av produkter som sålts i samband med denna, oavsett om skadorna uppkommit genom kontraktsbrott, utlösning av garanti, förbiseende av Graco eller på annat sätt.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présent document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

*Alla text- och billdata i detta dokument följer den senaste produktinformationen som fanns tillgänglig vid publiceringen.
Graco förbehåller sig rätten till ändringar utan särskilt meddelande.*

Försäljningskontor i USA: Minneapolis, MN; Plymouth
Övriga världen: Belgien, Kina, Japan, Korea

**GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777**

TRYCKT I BELGIEN 307068 01/99