

Boîte d'essai GLC X

3A7361A

FR

*Pour tester et démontrer les fonctions du régulateur de lubrification GLC X.
Pour un usage professionnel uniquement.*

Référence 26A853




Instructions de sécurité importantes


Pour des avertissements et des instructions complets, se reporter au manuel d'instructions du régulateur de lubrification GLC X.

Manuels afférents

3A7031- Régulateur de lubrification GLC X



Identification des composants



Réf.		Description
A	Voyant 1 :	S'allume pendant que la sortie 1 (pompe) du GLC X est active.
B	Voyant 2 :	S'allume pendant que la sortie 2 (Aux/Alarme) du GLC X est active.
C	Touche 1 :	La régulation de pression d'entrée du GLC X émule un capteur ou un interrupteur.
D	Touche 2 :	La commande d'entrée niveau bas du GLC X émule un capteur ou un interrupteur.
E	Bouton 1 :	Commande d'entrée de cycle GLC X.
F	Bouton 2 :	Décompte de machine GLC X ou commande de niveau bas de la pale (dépend de la configuration de l'appareil).
G	Commutateur marche-arrêt :	Allume ou éteint l'alimentation depuis la source d'alimentation.
H	Connecteur d'alimentation :	Connecteur d'alimentation d'entrée (prise jack) pour alimenter le régulateur GLC X. Voir le manuel du GLC X pour la plage de tension de fonctionnement (connecteur correspondant Phoenix Contact 1758856).
I	Connecteur :	Fiches dans le GLC X.

Informations Graco

Pour les informations les plus récentes sur les produits de Graco, consulter le site Internet www.graco.com.

Pour obtenir des informations sur les brevets, consulter la page www.graco.com/patents.

POUR PASSER UNE COMMANDE, contacter son distributeur Graco ou téléphoner pour connaître le distributeur le plus proche.

Téléphone : 612-623-6928 ou appel gratuit : 1-800-533-9655, **Fax** : 612-378-3590

Tous les textes et illustrations contenus dans ce document reflètent les dernières informations disponibles concernant le produit au moment de la publication. Graco se réserve le droit de faire des changements à tout moment et sans préavis.

Traduction des instructions originales. This manual contains French. MM 3A7049

Graco Headquarters : Minneapolis

Bureaux à l'étranger : Belgique, Chine, Japon, Corée

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2019, Graco Inc. Tous les sites de fabrication de Graco sont certifiés ISO 9001.

www.graco.com
 Révision A, octobre 2019