

Блок для тестирования GLC X

3A7366A

RU

Для тестирования и демонстрации возможностей контроллера смазки GLC X. Только для профессионального использования.

Артикул 26А853



Важные инструкции по технике безопасности


Полную инструкцию и список предупреждений см. в руководстве по эксплуатации контроллера смазки GLC X.

Сопутствующие руководства

3A7031 - Контроллер смазки GLC X



Идентификация компонентов



| Поз. | | Описание |
|------|-------------------------|------------------------------|
| А | СИД 1: | загорается при активации |
| | | выхода 1 (насос) контроллера |
| | | GLC X. |
| В | СИД 2: | загорается при |
| | | активации выхода 2 |
| | | (вспом./ав. сигнализация) |
| | | контроллера GLC X. |
| С | Ручка 1: | вход регулирования давления |
| | | GLC X эмулирует датчик или |
| | | реле. |
| D | Ручка 2: | низкоуровневый вход |
| | | регулирования давления GLC X |
| | | эмулирует датчик или реле. |
| Е | Кнопка 1: | вход регулирования |
| | | цикла GLC X. |
| F | Кнопка 2: | счетчик операций или |
| | | низкоуровневое управление |
| | | мешалкой GLC X (зависит от |
| | | конфигурации устройства). |
| G | Выключатель питания: | используется для включения |
| | | или выключения |
| | | электропитания устройства. |
| н | | Разъем для подключения |
| | | питания (jack) к контроллеру |
| | | GLC X. |
| | Разъем | |
| | питания: | Рабочий диапазон напряжений |
| | | см. в руководстве GLC X |
| | | (штекерный разъем |
| | | Phoenix Contact 1758856). |
| I | Разъем: | вставляется в GLC X. |

Информация о компании Graco

Самую актуальную информацию о продукции компании Graco, см. на веб-сайте www.graco.com.

Информация о патентах представлена на веб-сайте www.graco.com/patents.

ЧТОБЫ РАЗМЕСТИТЬ ЗАКАЗ, обратитесь к своему дистрибьютору фирмы Graco или позвоните по указанному ниже телефону, чтобы узнать координаты ближайшего дистрибьютора.

Телефон: 612-623-6928 или номер для бесплатных звонков: 1-800-533-9655, Факс: 612-378-3590

Все письменные и визуальные данные, содержащиеся в настоящем документе, отражают самую свежую информацию об изделии, имеющуюся на момент публикации. Компания Graco оставляет за собой право в любой момент вносить изменения без уведомления.

Перевод оригинальных инструкций. This manual contains Russian. MM 3A7049

Главный офис компании Graco: Миннеаполис

Международные представительства: Бельгия, Китай, Япония, Корея

GRACO INC. И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA (США)
© Graco Inc., 2019. Все производственные объекты компании Graco зарегистрированы согласно стандарту ISO 9001.

www.graco.com Редакция А, октябрь 2019

2 3A7366A