

ChemSafe™ 307 Sterowana pneumatycznie pompa membranowa

3A3545F
PL


3/8-calowa pompa o wysokiej czystości do zastosowań przemysłowych. Wyłącznie do użytku profesjonalnego.
Urządzenie nie jest dopuszczone do użytku w atmosferach wybuchowych w Europie.



Istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Należy zachować tę instrukcję.

*Maksymalne ciśnienie zasilania
powietrzem: 0,7 MPa (7 barów, 100 psi)
Maksymalne ciśnienie robocze cieczy:
0,7 MPa (7 barów, 100 psi)*



ti25576a



Contents

Ostrzeżenia.....	3	Konserwacja	16
Tabela z numerami konfiguracji	6	Harmonogram konserwacji	16
Instalacja	8	Smarowanie	16
Informacje ogólne	8	Dokręcanie połączeń gwintowanych	16
Dokręcanie śrub.....	8	Przepłukiwanie i składowanie	16
Wskazówki dotyczące redukcji kawitacji	8	Rozwiązywanie problemów	17
Montaż pompy	9	Naprawa	19
Uziemienie systemu	11	Demontaż sekcji hydraulicznej	19
Przewody doprowadzenia powietrza	11	Demontaż części środkowej.....	20
Wentylacja odprowadzająca	12	Ponowny montaż części środkowej	20
Przewód doprowadzający ciecz	13	Ponowny montaż sekcji hydraulicznej.....	21
Przewód wylotu cieczy	13	Wskazówki dotyczące dokręcania.....	23
Operation.....	14	Części	25
Dokręcanie śrub.....	14	Zestawy	27
Przepłukanie pompy przed pierwszym użyciem	14	Wymiary.....	28
Uruchomienie i regulacja pompy	14	Charakterystyka wydajności	29
Procedura usuwania nadmiaru ciśnienia.....	15	Dane techniczne.....	30
Wyłączenie pompy	15		

Ostrzeżenia

Poniższe ostrzeżenia dotyczą instalacji, używania, ochrony przeciwporażeniowej, konserwacji i napraw tego urządzenia. Znak wykrzyknika oznacza ostrzeżenie ogólne, zaś symbol niebezpieczeństwa oznacza występowanie ryzyka specyficznego przy wykonywaniu czynności. Gdy te symbole pojawiają się w treści podręcznika lub etykietach ostrzeżenia, należy powrócić do niniejszych ostrzeżeń. W stosownych miejscach, w treści niniejszego podręcznika mogą pojawiać się symbole niebezpieczeństwa oraz ostrzeżenia związane z określonym produktem nie zamieszczone w niniejszej części.

 <h2 style="margin: 0;">OSTRZEŻENIE</h2>	
    	<p>NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU I WYBUCHU</p> <p>Łatwopalne opary pochodzące z rozpuszczalników oraz farb, znajdujące się w obszarze roboczym mogą ulec zapłonowi lub eksplodować. Aby zapobiec wybuchowi pożaru lub eksplozji należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Urządzenie należy stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych miejscach. • Usunąć wszystkie potencjalne źródła zapłonu, takie jak lampki kontrolne, papierosy, przenośne lampy elektryczne oraz plastikowe płachty malarskie (potencjalne zagrożenie wyładowaniami elektrostatycznymi). • W miejscu pracy nie powinny znajdować się niepotrzebne przedmioty, łącznie z rozpuszczalnikami, szmatami i benzyną. • Nie przyłączać ani nie odłączać przewodów zasilania oraz nie włączać ani nie wyłączać oświetlenia w obecności łatwopalnych oparów. • Należy uziemić cały sprzęt w obszarze roboczym. Patrz instrukcje dotyczące uziemienia. • Używać wyłącznie uziemionych węży. • Podczas prób na mokro z pistoletem mocno przyciskać pistolet do uziemionego kubła. Nie stosować okładzin kubła, jeżeli nie mają właściwości antystatycznych lub przewodzących. • Bezwzględnie przerwać pracę, jeżeli pojawi się iskrzenie elektrostatyczne lub wrażenie porażenia prądem. Nie stosować ponownie urządzeń do czasu zidentyfikowania i rozwiązania problemu. • W obszarze roboczym powinna znajdować się działająca gaśnica. • Poprowadzić odprowadzenie z dala od źródeł zapłonu. W przypadku pęknięcia membrany w odprowadzanej cieczy może pojawić się powietrze. <p>Podczas czyszczenia na plastikowych częściach mogą tworzyć się ładunki elektrostatyczne, które mogą ulegać wyładowaniom, powodując zapłon łatwopalnych oparów. Aby zapobiec wybuchowi pożaru i eksplozji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Czyścić części z tworzyw sztucznych wyłącznie na dobrze wentylowanym obszarze. • Nie czyścić suchą ściereczką. • Nie używać pistoletów elektrostatycznych w obszarze pracy urządzenia.
 	<p>NIEBEZPIECZEŃSTWO — URZĄDZENIE POD CIŚNIENIEM</p> <p>Rozlana ciecz z urządzenia, wycieków lub pękniętych części może przedostać się do oczu lub na skórę i spowodować poważne obrażenia ciała.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Po zakończeniu rozpylania/dozowania oraz przed czyszczeniem, kontrolą oraz serwisowaniem sprzętu należy postępować zgodnie z procedurą uwalniania nadmiaru ciśnienia. • Dokręcić wszystkie połączenia doprowadzania cieczy przed włączeniem urządzenia. • Codziennie sprawdzać węże, rury i złączki. Natychmiast naprawić lub wymienić zużyte lub uszkodzone części.



OSTRZEŻENIE



NIEBEZPIECZEŃSTWO WYNIKAJĄCE Z NIEPRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA

Niewłaściwe stosowanie sprzętu może prowadzić do śmierci lub kalectwa.



- Nie obsługiwać sprzętu w stanie zmęczenia lub pod wpływem substancji odurzających lub alkoholu.
- Nie przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego lub wartości znamionowej temperatury odnoszących się do części systemu o najniższych wartościach znamionowych. Należy zapoznać się z zawartością części **Dane techniczne** instrukcji obsługi wszystkich urządzeń.
- Używać płynów i rozpuszczalników dostosowanych do części zwilżonych urządzenia. Należy zapoznać się z zawartością części **Dane techniczne** instrukcji obsługi wszystkich urządzeń. Zapoznać się z ostrzeżeniami producenta cieczy i rozpuszczalników. Aby uzyskać pełne informacje na temat materiału, należy uzyskać od dystrybutora lub sprzedawcy kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS).
- Nie opuszczać obszaru roboczego, jeśli sprzęt jest podłączony do zasilania lub pod ciśnieniem.
- Należy wyłączyć cały sprzęt i postępować zgodnie z Procedurą usuwania nadmiaru ciśnienia, jeśli sprzęt nie jest używany.
- Codziennie sprawdzać urządzenie. Naprawić lub natychmiast wymienić uszkodzone części wyłącznie na oryginalne części zamienne Producenta.
- Nie zmieniać ani modyfikować sprzętu. Zmiany lub modyfikacje mogą spowodować unieważnienie atestów przedstawicielstwa oraz zagrożenie bezpieczeństwa.
- Upewnić się, czy sprzęt posiada odpowiednie parametry znamionowe i czy jest on zatwierdzony do użytku w środowisku, w którym jest stosowany.
- Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. W celu otrzymania dodatkowych informacji prosimy skontaktować się z dystrybutorem sprzętu.
- Węże i kable robocze należy prowadzić z dala od ruchu pieszego, ostrych krawędzi, ruchomych części oraz gorących powierzchni.
- Nie zaginać ani nadmiernie wyginać węży oraz nie ciągnąć urządzenia za wąż.
- Nie pozwolić dzieciom i zwierzętom na zbliżanie się do obszaru roboczego.
- Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów BHP.



NIEBEZPIECZEŃSTWO — ROZSZERZANIE POD WPLYWEM TEMPERATURY

Płyny poddane działaniu wysokiej temperatury w zamkniętej przestrzeni, w tym wewnątrz węży, mogą spowodować nagły wzrost ciśnienia ze względu na rozszerzalność cieplną. Przekroczenie dopuszczalnego ciśnienia może spowodować rozerwanie sprzętu i poważne obrażenia ciała.



- W celu obniżenia ciśnienia spowodowanego rozszerzaniem płynu podczas podgrzewania należy otworzyć zawór.
- Wymieniać węże z wyprzedzeniem w regularnych odstępach w oparciu o warunki robocze.



ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z CZYSZCZENIEM CZĘŚCI PLASTIKOWYCH ROZPUSZCZALNIKAMI

Wiele rozpuszczalników może niszczyć elementy z tworzyw sztucznych i powodować ich usterki, co w konsekwencji może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.



- Do czyszczenia plastikowych elementów strukturalnych lub ciśnieniowych można używać wyłącznie kompatybilnych rozpuszczalników wodnych.
- Należy zapoznać się z zawartością części **Dane techniczne** w instrukcji obsługi tego i wszystkich innych urządzeń. Należy zapoznać się ze wszystkimi kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS) oraz zaleceniami producenta płynu i rozpuszczalników.



OSTRZEŻENIE



NIEBEZPIECZEŃSTWO TOKSYCZNEGO DZIAŁANIA CIECZY LUB OPARÓW

Toksyczne ciecze lub opary mogą spowodować, w przypadku przedostania się do oka lub na powierzchnię skóry, inhalacji lub połknięcia, poważne obrażenia lub zgon.



- Zapoznać się z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS) w celu poznania określonych niebezpieczeństw powodowanych przez używane ciecze.
- Spaliny odprowadzać poza obszar roboczy. W przypadku pęknięcia membrany do powietrza może przedostawać się ciecz.
- Niebezpieczne ciecze należy przechowywać w zatwierdzonych pojemnikach, a ich utylizacja musi być zgodna z obowiązującymi wytycznymi.



NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA

W czasie pracy powierzchnie urządzenia i podgrzewane płyny mogą się nagrzewać do wysokiej temperatury. Aby uniknąć poważnych oparzeń:

- Nie wolno dotykać gorącego płynu ani urządzenia.




ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Podczas pobytu w obszarze roboczym należy nosić odpowiednie środki ochrony, co pomoże zapobiec poważnym urazom, w tym urazom oczu, utracie słuchu, wdychaniu oparów toksycznych oraz oparzeniom. Te środki ochrony osobistej obejmują między innymi:

- środki ochrony oczu i słuchu;
- respiratory, odzież ochronną oraz rękawce, zalecane przez producenta cieczy i rozpuszczalników.

Tabela z numerami konfiguracji

Sprawdzić tabliczkę znamionową pompy (ID), na której podano numer konfiguracji pompy. Za pomocą następującej tabeli można określić części pompy.



ti25902a

Przykładowy numer konfiguracji: **307PT-P01APT3PTPTPOPT**

307PT	P01A	PT3	PT	PT	PO	PT
Model pompy	Część środkowa i zawór powietrza	Oslony hydrauliczne i rozdzielacze	Gniazda	Kulki	Membrany	Rozdzielacz i uszczelki gniazda

Pompa	Część środkowa i materiał wykonania zaworu powietrza		Oslony hydrauliczne i rozdzielacze	
307PT 3/8 cala, PTFE	P01A	Polipropylenowy środek z wylotem powietrza z npt	PT3	PTFE, npt
307UH 3/8 cala, UHMWPE	P03A	Polipropylenowy środek z wylotem powietrza z bspt	PT4	PTFE, bspt
			UH3	UHMWPE, npt
			UH4	UHMWPE, bspt

Materiał gniazda		Materiał kulki		Materiał membrany		Materiał rozdzielacza i uszczelki gniazda	
PT	PTFE	PT	PTFE	BN	Buna N	PT	PTFE
				EP	Guma EPDM		
				PO	PTFE typu overmolded		

Modele

Model	Pompa	Gwinty złączy pneumatycznych i hydraulicznych	Ostony i rozdzielacze hydrauliczne	Kulki i gniazda	Membrana	Uszczelka rozdzielacza
24X428‡	3/8 cala, PTFE	bspt	PTFE	PTFE	PTFE/EPDM typ overmolded	PTFE
24X427‡		npt				
24X504	3/8 cala, UHMWPE	bspt	UHMW		Guma EPDM	
24X503		npt				
24X536		bspt				
24X537		npt				
24X502		bspt				
24X501		npt				

‡ zgodne z FDA

Instalacja

Informacje ogólne

Typowa instalacja przedstawiona na rysunku stanowi wyłącznie przykład wyboru i instalacji elementów systemów. Pomoc w zakresie planowania systemu odpowiadającego konkretnym potrzebom można uzyskać od dystrybutora Graco. Należy zawsze stosować oryginalne części i akcesoria Graco. Należy pamiętać o konieczności zastosowania akcesoriów o odpowiednich rozmiarach i ciśnieniu, aby spełnić wymagania systemu.

Litery referencyjne pojawiające się w tekście, na przykład (A), odnoszą się do wyróżnionych części na rysunkach.

Różnice w kolorach pomiędzy elementami plastikowymi tej pompy są normą. Zróżnicowanie kolorów nie ma wpływu na wydajność pompy.

Składowanie: Pompy, które nie zostaną oddane do eksploatacji po dostawie, muszą być odpowiednio składowane. Zobacz [Przepłukiwanie i składowanie, page 16](#).

Dokręcanie śrub

Przed zamontowaniem i pierwszym użyciem pompy należy sprawdzić i ponownie dokręcić wszystkie zewnętrzne elementy mocujące. Zdjąć wszystkie ochronne osłony śrub (37). W celu dokręcenia wszystkich śrub należy przestrzegać wskazówek podanych w punkcie [Wskazówki dotyczące dokręcania, page 23](#). Zamocować ponownie osłony śrub (37). Po pierwszym dniu pracy ponownie dokręcić śruby. Wykonać ponowne dokręcanie śrub, jeśli pompa była nieużywana przez dłuższy czas, pracowała w wysokich temperaturach, została poddana demontażowi lub w przypadku występowania dużej różnicy pomiędzy temperaturami otoczenia i temperaturami cieczy.

Wskazówki dotyczące redukcji kawitacji

Kawitacja w pompie AODD to tworzenie i zapadanie się pęcherzyków w pompowanej cieczy. Częsta lub nadmierna kawitacja może spowodować poważne szkody, w tym wżery i wczesne zużycie komór cieczy, kulek i gniazd. Może to prowadzić do zmniejszonej wydajności pompy. Zarówno uszkodzenia spowodowane kawitacją, jak i zmniejszona wydajność mogą skutkować wzrostem kosztów operacyjnych.

Kawitacja zależy od ciśnienia pary pompowanej cieczy, ciśnienia ssania systemu oraz ciśnienia prędkości. Może ona być zredukowana poprzez zmianę któregoś z tych czynników.

1. Zmniejszenie ciśnienia pary: Zmniejszyć temperaturę pompowanej cieczy.
2. Zwiększenie ciśnienia ssania:
 - a. Obniżyć pozycję instalacyjną pompy w stosunku do poziomu cieczy w zbiorniku źródłowym.
 - b. Zmniejszyć długość tarcia rury ssącej. Należy pamiętać, że mocowania rur dodają długość tarcia w przewodach rurowych. Zmniejszyć liczbę złączy, aby zmniejszyć długość tarcia.
 - c. Zwiększyć rozmiar rur ssących.
3. Zmniejszyć prędkość przepływu cieczy: Zwolnić powtarzalność pompy.

Lepkość pompowanej cieczy jest również bardzo ważna, ale zwykle jest kontrolowana przez czynniki, które są zależne od procesu i nie mogą być zmienione w celu ograniczenia kawitacji. Lepkie ciecze są trudniejsze do przepompowywania i bardziej podatne na zjawisko kawitacji.

Graco zaleca wzięcie pod uwagę wszystkich powyższych czynników w trakcie projektowania systemu. Aby utrzymać efektywność pompy, należy doprowadzać do niej tylko takie ciśnienie powietrza, które wystarczy do osiągnięcia wymaganego przepływu.

Dystrybutorzy Graco mogą udzielić porad dotyczących konkretnych miejsc eksploatacji, służących poprawie wydajności pompy i zmniejszeniu kosztów jej użytkowania.


Montaż pompy



Aby uniknąć poważnych obrażeń spowodowanych toksyczną cieczą lub oparami:

- Przewietrzyć w oddalonym miejscu. Powietrze odprowadzane z pompy może zawierać substancje zanieczyszczające. Zobacz [Wentylacja odprowadzająca, page 12](#).
- Nigdy nie przesuwać ani nie podnosić pompy pod ciśnieniem. W przypadku upuszczenia może nastąpić pęknięcie układu hydraulicznego. Zawsze należy przestrzegać wskazówek podanych w punkcie [Procedura usuwania nadmiaru ciśnienia, page 15](#) przed przystąpieniem do przesuwania lub podnoszenia pompy.
- Długa ekspozycja na działanie promieniowania UV powoduje uszkodzenie wykonanych z naturalnego polipropylenu części pomp. Żeby zapobiec potencjalnym urazom i uszkodzeniu sprzętu, nie należy wystawiać pomp lub plastikowych elementów na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy okres.

1. Pompę należy zamontować tak, aby port wylotowy nie był skierowany w stronę obszaru produkcyjnego. Odprowadzane powietrze może zawierać zanieczyszczenia i skropliny pochodzące z doprowadzanego powietrza i zasobnika powietrza.
2. Należy upewnić się, że dopuszczalne obciążenie powierzchni montażu odpowiada masie pompy wraz z przewodami i osprzętem, z uwzględnieniem naprężeń powstających podczas pracy urządzenia.
3. W przypadku wszystkich mocowań należy upewnić się, że pompa jest przykręcona śrubami do podłoża poprzez stopy montażowe. Pompę należy zawsze montować w pozycji pionowej.
4. Upewnić się, że powierzchnia jest płaska i pompa nie chwieje się.
5. W celu ułatwienia obsługi i serwisowania pompę należy tak zamontować, aby wlot powietrza, wlot cieczy oraz porty wylotowe cieczy były łatwo dostępne.



Akcesoria/części niedostarczone

- | | |
|---|--|
| A | Przewód doprowadzający powietrze |
| B | Główny zawór pneumatyczny typu upustowego (wymagany do posiadanej pompy) |
| C | Zespół filtra/regulatora powietrza |
| D | Zawór powietrza głównego (w celu oddzielenia filtra/regulatora do serwisu) |
| E | Uziemiony, elastyczny przewód doprowadzający ciecz |
| F | Zawór spustowy cieczy (wymagany do posiadanej pompy) |



Elementy systemu

- | | |
|---|------------------------|
| J | Port wlotu powietrza |
| K | Port wylotowy i tłumik |
| L | Port wlotu cieczy |
| M | Port wylotu cieczy |
| N | Stopy montażowe |

Instalacja

- G Zawór odcinający ciec
- H Uziemiony, elastyczny przewód wylotu ciec

Uziemienie systemu

				
<p>Urządzenie musi być uziemione w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia iskrzenia elektrostatycznego. Iskierzenie elektrostatyczne może powodować opary, które zapalą się lub wybuchną. Uziemienie zapewnia przewód umożliwiający upływ prądu elektrycznego.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zawsze należy uziemić cały system cieczy w sposób opisany poniżej. • Pompy są nieprzewodzące. Wszystkie instalacje używane do pompowania łatwopalnych cieczy muszą być odpowiednio uziemione. • Należy przestrzegać lokalnych przepisów przeciwpożarowych. 				

Przed uruchomieniem pompy instalację należy uziemić w sposób opisany poniżej.

- **Pompa:** **Zawsze** należy uziemić cały system cieczy, zapewniając elektryczne połączenie cieczy z prawdziwym uziemieniem.
- **Węże powietrza i cieczy:** W celu zapewnienia ciągłości uziemienia stosować wyłącznie uziemione elastyczne węże o maksymalnej łącznej długości 150 m (500 stóp).
- **Sprężarka powietrza:** Przestrzegać zaleceń producenta.
- **Zbiornik zasilania cieczą:** Stosować się do przepisów miejscowych.
- **Kubły na rozpuszczalnik używane podczas przepłukiwania:** Stosować się do przepisów miejscowych. Należy używać wyłącznie kubłów wykonanych z metalu przewodzącego, umieszczonych na uziemionej powierzchni. Nie należy umieszczać kubłów na powierzchniach nieprzewodzących, takich jak na przykład papier lub tektura, które przerywają ciągłość uziemienia.

Po wstępnym montażu sprawdzić ciągłość elektryczną systemu, a następnie sporządzić regularny harmonogram sprawdzania ciągłości, aby upewnić się, że zachowane jest odpowiednie uziemienie.


Przewody doprowadzenia powietrza

1. Zamontować regulator powietrza i manometr (C) umożliwiające regulację ciśnienia cieczy. Ciśnienie cieczy po zatrzymaniu pracy będzie odpowiadać ustawieniu reduktora powietrza.
2. Odszukać zawór upustowy powietrza głównego (B) znajdujący się w pobliżu pompy i przy jego pomocy uwolnić uwięzione powietrze. Upewnić się, że zawór jest łatwo dostępny od strony pompy i że znajduje się poniżej regulatora.

				
<p>Uwięzione powietrze może spowodować nieoczekiwane uruchomienie pompy i w rezultacie poważne obrażenia spowodowane rozpryskiem.</p>				

3. Odszukać drugi zawór powietrza głównego (D) umieszczony za akcesoriami do przewodów pneumatycznych, umożliwiający odłączenie wszystkich akcesoriów na czas czyszczenia lub naprawy.
4. Filtr przewodu powietrza (C) umożliwia usunięcie niebezpiecznych zanieczyszczeń i wilgoci z układu zasilania sprężonym powietrzem.
5. Zamontować uziemiony, elastyczny przewód powietrza (A) między akcesoriami a wlotem powietrza pompy 1/8 npt(f) lub 1/8 bspt. Stosować przewód o minimalnej średnicy wewnętrznej 1/4 cala. Jeśli wymagane jest zastosowanie przewodu o długości większej niż 3 m (10 stóp), należy użyć przewodu o większej średnicy.

Wentylacja odprowadzająca




W przypadku pompowania cieczy łatwopalnych albo toksycznych należy koniecznie wywietrzyć urządzenie z dala od ludzi, zwierząt, miejsc obchodzenia się z żywnością i wszelkich źródeł zapłonu. Stosować się do wszystkich stosownych przepisów.

UWAGA: Nie należy zmniejszać średnicy wylotu powietrza. Nadmierne zmniejszenie przekroju wylotu powietrza może być przyczyną nieprawidłowej pracy pompy.

Aby zapewnić wylot powietrza w oddalonym miejscu:

1. Stosować zestaw 17F610 (NPT) lub 17F611 (BSPT), sprzedawane oddzielnie.
2. Odkręcić tłumik (U) z portu wylotu powietrza pompy (K).
3. Zamontować adapter pochodzący z zestawu.
4. Zamontować uziemiony przewód wylotu powietrza (S). Jeśli wymagane jest zastosowanie przewodu o długości większej niż 3 m (10 stóp), należy użyć przewodu o większej średnicy. Wąż nie może być zagięty pod ostrym kątem ani zgnieciony.
5. Umieścić zbiornik (T) na końcu przewodu wylotu powietrza, aby wyłapać ciecz, gdyby doszło do pęknięcia membrany. Jeżeli membrana pęknie, pompowana ciecz będzie usuwana wraz z powietrzem.



ti25901a

A Przewód doprowadzający powietrze
 J Port wlotu powietrza (niewidoczne)
 K Port wylotowy

S Uziemiony przewód wylotu powietrza
 T Pojemnik przy oddalonym wylocie powietrza
 U Tłumik

Przewód doprowadzający ciecze

1. Stosować uziemione, elastyczne węże do cieczy (E). Zobacz [Uziemienie systemu, page 11](#).
2. Jeśli ciśnienie wlotu cieczy przekracza 25% wartości wylotowego ciśnienia roboczego, kulowe zawory zwrotne nie będą domykać się dostatecznie szybko, czego efektem będzie nieefektywna praca pompy. Również nadmierne ciśnienie wlotu cieczy skróci żywotność membrany. W przypadku większości materiałów odpowiednie ciśnienie powinno wynosić w przybliżeniu 0,02–0,03 MPa (0,21–0,34 bara, 3–5 psi).
3. Aby uzyskać informację na temat maksymalnej wysokości ssania (na mokro i na sucho), zobacz [Dane techniczne, page 30](#). Dla uzyskania najlepszych rezultatów, zawsze montować pompę jak najbliżej źródła materialnego. Zminimalizować wymagania odnośnie ssania, aby zmaksymalizować sprawność działania pompy.

Przewód wylotu cieczy

1. Stosować uziemione, elastyczne węże do cieczy. Zobacz [Uziemienie systemu, page 11](#),
2. Zamontować zawór spustowy cieczy (F) w pobliżu wylotu cieczy.
3. Zamontować zawór zamykający (G) na przewodzie wylotu cieczy.

Operation

Dokręcanie śrub

Przed zamontowaniem i pierwszym użyciem pompy należy sprawdzić i ponownie dokręcić wszystkie zewnętrzne elementy mocujące. Zdjąć wszystkie ochronne osłony śrub (37). W celu dokręcenia wszystkich śrub należy przestrzegać wskazówek podanych w punkcie [Wskazówki dotyczące dokręcania, page 23](#). Zamocować ponownie osłony śrub (37). Po pierwszym dniu pracy ponownie dokręcić śruby. Wykonać ponowne dokręcanie śrub, jeśli pompa była nieużywana przez dłuższy czas, pracowała w wysokich temperaturach, została poddana demontażowi lub w przypadku występowania dużej różnicy pomiędzy temperaturami otoczenia i temperaturami cieczy.

Przeplukanie pompy przed pierwszym użyciem

Pompa była testowana w wodzie. Jeśli istnieje ryzyko zanieczyszczenia pompowanej cieczy przez wodę, należy przepłukać dokładnie pompę odpowiednim rozpuszczalnikiem. Zobacz [Przeplukiwanie i składowanie, page 16](#).

Uruchomienie i regulacja pompy

WAŻNA INFORMACJA

Aby uniknąć uszkodzenia posiadanej pompy, należy się upewnić, że wszystkie pompowane ciecze są kompatybilne ze jej zwilżanymi częściami. Zobacz [Dane techniczne, page 30](#).

1. Upewnić się, że pompa jest odpowiednio uziemiona. Zobacz [Uziemienie systemu, page 11](#).
2. Należy sprawdzić, czy połączenia są szczelne. Na gwintach wewnętrznych należy zastosować odpowiedni płynny uszczelniacz.

WAŻNA INFORMACJA

Nie dokręcać zbyt mocno łączników wlotu i wylotu cieczy. Miękkie plastikowe gwinty mogą się łatwo zerwać.

3. Włożyć rurę ssącą (jeśli jest stosowana) do pompowanej cieczy.

UWAGA: Jeśli ciśnienie wlotu cieczy przekracza 25% wartości wyjściowego ciśnienia roboczego, to kulowe zawory kontrolne nie będą domykać się dostatecznie szybko, czego efektem będzie nieefektywna praca pompy.

WAŻNA INFORMACJA

Nadmierne ciśnienie wlotu cieczy może zmniejszyć żywotność membrany.

4. Włożyć koniec węża cieczy do odpowiedniego zbiornika.
5. Zamknąć zawór spustowy cieczy (F).
6. Cofnąć pokrętko regulatora powietrza i otworzyć wszystkie główne zawory pneumatyczne typu upustowego.
7. Jeżeli wąż cieczy posiada mechanizm dozujący, trzymać go otwartym.
8. Powoli zwiększać ciśnienie powietrza za pomocą reduktora, aż pompa zacznie pracować. Utrzymywać powolną pracę pompy, aż do całkowitego odpowietrzenia wszystkich przewodów i zalania pompy.
UWAGA: Do zalewania używać jak najmniejszego ciśnienia powietrza, umożliwiającego pracę pompy. Jeśli nie uda się zalać pompy zgodnie z oczekiwaniami, ciśnienie powietrza należy **ZMNIJSZYĆ**.
9. W przypadku przepłukiwania pompa powinna być uruchomiona dostatecznie długo, aby dokładnie oczyścić pompę i wąż.
10. Zamknąć główny zawór upustowy powietrza.

Procedura usuwania nadmiaru ciśnienia




Za każdym razem, kiedy pojawi się ten symbol, prosimy postępować zgodnie z Procedurą usuwania nadmiaru ciśnienia.



Urządzenie pozostaje pod ciśnieniem aż do chwili ręcznego usunięcia nadmiaru ciśnienia. Aby uniknąć poważnych obrażeń spowodowanych działaniem cieczy pod ciśnieniem, takich jak wtrysk substancji do oczu lub na skórę, należy postępować zgodnie z Procedurą usuwania nadmiaru ciśnienia zawsze po zakończeniu pompowania oraz przed czyszczeniem, kontrolą lub serwisowaniem urządzenia.

1. Odciąć dopływ powietrza do pompy.
2. Otworzyć zawór dozujący, jeśli występuje.
3. Otworzyć zawór spustowy cieczy, aby zmniejszyć jej ciśnienie. Należy mieć przygotowany pojemnik do gromadzenia odprowadzonej cieczy.

Wyłączenie pompy



Na zakończenie zmiany roboczej oraz przed kontrolą, regulacją, czyszczeniem lub naprawą systemu należy przestrzegać wskazówek podanych w punkcie [Procedura usuwania nadmiaru ciśnienia, page 15](#).

Konserwacja

Harmonogram konserwacji

Ustalić plan konserwacji zapobiegawczej na podstawie historii obsługi technicznej pompy. Zaplanowana konserwacja jest szczególnie ważna, aby zapobiec rozlaniu lub przeciekowi wywołanemu uszkodzeniem membrany. Zatkany tłumik może ograniczać wydajność pompy. Aby utrzymać wydajność pompy, należy regularnie kontrolować przewody doprowadzania powietrza i elementy składowe tłumika.

Smarowanie

Pompa smarowana jest w fabryce. Została tak zaprojektowana, żeby nie trzeba było nakładać smaru przez okres przydatności uszczelnień. W normalnych warunkach nie ma potrzeby dodawać wbudowanej smarownicy.

Dokręcanie połączeń gwintowanych

Przed każdym użyciem sprawdzić wszystkie węże pod kątem zużycia lub uszkodzenia i w razie potrzeby wymienić je na nowe. Upewnić się, że wszystkie połączenia gwintowane są mocno dokręcone i szczelne. Sprawdzić sworznie montażowe. Sprawdzić śruby. W razie potrzeby dokręcić je. Niezależnie od zastosowań pompy, jako ogólną zasadę zaleca się dokręcanie śrub co dwa tygodnie. Zobacz [Wskazówki dotyczące dokręcania](#), page 23.

Przeplukiwanie i składowanie



- Przeplukiwanie należy przeprowadzać zanim ciecz zdąży wyschnąć w urządzeniu, na koniec dnia, przed rozpoczęciem składowania i przed naprawą urządzenia.
- Przeplukiwać pompę przy najniższym możliwym ciśnieniu. Sprawdzić złączki pod kątem występowania wycieków i dokręcić, jeśli to konieczne.
- Należy użyć rozpuszczalnika zgodnego z pracującymi na mokro częściami sprzętu oraz dozowanym materiałem.
- Pompę należy przeplukać i usunąć z niej ciśnienie każdorazowo przed składowaniem jej przez dłuższy okres czasu.

WAŻNA INFORMACJA

Plukać pompę na tyle często, aby zapobiec zasychnięciu lub zamarzaniu pompowanej cieczy wewnątrz pompy i jej uszkodzenia.

Składowanie: Pompy muszą być składowane w środowisku, w którym będą czyste, suche oraz zabezpieczone przed ekstremalnymi temperaturami, promieniowaniem UV i wibracjami. Firma Graco zaleca składowanie w temperaturze otoczenia w zakresie 15°C–25°C (60°F–80°F) i wilgotności poniżej 65%.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Pompa pracuje ale nie zalewa się.	Pompa pracuje zbyt szybko, powodując kawitację przed zalaniem.	Zmniejszyć ciśnienie wlotowe.
	Kulka zaworu zwrotnego jest poważnie zużyta lub zaklinowana w gnieździe albo rozdzielaczu.	Wymienić kulkę i gniazdo.
	Gniazdo jest poważnie zużyte.	Wymienić kulkę i gniazdo.
	Wylot lub wlot jest zatkany.	Przetkać.
	Zawór wlotowy lub wylotowy jest zamknięty.	Otworzyć.
	Łączniki wlotu lub rozdzielacze są obłuzowane.	Dokręcić.
	Uszczelki okrągłe rozdzielacza są uszkodzone.	Wymienić uszczelki okrągłe.
Pompa pracuje, gdy jest wyłączona lub nie utrzymujeżądanego ciśnienia po wyłączeniu.	Kulki, gniazda lub uszczelki okrągłe zaworów zwrotnych.	Wymienić.
Pompa nie pracuje lub wykonuje jeden cykl pracy i zatrzymuje się.	Zawór suwakowy jest zablokowany lub zanieczyszczony.	Zdemontować i oczyścić zawór powietrza. Użyć czystego, suchego powietrza.
	Zbyt niskie ciśnienie zasilania powietrzem.	Zwiększyć ciśnienie zasilania powietrzem.
	Zawór suwakowy jest zużyty lub uszkodzony.	Wymienić zawór suwakowy.
	Kulka zaworu zwrotnego jest poważnie zużyta lub zaklinowana w gnieździe albo rozdzielaczu.	Wymienić kulkę i gniazdo.
	Zawór dozujący jest zatkany.	Wyrównać ciśnienie (zdekompresować instalację) i wyczyścić zawór.
	Membrana jest pęknięta.	Wymienić.
Pompa pracuje nieprawidłowo.	Przewód ssący jest zatkany.	Sprawdzić; wyczyścić.
	Kulki zaworów zwrotnych są lepkie lub nieszczelne.	Oczyścić lub wymienić.
	Membrana jest pęknięta.	Wymienić.
	W porcie wylotowym występuje ograniczenie.	Usunąć ograniczenie.
	Zawór suwakowy jest uszkodzony albo zużyty.	Wymienić zawór suwakowy.
	Dopływ powietrza jest nieregularny.	Naprawić dopływ powietrza.
	Tłumik wylotu ulega oblodzeniu.	Zastosować bardziej suchy dopływ powietrza.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Pompowana ciecz zawiera pęcherzyki powietrza.	Luźny przewód ssący.	Dokręcić.
	Membrana jest pęknięta.	Wymienić.
	Rozdzielacze są obluzowane, albo gniazda lub uszczelki okrągłe rozdzielaczy są uszkodzone.	Dokręcić śruby rozdzielaczy albo wymienić gniazda i/lub uszczelki okrągłe.
	Uszczelki ślizgowe membrany lub uszczelki okrągłe są uszkodzone.	Wymienić.
	W pompie występuje kawitacja.	Zmniejszyć prędkość pompy, zwiększyć średnicę węża ssącego lub zwiększyć ciśnienie wlotowe.
Wywiewane powietrze zawiera pompowaną ciecz.	Membrana jest pęknięta.	Wymienić.
Wilgoć w wywiewanym powietrzu.	Wysoka wilgotność powietrza wlotowego.	Zastosować bardziej suchy dopływ powietrza.
Pompa usuwa nadmiar powietrza podczas utyku.	Uszczelki zaworu suwakowego są zużyte lub uszkodzone.	Wymienić.
Pompa nieszczelna, pobiera powietrze z zewnątrz.	Oslony hydrauliczne są obluzowane.	Dokręcić.
	Membrana jest uszkodzona.	Wymienić.
	Łączniki rozdzielacza są obluzowane.	Dokręcić.
Pompa nieszczelna, wyciek cieczy na zewnątrz.	Oslony hydrauliczne są obluzowane.	Dokręcić.
	Membrany są uszkodzone.	Wymienić.

Naprawa



UWAGA: Przed przystąpieniem do naprawy pompy należy postąpić zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie [Procedura usuwania nadmiaru ciśnienia, page 15](#).


Demontaż sekcji hydraulicznej

1. Zdjąć wszystkie osłony śrub (37).
2. Przy użyciu klucza imbusowego o rozmiarze 3 mm wymontować płytki bazowe (12) i rozdzielacz wlotowy (10).
3. Wymontować gniazdo (21) i kulkę (22) zaworu zwrotnego. Przy użyciu haczyka wyjąć ustalacz (20) kulki zaworu wlotowego, uważając aby nie porysować wewnętrznego otworu.

4. Odwrócić pompę.
5. Przy użyciu klucza imbusowego o rozmiarze 3 mm wymontować rozdzielacz wylotowy (8) i element ustalający (11).
6. Przy użyciu haczyka wyjąć ustalacz (19) kulki zaworu wylotowego, uważając aby nie porysować wewnętrznego otworu. Wymontować kulkę (22) i gniazdo zaworu zwrotnego (21).
7. Wkręcić ponownie śruby (29) rozdzielacza, aby wyrównać nakrętki (18) osłony hydraulicznej.
8. Przy użyciu dwóch kluczy nasadowych o rozmiarze 7 mm odkręcić nakrętki (28) i sworznie (24), przytrzymując z jednej strony i obracając z drugiej. Nakrętki (28) odkręcą się z jednej strony. Wyjąć sworznie (24).

UWAGA: Nakrętki są na stałe zamocowane na jednym z końców sworzni.


9. Zdemontować elementy ustalające osłon hydraulicznych (9) i osłony hydrauliczne (6) z korpusu (1).



ti26143a

Demontaż części środkowej


1. Jedną membranę (25) należy odkręcić ręcznie. Wysunąć drugą membranę z zamocowanym wałkiem (5).
2. Przy użyciu dostarczonego narzędzia (46) wymontować korek tłumika (14) z korpusu. Wymontować wszystkie części tłumika. Skontrolować siatkowe przekładki dystansowe (38) i tłumiki filcowe (15). W razie potrzeby wymienić.
3. Przy użyciu dostarczonego narzędzia (45) wymontować kołpaki tulei (3). Wyjąć uszczelkę ślizgową wałka (17) i uszczelkę okrągłą (32) z wewnętrznej średnicy kołpaków. Wyjąć uszczelkę okrągłą (35) z czołowej powierzchni każdego kołpaka. Wyjąć pierścień EPDM (36) z gniazda każdego kołpaka tulei.
4. Przy użyciu odpowiedniej wielkości klucza nasadowego wycisnąć główny i środkowy zespół tulei (2 i 4).



ti26144a


Ponowny montaż części środkowej

1. Zamontować elementy tłumika (15 i 38) w tłumiku. Użyć nowych tłumików filcowych (15) dostarczonych w zestawie do przebudowy. Części tłumika należy umieścić we właściwej kolejności, jak pokazano na ilustracji. Posłużyć się dostarczonym narzędziem (46) w celu wkręcenia tłumika (14) do portu wylotowego (port z 2 otworami na spodzie).




ti25919a

2. Posmarować i zamontować uszczelkę okrągłą (35), a następnie uszczelkę ślizgową wałka (17) w wewnętrznej średnicy każdego kołpaka tulei (3). Posmarować i zamontować uszczelkę okrągłą (32) na czołowej powierzchni każdego kołpaka tulei (3).
3. Posmarować i zamontować pierścień EPDM (36) w gnieździe kołpaka tulei (3), w środku korpusu (1).
4. Nałożyć średniej mocy klej do gwintów na gwint kołpaka tulei (3). Przy użyciu narzędzia (45) zamontować kołpak w jednym z boków korpusu równo z jego powierzchnią. Nie dokręcać nadmiernie.



ti25916a

5. Odwrócić część środkową. Posmarować cienką, równomierną warstwą smaru uszczelki okrągłe na głównym i środkowym zespole (2 i 4). Uważać, aby nie zatkać otworów powietrznych. Umieścić zespół środkowy (4) w zespole głównym (2) i przy użyciu odpowiedniej wielkości klucza nasadowego wcisnąć zespoły tulei do korpusu.




6. Posmarować i zamontować pierścień EPDM (36†) w gnieździe kołpaka tulei, w środku korpusu (1).
7. Nałożyć średniej mocy klej do gwintów na gwint drugiego kołpaka tulei (3). Przy użyciu narzędzia (45) zamontować drugi kołpak (3) w korpusie. Dokręcić, tak aby kołpak znalazł się równo z powierzchnią korpusu. Nie dokręcać nadmiernie.
8. W przypadku używania nowych membran usunąć osłonę gwintu każdej z membran (25†).
9. Zamocować wałek pompy (5) na jednej membranie, dokręcając wyłącznie ręką. Nie używać żadnych narzędzi do dokręcenia wałka.
10. Posmarować wałek, po czym zamontować go w korpusie. Obrócić membranę w trakcie jej wpychania. Następnie zamocować drugą membranę na wałku, dokręcając wyłącznie ręką.


Ponowny montaż sekcji hydraulicznej

1. Umieścić dwie górne nakrętki (18) osłony hydraulicznej, gwintowanym końcem do przodu.
2. Wkręcić śruby rozdzielnicy (29) o kilka obrotów w nakrętki (18), tak aby uniemożliwić obracanie się nakrętek.
3. Powtórzyć czynności 1 i 2 w odniesieniu do drugiej osłony hydraulicznej.
4. Zamontować osłony hydrauliczne górnymi zaworami w kierunku wlotu powietrza.

5. Umieścić dwie sprężyste podkładki talerzowe (27), tak aby podkładka przy nakrętce była zwrócona zaokrągloną stroną do nakrętki, zaś druga podkładka była zwrócona zaokrągloną stroną od nakrętki, po czym umieścić podkładkę płaską na każdej śrubie ściągowej (24). Przełożyć pierwszą śrubę ściągową (24) przez jeden element ustalający (9) osłony hydraulicznej, a następnie drugą śrubę ściągową (24) przez drugi element ustalający (9) osłony hydraulicznej. Konieczne jest, aby dwie pierwsze śruby ściągowe zostały wprowadzone z przeciwnych stron w celu utrzymywania wszystkich części we właściwym położeniu przed zaciśnięciem.




6. Nałożyć osłonę hydrauliczną (6), zespół części środkowej i drugą osłonę hydrauliczną (6) na dwie pierwsze śruby ściągowe (24) i pomiędzy elementy ustalające osłon hydraulicznych (9).



7. Umieścić zespół w zacisku lub imadle. Zaciśnąć tak, aby dwie pierwsze śruby ściągowe (24) wystawały po obu stronach. Przełożyć pozostałe śruby ściągowe (24) przez zespół.
8. Umieścić podkładkę płaską (26), dwie sprężyste podkładki talerzowe (27), tak aby podkładka przy nakrętce była zwrócona zaokrągloną stroną do nakrętki, zaś druga podkładka była zwrócona zaokrągloną stroną od nakrętki, a następnie nakrętkę (28) na każdej śrubie ściągowej. Dokręcić śruby ręką. Nie dokręcać jeszcze momentem określonym w specyfikacji.

Naprawa

9. Zamontować dolne zawory. Włożyć ustalacz kulki zaworu wlotowego (20†), kulkę (22†) i gniazdo (21†) ściętą stroną do dołu (w stronę kulki).
10. Ostrożnie wykręcić śruby (29) rozdzielacza ze spodu osłon hydraulicznych (6), zachowując wyrównanie nakrętek (18).
11. Wyrównać rozdzielacz wlotowy (10) na zespole. Zorientować rozdzielacz w taki sposób, aby port wlotowy był ustawiony we właściwym kierunku dla danego zastosowania (zgodnie lub przeciwnie do kierunku portu wylotowego).
12. Wyrównać elementy ustalające (12) rozdzielacza wlotowego. Umieścić dwie sprężyste podkładki talerzowe (27), tak aby podkładka przy nakrętce była zwrócona zaokrągloną stroną do nakrętki, zaś druga podkładka była zwrócona zaokrągloną stroną od nakrętki, po czym umieścić podkładkę (26) na każdej śrubie. Zamontować śruby (29), dokręcając je tylko ręką, po czym odwrócić pompę.
13. Zamontować górne zawory. Włożyć gniazdo (21†) ściętą stroną do góry, kulkę (22†) oraz ustalacz (19†) kulki zaworu wylotowego.
14. Ostrożnie wykręcić śruby (29) rozdzielacza z górnej powierzchni osłon hydraulicznych (6), zachowując wyrównanie nakrętek (18).
15. Wyrównać rozdzielacz wylotowy (8) z kołkami na górnej powierzchni korpusu.
16. Wyrównać elementy ustalające (11) rozdzielacza wylotowego. Umieścić dwie sprężyste podkładki talerzowe (27), tak aby podkładka przy nakrętce była zwrócona zaokrągloną stroną do nakrętki, zaś druga podkładka była zwrócona zaokrągloną stroną od nakrętki, po czym umieścić podkładkę (26) na każdej śrubie. Ręcznie dokręcić śruby (29).
17. Postępować zgodnie z opisem podanym w punkcie [Wskazówki dotyczące dokręcania, page 23](#).
18. Zamocować ponownie wszystkie osłony śrub (37†).



ti26160a

Figure 1

Wskazówki dotyczące dokręcania

Jeśli śruby osłony hydraulicznej lub rozdzielacza ulegną poluzowaniu, należy je bezwzględnie dokręcić, korzystając z poniższej procedury w celu poprawy szczelności.


WAŻNA INFORMACJA

Nie dokręcać nadmiernie. Zbyt mocne dokręcenie śrub spowoduje uszkodzenie pompy.

UWAGA: Przed dokręceniem rozdzielacza cieczy należy zawsze całkowicie dokręcić osłony hydrauliczne.

1. Zdjąć ochronne osłony śrub (37) za pomocą śrubokręta. Ostrożnie umieścić śrubokręt pod krawędzią każdej osłony i delikatnie podważyć ją.
2. Zacząć od wykonania kilku obrotów wszystkimi śrubami osłony hydraulicznej. Następnie wkręcać każdą śrubę do momentu, aż główka dotknie osłony.


Śruby osłony hydraulicznej



3. Następnie wykonać 1/2 obrotu lub mniej każdą śrubą, wkręcając je na krzyż określonym momentem.
4. Powtórzyć dla rozdzielacza cieczy.

	Moment montażowy	Moment dokręcania
Osłony hydrauliczne	2,3 Nm (20 in-lb)	1,7 Nm (15 in-lb)
Rozdzielacze cieczy	1,7 Nm (15 in-lb)	1,1 Nm (10 in-lb)


Śruby rozdzielacza cieczy



Uwagi

Uwagi

Części



ti25550a

- △1 Nasmarować smarem PFPE (17G558), wchodzącym w skład wszystkich zestawów do przebudowy części środkowej i sekcji hydraulicznej.
- △2 Postępować zgodnie z opisem podanym w punkcie [Wskazówki dotyczące dokręcania, page 23.](#)

Części

UWAGA: Wiele części wchodzi w skład jednego lub więcej zestawów. Zobacz punkt [Zestawy, page 27](#),

Nr ref.	Część	Opis	Liczba
1	17F237	KORPUS	1
2‡	17F590	TULEJA, główna; zespół	1
3	17F063	KOŁPAK, tulei	2
4‡	17F589	TULEJA, środkowa	1
5‡	17F096	WAŁ, membranowy	1
6	17F158 17F164	OSŁONA, hydrauliczna PTFE UHMWPE	2
7	17F089 17F088	ADAPTER, wlotowy, 1/8 cala BSPT NPT	1
8	17F038 17F015 17F040 17F017	KSZTAŁTKA ROZGAŁĘŻNA, wylot PTFE, BSPT UHMWPE, BSPT PTFE, NPT UHMWPE, NPT	1
9	17F243	USTALACZ, osłony hydraulicznej	2
10	17F039 17F016 17F041 17F018	ROZDZIELACZ, wlotowy PTFE, BSPT UHMWPE, BSPT PTFE, NPT UHMWPE, NPT	1
11	17F165	USTALACZ, rozdzielacza	2
12	17F241	PŁYTKA, bazowa	2
13	17F216	KOREK, rozdzielacza	2
14	17F077	KOŁPAK, tłumika	1
15‡	17F080	TŁUMIK, filcowy; 4 szt.	1
17‡	17F196	USZCZELKA, ślizgowa wałka; 4 szt.	1
18	17F187	NAKRETKA, osłony hydraulicznej	8
19†	17F100	USTALACZ, kulki, 1/2 cala, zaworu wylotowego (górnego); PTFE	2
20†	17F104	USTALACZ, kulki, 1/2 cala, zaworu wlotowego (dolnego); PTFE	2
21†	--	GNIAZDO	4

w którym podano kompletny wykaz dostępnych zestawów wraz z ich zawartością.

Nr ref.	Część	Opis	Liczba
22†	17F252	KULKA, 1/2 cala; PTFE; 4 szt.	1
24	17F181	ŚRUBA, dociskowa; stal nierdzewna	6
25†	17F245 17F246 17F247	MEMBRANA, 2 szt. Buna-n Guma EPDM PTFE	1
26	17F193	PODKŁADKA, 4 mm; 20 szt.	1
27	17F194	PODKŁADKA, sprężysta talerzowa, średnica 0,375 cala, 50 szt.	1
28	17F179	ŚRUBA, sześciokątna, M4 x 0,7; stal nierdzewna	12
29	17F180	ŚRUBA, z łbem gniazdowym; M4 x 0,7 x 60 mm; stal nierdzewna	8
30	17F190	STOPKI, pompy, nitrylowe, 4 szt.	1
31	17F197	USZCZELKA OKRĄGŁA, nr 12, EPDM, 2 szt.	1
32‡	17F198	USZCZELKA OKRĄGŁA, nr 13, EPDM, 6 szt.	1
36‡	17F231	PIERŚCIENI, nr 23, EPDM	2
37†	17F225	ZATYCZKA, średnica 0,47, 20 szt.	1
38	17F079	PRZEKŁADKA, dystansowa, siatkowa; 3 szt.	1
40	17F191	KOREK, 1/4 cala, z rowkiem; NPT	3
41	17F188	SWORZEŃ; 0,26 x 0,27	3
43▲	17F418	NAKLEJKA, ostrzegawcza	1
44▲	17F419	NAKLEJKA, ostrzegawcza, wielojęzykowa	1
45	17F796	NARZĘDZIE, klucz, kołpak tulei	1
46	17F795	NARZĘDZIE, klucz, kołpak tłumika	1
47‡	17F215	KOŁEK, gwintowany	2
48†‡	17G558	SMAR, PFPE	1

- ▲ *Naklejki ostrzegawcze, przywieszki, etykiety i karty dostępne są bezpłatnie.*
- † *Części wchodzące w skład zestawu do przebudowy sekcji hydraulicznej, sprzedawane oddzielnie. Zobacz punkt [Zestawy, page 27](#), aby wybrać właściwy zestaw do posiadanej pompy.*
- ‡ *Części wchodzące w skład zestawu do przebudowy części środkowej 17F119, sprzedawane oddzielnie.*

Zestawy

Zestaw do przebudowy części środkowej 17F119

Zestaw zawiera:

Nr ref.	Opis	Liczba
2	Zespół tulei głównej	1
4	Tuleja środkowa	1
5	Wałek membrany	1
15	Tłumik filcowy	2
17	Ślizgowa uszczelka tulei	2
32	Uszczelka okrągła nr 13	4
36	Pierścień EPDM	2
47	Kolek gwintowany	2
48	Środek smarny PEPE	1

Zestawy do przebudowy sekcji hydraulicznej 17F120, 17F121 i 17F122

Zestawy zawierają:

Nr ref.	Opis	Liczba
19	Ustalacz kulki zaworu wylotowego	2
20	Ustalacz kulki zaworu wlotowego	2
21	Gniazdo	4
22	Kulka zaworu zwrotnego	4
25	Membrana	2
	PTFE typu overmolded, zestaw 17F120	
	EPDM, zestaw 17F121	
	Buna-n, zestaw 17F122	
37	Zatyczka	20
48	Środek smarny PEPE	1

Zestaw montażowy silnika pneumatycznego 17F596

Zestaw zawiera:

Nr ref.	Opis	Liczba
2	Zespół tulei głównej	1
3	Kołpak tulei	2
4	Tuleja środkowa	1
17	Ślizgowa uszczelka wałka	6
32	Uszczelka okrągła nr 13	6

Zespół kołpaka głównego 17F591

Zestaw zawiera:


Nr ref.	Opis	Liczba
3	Kołpak tulei	1
17	Ślizgowa uszczelka wałka	1
32	Uszczelka okrągła nr 13	2
36	Pierścień EPDM	2

Zestaw montażowy korpusu 17F607



Zestaw zawiera:

Nr ref.	Opis	Liczba
1	Treść	1
2	Zespół tulei głównej	1
3	Kołpak tulei	2
4	Tuleja środkowa	1
14	Kołpak tłumika	1
15	Tłumik filcowy	2
17	Ślizgowa uszczelka wałka	6
32	Uszczelka okrągła nr 13	6
38	Siatkowa przekładka dystansowa	3
40	Zatyczka	3
41	Wtyk	3

Wymiary



ti26166a



ti26238a

Nr ref.	Jedn. amerykańskie	Jedn. metryczne
A	1,1 cala	28 mm
B	5,3 cala	135 mm
C	3 cale	76 mm
D	5,9 cala	150 mm
E	4,9 cala	124 mm
F	7,6 cala	193 mm
G	3,5 cala	89 mm
H	3 cale	76 mm
J	3 cale	76 mm
K (średnica otworu)	0,3 cala	7 mm

Charakterystyka wydajności

Warunki testowe: Pompa była testowana w wodzie przy zanurzonej wlocie.

Robocze ciśnienie powietrza


A
0,7 MPa (7,0 barów, 100 psi)

B
0,48 MPa (4,8 bara, 70 psi)

C
0,28 MPa (2,8 bara, 40 psi)

Ciśnienie cieczy

Przybliżona liczba cykli na minutę




Jak odczytywać wykresy

1. Na dole wykresu znaleźć wartość przepływu cieczy.
2. Przejść pionowo w górę, aż do przecięcia z wybraną krzywą ciśnienia roboczego powietrza.
3. Na skali po lewej stronie można odczytać **ciśnienie wylotowe cieczy** (górny wykres) lub **pobór powietrza** (dolny wykres)

Pobór powietrza

Przybliżona liczba cykli na minutę



Dane techniczne

Pompa membranowa ChemSafe 307		
	Jedn. amerykańskie	Jedn. metryczne
Maksymalne ciśnienie robocze cieczy	100 psi	0,69 MPa, 6,9 bar
Minimalne ciśnienie rozruchowe powietrza	30 psi	0,21 MPa, 2,1 bar
Rozmiar wlotu i wylotu cieczy	3/8 npt	3/8 bspt
Maksymalna siła ssania (zmniejszona, jeśli kulki nie są solidnie osadzone z powodu uszkodzenia kulek lub gniazd, małego ciężaru kulek lub ekstremalnej szybkości pracy pompy)	Na mokro: 31,2 stopy Na sucho: 10 stóp	Na mokro: 9,5 m Na sucho: 3 m
Maksymalny rozmiar pompowanych cząstek stałych	0,08 cala	2 mm
Minimalna zalecana temperatura otoczenia podczas pracy i przechowywania. UWAGA: Pompy ChemSafe mogą pracować w niskich temperaturach otoczenia. Uważać, aby nie dopuścić do zamarznięcia lub krystalizacji cieczy wewnątrz lub na zewnątrz pompy. Użytkowanie pompy w temperaturach poniżej temperatury zamarzania może przyspieszyć zużywanie się elastomerowych elementów w pompie.	32°F	0°C
Pobór powietrza przy maksymalnym przepływie	9,3 scfm	0,26 scmm
Przepływ cieczy na cykl	0,011 galona	0,04 litra
Maksymalny ruch swobodny cieczy	6,7 gpm	25,4 lpm
Maksymalna prędkość pompy	610 cykli na minutę	
Masa: PTE [UHMW]	6 funtów [4 funty]	2,7 kg [1,8 kg]
Części pracujące na mokro	PTFE, EPDM, NBR, UHMWPE	
Maksymalna temperatura cieczy		
Pompy PTFE	212°F	100°C
Pompy UHMWPE	158°F	70°C
Hałas (dBa) <i>Moc akustyczna mierzona wg normy ISO-9614-2: 1997. Ciśnienie akustyczne zostało przebadane w odległości 1 m (3,28 stopy) od sprzętu.</i>		
Moc akustyczna		
Przy 100 cyklach na minutę	51,7 dBa	
Przy 610 cyklach na minutę	58,1 dBa	
Ciśnienie akustyczne		
Przy 100 cyklach na minutę	61,5 dBa	
Przy 610 cyklach na minutę	67,7 dBa	

California Proposition 65

INWONERS CALIFORNIĘ

 **WAARSCHUWING:** Kanker en reproductieve schade — www.P65warnings.ca.gov.

Standardowa gwarancja firmy Graco na pompy ChemSafe

Firma Graco gwarantuje, że wszystkie urządzenia wymienione w tym dokumencie, wyprodukowane przez firmę Graco i noszące jej nazwę, są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w chwili sprzedaży pierwotnemu nabywcy — użytkownikowi. Z wyłączeniem wszelkich gwarancji specjalnych, rozszerzonych lub ograniczonych publikowanych przez firmę Graco, firma Graco w okresie dwanaście miesięcy od daty sprzedaży dokona naprawy lub wymiany dowolnej części urządzenia określonej przez Graco jako wadliwa. Gwarancja zachowuje ważność wyłącznie w przypadku urządzeń montowanych, obsługiwanych i konserwowanych zgodnie z pisemnymi zaleceniami firmy Graco.

Gwarancja nie obejmuje przypadków ogólnego zużycia urządzenia oraz wszelkich uszkodzeń, zniszczeń lub zużycia urządzenia, powstałych w wyniku niewłaściwego montażu czy wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, korozji, wytarcia elementów, niewłaściwej lub niefachowej konserwacji, zaniedbań, wypadku przy pracy, niedozwolonych manipulacji lub wymiany części na inne, nieoryginalne. Za takie przypadki firma Graco nie ponosi odpowiedzialności, podobnie jak za niewłaściwe działanie urządzenia, jego zniszczenie lub zużycie spowodowane niekompatybilnością z konstrukcjami, akcesoriami, sprzętem lub materiałami innych producentów, tudzież niewłaściwą konstrukcją, montażem, działaniem lub konserwacją tychże.

Warunkiem gwarancji jest zwrot na własny koszt reklamowanego wyposażenia do autoryzowanego dystrybutora firmy Graco w celu weryfikacji reklamowanej wady. Jeśli reklamowana wada zostanie zweryfikowana, firma Graco naprawi lub wymieni bezpłatnie wszystkie uszkodzone części. Wyposażenie zostanie zwrócone do pierwotnego nabywcy z opłaconym transportem. Jeśli kontrola wyposażenia nie wykryje wady materiałowej lub wykonawstwa, naprawa będzie wykonana według uzasadnionych kosztów, które mogą obejmować koszty części, robocizny i transportu.

NINIEJSZA GWARANCJA JEST GWARANCJĄ WYŁĄCZNĄ, A JEJ WARUNKI ZNOSZA POSTANOWIENIA WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, ZWYKŁYCH LUB DOROZUMIANYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM, MIĘDZY INNYMI, GWARANCJI USTAWOWEJ ORAZ GWARANCJI DZIAŁANIA URZĄDZENIA W DANYM ZASTOSOWANIU.

Wszystkie zobowiązania firmy Graco i prawa gwarancyjne nabywcy podano powyżej. Nabywca potwierdza, że nie ma prawa do żadnych innych form zadośćuczynienia (między innymi odszkodowania za utracone przypadkowo lub umyślnie zyski, zarobki, uszkodzenia osób lub mienia, lub inne zawinione lub niezawinione straty). Wszelkie czynności związane z dochodzeniem praw w związku z tymi zastrzeżeniami należy zgłaszać w ciągu dwa (2) lat od daty sprzedaży.

FIRMA GRACO NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI, A TAKŻE WYŁĄCZA WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO AKCESORIÓW, SPRZĘTU, MATERIAŁÓW LUB PODZESPOŁÓW SPRZEDAWANYCH ALE NIE PRODUKOWANYCH PRZEZ FIRMĘ GRACO.

Części innych producentów, sprzedawane przez firmę Graco (takie jak silniki elektryczne, spalinowe, przełączniki, waży, itd.), objęte są gwarancją ich producentów, jeśli jest udzielana. Firma Graco zapewni nabywcy pomoc w dochodzeniu roszczeń w ramach tych gwarancji.

Firma Graco w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe wynikające z dostawy wyposażenia firmy Graco bądź dostarczenia, wykonania lub użycia jakichkolwiek produktów lub innych sprzedanych towarów na skutek naruszenia umowy, gwarancji, zaniedbania ze strony firmy Graco lub innego powodu.

Informacje o firmie Graco

Najnowsze informacje na temat produktów firmy Graco dostępne są na stronie www.graco.com. Informacje na temat patentów dostępne są na stronie www.graco.com/patents.

W celu złożenia zamówienia skontaktować się ze swoim dystrybutorem firmy Graco lub zadzwonić w celu określenia najbliższego dystrybutora.

Telefon: 612-623-6921 lub numer bezpłatny: 1-800-328-0211 faks: 612-378-3505

Wszystkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie w formie pisemnej i rysunkowej odpowiadają ostatnim danym produkcyjnym dostępnym w czasie publikowania. Firma Graco zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnej chwili bez powiadamiania. Tłumaczenie instrukcji oryginalnej. This manual contains Polish. MM 334793

Siedziba główna firmy Graco: Minneapolis
Biura zagraniczne: Belgia, Chiny, Japonia, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2015, Graco Inc. Wszystkie zakłady produkcyjne firmy Graco posiadają certyfikat ISO 9001.

www.graco.com
Wersja F, maj 2020