

Pro Pack™ Bärbart sprutmålnings-system

3A1815B

SV

- För användning med Gracos handhållna sprutor (utom Fine-Finish-sprutor)
- Endast för bärbar sprutmålning av vatten- och oljebaserad (av mineralsprittyp) byggmålning och ytbehandling
- Ej godkänd för användning på platser där explosionsrisk föreligger




VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Se handboken för sprutan för fullständiga varnings- och säkerhetsföreskrifter.

Modell 24F893

Maximalt arbetstryck 0,083 MPa (0,83 bar, 12 psi)



ti16502a

! WARNING




BRAND- OCH EXPLOSIONSFARA

Använd endast vatten- eller oljebaserade material (av mineralsprittyp) med en antändningstemperatur på över 38° C (100° F). Använd inte material märkt med "LÄTTANTÄNDLIGT" på förpackningen. Begär att få ett materialsäkerhetsdatablad med fullständig information om materialet från distributören eller återförsäljaren.

Använd oljebaserade material utomhus eller i välventilerat utrymme inomhus med friskluftsintag.



Komponenter / Reservdelssatsidentifiering




Ref.	Reservdel	Beskrivning
1	115489	Slangklämma
2	24H367	Packningssats
2a	125026	Genomföring
2b	115099	Bricka, trädgårdsslang
2c	16G375	Tätning, behållare
2d	106553	O-ring, packning (1)
3	24J023	Sugslang med sil
4	24H365	Behållare, 3,785 l (1 gallon) med förvaringslock och packning
4a	24D425	Förvaringslock med tätning

Ref.	Reservdel	Beskrivning
4b	16F731	Behållare, 3,785 l (1 gallon)
5	24H366	Foder till behållaren (5)
6	24G609	Ryggsäck
7	24H362	Luftkompressor med 9-volts batteri
7a		Brytare, luftkompressor
8	24H363	Slanguppsättning
8a		Dräneringsslang
8b		Sugslang
9	24J691	Koppling, intag med o-ringar
10	24J692	Lock med tätning
11		Kardborreband för slang


Innan du börjar

ProPack Portable Spray Pack skickas med ett batteri i luftkompressor som måste anslutas innan användning.


1. Ta ur innehåll i ryggsäcken, inklusive eventuellt förpackningsmaterial.
2. Ta ur luftkompressorn från behållarens lock.




3. Öppna batteriluckan på luftkompressorns släta sida.




4. Ta ur det alkaliska 9V-batteriet och ta bort transportföseglingen från batteriklämmorna.




5. Dra ut batterianslutningen från luftkompressorn.




6. Anslut batteriet och placera inuti luftkompressorn.



7. Byt ut batteriluckan.




8. Slå på strömbrytaren för att testa batteriet (rött LED-ljus bör lysa upp).




Installation


1. Utför **Anvisningar för tryckavlastning** (se handboken för sprutan).
2. Ta ut batterier ur sprutan eller dra ut sladden till sprutan.
3. Avlägsna materialbehållaren (M) och sugslangen (T).




4. Rikta in adaptern till slanguppsättningen (A) till sprutans intag (B) och sätt in i sprutan. Sätt fast adapterringen till slanguppsättningen och dra åt.




5. Sätt i foder (valfritt) i behållaren och fyll den med material.






6. Installera sugslang och sil på insidan av locket (se till att silens mitt är i linje med mitten på behållarens locket). Skruva på behållarens lock och dra åt.




7. Trä på slangmuttern (S) på kopplingen på locket och dra åt. Sätt i dräneringsslangen (H) på locket och säkra den med klämma.




8. Sätt i sprutans batteri eller anslut sprutan till ett korrekt jordat eluttag.
9. Ställ behållaren på golvet, installera och sätt på luftkompressorn (P). Håll sprutan ungefär i brösthöjd och lufta sprutan tills material fylls upp i dräneringsslangen (ca 30,5 cm (1 fot)).




10. Placera behållaren i ryggsäcken. **ANM:** Luftkompressorn måste alltid vara påslagen när sprutan används (om lampan lyser är luftkompressorn igång). Om vätskenivå i behållaren ligger på hälften eller lägre kan det ta upp till 2 minuter för behållaren att få upp trycket innan sprutan kan användas.



11. Dra åt remmen tills behållaren är stadigt monterad i ryggsäcken.



12. Stäng flödesventilen på sprutan.



13. Spänn fast ryggsäcken på operatören. **Nu kan du börja använda sprutan!**


ANM: Om munstycket behöver bytas under pågående sprutning måste du följa **Anvisningar för tryckavlastning** (se manualen för sprutan). Stäng av luftkompressorn och koppla sakta bort den från lockets kopplingsanordning. Detta säkerställer att trycket frigges från behållaren innan byte av munstycke.

FÖRSIKTIGHET

Systemet är nu trycksatt Om systemet inte trycksänks leder detta till materialurladdning från slangen och eventuella skador.

Stäng alltid av och avlägsna luftkompressorn från locket långsamt för att sänka trycket i systemet innan avlägsnande av:

- Slang från spruta
- Slang från lock
- Lock från behållare



Rengöring (kraftig spolning)


Den här proceduren gäller endast för vattenbaserat material för byggmålning och ytbehandling.

FÖRSIKTIGHET

Systemet är trycksatt Om systemet inte trycksänks leder detta till materialurladdning från slangerna och eventuella skador.


Stäng alltid av och avlägsna luftkompressorn från locket långsamt för att sänka trycket i systemet innan avlägsnande av:

- Slang från spruta
 - Slang från lock
 - Lock från behållare
1. Stäng av luftkompressorn och koppla sakta bort den från lockets kopplingsanordning.




ti16510a

2. Koppla ur sugslangen och dräneringsslangerna från lockets kopplingsanordning.



ti16505a

3. Anslut sugslangens mutter till en vattenkran eller trädgårdsslang. Sätt flödes-/tryckavlastningsventilen i läget UPP på sprutan, sätt på vattentillförseln och spola vatten genom systemet medan du håller avtryckaren intryckt **tills rent vatten kommer ut ur dräneringsslangens utände**. Använd varmt vatten för bästa resultat.




ti16513a

ANM: Var noga med att rikta dräneringsslangen ner i en avfallsbehållare när avtryckaren trycks in för att undvika att vatten och material spills.


OBSERVERA

Om inte dräneringsslangen rengörs ordentligt kan den bli igensatt av materialet. Om detta inträffar måste slanguppsättningen bytas ut.


4. Sätt flödes-/tryckavlastningsventilen i läget "ned". Spruta in i avfallsområdet med munstycket i omvänt läge tills rent vatten kommer ut. Sätt flödes-/tryckavlastningsventilen i uppåtläget och stäng av vattnet. Koppla ur sugslangen från slang eller vask.



5. Ta ut batterier ur sprutan eller dra ut sladden till sprutan. Montera av munstyckesatsen från sprutan och rengör. Montera tillbaka munstyckesatsen på sprutan.



6. Ta bort locket till behållaren. Rengör behållaren eller avyttra fodret. Montera isär lock, sugslang och sil, och rengör. **ANM:** Efterlev alltid lokala och statliga föreskrifter vad gäller avfallshandling av materialet.



7. Torka bort eventuellt material på sprutans externa delar.

Rengöring (utan kraftig spolning)

Den här proceduren gäller endast för vatten- och oljebaserade (av mineralsprittyp) färger och ytbehandlingar.


FÖRSIKTIGHET

Systemet är trycksatt. Om systemet inte trycksänks leder detta till materialurladdning från slangerna och eventuella skador.


Stäng alltid av och avlägsna luftkompressorn från locket långsamt för att sänka trycket i systemet innan avlägsnande av:

- Slang från spruta
- Slang från lock
- Lock från behållare


1. Stäng av luftkompressorn och koppla sakta bort den från lockets kopplingsanordning.




2. Ta av locket. Ta av och rengör sugslang och sil.




3. Rengör behållaren eller avyttra fodret.




4. Fyll behållaren med rengöringsvätska och sätt på locket med sugslangen och silen.



5. Ta bort dräneringsslangen från behållarens lock och rikt den ner i en avfallsbehållare.




6. Sätt flödes-/tryckavlastningsventilen i läget "upp", tryck in avtryckaren och cirkulera vätskan från sugslangen (T) genom dräneringsslangen (R) och ner i en avfallsbehållare.




OBSERVERA

Om inte dräneringsslangen rengörs ordentligt kan den bli igensatt av materialet. Om detta inträffar måste slanguppsättningen bytas ut.


7. Sätt flödes-/tryckavlastningsventilen i läget "ned". Spruta in i avfallsområdet med munstycket i omvänt läge tills rent vatten kommer ut. Sätt flödes-/tryckavlastningsventilen i läget "upp".



8. Ta ut batterier ur sprutan eller dra ut sladden till sprutan. Montera av munstyckesatsen från sprutan och rengör. Montera tillbaka munstyckesatsen på sprutan.



9. Ta bort locket till behållaren. Rengör behållaren. Montera isär lock, sugslang och sil, och rengör.
ANM: Efterlev alltid lokala och statliga föreskrifter vad gäller avfallshantering av materialet.



10. Torka bort eventuellt material på sprutans externa delar.

Justering av ryggsäckens remmar


För bästa resultat, justera remmarna när du har ryggsäcken på dig med full materialbehållare. Ryggsäcken ska sitta bekvämt på ländryggen och får inte begränsa fri rörelse för enkel användning av utrustningen,

Axelremmar

För att dra åt: Dra ner axelremmen för att dra åt runt axlar och rygg.



För att lossa: Lyft upp plastspännena för att lossa axelremmarna.




Livrem

Dra åt livremmarna för att dra åt runt midjan.



Slangrem

När ryggsäcken sitter bekvämt och säkert, för slangerna över axeln och fäst kardborrbanden över slangarna för att hålla dem på plats.



Felsökning

Problem	Orsak	Lösning	
Sprutan tappar flöde eller ger ett dåligt sprutmönster	Låg materialnivå	Fyll upp behållaren och bygg upp trycket igen.	
	Inkorrekt luftningsprocedur	Ställ ryggsäcken på golvet och håll sprutan i brösthöjd och lufta sprutan tills material fylls upp i dräneringsslangen (ca 30,5 cm (1 fot)). Lufta sprutan i ca 20 sekunder för att säkerställa att det inte finns någon luft kvar i röret.	
	Kopplingsanordningar sluter inte tätt och luft läcker ut	Stäng av och ta sakta bort luftkompressorn. Dra åt kopplingarna på sprutans adapter, slangar och behållarens lock.	
	Inget eller lågt tryck i behållaren		Byt ut 9-volts batteriet i luftkompressorn.
			Ta av och sätt fast behållarens lock igen.
	Sprutans adapter är inte korrekt monterad		Tryckavlasta, ta bort sprutans adapter och montera samman igen. Kontrollera att luft inte läcker ut.
			Montera en ny slanguppsättning.
	Packningar saknas		Kontrollera att alla packningar är monterade (se sidan 2).
Behållaren lutar så mycket att sugslangen och silen tar in luft.		Håll behållaren i upprätt läge och lufta ProPack igen.	
Batteriet har förbrukats.		Byt ut batteriet.	
Sprutans adapterring kan inte monteras på sprutan.	Sugslangens o-ringar har torkat ut eller har mycket färgavlagringar.	Smörj eller byt ut o-ringarna med sats 106553 (visas inte).	
Material flödar ut ur munstycket under utbyte av munstycke	Det är fortfarande tryck kvar i behållaren	Utför anvisningar för tryckavlastning (sida 3). Stäng av luftkompressorn och koppla sakta bort den från lockets kopplingsanordning.	

Tekniska data

ProPack Sprutsystem:	
Maximalt arbetstryck	0,083 MPa (0,83 bar, 12 psi)
Vikt	2,3 kg (5,1 pund)
Förvaringstemperaturintervall	0° till 50° C (32° till 122° F)
Fuktighetsintervall för lagring	0 % till 95 % icke-kondenserande, relativ fuktighet
Drifttemperaturområde	4° till 32° C (40° till 90° F)
Batteri:	
Spänning	9 V DC, Alkaline
Medellivslängd för 9V-batteri	5 timmar
Dimensioner:	
ProPack in Box	28 x 20 x 46 cm (11 x 8 x 18 tum)
Slanglängder	152 cm (60 tum)

Graco standardgaranti

Graco garanterar att all utrustning som beskrivs i detta dokument, som är tillverkad av Graco och som bär dess namn är fritt från material- och tillverkningsfel vid tidpunkten för försäljningen av en auktoriserad Graco-distributör till förste användaren. Med undantag för speciella eller begränsade garantiåtaganden meddelade av Graco, åtar sig Graco att under en tolv månadersperiod från inköpet reparera eller byta ut del som av Graco befunnits felaktig. Den här garantin gäller enbart under förutsättning att utrustningen installeras, körs och underhålls i enlighet med Gracos skrivna rekommendationer.

Garantin omfattar ej, och Graco ansvarar inte för allmän förlitning och skador, felfunktion, skador och slitage orsakat av felaktig installation, felaktig användning, avslipning, korrosion, otillräckligt eller felaktigt underhåll, misskötsel, olyckor, ombyggnad eller utbyte mot delar som inte Graco originaldelar. Inte heller ansvarar Graco för felfunktion, skada eller slitage orsakat av att Graco-utrustningen inte är lämplig för inbyggnader, tillbehör, utrustning eller material som inte levereras av Graco, eller felaktig konstruktion, tillverkning, installation, drift eller underhåll av inbyggnader, utrustning eller material som inte levererats av Graco.

Garantin gäller under förutsättning att utrustningen som anses felaktig sänds med frakten betald till en auktoriserad Graco-distributör för kontroll av det påstådda felet. Kan felet verifieras, reparerar eller byter Graco ut felaktiga delar kostnadsfritt. Utrustningen returneras till kunden med frakten betald. Påvisar kontrollen inga material- eller tillverkningsfel, utförs reparationer till rimlig kostnad, vilken kan innefatta kostnader för delar, arbete och frakt.

DEN HÄR GARANTIN ÄR EXKLUSIV OCH GÄLLER ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER INDIREKTA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTI FÖR SÄLJBARHET ELLER GARANTI FÖR LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE.

Gracos enda åtagande och köparens enda ersättning när garantin utlöses är enligt ovan. Köparen medger att ingen annan ersättning (däribland följdskador, förlorade vinst, förlorad försäljning, personskador, materiella skador och andra följdskador) finns. Åtgärder för brott mot garantiåtagandet måste läggas fram inom två (2) år efter inköpet.

GRACO MEDGER INGA GARANTIER OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL RELATERADE TILL TILLBEHÖR, UTRUSTNING, MATERIAL ELLER KOMPONENTER SOM SÄLJS MEN INTE TILLVERKAS AV GRACO. Dessa artiklar som säljs men ej tillverkas av Graco (t.ex. elmotorer, strömbrytare, slang m.m.) omfattas i förekommande fall av respektive tillverkares garantiåtagande. Graco ger köparen rimlig assistans när dessa garantiåtaganden utlöses.

Graco kan inte i något fall göras ansvarigt för indirekta, tillfälliga, speciella eller följdskador, som uppkommer till följd av leverans av apparater genom Graco enligt dessa bestämmelser, eller leverans, prestanda eller användning av andra produkter eller varor som säljs enligt dessa bestämmelser, antingen på grund av ett avtalsbrott, garantibrott, försumlighet från Graco, eller på annat sätt.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Graco-information

Besök www.graco.com för den senaste informationen om Gracos produkter.

FÖR ATT GÖRA EN BESTÄLLNING I NORDAMERIKA, vänd er till er Graco-distributör, eller ring +1-800-690-2894 för att hitta närmaste distributör.

Alla uppgifter i text och bild i detta dokument speglar den senaste informationen som fanns tillgänglig vid publiceringen. Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan meddelande.

Översättning av originalanvisningar. **This manual contains Swedish. MM 3A1292**

Gracos huvudkontor: Minneapolis
Internationella kontor: Belgien, Kina, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2011, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.

www.graco.com
Revised 11/2011