

## Smulkiai apdailai skirtas rankinis dažų purkštuvas

3A1722H  
LT

- Kilnojamas purkštuvas tik architektūriniam dažams ir dangoms -
- Neleistina naudoti sprogioje aplinkoje arba pavojingose vietose -
- Skirta naudoti tik profesionaliai -




### SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Perskaitykite visus šiame vadove ir susijusiuose vadovuose pateiktus įspėjimus ir instrukcijas. Susipažinkite su valdikliais ir tinkamu įrangos naudojimu. Išsaugokite šią instrukciją.

### Visi modeliai:

Didžiausias darbinis slėgis 1700 psi (117 barų, 11,7 MPa)

| Modelis |  |  |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 16F887  | ✓                                                                                  |                                                                                    |                                                                                    |
| 16H240  | ✓                                                                                  |                                                                                    |                                                                                    |
| 16H241  |                                                                                    | ✓                                                                                  | ✓                                                                                  |
| 16H242  |                                                                                    | ✓                                                                                  |                                                                                    |
| 16H243  |                                                                                    | ✓                                                                                  |                                                                                    |
| 262612  |                                                                                    | ✓                                                                                  |                                                                                    |
| 16H245  |                                                                                    | ✓                                                                                  |                                                                                    |
| 16H829  |                                                                                    | ✓                                                                                  |                                                                                    |



ti16695a

# Turinys

|                                                          |    |                                                        |    |
|----------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|----|
| Turinys .....                                            | 2  | Reversinio antgalio parinkimo lentelė .....            | 13 |
| Svarbi naudotojo informacija .....                       | 2  | Antgalio/apsauginio įrenginio montavimas               |    |
| Išpėjimai .....                                          | 3  | (jeigu nėra įmontuotas) .....                          | 14 |
| ĮŽEMINIMO INSTRUKCIJOS .....                             | 3  | Susipažinimas su pagrindiniais metodais .....          | 14 |
| Įžeminimo laido taisymas .....                           | 3  | Purkštuvo gaiduko paspaudimas ir atleidimas .....      | 14 |
| Sudedamųjų dalių identifikacija .....                    | 6  | Purkštuvo nukreipimas .....                            | 14 |
| Baterija ir įkroviklis .....                             | 7  | Purškimo antgalio/apsaugos įrenginio valymas .....     | 15 |
| Įkroviklio būsenos indikatorius lemputės .....           | 8  | Išjungimas ir valymas .....                            | 16 |
| Purkštuvo būsenos rodiklis .....                         | 8  | Purkštuvo praplovimas .....                            | 16 |
| Bendrosios procedūros .....                              | 9  | Purkštuvo išorės valymas .....                         | 18 |
| Gaiduko užraktas .....                                   | 9  | Smulkiai apdailai skirtas antgalio nusidėvėjimas ..... | 18 |
| Pildymo/slėgio sumažinimo vožtuvo padėtis .....          | 9  | Laikymas .....                                         | 18 |
| Slėgio išleidimo procedūra .....                         | 9  | Keičiamosios dalys ir komplektai .....                 | 19 |
| Purškimo antgalio padėtis .....                          | 9  | Dalių sąrašas .....                                    | 20 |
| Aukšto/žemo nustatymo jungiklis (Variklio greitis) ..... | 10 | Kintamo užtaisymo metodas .....                        | 23 |
| Slėgio reguliavimas .....                                | 10 | Išleidimo vožtuvo nuėmimas/techninė priežiūra .....    | 24 |
| Paruošimas .....                                         | 11 | Išleidimo vožtuvo taisymas .....                       | 25 |
| Lankstus siurbimo vamzdelis .....                        | 11 | Gedimų aptikimas ir šalinimas .....                    | 26 |
| Purkštuvo paruošimas .....                               | 12 | Techniniai duomenys .....                              | 29 |
| Naujo darbo pradžia                                      |    | Pageidaujamų medžiagų nustatymų registras .....        | 30 |
| (arba purkštuvo papildymas) .....                        | 13 | „Graco“ standartinė garantija .....                    | 32 |

## Svarbi naudotojo informacija

Prieš naudodami purkštuvą perskaitykite šį naudotojo vadovą, kuriame pateikiami visi tinkamo naudojimo nurodymai ir saugumo įspėjimai.

### NEGRAŽINKITE PURKŠTUVO Į PARDUOTUVĘ!

Jeigu kyla problemų, kreipkitės į „Graco“ klientų aptarnavimo skyrių adresu [www.graco.com](http://www.graco.com).

Sveikiname! Įsigijote aukštos kokybės „Graco Inc.“ gamybos dažų purkštuvą. Šis purkštuvas pagamintas taip, kad užtikrintų aukščiausią kokybę purškiant visus architektūrinius dažus ir gruntus. Ši naudotojo informacija skirta tam, kad padėtų jums suprasti, kokių tipų medžiagas galima naudoti su purkštuvu.

Prieš naudodami šį įrenginį būtinai perskaitykite ir paisykite talpyklos etiketėje nurodytos informacijos ir savo tiekėjo teiraukitės medžiagų saugos duomenų lapų (MSDL). Talpyklos etiketėje ir MSDL aiškinamas medžiagos turinys ir nurodomos su ja susijusios konkrečios atsargumo priemonės.

Dažus, gruntus ir valymo medžiagas paprastai galima priskirti vienai iš šių **3 pagrindinių kategorijų**:



**VANDENINĖS:** talpyklos etiketėje turi būti nurodyta, kad medžiagą galima išvalyti muilu ir vandeniu. Purkštuvui tokio tipo medžiaga tinka. Šiam purkštuvui **NETINKA** stiprūs valikliai, pvz., chloruotas baliklis.





**ALIEJINĖS:** Talpyklos etiketėje turi būti nurodyta, kad medžiaga yra degi ir kad ją galima išvalyti vaitspiritu arba dažų skiedikliu. MSDL turi būti nurodyta, kad medžiagos pliūpsnio temperatūra didesnė kaip 100 °F. Šiam purkštuvui tinka šio tipo medžiagos. Aliejines medžiagas naudokite lauke arba gerai vėdinamose patalpose, į kurias patenka gryno oro. Žr. saugos įspėjimus šiame vadove.



**DEGI:** šio tipo medžiagoje yra degių tirpiklių, tokių kaip ksilenas, toluenas, žibalas, metiletilketonas, politūros skiediklis, acetonas, alkoholio denatūratas ir terpentinas. Talpyklos etiketėje turi būti nurodyta, kad ši medžiaga yra DEGI. Purkštuvui tokio tipo medžiaga tinka. Degias medžiagas naudokite lauke arba gerai vėdinamose patalpose, į kurias patenka gryno oro. Žr. saugos įspėjimus šiame vadove.

# Įspėjimai


Toliau pateikti įspėjimai dėl šios įrangos saugaus paruošimo darbui, montavimo, naudojimo, priežiūros ir taisymo. Bendrieji įspėjimai pažymėti šauktukais, o su atskiromis procedūromis susiję pavojai — pavojaus ženklais. Pamatę šiuos simbolius vadovo tekste arba įspėjamosiose etiketėse, vėl žr. šiuos įspėjimus. Su gaminiu susiję specifiniai pavojaus simboliai ir įspėjimai, nepateikti šiame skirsnyje, gali pasirodyti šio vadovo tekste, kur jie taikomi.

|  <b>ĮSPĖJIMAS</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | <p><b>GAISRO IR SPROGIMO PAVOJUS (ĮŽEMINIMAS)</b></p> <p>Purškiant tam tikras aliejines ar degias medžiagas sukuriamą statinę elektrą. Statinė elektra sukelia sprogo ir gaisro pavojų. Jūsų purkštuvas turi įžeminimo laidą, kuris nukreips statinę elektrą į įžemintą elektros lizdą. Purkštuvas ir visi purškimo vietoje esantys objektai turi būti tinkamai įžeminti, kad būtų apsugoti nuo statinės iškrovos, kibirkščių ir smūgių.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prijunkite įžeminimo laidą, kai purškiate degias ar statinę įkrovą sukeliančias aliejines medžiagas.</li> <li>• Jei atsiranda statinės kibirkštys arba pajuntate smūgį, nedelsdami nustokite purkšti ir prijunkite purkštuvą prie tinkamai įžeminto elektros lizdo su pateiktu įžeminimo laidu.</li> </ul> <p><b>ĮŽEMINIMO INSTRUKCIJOS</b></p> <p>Patraukite purkštuvą iš purškimo zonos į nepavojingą vietą. Prijunkite įžeminimo laidą prie purkštuvo.</p>  <p>Nuvyniokite įžeminimo laidą nuo ritės ir tinkamai įkiškite į įžemintą elektros lizdą.</p> <p>Jei įžeminimo laidas yra per trumpas, kad pasiektų įžemintą elektros lizdą, jam pasiekti galima naudoti trijų gijų įžemintą ilginamąjį laidą.</p>  |


## Įžeminimo laido taisymas

Jei įžeminimo laidas nutrūksta ties **ritės galu**, atlikite šiuos veiksmus:

1. Išvyniokite laidą iš įžeminimo ritės ir atsuktuvu atidarykite įžeminimo ritę.




2. Atsukite varžtą ant gnybto ir nuimkite pažeistą laidą. Nuo įžeminimo laido nulupkite izoliacinį sluoksnį, įkiškite į gnybtą ir priveržkite varžtą.



3. Suspauskite įžeminimo ritę.

Jei įžeminimo laidas nutrūksta ties **įžeminimo kištuku**, atlikite šiuos veiksmus:

1. Nuo laido įžeminimo kištuko nutraukite guminį gaubtą ir užstumkite jį ant įžeminimo laido.



2. Atsukite varžtą ir ištraukite pažeistą laidą. Įkiškite apnuogintą įžeminimo laidą ir priveržkite varžtą.
3. Uždėkite guminį gaubtą ant įžeminimo kištuko.

# ! WARNING

## GAISRO IR SPROGIMO PAVOJUS

Degūs tirpiklio ir dažų garai darbo vietoje gali užsidegti ar sprogti. Norėdami išvengti gaisro ar sprogimo laikykitės toliau išvardytų reikalavimų:

- Nepurškite degių ar sprogių skysčių uždaramame plote.
- Vietą, kurioje purškiate, gerai vėdinkite. Purškimo vietoje turi būti geras šviežio, judančio oro tiekimas.
- Purkštuvu tekantys dažai ar tirpikliai gali sudaryti statinę elektrą. Esant dažų ar tirpiklių dūmams statinė elektra sukelia gaisro arba sprogimo pavojų. Purkštuvą ir visi objektai purškimo vietoje turi būti tinkamai įžeminti, kad būtų apsaugoti nuo statinės iškrovos, kibirkščių ar smūgių.
- Purkšdami degias medžiagas ar statinę įkrovą sukeliančias aliejinės medžiagas visada prijunkite pateiktą įžeminimo laidą. Žiūrėkite **įžeminimo instrukcijas**, p. 3.
- Jei kyla statinės kibirkštys arba jaučiate smūgį, nedelsdami nutraukite darbą ir prijunkite purkštuvą prie tinkamai įžeminto elektros lizdo su pateiktu įžeminimo laidu.
- Nepurškite degių ar sprogstamų medžiagų šalia atviros liepsnos ar ugnies šaltinių, pvz., cigarečių, išorinių variklių bei elektros įrangos.
- Purškimo vietoje neekspluatuokite apšvietimo jungiklių, variklių ar panašių kibirkštis sukeliančių įrenginių.
- Nerūkykite purškimo vietoje ar nepurškite ten, kur yra kibirkščių arba liepsna.
- Purškimo vietą laikykite švariai, nelaikykite dažų ar tirpiklių talpyklų, skudurėlių ir kt. degių medžiagų.
- Susipažinkite su purškiamų dažų ar tirpiklių sudėtimi. Perskaitykite visus medžiagos saugos duomenų lapus (MSDL) ir talpyklų etiketes, pateiktas su dažais ir tirpikliais. Laikykitės dažų ir tirpiklių gamintojų pateikiamų saugos instrukcijų.
- Gesintuvas turi būti prieinamas ir veikiantis.

## INJEKCIJOS PO ODA PAVOJUS

Aukšto slėgio purškimo įrenginiu galima į kūną įpurkšti toksinų ir sukelti sunkiai sužaloti kūną. Įpurškimo atveju **nedelsdami kreipkitės į chirurgą**.

- Purkštuvu nenukreipkite arba nepurškite į asmenis ar gyvūnus.
- Rankas ir kitas kūno dalis laikykite atokiai nuo išleidimo angos. Pavyzdžiui, jokia kūno dalimi nemėginkite sustabdyti nuotėkių.
- Kai nesinaudojama purkštuvu, būtinai turi būti įjungtas gaiduko užraktas. Patikrinkite, ar gaiduko užraktas tinkamai veikia.
- Visada naudokite purkštuko antgalio apsaugą. Nepurškite be purkštuko antgalio apsaugos.
- Būkite atsargūs valydami ir keisdami purkštukų antgalius. Jei purškiant užsikemša purkštuko antgalis, vadovaukitės **Slėgio išleidimo procedūra**, kad prieš pasukdami ir nuimdami purkštuko antgalį valymui išleistumėte slėgį.
- Nepalikite neprižiūrimo įrenginio įjungto arba su slėgiu. Kai įrenginys nenaudojamas, vadovaukitės **slėgio išleidimo procedūra** ir įjunkite gaiduko užraktą.
- Patikrinkite dalis, ar jos niekur nepažeistos. Bet kokias pažeistas dalis pakeiskite originaliomis „Graco“ dalimis.
- Ši sistema gali sukurti 1700 psi slėgį. Naudokite tokias keičiamąsias dalis ar priedus, kurių projekciniai duomenys — bent 1700 psi.
- Kai nesinaudojama purkštuvu, būtinai turi būti įjungtas gaiduko saugiklis. Patikrinkite, ar gaiduko saugiklis tinkamai veikia. Nesinešiokite įrankio laikydami pirštą ant gaiduko.
- Prieš naudodami įrenginį patikrinkite, ar saugiai sutvirtintos visos jungtys.
- Žinokite, kaip greitai sustabdyti įrenginį ir išleisti slėgį. Nuodugniai susipažinkite su valdikliais.

## PAVOJUS DĖL NETINKAMO NAUDOJIMO


Netinkamai naudodami įrenginį galite žūti ar sunkiai susižaloti.

- Dažydami būtinai dėvėkite tinkamas pirštines, akių apsaugos priemones ir respiratorių arba kaukę.
- Nenaudokite ir nepurškite, jei šalia yra vaikų. Stebėkite, kad prie įrenginio neprieitų vaikai.
- Nenaudokite įrenginio, jei nesate protiškai arba fiziškai pajėgūs laikytis įrangos nurodymų.
- Neužsimokite per plačiai, nestovėkite ant nestabilaus paviršiaus. Visada tvirtai stovėkite ant kojų, kad išlaikytumėte pusiausvyrą.
- Būkite budrūs ir stebėkite, ką darote.
- Nenaudokite įrenginio, jei esate pavargę arba paveikti narkotinių preparatų ar alkoholio.
- Suskilusias, sulūžusias ar trūkstamas dalis visada nedelsdami pakeiskite originaliomis „Graco“ dalimis. Žr. dalių sąrašą 21 psl.
- Nebandykite keisti ar perdirbti įrenginio. Pakeitimai ar perdirbimai gali anuliuoti įrenginio atitikties patvirtinimus ir sukelti pavojų saugai.
- Įsitinkinkite, ar visi įrenginiai yra įvertinti ir patvirtinti aplinkai, kurioje juos naudojate.

# ! WARNING

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>BATERIJOS KELIAMAS PAVOJUS</b></p> <p>Baterija gali ištėkėti, sprogti, sukelti nudegimus arba netinkamai naudojama gali sprogti. Atviros baterijos turinys gali sukelti sunkiai sudirginti ir (arba) chemiškai nudeginti odą. Patekus ant odos, nuplaukite su muilu ir vandeniu. Patekus į akis, bent 15 minučių skalaukite su vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bateriją keiskite tik gerai vėdinamoje patalpoje, toliau nuo degių medžiagų, pvz., dažų ir tirpiklių.</li> <li>• Jei nenaudojate baterijos, laikykite ją toliau nuo metalinių daiktų, pvz., raktų, vinių, varžtų arba kitų metalinių daiktų, galinčių sukelti trumpąjį baterijos gnybtų jungimą.</li> <li>• Purkšdami degias medžiagas naudokite tik „Graco SlimLine“ bateriją 16G610. Purkšdami degias medžiagas nenaudokite „Graco“ aukščiausios kokybės baterijos 16D558.</li> <li>• Nemeskite į liepsną.</li> <li>• Įkraukite tik su „Graco“ patvirtintu įkrovikliu, kaip nurodyta šiame vadove.</li> <li>• Nelaikykite žemesnėje nei 32 °F arba aukštesnėje nei 113 °F temperatūroje (0–45 °C).</li> <li>• Nelaikykite žemesnėje nei 40 °F arba aukštesnėje nei 90 °F temperatūroje (4–32 °C).</li> <li>• Saugokite bateriją nuo vandens ar lietaus.</li> <li>• Nebandykite baterijos ardyti, suspausti ar perdurti.</li> <li>• Vadovaukitės vietos potvarkiais ir (arba) nuostatomis dėl išmetimo.</li> </ul>                       |
| <br><br><br><br> | <p><b>ĮKROVIKLIO ELEKTROS SMŪGIO, GAISRO IR SPROGIMO PAVOJUS</b></p> <p>Netinkamas paruošimas darbui, montavimas ar naudojimas gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ir sproginimą.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kraukite tik gerai vėdinamoje patalpoje, toliau nuo degių medžiagų, pvz., dažų ir tirpiklių.</li> <li>• Nekraukite ant degaus paviršiaus.</li> <li>• Kraudami bateriją nepalikite jos be priežiūros.</li> <li>• Kai baterija baigiama įkrauti, iš karto atjunkite įkroviklį ir išimkite bateriją.</li> <li>• Kraukite tik „Graco“ patvirtintas baterijas, nurodytas šiame vadove. Kitos baterijos gali sprogti.</li> <li>• Naudokite jį tik sausose vietose. Saugokite nuo vandens ar lietaus.</li> <li>• Nenaudokite įtrūkusio arba pažeisto įkroviklio.</li> <li>• Jei maitinimo kabelis pažeistas, atsižvelgdami į modelį pakeiskite įkroviklį arba kabelį.</li> <li>• Nestumkite baterijos į įkroviklį jėga.</li> <li>• Jei naudojate įkroviklį lauke, darykite tai sausoje vietoje ir naudokite ilginamąjį kabelį, tinkamą naudoti lauke.</li> <li>• Prieš valydami ištraukite įkroviklį iš lizdo.</li> <li>• Prieš dėdami baterijas į įkroviklį patikrinkite, ar jų išorinis paviršius švarus ir sausas.</li> <li>• Nemėginkite krauti vienkartinę bateriją.</li> <li>• Neišardykite įkroviklio. Jei reikia atlikti įkroviklio techninę priežiūrą arba jį taisyti, nuneškite jį į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>AUKŠTO SLĖGIO VEIKIAMŲ ALIUMINIO DALIŲ PAVOJUS</b></p> <p>Skysčių, kurie nesuderinami su aliuminiu, naudojimas slėginiame įrenginyje gali sukelti pavojingą cheminę reakciją, o įranga gali sulūžti. Šios įspėjimo nesilaikymas gali baigtis mirtimi, sunkiu sužalojimu ar nuosavybės sugadinimu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nenaudokite 1,1,1-trichloreto, metileno chlorido, kitų halogenintų angliavandenilių tirpiklių ar skysčių, kuriuose yra tokių tirpiklių.</li> <li>• Nenaudokite baliklio su chloru.</li> <li>• Daugumos kitų skysčių sudėtyje gali būti cheminių medžiagų, kurios gali reaguoti su aliuminiu. Dėl suderinamumo susisieki su medžiagos tiekėju.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>NUODINGŲ SKYSČIŲ ARBA GARŲ PAVOJUS</b></p> <p>Patekę į akis ar ant odos, įkvėpti ar praryti nuodingi skysčiai arba garai gali sukelti sunkius, net mirtinus, sužalojimus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perskaitykite medžiagos saugos duomenų lapus (MSDL), kuriuose pateikiama informacijos apie tam tikrus naudojamų skysčių pavojus.</li> <li>• Pavojingą skystį laikykite tik jam skirtose talpyklose ir išpilkite tik laikydamiesi galiojančių nurodymų.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS</b></p> <p>Darbo metu, būdami šalia veikiančio įrenginio ar atlikdami jo apžiūrą naudokite atitinkamas apsaugos priemones, kad nuo galimų sužeidimų apsaugotumėte akis, nepažeistumėte klausos, neįkvėptumėte nuodingų garų ir neapsidegintumėte. Kai kurios iš tokių apsaugos priemonių nurodytos toliau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akių ir klausos apsaugos priemonės.</li> <li>• Respiratoriai, apsauginiai drabužiai ir pirštinės, kuriuos rekomenduoja skysčio ir tirpiklio gamintojas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>KALIFORNIJOS PASIŪLYMAS 65</b></p> <p>Šio gaminio sudėtyje yra cheminė medžiaga, kurią Kalifornijos valstija apibūdina kaip sukeliančią vėžį, apsigimimus ar kitus su reprodukcija susijusius pavojus. Po naudojimo nusiplaukite rankas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# Sudedamųjų dalių identifikacija



|    |                                                        |
|----|--------------------------------------------------------|
| A  | Smulkiai apdailai skirtas antgalis/apsaugos montavimas |
| *B | Antgalio filtras (įsukamas prieš laikrodžio rodyklę)   |
| C  | Lankstus siurbimo vamzdelis                            |
| D  | Slėgio reguliavimo rankenėlė                           |
| E  | Pildymo/slėgio mažinimo vožtuvas                       |
| F  | Įžeminimo kištukas                                     |
| G  | Baterija „SlimLine“                                    |
| H  | Baterijos atleidimo mygtukas                           |
| J  | Indikatoriaus lemputė                                  |

|   |                                                    |
|---|----------------------------------------------------|
| K | Gaidukas                                           |
| L | Gaiduko užraktas                                   |
| M | Statinė dagtis                                     |
| N | Aukšto/žemo nustatymo jungiklis (variklio greitis) |
| P | Išleidimo vožtuvo prieigos kaištis                 |
| Q | Paleidimas / Sandėliavimo Rinkinys                 |
| R | Li-Ion Battery Charger                             |
| S | Puodelis Linijinių Pakeitimas (10 Pack)            |
| T | Indo Dangtelis                                     |
| W | Saugojimo Atveju                                   |



**\*PASTABA:** antgalio filtras yra įsukamas prieš laikrodžio rodyklę. Pasukite į kairę (prieš laikrodžio rodyklę), kad užveržtumėte, pasukite į dešinę (pagal laikrodžio rodyklę), kad atlaisvintumėte.

## Baterija ir įkroviklis

- **Ličio baterijos** Baterijos nereikalauja daug priežiūros. Baterijas galima naudoti bet kokio įkrovos lygio nesukeliant atminties efekto.
- **Baterijos apsaugos funkcijos** Baterija sukurta su apsaugos funkcijomis, pailginančiomis baterijos naudojimo laiką. Jei purkštuvas sustoja naudojimo metu, žr. purkštuvo ir baterijos indikatorius, kad galėtumėte imtis tinkamų veiksmų.
- **Baterijos veikimo trukmė** Norėdami pailginti baterijos veikimo trukmę, purškite naudodami mažesnę slėgį, didesnius antgalius, tirštesnes medžiagas ir esant žemesnei temperatūrai.
- **Karštos arba šaltos baterijos įkrovimas** Bateriją galima iš karto dėti į įkroviklį. Įkrovimas nebus pradėtas tol, kol baterijos temperatūra nepasieks leistinos temperatūros. Įkrovimas prasidės automatiškai, kai baterija pasieks leistiną temperatūrą.
- **Baterijos veikimas šaltu oru** Baterijos gali būti naudojamos esant šaltai temperatūrai. Tačiau jei purkštuvo indikatorius rodo, kad baterija yra per šalta, galite ją sušildyti įjungę purkštuvą ir leisdami jam veikti vieną minutę pripildytam vandens. Kai baterija pasiekia darbinę temperatūrą, purkštuvas ims veikti įprastai.
- **Baterijos laikymas** Norėdami pailginti baterijos naudojimo trukmę, visiškai įkrautą bateriją laikykite 0–22 °C (32–70 °F) temperatūroje, mažos drėgmės aplinkoje. Laikykite baterijas visiškai įkrautas.
- **Baterijos pakeitimas** Jei baterija buvo visiškai įkrauta, tačiau nepripurškiamas daugiau nei vienas puodelis medžiagos arba purkštuvas neveikia, reikia pakeisti bateriją.

## Baterijos utilizavimas

Nemeskite baterijų kartu su buitinių atliekomis. Norėdami rasti perdirbimo centrus JAV ir Kanadoje, skambinkite numeriu 1-800-822-8837 arba apsilankykite svetainėje [www.call2recycle.org](http://www.call2recycle.org).



ti25930a

## Baterijos krovimas




Bateriją keiskite ir kraukite tik gerai vėdinamoje patalpoje, toliau nuo degių medžiagų, pvz., dažų ir tirpiklių.

Iš pradžių, siekiant užtikrinti optimalią eksploatacijos trukmę, baterijos būna iš dalies įkrautos, todėl prieš naudojant pirmą kartą jas būtina įkrauti. Įkrauti išsekusią bateriją iki 80 proc. užtrunka maždaug 45 minutes, tada ją galima naudoti. Visiškai įkrauti išsekusią bateriją užtrunka maždaug 75 minučių.

1. Kraukite tik sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, toliau nuo degių medžiagų, pvz., dažų ir tirpiklių.

2. Įkiškite įkroviklį į elektros lizdą ir įstumkite bateriją į įkroviklį kaip parodyta (lemputė įsijungs per 5 sekundes).




3. Kai baterija baigiama įkrauti, iš karto atjunkite įkroviklį nuo elektros tiekimo ir išimkite bateriją iš įkroviklio.

## Įkroviklio būsenos indikatoriaus lemputės

**PASTABA:** kai įkroviklis yra įjungtas, įkrovimo būseną rodančio indikatoriaus spalva kelis kartus keisis iš žalios į raudoną, po to visiškai išsijungs, o tai reiškia, kad įkroviklis yra pasirengęs įkrauti bateriją.

| Etiketė                                                                                      | Išvaizda                             | Aprašas                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ti25925a   | Nepertraukiama žalia šviesa          | Nurodo visišką įkrovimą. Bateriją galima naudoti.                                                                                                                |
|  ti25926a   | Mirksinti žalia šviesa               | Baterija kraunama; nurodo 80 % įkrovimo lygį. Baterija gali būti naudojama.                                                                                      |
|  ti25927a  | Mirksinti raudona šviesa             | Baterija kraunama; nurodo įkrovimo lygį, mažesnį negu 80 %. Baterijos <b>NENAUDOKITE</b> .                                                                       |
|  ti25928a | Nepertraukiama raudona šviesa        | Baterija per karšta arba per šalta, todėl jos negalima krauti. Išimkite bateriją ir prieš kraudami palikite ją atvėsti arba sušilti.                             |
|  ti25929a | Besikeičianti žalia / raudona šviesa | Jei indikatorius nustoja mirksėti išimant bateriją, tai reiškia, kad bateriją reikia pakeisti. Jei mirksėjimas nesibaigia išėmus bateriją, pakeiskite įkroviklį. |

## Purkštuvo būsenos rodiklis


| Lemputė*                                                                                     | Išvaizda               | Aprašas                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ti16707a | Nešviečia              | Veikia normaliai.                                                                                                           |
|                                                                                              | Nepertraukiama raudona | Baterijai liko mažai įkrovos, todėl ją reikia įkrauti, arba baterija yra per šalta, ir ją reikia pašildyti prieš purškiant. |
|                                                                                              | Mirksinti raudona      | Per aukšta baterijos temperatūra arba užsikisęs antgalis. Žr. skyrių <b>Gedimų aptikimas ir šalinimas</b> , p. 26.          |

**\*PASTABA:** atleidus gaiduką purkštuvo būsenos indikatoriaus lemputė dar dega 10 sekundžių.


# Bendrosios procedūros

## Gaiduko užraktas

|                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                             |  |  |  |
| <p>Kai baigiate purkšti, nepamirškite įjungti gaiduko užrakto, kad jo atsitiktinai nenuspaustumėte arba kad jis nenusispaustų numetus ar į ką nors sutrenkus purkštuvą.</p> |                                                                                   |                                                                                   |  |




Gaiduko užraktas įjungtas




Gaiduko užraktas išjungtas  
(matomas raudonas žiedas)

## Pildymo/slėgio sumažinimo vožtuvo padėtis

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|



Padėtis Į VIRŠŲ  
(Pildymui ir sumažinimui  
siurblio slėgis)




Padėtis ŽEMYN  
(paruoštas purkšti)


## Slėgio išleidimo procedūra

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| <p>Nenaudokite įrenginio ir nepurkškite, jei šalia yra vaikų. Purkštuvu nenukreipkite arba nepurkškite į asmenis ar gyvūnus. Rankas ir kitas kūno dalis laikykite atokiai nuo purkštuvu. Pavyzdžiui, jokia kūno dalimi nemėginkite sustabdyti dažų nuotėkių.</p> <p>Naudojimo metu šiame purkštuve susidaro 1700 psi vidinis slėgis. Atlikite šią slėgio sumažinimo procedūrą kaskart, kai baigiate purkšti, prieš imdamiesi įrangą valyti, tikrinti, apžiūrėti ar gabenti, – taip išvengsite sunkių sužalojimų.</p> |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |

4. Įjunkite gaiduko saugiklį.




5. Norėdami išleisti slėgį pildymo/slėgio sumažinimo vožtuvą pakelkite į VIRŠŲ.




## Purškimo antgalio padėtis

|                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      |  |  |  |
| <p>Prieš reguliuodami purškimo antgalio padėtį kaskart atlikite <b>slėgio sumažinimo procedūrą</b>.</p> |                                                                                      |                                                                                       |  |



Antgalis pasuktas į priekį  
(PURŠKIMO padėtis)




Antgalis pasuktas atgal  
(VALYMO padėtis)





ti15510a

## Aukšto/žemo nustatymo jungiklis (Variklio greitis)



**Mažas greitis**


**Didelis greitis**




Greičio valdymo jungiklis

1. Norėdami ilginti baterijos eksploatavimo trukmę, stenkitės purkšti žemu variklio greičiu, kad gautumėte priimtina purškimo formą.
2. Perjunkite į aukštą greitį, jei reikia pasiekti priimtina purškimo formą.

## Slėgio reguliavimas



**Minimalus slėgio nustatymas**



**Maksimalus slėgio nustatymas**

1. Norėdami sumažinti purškimo stiprumą, visada purškite mažiausiu slėgiu, kurio užtenka priimtina purškimo formai.
2. Užpurškite bandomąją formą ir pakoreguokite slėgį iki pageidaujamo padengimo.
3. Su tam tikromis medžiagomis, jei slėgis per žemas, medžiaga gali būti nepurškiama. Pasukite slėgio valdiklį aukštyn.

# Paruošimas

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

Degūs tirpiklio ir dažų garai (pvz., tirpiklio ir dažų garai) darbo vietoje gali užsidegti ar sprogti.

Žiūrėkite **įžeminimo instrukcijas**, p. 3.

Nepurškite degių ar sprogių skysčių uždaramame plote.

**Vieta, kurioje purškiate, gerai vėdinkite.** Purškimo vietoje turi būti geras šviežio, judančio oro tiekimas.

|                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ĮSPĖJIMAS</b>                                                                                                               |
| Šiam purkštuvui <b>NETINKA</b> stiprūs valikliai, pvz., chloruotas baliklis. Naudodami tokius valiklius sugadinsite purkštuvą. |


|                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ĮSPĖJIMAS</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>NEPURTYKITE medžiagų, kurias naudosite su šiuo purkštuvu.</b> Purtant į kai kuriuos apdailos lakus ir emalį gali patekti oro, galinčio pakenkti purkštuvui. Išmaišykite medžiagą arba žiūrėkite purškiamos medžiagos gamintojo rekomendacijas. |

## Lankstus siurbimo vamzdelis

Šis purkštuvus parduodamas su siurbimo vamzdeliu, kurį galima pritaikyti purškimui įvairiomis kryptimis.


## Lubų, sienų ir dekoratyvinių apvadų purškimas

Purkšdami lubas ar sienas pasukite siurbimo vamzdelio žiedą į medžiagos indo priekį.




## Grindų ir grindjuosčių purškimas

Purkšdami grindis pasukite siurbimo vamzdelio žiedą į medžiagos indo galą.




**PASTABA:** jeigu purkštuvą pakreipsite ar palenksite per daug, įsiurbimo vamzdelis nebepasieks purškiamos medžiagos, ir purkštuvus nebepurkš.




## Purkštuvo paruošimas

Šis purkštuvas iš gamyklos pristatomas su nedideliu bandomosios medžiagos kiekiu sistemoje. **Prieš naudojant purkštuvą pirmą kartą būtina šią medžiagą iš purkštuvo išplauti:**


1. Užpildykite medžiagos indą vandeniu ar tinkamu tirpikliu, užsukite ant purkštuvo ir ranka priveržkite.





2. Pildymo/slėgio sumažinimo vožtuvą nustatykite ties padėtimi Į VIRŠŲ, paskui 10 sekundžių laikykite nuspaudę gaiduką.




3. Pildymo/slėgio sumažinimo vožtuvą nukreipkite ŽEMYN, į purškimo padėtį.




4. Purškimo antgalį pasukite atgal, į VALYMO padėtį ir 10 sekundžių spauskite purkštuvo paleidimo gaiduką nukreipę į atliekų plotą.



5. Išjunkite gaiduko užraktą ir pildymo/slėgio sumažinimo vožtuvą perjunkite Į VIRŠŲ, kad išleistumėte slėgį.



6. Medžiagai skirtą indą atsukite ir nuimkite.
7. Išjunkite gaiduko užraktą, perjunkite pildymo/slėgio sumažinimo vožtuvą ŽEMYN, purkštuvą laikykite šiek tiek virš medžiagai skirto indo ir patraukite gaiduką, kad iš siurblio išleistumėte skystį.




8. Perjunkite pildymo/slėgio sumažinimo vožtuvą AUKŠTYN ir patraukite gaiduką, kad baigtumėte skalauti medžiagą.
9. Išpilkite inde esančią medžiagą.

## Naujo darbo pradžia (arba purkštuvo papildymas)


Purškiant degias arba sprogias medžiagas:

- Pildydami purkštuvą jį visą išneškite iš pavoingos vietos.
- Pildydami visada įžeminkite medžiagos indą.
- Tarp papildymų medžiagos talpas laikykite uždarytas.


1. Išjunkite gaiduko užraktą ir pildymo/slėgio sumažinimo vožtuvą perjunkite į VIRŠŲ, kad išleistumėte slėgį.




2. Įdėkite medžiagai skirtą indo įdėklą, pripilkite medžiagos ir prisukite prie purkštuvo.




3. Kad galėtumėte siurbį užpildyti, išjunkite gaiduko užraktą ir spauskite gaiduką 10 sekundžių. Paskui atleiskite gaiduką ir pildymo/slėgio mažinimo vožtuvą nuleiskite ŽEMYN, į purškimo padėtį.



4. Nukreipkite purškimo antgalį atgal, į VALYMO padėtį, ir penkias sekundes purškite į atliekų sritį.



5. Norėdami išleisti slėgį pildymo/slėgio sumažinimo vožtuvą pakelkite į VIRŠŲ. Pasukite galiuką atgal į PURŠKIMO padėtį. **PASTABA:** jeigu neatliksite šio veiksmo, purškimas gali būti prastas.



**PASTABA:** jei purkštuvas neužsipildo, vadovaukitės kintamo užtaisymo metodu p. (23.).

## Reversinio antgalio parinkimo lentelė

| Smulkios apdailos medžiagos ir antgalių dydžiai |                 |                                                              |                           |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Ventiliator-<br>iaus<br>plotis                  | SKYSTI<br>dažai | VIDUTINIAI<br>lakai,<br>aukščiausios<br>kokybės<br>polimerai | SUNKŲS<br>emalio<br>dažai |
| 4 col.<br>(10 cm)                               | 208             | 210                                                          |                           |
| 6 col.<br>(15 cm)                               | 308             | 310                                                          | 312                       |
| 8 col.<br>(20 cm)                               |                 | 410                                                          | 412                       |



Naudokite su visomis smulkios apdailos medžiagomis, įskaitant karštus tirpiklius.

# Antgalio/apsauginio įrenginio montavimas (jeigu nėra įmontuotas)


**PASTABA:** naudokite tik „Graco“ smulkiai apdailai antgalį/apsaugos agregatus.



1. Įjunkite gaiduko užraktą ir pildymo/slėgio sumažinimo vožtuvą perjunkite į **VIRŠŲ**, kad išleistumėte slėgį.




2. Į purkštuvą antgalio/apsaugos agregatą sumontuokite filtrą. **PASTABA:** filtro agregatas įsukamas prieš laikrodžio rodyklę. **Sukite į kairę pusę** (arba prieš laikrodžio rodyklę), kad įstatytumėte. **Sukite į dešinę pusę** (arba pagal laikrodžio rodyklę), kad išimtumėte.



## ĮSPĖJIMAS

Įsitikinkite, ar filtras visiškai įsuktas į antgalio/apsaugos agregatą, kad nesugadintumėte filtro. Nenaudokite pažeisto filtro, nes purškiklis gali prastai veikti.

3. Prie purkštuvu prisukite antgalio/apsaugos agregatą. Priveržkite laikančiąją veržlę, kad visiškai susijungtų su purkštuvu. Neperveržkite.




## ĮSPĖJIMAS

Antgalis visam laikui tvirtinamas prie antgalio/apsaugos agregato. **Jeigu jį nuimsite, sugadinsite.**


## Susipažinimas su pagrindiniais metodais

Ant kartono gabalėlio išbandykite pagrindinius purškimo būdus ir pasipraktikuokite — tik tada pradėkite purkšti ant numatyto paviršiaus.

- Purkštuvą laikykite 10 col. (25 cm) atstumu nuo paviršiaus ir nukreipkite purkštuvą tiesiai į paviršių. Padengimas bus netolygus, jeigu purkštuvą pakreipsite kampu, o ne purkšite tiesiai.




- Lankstykite riešą taip, kad purkštuvą visada laikytumėte nukreipę tiesiai į purškiamą paviršių. Purkštuvu srovę pakreipus kampu, paviršius padengiamas netolygiai.



**PASTABA:** purškiamos medžiagos padengimas priklauso nuo to, kaip greitai kilnojate purkštuvą. Jeigu medžiaga pasidengia pulsuojančiais ruožais, judate per greitai. Jeigu medžiaga varva, judate per lėtai. Žr. skyrių **Gedimų aptikimas ir šalinimas**, p. 26.


## Purkštuvu gaiduko paspaudimas ir atleidimas

Pradėdami juostą gaiduką paspauskite. Prieš baigdami juostą gaiduką atleiskite. Purkštuvą reikia kilnoti, kai gaidukas yra paspaudžiamas ir atleidžiamas.



## Purkštuvu nukreipimas

Purkštuvą nukreipkite į ankstesnės juostos apatinį kraštą taip, kad kiekviena juosta būtų pridengta iki pusės.




## Purškimo antgalio/apsaugos įrenginio valymas


|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

Nenaudokite ir nepurškite, jei šalia yra vaikų. Purkštuvu nenukreipkite arba nepurškite į asmenis ar gyvūnus. Rankas ir kitas kūno dalis laikykite atokiai nuo išleidimo angos. Pavyzdžiui, jokia kūno dalimi nemėginkite sustabdyti nuotėkių.


1. Jei norite išvalyti galiuką, kad nebūtų užsikimšęs, įjunkite gaiduko užraktą ir perjunkite pildymo/slėgio sumažinimo vožtuvą į VIRŠŲ, kad išleistumėte slėgį.




2. Purškimo antgalį pasukite atgal, į VALYMO padėtį.




3. Nukreipkite purkštuvą į atliekų plotą, išjunkite gaiduko užraktą ir pildymo/slėgio sumažinimo vožtuvą perjunkite ŽEMYN, į purškimo padėtį. Paspauskite gaiduką, kad antgalis išsivalytų.




4. Įjunkite gaiduko saugiklį. Pildymo/slėgio sumažinimo vožtuvą perjunkite į VIRŠŲ, kad išleistumėte slėgį, ir pasukite purškimo antgalį atgal į PURŠKIMO padėtį.



5. Išjunkite gaiduko užraktą, pildymo/slėgio sumažinimo vožtuvą perjunkite ŽEMYN į purškimo padėtį ir toliau purškite.



6. Jeigu antgalis vis dar užkimštas, gali prireikti pakartoti 1—5 žingsnius ir pasukti antgalį iš PURŠKIMO į VALYMO padėtį kelis kartus. Pakartokite 1 žingsnį, kad sumažintumėte slėgį, išimkite ir išvalykite filtrą arba pakeiskite nauju antgalio agregatu.




**PASTABA:** filtro agregatas įsukamas prieš laikrodžio rodyklę. Sukite į kairę pusę (arba prieš laikrodžio rodyklę), kad įstatytumėte. Sukite į dešinę pusę (arba pagal laikrodžio rodyklę), kad išimtumėte.

### ĮSPĖJIMAS

Įsitikinkite, ar filtras yra visiškai įsuktas į antgalio/apsauginio įrenginio agregatą, kad nesugadintumėte filtro. Nenaudokite pažeisto filtro, nes purškiklis gali prastai veikti.

7. Jeigu užsikimšusi vieta išsivalė, įjunkite gaiduko užraktą ir sukite strėlės formos rankeną į PURŠKIMO padėtį.



# Išjungimas ir valymas

## ISPĖJIMAS

Gera neišvalius purkštuvą po kiekvienos naudojimo procedūros pradės kauptis sukietėjusios medžiagos, purkštuvas suges ir negalios jo garantija. Purkštuvu galima laikyti tik vaitspirito tirpiklį. Prieš saugodami visada praplaukite su „Graco“ siurblio apsaugine medžiaga.


## Purkštuvų praplovimas

|                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| <p>Nepurškite tirpiklių per purkštuvą antgalį. Išvalykite antgalį tinkamo tirpiklio inde.</p> <p><b>Vieta, kurioje purškiate, gerai vėdinkite.</b> Purškimo vietoje turi būti geras šviežio, judančio oro tiekimas.</p> |  |  |


## ISPĖJIMAS

**Saugokite šio purkštuvą vidines dalis nuo vandens.** Nenardinkite purkštuvą į valymo skystį. Per angas gaubte aušinamos vidaus mechaninės ir elektroninės dalys. Vandeniui ar valymo skysčiui patekus į šias angas, gali sutrikti purkštuvų veikimas arba purkštuvas gali visiškai sugesti.


1. Įjunkite gaiduko užraktą ir pildymo/slėgio sumažinimo vožtuvą perjunkite į VIRŠŲ, kad sumažintumėte slėgį.




2. Nuimkite medžiagos indą ir grąžinkite perteklinę medžiagą į tinkamą indą. Jei naudojamas, tinkamai išmeskite indo dėklą.




3. Kiekvieną kartą, kai plaunate purkštuvą, išimkite ir vandeniu (arba praplovimo skysčiu,) naudodami šepetėlį, išvalykite purkštuvą įleidimo vamzdelį ir tinklėlį. Vėl prijunkite įleidimo vamzdelį.




4. Išvalykite indą, jei nenaudojate įdėklo, ir pripilkite vandens arba atitinkamo praplovimo skysčio.



5. Prisukite medžiagai skirtą indą ir purkštuvą pakratykite, kad vanduo gerai išvalytų visas vidines indo vietas.




6. Išjunkite gaiduko užraktą ir spaudinėkite purkštuvą apie 15 sekundžių. Įjunkite gaiduko saugiklį.




7. Užterštą skystį išpilkite ir pripilkite atitinkamo plovimo skysčio.

8. Išjunkite gaiduko užraktą, perjunkite antgalį į VALYMO padėtį ir spauskite gaiduką 5 sekundes, kad purkštuvus užsipildytų.



9. Pildymo/slėgio sumažinimo vožtuvą nukreipkite ŽEMYN, į purškimo padėtį. Purkštuvą nukreipkite į atliekų surinkimo talpyklą ir spaudinėkite gaiduką tol, kol vandenyje ar plovimo skystyje nebematysite dažų.




10. Jei purkštuvus nevysiškai švarus, pakartokite 4—9 veiksmus.

Jei norite įrenginį apsaugoti nuo didelio gedimo ar žalos, saugokite purkštuvų elektronines dalis nuo plovimo tirpiklių poveikio. Plovimo metu purkštuvą laikykite bent jau 25 cm virš talpyklos kraštelio.


Vieta, kurioje purškiate, gerai vėdinkite. Purškimo vietoje turi būti geras šviežio, judančio oro tiekimas. Skalaudami tirpikliais visada įžeminkite purkštuvą ir atliekų talpą.

11. Įjunkite gaiduko užraktą ir pildymo/slėgio sumažinimo vožtuvą perjunkite į VIRŠŲ, kad išleistumėte slėgį.




12. Nuimkite medžiagai skirtą indą ir išpilkite panaudotą skystį.

13. Naudokite kitą vielą, pvz., sąvaržėlę, kad užtikrintumėte, jog anga liks atvira.



14. Nuimkite purškimo antgalio/apsauginį įrenginį ir išvalykite naudodami vandenį arba praplovimo skystį. Jeigu reikia, gali būti naudojamas minkštas šepetėlis sudžiūvusiai medžiagai pašalinti.



### ĮSPĖJIMAS

Antgalis visam laikui pritvirtintas prie apsaugos. Nuėmus antgalį nuo apsaugos bus sugadintas antgalio agregatas.

Nelaikykite antgalio/apsauginio įrenginio ar siurbimo vamzdelio kitame tirpiklyje nei vaistspiritas. Pažeisti dalis, gali atsirasti.

## Purkštuvo išorės valymas

- Dažus nuo purkštuvo išorės nuvalykite minkštu skudurėliu, sudrėkintu vandeniu ar praplovimo skysčiu.  
**NENARDINKITE** purkštuvo.



ti16728a

|                                                                                                                                                                                                          |  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
|                                                                                                                                                                                                          |  |          |
| <p>Purkštuve įrengta statinė dagtis, kuri sumažina statinės įkrovos kaupimąsi, kad būtų sumažintas gaisro ir sprogo pavojaus. SAUGOKITE ŠĮ PAVIRŠIŲ, KAD JIS LIKTŲ ŠVARUS NUO PERTEKLINĖS MEDŽIAGOS.</p> |  |          |
|                                                                                                                                                                                                          |  | ti16951a |

## Smulkiai apdailai skirto antgalio nusidėvėjimas

- Smulkiai apdailai skirtą antgalį/apsauginį įrenginį gali tekti keisti. Tai priklauso nuo abrazyvinių dažų savybių.
- Nepurškite, jeigu antgalis nusidėvėjęs. Žr. skyrių **Gedimų aptikimas ir šalinimas**, p. 26.


## Laikymas



### [SPĖJIMAS]


Jeigu purkštuvą laikysite be siurblio apsauginės medžiagos, kitą kartą purškiant gali atsirasti jo veikimo problemų. Būtinai po valymo per purkštuvą perleiskite siurblio apsauginės medžiagos. **Purkštuve paliktos kitos medžiagos nei vaistai (vanduo ar kiti tirpikliai) išgriauš ir pažeis siurblį.**

- Medžiagai skirtame inde 4 oz siurblio apsauginės medžiagos koncentratą atskieskite 4 oz vandens.



ti16729a

- Indą prisukite prie purkštuvo, pildymo/slėgio sumažinimo vožtuvą perjunkite AUKŠTYN ir spaudinėkite purkštuvo gaiduką maždaug 10 sekundžių.




ti16700a




ti16716a


- Purškimo antgalį perjunkite į atgalinę VALYMO padėtį, pildymo/slėgio sumažinimo vožtuvą perjunkite ŽEMYN, į purškimo padėtį, ir nukreipkite purkštuvą į atliekų plotą. Spaudinėkite gaiduką 1–2 sekundes.



ti14991a



ti16701a



ti16716a



- Iš medžiagai skirtą indą tinkamai išmeskite panaudotą siurblio apsauginės medžiagos mišinį ir indą praskalaukite su vandeniu.



ti16726a


- Prieš sandėliuodami įrenginį, įkraukite bateriją. Žr. skyrių **Baterijos įkrovimas**, p. 7.

- Purkštuvą sandėliuokite patalpoje, vėsioje sausoje vietoje. Sandėliuokite tik pastatytą **stačiai**. Niekada nelaikykite purkštuvo su medžiaga inde.



ti16730a

# Keičiamosios dalys ir komplektai



## Dalių sąrašas

| Ref.                                   | If you have this model sprayer<br>(model number is the same as the part number,<br>which is below the handle) | Order Part<br>Number: | Description                                                                        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | Models 16F887, 16H829                                                                                         | 24J421                | Bare Sprayer (no tip, battery, suction tube, or material cup)                      |
|                                        | Model 16H240                                                                                                  | 24J435                | Bare Sprayer (no tip, battery, suction tube, or material cup)                      |
|                                        | Models 16H243, 262612                                                                                         | 24J555                | Bare Sprayer (no tip, battery, suction tube, or material cup)                      |
|                                        | Models 16H241, 16H242                                                                                         | 24J581                | Bare Sprayer (no tip, battery, suction tube, or material cup)                      |
| 1                                      | All Models                                                                                                    | 243103                | Pump Armor (32oz)                                                                  |
| 2                                      | Non-Euro Models 16F887, 16H240, 16H242                                                                        | 16M816                | Startup/Storage Kit                                                                |
|                                        | Euro Models 16H241, 16H829, 16H243, 262612, 16H245                                                            | 16P358                | Startup/Storage Kit                                                                |
| 3                                      | All Models                                                                                                    | 24J422                | Storage Case                                                                       |
| 4                                      | 100-120V Models 16F887, 16H240, 16H242                                                                        | 16D559                | Lithium Ion Battery Charger                                                        |
|                                        | 230V Models 16H241, 16H829, 16H243, 262612, 16H245                                                            | 16G615                | Lithium Ion Battery Charger                                                        |
| 5                                      | All Models                                                                                                    | FNS208                | 208 Fine Finish Spray Tips/Guard Assembly                                          |
|                                        | All Models                                                                                                    | FNS308                | 308 Fine Finish Spray Tips/Guard Assembly                                          |
|                                        | All Models                                                                                                    | FNS210                | 210 Fine Finish Spray Tips/Guard Assembly                                          |
|                                        | All Models                                                                                                    | FNS310                | 310 Fine Finish Spray Tips/Guard Assembly                                          |
|                                        | All Models                                                                                                    | FNS410                | 410 Fine Finish Spray Tips/Guard Assembly                                          |
|                                        | All Models                                                                                                    | FNS312                | 312 Fine Finish Spray Tips/Guard Assembly                                          |
|                                        | All Models                                                                                                    | FNS412                | 412 Fine Finish Spray Tips/Guard Assembly                                          |
| 6                                      | All Models                                                                                                    | 24E376                | Tip Filter Kit, 1-pack, 60 mesh                                                    |
|                                        | All Models                                                                                                    | 24F039                | Tip Filter Kit, 3-pack, 60 mesh                                                    |
|                                        | All Models                                                                                                    | 24F640                | Tip Filter Kit, 1-pack, 100 mesh                                                   |
|                                        | All Models                                                                                                    | 24F641                | Tip Filter Kit, 1-pack, 60 mesh                                                    |
| 7                                      | All Models                                                                                                    | 16H933                | Packing, O-Ring (included in 8)                                                    |
| 8                                      | All Models                                                                                                    | 24J433                | Kit, repair, needle assembly (includes 7 and wrench)                               |
| 9                                      | All Models                                                                                                    | 115478                | Screw (included in 30)                                                             |
| 10                                     | All Models                                                                                                    | 16U235                | Complete Pump Assembly (includes 11-17, 24-28, 44, 62, 63, 65, 66, 68-70)          |
|                                        | All Models                                                                                                    | 16U237                | Pump Housing only (includes 26, 27, 44, 62, 63, 65, 66, 68-70)                     |
| 11                                     | All Models                                                                                                    | 24J424                | Inlet Valve Repair Kit (includes 11, 12, 13) (included in 16)                      |
| 12                                     | All Models                                                                                                    | 24J424                | Inlet Valve Repair Kit (includes 11, 12, 13) (included in 16)                      |
| 13                                     | All Models                                                                                                    | 24J424                | Inlet Valve Repair Kit (includes 11, 12, 13) (included in 16)                      |
| 14                                     | All Models                                                                                                    | 124582                | O-Ring (included in 16)                                                            |
| 15                                     | All Models                                                                                                    | 119790                | O-Ring (included in 16)                                                            |
| 16                                     | All Models                                                                                                    | 16H641                | Pump Valve Repair Kit (includes 11-17, 24 and wrench)                              |
| 17                                     | All Models                                                                                                    | 16H934                | O-Ring (included in 16, 21)                                                        |
| 20                                     | All Models                                                                                                    | 16J731                | Seal, Reservoir (included in 23, 51)                                               |
| 21                                     | All Models                                                                                                    | 24J423                | Tube, suction with strainer inlet (includes 17)                                    |
| 23                                     | All Models                                                                                                    | 16H618                | Material Cup with cover and seal (includes 51)                                     |
| 24                                     | All Models                                                                                                    | 16H641                | Pump Valve Repair Kit (includes 11-17, 24 and wrench)                              |
| 25                                     | All Models                                                                                                    | 16H119                | Kit, repair, prime / pressure relief valve (includes 43-45)                        |
| 26                                     | All Models                                                                                                    | 16U235                | Complete Pump Assembly (includes 11-17, 24-28, 44, 62, 63, 65, 66, 68-70)          |
|                                        | All Models                                                                                                    | 16U237                | Pump Housing only (includes 26, 27, 44, 62, 63, 65, 66, 68-70)                     |
| 27                                     | All Models                                                                                                    | 16U235                | Complete Pump Assembly (includes 11-17, 24-28, 44, 62, 63, 65, 66, 68-70)          |
|                                        | All Models                                                                                                    | 16U237                | Pump Housing only (includes 26, 27, 44, 62, 63, 65, 66, 68-70)                     |
| 28                                     | All Models                                                                                                    | 16U236                | Kit, reciprocator (includes 38 (qty 10), 44, 62, 63, 65, 66, 68-70)                |
| 29                                     | All Models                                                                                                    | 16G740                | Screw (included in 30)                                                             |
| 30                                     | All Models                                                                                                    | 16U239                | Kit, repair, drive housing (includes 9, 29, 38 (qty 10), 44, 62, 63, 65-70)        |
| 31                                     | All Models                                                                                                    | 16U234                | Kit, repair, motor, control board (includes 29, 34, 38 (qty 10) 44, 62, 63, 65-70) |
| Table continues on the following page. |                                                                                                               |                       |                                                                                    |

| Ref.                                   | If you have this model sprayer<br>(model number is the same as the part number,<br>which is below the handle) | Order Part<br>Number:                                      | Description                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 32                                     | Models 16F887, 16H241, 16H242, 16H829                                                                         | 16U240                                                     | Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70) |
|                                        | Model 16H240                                                                                                  | 16U241                                                     | Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70) |
|                                        | Models 16H243, 16H245, 262612                                                                                 | 16U242                                                     | Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70) |
| 33                                     | All Models                                                                                                    | 16U238                                                     | Kit, repair, switch (included in 31)                                                  |
| 34                                     | Models 16F887, 16H241, 16H242, 16H829                                                                         | 16U240                                                     | Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70) |
|                                        | Model 16H240                                                                                                  | 16U241                                                     | Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70) |
|                                        | Models 16H243, 16H245, 262612                                                                                 | 16U242                                                     | Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70) |
| 35                                     | Models 16F887, 16H241, 16H242, 16H829, 16H240                                                                 | 16E859                                                     | Label, Made in USA                                                                    |
|                                        | Models 16H243, 16H245, 262612                                                                                 | 16F636                                                     | Label, Made in USA                                                                    |
| 36                                     | All Models                                                                                                    | 16C936                                                     | Plug, Service Hole                                                                    |
| 37                                     | Models 16F887, 16H241, 16H242, 16H829                                                                         | 16U240                                                     | Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70) |
|                                        | Model 16H240                                                                                                  | 16U241                                                     | Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70) |
|                                        | Models 16H243, 16H245, 262612                                                                                 | 16U242                                                     | Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70) |
| 38                                     | All Models                                                                                                    | 119236                                                     | Screw                                                                                 |
| 39                                     | Models 16F887, 16H241, 16H242, 16H829                                                                         | 16U240                                                     | Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70) |
|                                        | Model 16H240                                                                                                  | 16U241                                                     | Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70) |
|                                        | Models 16H243, 16H245, 262612                                                                                 | 16U242                                                     | Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70) |
| 40                                     | Models 16F887, 16H829                                                                                         | 16G644                                                     | Label, brand                                                                          |
|                                        | Model 16H240                                                                                                  | 16G645                                                     | Label, brand                                                                          |
|                                        | Model 16H241, 16H242                                                                                          | 16H831                                                     | Label, brand                                                                          |
|                                        | Model 16H243, 262612                                                                                          | 16H816                                                     | Label, brand                                                                          |
| 41                                     | All Models                                                                                                    | 16G643                                                     | Label                                                                                 |
| 42                                     | All Models                                                                                                    | 16H256                                                     | Reel, Ground                                                                          |
| 43                                     | All Models                                                                                                    | 16H119                                                     | Kit, repair, prime / pressure relief valve (includes 43-45)                           |
| 44                                     | All Models                                                                                                    | 16H842                                                     | Pin                                                                                   |
| 45                                     | All Models                                                                                                    | 16H119                                                     | Kit, repair, prime / pressure relief valve (includes 43-45)                           |
| 46                                     | All Models                                                                                                    | 17C932                                                     | Battery                                                                               |
| 51                                     | All Models                                                                                                    | 24D425                                                     | Kit, lid                                                                              |
| 53                                     | All Models                                                                                                    | 16D562                                                     | Cup Liner Replacement (10 pack)                                                       |
| 56                                     | Models 16F887, 16H241, 16H242, 16H829                                                                         | 16U240                                                     | Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70) |
|                                        | Model 16H240                                                                                                  | 16U241                                                     | Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70) |
|                                        | Models 16H243, 16H245, 262612                                                                                 | 16U242                                                     | Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70) |
| 57▲                                    | Models 16F887, 16H240                                                                                         | *24J425                                                    | Warning Labels Kit ENG/FRE/SPA                                                        |
|                                        | Models 16H829                                                                                                 | *24J518                                                    | Warning Labels Kit SPA/POR/ITA Model 16H829                                           |
|                                        | Models 16H241, 16H242                                                                                         | *24J554                                                    | Warning Labels Kit ASIA/ANZ Models 16H241, 16H242                                     |
|                                        |                                                                                                               | <i>* Contains all warning labels for the models listed</i> |                                                                                       |
|                                        | Models 16H243, 262612                                                                                         | 17C996                                                     | Label Charger (side)                                                                  |
|                                        | Models 16H243, 262612                                                                                         | 16T125                                                     | Label Charger (top)                                                                   |
|                                        | Models 16H243, 262612                                                                                         | 17C995                                                     | Label safety, Battery                                                                 |
| 59▲                                    | All Models                                                                                                    |                                                            | Warning Label (included in 24J425)                                                    |
| Table continues on the following page. |                                                                                                               |                                                            |                                                                                       |
| 60                                     | All Models                                                                                                    | 16G646                                                     | Control Label                                                                         |
| 61                                     | Model 16H241 only                                                                                             | 124783                                                     | Plug Adapter                                                                          |


| Ref.                                                                              | If you have this model sprayer<br>(model number is the same as the part number,<br>which is below the handle) | Order Part<br>Number: | Description                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 62-70                                                                             | Models 16F887, 16H241, 16H242, 16H829                                                                         | 16U240                | Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70) |
|                                                                                   | Model 16H240                                                                                                  | 16U241                | Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70) |
|                                                                                   | Models 16H243, 16H245, 262612                                                                                 | 16U242                | Enclosure replacement kit (includes 20, 34-37, 38 (qty 10), 39, 44, 56, 62-66, 68-70) |
| 73▲                                                                               | All Models                                                                                                    |                       | Warning Label (included in 24J425)                                                    |
| 74                                                                                | All Models                                                                                                    | 16H137                | O-Ring (included in 5)                                                                |
| 75                                                                                |                                                                                                               |                       | Power cord                                                                            |
|                                                                                   | All Models                                                                                                    | 16Y541                | U.S.                                                                                  |
|                                                                                   | All Models                                                                                                    | 16Y542                | Europe                                                                                |
|                                                                                   | All Models                                                                                                    | 16Y543                | Australia                                                                             |
|                                                                                   | All Models                                                                                                    | 16Y544                | U.K                                                                                   |
| ▲ Replacement Danger and Warning Labels, Tags and Cards are available at no cost. |                                                                                                               |                       |                                                                                       |

# Kintamo užtaisymo metodas




Jei purkštuvu nepavyksta užpildyti, įleidimo vožtuvas gali būti užsikimšęs dažų likučiais. Atlikite toliau nurodytus veiksmus.


1. Ijunkite gaiduko užraktą ir pildymo/slėgio sumažinimo vožtuvą perjunkite į **VIRŠŲ**, kad išleistumėte slėgį.




2. Nuimkite medžiagai skirtą indą iš siurbimo vamzdelį.




3. Pieštuku ar plonu strypeliu stumtelėkite įleidimo vožtuvą, kad patikrintumėte, ar jis laisvai juda aukštyn žemyn.




4. Jei įleidimo vožtuvas laisvai nejuda, nuimkite **įleidimo vožtuvą**, p. 24. Jei įleidimo vožtuvas juda laisvai, sumontuokite siurbimo vamzdelį be tempiklio, apverskite purkštuvą aukštyn kojom ir lėtai pilkite skalavimo medžiagą į siurbimo vamzdelį, kol jį užpildysite.




5. Palikę purkštuką apverstą, atkabinkite gaiduko užraktą, ir greitai jį spaudinėkite, kol medžiaga pradės tekėti iš išleidimo angos.



6. Gražinkite tempiklį ant siurbimo vamzdelio ir užsukite medžiagos indą atgal ant purkštuvu.




7. Spaudykite pistoleto gaiduką 10 sekundžių, tada atleiskite gaiduką ir perjunkite pildymo/slėgio sumažinimo vožtuvą **ŽEMYN** į purškimo padėtį.



8. Purškimo antgalį perjunkite į atgalinę **VALYMO** padėtį ir penkias sekundes purškite į atliekų plotą, kol įsitikinsite, ar purkštuvus užpildytas.




9. Pastumkite užpildymo / slėgio išleidimo vožtuvą į viršų, kad išleistumėte slėgį, purškimo galiuką perjunkite į **PURŠKIMO** padėtį ir perjunkite užpildymo / slėgio išleidimo vožtuvą **ŽEMYN** į purškimo padėtį. Purkštuvus dabar paruoštas purkšti. Atlikite **naujo darbo pradžios** procedūrą, p. 13.




# Įleidimo vožtuvo nuėmimas/techninė priežiūra




1. Įjunkite gaiduko užraktą ir pildymo/slėgio sumažinimo vožtuvą perjunkite į **VIRŠŲ**, kad išleistumėte slėgį.



2. Nuimkite medžiagos indą, siurbimo vamzdelį ir bateriją.




3. Laikykite purkštuvą apverstą ir veržliarakčiu arba mova atveržkite ir išimkite įleidimo priedą, įleidimo vožtuvą ir spyruoklę.



**PASTABA:** Būtinai išimkite ir spyruoklę. Jei reikia, išimkite ją ilganosėmis replėmis. Įleidimo ertmė turi būti visiškai tuščia (kaip parodyta toliau).

4. Iš ertmės išvalykite kuo daugiau perteklinės medžiagos. Taip pat būtinai nuvalykite spyruoklę (a), įleidimo vožtuvą (b), žiedą (c) ir įleidimo priedo viršų (d).




5. Plona viela patikrinkite, ar išleidimo vožtuvas laisvai juda. Jei vožtuvas laisvai nejuda, pataisykite **išleidimo vožtuvą**, p. 25.


## Įrengimas

**PASTABA:** prieš įrengdami būtinai į įleidimo vožtuvą (b) įdėkite žiedą (c).

1. Įleidimo vožtuvą (b) su spyruokle (a) dėkite ant įleidimo priedo (b) viršaus. Įstumkite įleidimo priedą į siurblio ertmę.



2. Laikykite įleidimo įtaisą vietoje ir apverskite purkštuvą. Išimkite įleidimo priedą ir patikrinkite, ar gerai įdėtas įleidimo vožtuvas.




3. Pakeiskite įleidimo priedą ir veržliarakčiu arba mova užveržkite iki 10 pėdų/svarui (13,5 Nm).

## ĮSPĖJIMAS

**NEGALIMA** įleidimo priedo užveržti per stipriai. Sugadinsite įrenginį.

4. Pieštuku ar plonu strypeliu stumtelėkite įleidimo vožtuvą, kad patikrintumėte, ar jis laisvai juda aukštyn žemyn. Atlikite **naudojimo pradžios** procedūrą, p. 13.




# Išleidimo vožtuvo taisymas




**PASTABA:** prieš remontuodami siurblį atlikite purkštuvų praplovimo procedūrą, p. 16.

## Nuėmimas


1. Įjunkite gaiduko užraktą ir pildymo/slėgio sumažinimo vožtuvą perjunkite į VIRŠŲ, kad išleistumėte slėgį.




2. Išimkite bateriją.



3. Nuimkite siurblio išleidimo angos gaubtelį.




4. Su pateiktu įrankiu atveržkite ir nuimkite išleidimo vožtuvo priedą. Įsitikinkite, ar iš siurblio angos pašalintas žiedinis tarpiklis, lizdas, išleidimo vožtuvas ir spyruoklė.





## Įrengimas

1. Įsukite išleidimo vožtuvo priedą į sriegį. Su pridedamu įrankiu užveržkite iki 8 pėdų/svarui (11 Nm).



2. Įspauskite naują siurblio išleidimo angos gaubtelį į vietą.



# Gedimų aptikimas ir šalinimas






Prieš nešdami purkštuvą į įgaliotąjį priežiūros centrą viską patikrinkite pagal šią gedimų aptikimo ir šalinimo lentelę.

| Problema                                                              | Priežastis                                                                                                                                 | Sprendimas                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patraukus gaiduką negirdėti jokio purkštuvų garso                     | Gaidukas užsiblokavo.                                                                                                                      | Atlaisvinkite gaiduko užraktą. Žr. p. 9x.                                                                                                                                                                                     |
|                                                                       | Spaudžiant gaiduką šviečia RAUDONA būsenos indikatorius lemputė, rodydama, kad baigia išsikrauti baterija arba ji yra per šalta.           | Pakeiskite ją įkrauta baterija ir įdėkite seną bateriją į įkroviklį arba palaukite, kol baterija sušils.                                                                                                                      |
|                                                                       | Spaudžiant gaiduką blyksi RAUDONA būsenos indikatorius lemputė, rodydama, kad baterija pernelyg įkaitusi, kad ją būtų galima eksploatuoti. | Palaukite, kol baterija atvės.                                                                                                                                                                                                |
|                                                                       | Spaudžiant purkštuvą gaiduką neužsidega būsenos indikatorius lemputė. Baterija neįdėta arba sugedusi.                                      | Įdėkite bateriją arba pakeiskite.                                                                                                                                                                                             |
| Girdisi purkštuvų garsas, bet spaudžiant gaiduką nepurškiama medžiaga | Purkštuvą neužpildytas.                                                                                                                    | Užpildykite siurbį. Žr. skyrių <b>Naujos užduoties pradėjimas (arba pakartotinis indo pripildymas)</b> , p. 13. Jei purkštuko nepavyksta užpildyti, vadovaukitės <b>kintamo užtaisymo metodu</b> (p. 23).                     |
|                                                                       | Pildymo/sumažinimo vožtuvas pakeltas [VIRŠŲ].                                                                                              | Perjunkite vožtuvą ŽEMYN į purškimo padėtį.                                                                                                                                                                                   |
|                                                                       | Nėra įsiurbimo vamzdelio arba jis netinkamai įrengtas.                                                                                     | Patikrinkite, ar gerai įrengtas įsiurbimo vamzdelis.                                                                                                                                                                          |
|                                                                       | Užsikimšęs siurbimo vamzdelio sietas arba vėdinimo anga.                                                                                   | Žr. skyrių <b>Išjungimas ir valymas</b> , p. 16.                                                                                                                                                                              |
|                                                                       | Sugadinti įsiurbimo vamzdelio žiedai arba jų nėra.                                                                                         | Pakeiskite įsiurbimo vamzdelio žiedus.                                                                                                                                                                                        |
|                                                                       | Antgalis ne PURŠKIMO padėtyje.                                                                                                             | Pasukite antgalį į PURŠKIMO padėtį.                                                                                                                                                                                           |
|                                                                       | Antgalis užsikimšęs.                                                                                                                       | Žr. skyrių skyrių <b>Antgalio/apsauginio įrenginio valymas</b> , p. 15.                                                                                                                                                       |
|                                                                       | Užsikimšęs antgalio filtras.                                                                                                               | Nuimkite ir išvalykite antgalio filtrą. Žr. skyrių <b>Antgalio/apsauginio įrenginio valymas</b> , p. 15.                                                                                                                      |
|                                                                       | Slėgio valdymas per žemas arba aukšto/žemo nustatymo jungiklis yra žemo nustatymo diapazone.                                               | Pasukite slėgio valdiklį aukštyn arba perjunkite aukšto/žemo nustatymo jungiklį į aukšto nustatymo diapazoną.                                                                                                                 |
|                                                                       | Purkštuvą buvo per daug pakreiptas, todėl dingio įsiurbimo vamzdelio kontaktas su medžiaga.                                                | Patikrinkite, ar indas pripildytas medžiagos. Pasukite siurbimo vamzdelį, p. 11. Per daug nepakreipkite indo. Užpildykite siurbį. Žr. skyrių <b>Naujos užduoties pradėjimas (arba pakartotinis indo pripildymas)</b> , p. 13. |
|                                                                       | Inde nėra medžiagos arba jos per mažai.                                                                                                    | Papildykite indą medžiaga ir užpildykite siurbį.                                                                                                                                                                              |
|                                                                       | Įleidimo vožtuvas užsikimšo nuo medžiagos nuosėdų, likusių purkštuve.                                                                      | Pieštuku ar plonu strypeliu stumtelėkite įleidimo vožtuvą, kad patikrintumėte, ar jis laisvai juda aukštyn ir žemyn. Žr. skyrių <b>Įleidimo vožtuvo nuėmimas/techninė priežiūra</b> , p. 24.                                  |
|                                                                       | Užsikimšo arba užšalo siurblys, arba jo viduje yra nuosėdų.                                                                                | Žr. <b>Įleidimo vožtuvo taisymas</b> , p. 25 ir <b>Įleidimo vožtuvo nuėmimas/techninė priežiūra</b> , p. 24.                                                                                                                  |
|                                                                       | Iš angos purkštuvą priekyje teka medžiaga.                                                                                                 | Baigėsi maksimalus purkštuvų eksploatavimo laikotarpis. Pakeiskite purkštuvą.                                                                                                                                                 |

| Problema                                                                              | Priežastis                                                                                            | Sprendimas                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prasti purškimo rezultatai                                                            | Iš dalies užsikimšęs antgalis                                                                         | Žr. skyrių <b>Antgalio/apsauginio įrenginio valymas</b> , p. 15.                                                    |
|                                                                                       | Netinkama antgalio padėtis                                                                            | Pasukite antgalį į PURŠKIMO padėtį.                                                                                 |
|                                                                                       | Šiai medžiagai netinkamas antgalis.                                                                   | Žr. <b>reversinio antgalio parinkimo lentelę</b> , p. 13.                                                           |
|                                                                                       | Antgalio filtras yra dalinai užsikimšęs arba pažeistas.                                               | Išvalykite arba pakeiskite filtrą. Žr. skyrių p. 15.                                                                |
|                                                                                       | Iš dalies užsikimšęs įsiurbimo vamzdelio tinklulis.                                                   | Išvalykite arba pakeiskite įsiurbimo vamzdelį. Žr. skyrių p. 16.                                                    |
|                                                                                       | Nusidėvėjęs arba sugadintas antgalis                                                                  | Pakeiskite antgalį. Žr. skyrių <b>Antgalio/apsauginio įrenginio montavimas</b> , p. 14.                             |
|                                                                                       | Purškiama medžiaga yra prisotinta oro, nes buvo supurtyta.                                            | <b>NEPURTYKITE</b> medžiagos. Išmaišykite medžiagą arba žiūrėkite purškiamos medžiagos gamintojo rekomendacijas.    |
|                                                                                       | Slėgio valdymas per žemas arba aukšto/žemo nustatymo jungiklis yra žemo nustatymo diapazone           | Pasukite slėgio valdiklį aukštyn arba perjunkite aukšto/žemo nustatymo jungiklį į aukšto nustatymo diapazoną.       |
|                                                                                       | Purškiama medžiaga yra per šalta, kad būtų galima purkšti.                                            | Pašildykite medžiagą.                                                                                               |
|                                                                                       | Nusidėvėję įleidimo arba išleidimo vožtuvai.                                                          | Žr. skyrių <b>Išleidimo vožtuvo taisyms</b> , p. 25 ir <b>Įleidimo vožtuvo nuėmimas/techninė priežiūra</b> , p. 24. |
| Purkštuvo gaiduko srityje teka dažai.                                                 | Baigėsi maksimalus purkštuvo eksploatavimo laikotarpis.                                               | Pakeiskite purkštuvą.                                                                                               |
| Baterija išsikrovusi, tačiau įdėjus ją į įkroviklį tebedega žalia įkroviklio lemputė. | Sugadinta baterija.                                                                                   | Pakeiskite bateriją.                                                                                                |
| Baterija greitai išsikrauna.                                                          | Baterijos eksploatavimo trukmė priklauso nuo medžiagos, antgalio dydžio, slėgio ir greičio nustatymo. | Žr. skyrių <b>Baterijos įkrovimas</b> , p. 11.                                                                      |

## Purškimo diagnostika

| Problema                                                                                                                        | Priežastis                                                    | Sprendimas                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Purškiant atsiranda pulsuojantys ruožai:<br> | Purkšdamas operatorius juda pernelyg greitai.                 | Judėkite lėčiau.                                                                                                    |
|                                                                                                                                 | Aukšto/žemo nustatymo jungiklis yra žemo nustatymo diapazone. | Perjunkite aukšto/žemo nustatymo jungiklį į aukšto nustatymo diapazoną.                                             |
|                                                                                                                                 | Antgalis arba jo filtras yra užkimštas.                       | Atkimškite antgalį arba išvalykite jo filtrą, p. 15.                                                                |
| Purškiant susidaro uodegėlės:<br>            | Nustatytas per žemas slėgis.                                  | Padidinkite slėgį.                                                                                                  |
|                                                                                                                                 | Šiai medžiagai netinkamas antgalis.                           | Žr. skyrių <b>reversinio antgalio parinkimo lentelę</b> , p. 14.                                                    |
|                                                                                                                                 | Purkštuvui netinkama medžiaga.                                | Pakeiskite medžiagą.                                                                                                |
|                                                                                                                                 | Nusidėvėję įleidimo arba išleidimo vožtuvai.                  | Žr. skyrių <b>Išleidimo vožtuvo taisyms</b> , p. 25 ir <b>Įleidimo vožtuvo nuėmimas/techninė priežiūra</b> , p. 24. |

| Problema                                                                                                                                                             | Priežastis                                                                                       | Sprendimas                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Purškiant varva:<br>                                                                | Naudojant šią medžiagą, purkštuvas juda per lėtai.                                               | Purkšdami greičiau judinkite purkštuvą.                                                        |
|                                                                                                                                                                      | Purkštuvas per arti purškiamo paviršiaus.                                                        | Atitraukite purkštuvą toliau nuo paviršiaus 10 col. (25 cm)                                    |
|                                                                                                                                                                      | Gaidukas laikomas keičiant purškimo kryptį.                                                      | Keisdami kryptis atleiskite gaiduką.                                                           |
|                                                                                                                                                                      | Šiai medžiagai netinkamas antgalis.                                                              | Žr. skyrių <b>reversinio antgalio parinkimo lentelę</b> , p. 13.                               |
|                                                                                                                                                                      | Slėgio valdymas per aukštas arba aukšto/žemo nustatymo jungiklis yra aukšto nustatymo diapazone. | Sumažinkite slėgį arba perjunkite aukšto / žemo nustatymo jungiklį į žemo nustatymo diapazoną. |
|                                                                                                                                                                      | Antgalis susidėvėjęs arba sugadintas.                                                            | Pakeiskite antgalį. Žr. skyrių <b>Antgalio/apsauginio įrenginio montavimą</b> , p. 14.         |
| Pernelyg siaura purškimo srovė:<br><br>ti15523a                                     | Purkštuvas per arti purškiamo paviršiaus.                                                        | Atitraukite purkštuvą toliau nuo paviršiaus 10 col. (25 cm)                                    |
|                                                                                                                                                                      | Šiai medžiagai netinkamas antgalis.                                                              | Žr. skyrių <b>reversinio antgalio parinkimo lentelę</b> , p. 13.                               |
|                                                                                                                                                                      | Antgalis susidėvėjęs arba sugadintas.                                                            | Pakeiskite antgalį. Žr. skyrių <b>Antgalio/apsauginio įrenginio montavimą</b> , p. 14.         |
| Pernelyg plati purškimo srovė:<br><br>ti15527a                                     | Purkštuvas pernelyg toli nuo purškiamo paviršiaus.                                               | Priartinkite purkštuvą prie paviršiaus.                                                        |
|                                                                                                                                                                      | Šiai medžiagai netinkamas antgalis.                                                              | Žr. skyrių <b>reversinio antgalio parinkimo lentelę</b> , p. 13.                               |
| Purkštukas pradžioje arba pabaigoje „spjauna“:<br><br>ti15525a                    | Ant purškimo antgalio apsauginio įrenginio susikaupė perteklinės medžiagos.                      | Žr. skyrių <b>Išjungimas ir valymas</b> , p. 16.                                               |
|                                                                                                                                                                      | Antgalis yra dalinai užsikimšęs arba pažeistas.                                                  | Išvalykite arba pakeiskite filtrą. Žr. skyrių p. 15.                                           |
|                                                                                                                                                                      | Antgalis/apsauginis įrenginys ne iki galo įsuktas į purkštuvą.                                   | Žr. skyrių <b>Antgalio/apsauginio įrenginio montavimą</b> , p. 14.                             |
|                                                                                                                                                                      | Nusidėvėjęs lizdas.                                                                              | Pakeiskite purškimo antgalį.                                                                   |
| Atleidus gaiduką iš antgalio toliau varva arba sunkiasi medžiaga:<br><br>ti15528a | Purkštuvas nusidėvėjęs.                                                                          | Pakeiskite purkštuvą.                                                                          |
|                                                                                                                                                                      | Antgalio filtras yra dalinai užsikimšęs arba pažeistas.                                          | Išvalykite arba pakeiskite filtrą. Žr. skyrių p. 15.                                           |
|                                                                                                                                                                      | Antgalis/apsauginis įrenginys ne iki galo įsuktas į purkštuvą.                                   | Žr. skyrių <b>Antgalio/apsauginio įrenginio montavimą</b> , p. 14.                             |
|                                                                                                                                                                      | Nusidėvėjęs lizdas.                                                                              | Pakeiskite purškimo antgalį.                                                                   |
|                                                                                                                                                                      | Adatinis vožtuvas pažeistas arba nusidėvėjęs.                                                    | Pakeiskite adatinį vožtuvą.                                                                    |











# Techniniai duomenys

|                                    |                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Purkštuvas:</b>                 |                                                                   |
| Reguliuojamo slėgio diapazonas     | 500—1500 psi (34—103 barai, 0,34—10,3 MPa)                        |
| Didžiausias darbinis slėgis        | 1700 psi (117 barai, 11,7 MPa)                                    |
| Svoris                             | 5,06 lb (2,51 kg)                                                 |
| <b>Matmenys:</b>                   |                                                                   |
| Ilgis                              | 13,75 col. (34,9 cm)                                              |
| Plotis                             | 5,5 col. (14,0 cm)                                                |
| Aukštis                            | 9,7 col. (24,6 cm)                                                |
| Laikymo temperatūros diapazonas ♦❖ | 32°—122°F (0°—50°C)                                               |
| Darbinės temperatūros diapazonas ✓ | 40°—90° F (4°—32°C)                                               |
| Laikymo drėgnio diapazonas         | 0—95 % santykinė drėgmė, be kondensacijos                         |
| Garso slėgio lygis                 | 79,5 dBA† (kad nustatytumėte garso galios lygį, pridėkite 11 dBA) |
| Vibracijos pagreičio lygis         | Mažiau kaip 8,2 pėdos/s <sup>2</sup> 2,5 m/s <sup>2</sup> ††      |
| <b>Įkroviklis:</b>                 |                                                                   |
| Įkrovimo trukmė                    | 45 minutės iki 80 proc., 75 minučių iki 100 proc                  |
| Maitinimo šaltinis                 | 100 – 240 VAC / 50 – 60 Ø                                         |
| <b>Baterija:</b>                   |                                                                   |
| Įtampa                             | Daugiausia 20 V †††                                               |
| Galia                              | 2,05 Ah, 36 Wh                                                    |

- ♦ Jeigu užšals siurblio skystis, siurblys suges.
- ❖ Nuo smūgio žemoje temperatūroje galima apgadinti apsaugines dalis.
- ✓ Dėl labai žemos ar labai aukštos temperatūros pasikeitus dažų klampumui gali nukentėti purkštuvo veikimo kokybė.
- † pagal ISO 3744 išmatuota 3,1 pėdos (1 m) aukštyje
- †† pagal ISO 5349, būsena be apkrovos
- ††† Didžiausia išmatuota akumuliatoriaus įtampa yra 20V . Vidutinis veikia įtampa yra 18V .

# Pageidaujamų medžiagų nustatymų registras

PAVYZDYS

| Data       | Purškiamas elementas  | Purškiama medžiaga | Purkštuvo antgalis | Variklio greitis (vienas apsisukimas)                                                 | Slėgio nustatymas (žymų ratukas)                                                      |
|------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/24/2011 | Dekoratyvinis apvadas | Uretano lakas      | FF308              |    |    |
|            |                       |                    |                    |    |    |
|            |                       |                    |                    |    |    |
|            |                       |                    |                    |   |   |
|            |                       |                    |                    |  |  |
|            |                       |                    |                    |  |  |
|            |                       |                    |                    |  |  |
|            |                       |                    |                    |  |  |
|            |                       |                    |                    |  |  |
|            |                       |                    |                    |  |  |

[illegible]

# „Graco“ standartinė garantija

„Graco“ garantuoja, kad visa šiame dokumente paminėta įranga, kuri yra pagaminta „Graco“ ir kuriai suteiktas „Graco“ pavadinimas, pardavimo naudoti pirminiam pirkėjui dieną yra be medžiaginių ir gamybinių defektų. Neskaitant bet kokių „Graco“ paskelbtų specialiųjų, išplėstinių arba ribotų garantijų, „Graco“ įsipareigoja dvylika mėnesių nuo pardavimo datos suremontuoti arba pakeisti bet kokias dalis, kurias „Graco“ nustatys esant su defektais. Ši garantija taikoma tik tuo atveju, jei įranga yra sumontuota, naudojama ir prižiūrima pagal „Graco“ raštiškas rekomendacijas.

[Šios garantijos taikymo sritį nėra įtraukta ir „Graco“ nepriima atsakomybės už bendrą susidėvėjimą ar bet kokius gedimus, žalą ar susidėvėjimą, įvykusį dėl netinkamo sumontavimo, naudojimo, nusitrynimo, korozijos, nepakankamos arba netinkamos priežiūros, aplaidumo, avarijos, įrangos pakeitimų arba ne „Graco“ komponentų naudojimo. „Graco“ taip pat neatsako už gedimus, žalą arba susidėvėjimą, kuris įvyko dėl „Graco“ įrangos nesuderinamumo su konstrukcijomis, priedais, įranga arba medžiagomis, kurias pateikė ne „Graco“ arba dėl netinkamo konstrukcijų, priedų, įrangos ar medžiagų, kurias pateikė ne „Graco“, projektavimo, gamybos, montavimo, naudojimo ar priežiūros.

Ši garantija pagrįsta iš anksto apmokėtu įrenginio, kuris kliento teigimu yra su defektais, grąžinimu „Graco“ įgaliotajam platintojui, kuris turi patvirtinti defektą, dėl kurio yra pareikštos pretenzijos. Jei defektas, dėl kurio pareikštos pretenzijos, patvirtinamas, „Graco“ įsipareigoja nemokamai ištaisyti defektą arba pakeisti dalis su defektais. Įrenginys bus grąžintas pirminiam pirkėjui iš anksto apmokėjus transporto išlaidas. Jei įrenginio patikros metu nebus nustatyta jokių medžiaginių arba gamybinių defektų, remontas bus atliktas už pagrįstą mokestį, į kurį gali būti įtrauktos dalių, darbų ir transportavimo kainos.

**ŠI GARANTIJA YRA IŠIMTINĖ IR PAKEIČIA BET KOKIAS KITAS TIEK AIŠKIAI IŠREIKŠTAS, TIEK NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, GARANTIJĄ DĖL GALIMYBĖS PARDUOTI AR TINKAMUMO TAM TIKRIEMS TIKSLAMS.**

Vienintelis „Graco“ įsipareigojimas ir vienintelė pirkėjo teisių gynimo priemonė garantijos pažeidimo atveju yra numatyta pirmiau. Pirkėjas sutinka, kad jis negaus jokių kitų kompensacijų (įskaitant, tačiau neapsiribojant, atsitiktinę arba netiesioginę žalą dėl prarasto pelno, pardavimo apimčių sumažėjimo, asmenų sužalojimo arba turto sugadinimo ir bet kokia kita atsitiktine arba netiesiogine žala). Bet kokie veiksmai dėl garantinių įsipareigojimų pažeidimo turi būti pradėti per dvejus (2) metus nuo pardavimo datos.

**„GRACO“ NETEIKIA GARANTIJOS IR NEPRIPAŽIŠTA JOKIŲ NUMANOMŲ GARANTIJŲ DĖL GALIMYBĖS PARDUOTI AR TINKAMUMO TAM TIKRIEMS TIKSLAMS, KAI TAI SUSIJĘ SU PRIEDAIS, ĮRANGA, MEDŽIAGA AR DALIMIS, KURIAS „GRACO“ PARDAVĖ, BET JŲ NEPAGAMINO.** Šių gaminių, kuriuos „Graco“ parduoda, tačiau negamina (pvz., elektros variklių, jungiklių, žarnų ir pan.) atžvilgiu garantiją savo nuožiūra taiko arba netaiko jų gamintojai. „Graco“ apsiima suteikti pirkėjui visą pagrįstai reikalingą pagalbą pareiškus pretenzijas dėl šių garantinių įsipareigojimų pažeidimų.

„Graco“ jokiais aplinkybėmis nepriima atsakomybės už netiesioginę, atsitiktinę, ypatingą arba šalutinę žalą, patirtą dėl „Graco“ tiekiamos įrangos ar bet kokių kitų parduodamų gaminių arba prekių komplektacijos, darbinių charakteristikų ar naudojimo, nepriklausomai nuo to, ar tai įvyko dėl sutarties pažeidimo, garantinių įsipareigojimų pažeidimo, „Graco“ darbuotojų aplaidumo ar kitų priežasčių.

## FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présent document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

# „Graco“ informacija

Naujausios informacijos apie „Graco“ gaminius ieškokite [www.graco.com](http://www.graco.com).

**DĖL UŽSAKYMO susisieki su savo „Graco“ platintoju arba paskambinkite ir sužinokite artimiausią platintoją.**

**Telefonas:** 612 623 6926; **nemokamas telefonas:** 1 800 690 2894; **faksas:** 612 623 6893; **Nemokamas faksas:** 1-800-334-6955

*All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication. Graco reserves the right to make changes at any time without notice.*

Patentinės informacijos, žr. [www.graco.com](http://www.graco.com) / Patentai  
Originalios instrukcijos vertimas. This manual contains Lithuanian. MM **3A1698**

**Graco Headquarters:** Minneapolis  
**International Offices:** Belgium, China, Japan, Korea

**GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA**

**Copyright 2011, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.**

[www.graco.com](http://www.graco.com)  
Revised H, March 2016