




Contrôle général

- Utiliser la taille de filtre adaptée au produit pulvérisé
- Contrôler tous les flexibles et vérifiez l'absence de dépôt interne, et de craquelures, de pliures, de trous, de cloques, d'abrasion et de tout autre signe de détérioration sur la face extérieure
- Examiner tous les composants de pistolet pour vous assurer qu'il ne comportent ni craquelure ni fuite, en vérifiant qu'ils sont correctement montés
- Programmer chaque année une révision générale de votre pulvérisateur dans un Centre de Service Graco autorisé




DÉTECTION RAPIDE DE PANNES


Guide de référence rapide Filtres de pompe et de pistolet

Pompe

FinishPro™ 390/395, ST™, STX™,
ST Max™, FieldLazer™



Ultra® Max, GMax™,
EH/GH, Mark V™, Mark X™
HydraMax™



190ES™, ST™ PRO

Filtre

30 mailles (gris)	246425
60 mailles (noir)	246384
100 mailles (bleu)	246382
200 mailles (rouge)	246383

30 mailles (gris)	244071
60 mailles (noir)	244067
100 mailles (bleu)	244068
200 mailles (rouge)	244069

60 mailles (noir)	243080
100 mailles (bleu)	243081
200 mailles (rouge)	243226

Référence



Pistolet

Contractor™ II
FTx-E™ II



Contractor™
FTx-E™



Filtre

60 mailles (noir)	287032
100 mailles (bleu)	287033

50 mailles (bleu)	218131
100 mailles (rouge)	218133



Symptôme	Que vérifier ?	Que faire ?
Le moteur ne démarre pas	Interrupteur marche/arrêt	Positionner l'interrupteur marche/arrêt sur « ON » (C)
	Réglage de la pression	Tourner le bouton de contrôle de la pression dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la pression (D)
	Alimentation électrique	Vérifier la prise électrique Vérifier l'absence de détériorations sur le câble électrique et sa rallonge
La pompe ne fonctionne pas	Codes d'erreur sur l'écran (B)	Contacteur un Centre de Service Graco autorisé
La pompe ne s'amorce pas	La valve de pulvérisation/d'amorçage (noire) est en position SPRAY (PULVÉRISATION) (en direction du flexible)	Positionner la valve de pulvérisation/d'amorçage (noire) sur PRIME (AMORCAGE) (vers le bas) (E)
	Air dans la pompe à peinture	Ouvrir la valve d'amorçage pour purger l'air hors de la pompe à peinture (E)
	Crépine d'aspiration obstruée	Nettoyer la crépine d'aspiration (K)
	Tube d'aspiration desserré	Resserrer le tube d'aspiration (I)
	Bille inférieure collée au siège	Prendre un petit marteau et taper légèrement la connexion au pied de pompe (I). Après quelques secondes, la bille devrait se dégager et la pompe commencer à fonctionner. Dans la négative, nettoyer la bille et le siège inférieurs.
	Bille inférieure n'assure pas l'étanchéité dans le cycle descendant	Vérifier ce qui suit : - saleté, usure ou rayures de la bille et du siège inférieurs (J) - absence de crépine d'aspiration (K)
	Fuites de peinture hors de la pompe	Les garnitures doivent être changées (I) Contacteur un Centre de Service Graco autorisé

Guide de référence rapide Buses et porte-buses

RAC X™



246215 (7/8")
246437 (11/16")



FFAxxx
Des laques aux
laques, vernis et émaux

OU



PAAxxx
Des laques
aux latex et émulsions

OU



HDAxxx
Des laques aux
latex et produits texturés

OU



WAXXXX (larguer du jet
60 cm) Des latex aux
élastomères et mastics

RAC 5™



243161 (7/8")
243263 (11/16")



262xxx
Des laques
aux latex et émulsions

OU



LL5xxx
Peinture de traçage

Buse plate



220251 (7/8")
220255 (11/16")



269xxx - 163xxx (impairs)
Des laques aux latex et émulsions

Buse plate
haute finition (FF)



220247 (7/8")
220249 (11/16")



163xxx (pairs)
Laques, vernis, uréthanes et autres produits
pour haute finition

Symptôme	Que vérifier ?	Que faire ?
Pression insuffisante au pistolet ou retombée de la pression	Le seau de peinture est vide	Remplir le seau de peinture. Réamorcer le pulvérisateur.
	La buse de pulvérisation est bouchée	Déboucher la buse de pulvérisation. (F) a. Pointer le support en forme de flèche sur la position UNCLOG (DÉBOUCHER) (vers l'arrière). b. Diriger le pistolet sur un déchet ou un morceau de carton. Actionner la gâchette pour supprimer le bouchage. Repositionner la buse vers l'avant.
	La buse de pulvérisation est usagée	Remplacer la buse de pulvérisation (F)
	Les filtres sont bouchés	Nettoyer ou remplacer les filtres (G) + (H) + (K)
	Le produit est trop épais ou insuffisamment filtré	Diluer, mélanger et filtrer le produit Faire fonctionner sans filtre.
	Taille de filtre inadaptée	Changer pour des filtres à maille plus large (plus la taille est grande, plus les numéros sont petits) (G) + (H)
	Flexible trop long et/ou diamètre inadapté	Consulter le manuel du pulvérisateur pour vérifier la taille correcte du flexible (H)
	Les sièges de la pompe sont sales ou détériorés	Contacteur un Centre de Service Graco autorisé.
	La valve de pulvérisation/d'amorçage (E) est usée ou bouchée avec des impuretés	Contacteur un Centre de Service Graco autorisé.

Buses et filtres recommandés



	Lasure	Laques/vernis	Laques industrie	Impressions/mat	Acryl/vinyl	Semi épais	Enduits	1 ^{er} chiffre X5 =largeur du jet*	Moment de changer
			111					5 cm	3 cm
		207	209				235	10 cm	7 cm
		309	311	315	317	319		15 cm	10 cm
		411	413	415	417/419	421		20 cm	15 cm
		511	513/515	517/519	519/521	521/523		25 cm	20 cm
	609	613	615	617/619	621/623	623/625		30 cm	25 cm
					725	729		35 cm	30 cm
						831		40 cm	35 cm
						917		45 cm	40 cm
							627/631	55 cm	60 cm
filtre pompe	200 mailles		100 mailles		60 mailles	30 mailles	rien	* à 30 cm de la surface	
filtre pistolet	100 mailles		100 mailles		60 mailles	rien			

Symptôme	Que vérifier ?	Que faire ?
Profil du jet de mauvaise qualité	Pression réglée trop bas	Tourner le bouton de contrôle de la pression dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la pression (D)
	La buse de pulvérisation est bouchée	Déboucher la buse de pulvérisation. (F) a. Pointer le support en forme de flèche sur la position UNCLOG (DÉBOUCHER) (vers l'arrière). b. Diriger le pistolet sur un déchet ou un morceau de carton. Actionner la gâchette pour supprimer le bouchage. Repositionner la buse vers l'avant.
	La buse est trop grande ou usée	Remplacer la buse de pulvérisation (F)
	Le filtre de pompe et/ou de pistolet est bouché	Nettoyer ou remplacer les filtres (G) + (H)
	La couche est trop épaisse	Déplacer le pistolet plus rapidement Vérifier que le pistolet est suffisamment loin de la surface Choisir une buse d'un orifice inférieur Choisir une buse à éventail plus large
	La couche est trop mince	Déplacer le pistolet plus lentement Vérifier que le pistolet est suffisamment proche de la surface Choisir une buse d'un orifice supérieur Choisir une buse à éventail plus étroit
	Variation du jet lors de la pulvérisation	Le contrôle de pression est usé (D) Contacter un Centre de Service Graco autorisé



CONSEIL :

“Comment éviter l'usure prématurée des garnitures et des valves ?”

- Toujours laisser du liquide Pump Armor™ dans l'appareil avant de le stocker
- Nettoyer régulièrement la crépine d'aspiration
- Amorcer le pulvérisateur avec la valve d'amorçage
- Laisser tomber la pression au pistolet
- Nettoyer régulièrement l'appareil

