

Systemes de dosage Reactor® 2 E-30 et E-XP2


333457P
FR

Doseur électrique, chauffé, multicomposants pour pulvériser de la mousse de polyuréthane et des revêtements de polyrésine. Non destiné à un usage extérieur. Pour un usage professionnel uniquement. Non homologué pour une utilisation dans des atmosphères explosives ou les endroits (classés) dangereux.



Instructions de sécurité importantes

Lire tous les avertissements et toutes les instructions de ce manuel.
Conserver ces instructions.



Contents

Avertissements.....	3	Compositions.....	35
Informations importantes concernant les isocyanates (ISO).....	7	Écran Cellular (appareil mobile).....	36
Modèles.....	9	Mode Fonctionnement.....	37
Homologations.....	11	Démarrage.....	43
Accessoires.....	11	Circulation de fluide.....	46
Manuels fournis.....	12	Circulation à travers le Reactor.....	46
Manuels afférents.....	12	Circulation par le collecteur du pistolet.....	47
Installation type, sans circulation.....	13	Mode À-coups.....	47
Installation type avec collecteur de fluide du système vers la circulation du fût.....	14	Pulvérisation.....	48
Installation type avec collecteur de fluide du pistolet vers la circulation du fût.....	15	Réglages de la pulvérisation.....	49
Identification des composants.....	16	Modes de commande du flexible.....	50
Module d'affichage avancé (Advanced Display Module).....	18	Activation du mode Résistance flexible.....	50
Détails d'affichage de l'ADM.....	20	Désactivation du mode Résistance flexible.....	51
Navigation dans les écrans.....	20	Activation du mode Manuel flexible.....	51
Boîtier électrique.....	23	Désactivation du mode Manuel flexible.....	52
Module de commande du moteur (MCM).....	24	Procédure d'étalonnage.....	53
Connexions du câble du module de commande de la température (TCM).....	25	Arrêt.....	55
Installation.....	26	Procédure de purge d'air.....	57
Monter le doseur.....	26	Procédure de décompression.....	59
Montage du système.....	26	Rinçage.....	60
Configuration.....	27	Maintenance.....	61
Mise à la terre.....	27	Planning de maintenance préventive.....	61
Directives générales au sujet de l'équipement.....	27	Maintenance du doseur.....	61
Raccorder l'alimentation.....	28	Rinçage du tamis de la crépine d'entrée.....	62
Remplissage des coupelles de liquide d'étanchéité pour presse-étoupe (TSL).....	29	Système de pompe de lubrification.....	63
Installation du capteur de température du fluide.....	29	Erreurs.....	64
Raccorder le flexible chauffé au doseur.....	30	Affichage des erreurs.....	64
Fonctionnement du module d'affichage avancé (ADM).....	31	Dépannage des erreurs.....	64
Écrans de configuration avancée.....	34	Dépannage.....	65
Système 1.....	35	Codes d'erreur et dépannage.....	65
Système 2.....	35	Données USB.....	66
Système 3.....	35	Procédure de téléchargement.....	66
		Journaux USB.....	66
		Paramètres de configuration du système.....	67
		Fichier de langue personnalisée.....	68
		Procédure de téléchargement vers un périphérique (upload).....	68
		Diagramme des performances.....	69
		Spécifications techniques.....	73
		Garantie de Graco étendue aux composants du Reactor® 2.....	75

Avertissements

Les avertissements suivants concernent la configuration, l'utilisation, la mise à la terre, la maintenance et la réparation de cet équipement. Le point d'exclamation est un avertissement général tandis que les symboles de danger font référence aux risques associés à une procédure particulière. Lorsque ces symboles apparaissent dans le texte du présent manuel, ou sur les étiquettes d'avertissement, se reporter à ces avertissements. Les symboles de danger et les avertissements spécifiques au produit qui ne sont pas repris dans ce chapitre pourront, le cas échéant, apparaître dans le texte du présent manuel.

 <h2 style="margin: 0;">AVERTISSEMENT</h2>	
 	<p>RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE</p> <p>Cet équipement doit être mis à la terre. Une mauvaise mise à la terre, une mauvaise configuration ou une mauvaise utilisation du système peut provoquer une décharge électrique.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Couper le courant au niveau de l'interrupteur principal avant de débrancher un câble et d'entreprendre un entretien quelconque ou une installation. • Raccorder uniquement à une source d'alimentation électrique mise à la terre. • Tout le câblage électrique doit être effectué par un électricien qualifié et être conforme à l'ensemble des codes et des réglementations en vigueur localement. • Ne pas exposer l'équipement à la pluie. Entreposer l'équipement à l'intérieur.
	<p>FLUIDES OU VAPEURS TOXIQUES</p> <p>Les fluides ou vapeurs toxiques peuvent provoquer de graves blessures voire entraîner la mort en cas de projection dans les yeux ou sur la peau, en cas d'inhalation ou d'ingestion.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lire la fiche technique santé-sécurité (FTSS) pour les instructions de maniement et pour connaître les risques propres aux produits utilisés, y compris les conséquences d'une exposition de longue durée. • Lors des opérations de pulvérisation, d'entretien de l'équipement et des interventions dans la zone de travail, veiller toujours à bien aérer la zone de travail et à porter des équipements de protection individuelle appropriés. Voir les avertissements dans le chapitre Équipements de protection individuelle dans ce manuel. • Conserver les liquides dangereux dans des récipients homologués et les éliminer conformément à la réglementation en vigueur.
	<p>ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE</p> <p>Toujours porter des équipements de protection individuelle appropriés et couvrir toutes les parties du corps (dont la peau) lorsque l'on pulvérise ou effectue un entretien sur l'équipement ou lorsque l'on travaille dans la zone de travail. L'équipement de protection permet de prévenir les blessures graves, comprenant l'exposition à long terme ; l'inhalation de fumées, embruns ou vapeurs toxiques ; les réactions allergiques ; les brûlures ; les lésions oculaires et les pertes d'audition. Ces équipements de protection individuelle comprennent notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un masque respiratoire correctement ajusté, qui peut comprendre un masque respiratoire à adduction d'air, des gants imperméables aux produits chimiques, et des vêtements et chaussures de protection comme recommandés par le fabricant du liquide et l'organisme local de réglementation. • Des lunettes de protection et une protection auditive.



AVERTISSEMENT



RISQUES D'INJECTION CUTANÉE

Le liquide sous haute pression s'échappant du pistolet, par une fuite dans un tuyau ou par des pièces brisées peut transpercer la peau. La blessure peut avoir l'aspect d'une simple coupure, mais il s'agit en réalité d'une blessure grave pouvant entraîner une amputation. **Consulter immédiatement un médecin pour une intervention chirurgicale.**

- Ne pas pulvériser sans avoir d'abord mis en place le garde-buse et la protection de gâchette.
- Verrouiller la gâchette à chaque arrêt de la pulvérisation.
- Ne jamais diriger le pistolet sur une personne ou sur une partie du corps.
- Ne jamais mettre sa main devant la buse de pulvérisation.
- Ne pas arrêter ou dévier des fuites avec la main, le corps, un gant ou un chiffon.
- Exécuter la **procédure de décompression** à l'arrêt de la pulvérisation et avant de procéder à un nettoyage, une vérification ou un entretien de l'équipement.
- Serrer tous les raccords de liquide avant de faire fonctionner l'équipement.
- Vérifier quotidiennement les flexibles et les accouplements. Remplacer immédiatement les pièces usées ou endommagées.










RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Des vapeurs inflammables (telles que les vapeurs de solvant et de peinture) dans la **zone de travail** peuvent s'enflammer ou exploser. Afin d'éviter les risques d'incendie ou d'explosion :

- Utiliser l'équipement uniquement dans des locaux bien aérés.
- Supprimer toutes les sources potentielles d'incendie, telles que les flammes pilotes, cigarettes, torches électriques portables et bâches en plastique (risque de décharge d'électricité statique).
- Veiller à toujours garder la zone de travail propre, exempte de déchets, solvants, chiffons et essence.
- En présence de vapeurs inflammables, ne pas raccorder/débrancher des cordons d'alimentation électrique, ne pas allumer/éteindre des interrupteurs électriques ou des lampes.
- Raccorder à la terre tous les appareils de la zone de travail. Voir les instructions de **mise à la terre**.
- Utiliser uniquement des tuyaux mis à la terre.
- Tenir fermement le pistolet contre la paroi du seau mis à la terre lors de la pulvérisation dans ce dernier. N'utiliser en aucun cas des garnitures pour seau, sauf si elles sont antistatiques ou conductrices.
- **Arrêter immédiatement le fonctionnement** en cas d'étincelle d'électricité statique ou de décharge électrique. Ne pas utiliser cet équipement tant que le problème n'a pas été identifié et corrigé.
- La zone de travail doit être dotée d'un extincteur en état de marche.



AVERTISSEMENT

   	<p>RISQUE DE DILATATION THERMIQUE</p> <p>Les produits soumis à la chaleur dans des espaces confinés, dont les tuyaux, peuvent provoquer une montée rapide de la pression suite à une dilatation thermique. Une surpression peut briser l'équipement et causer de graves blessures.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ouvrir une vanne pour relâcher du produit dilaté lorsqu'il est en train de chauffer. • Remplacer régulièrement les tuyaux de façon proactive en fonction des conditions d'utilisation.
	<p>RISQUES RELATIFS AUX PIÈCES EN ALUMINIUM SOUS PRESSION</p> <p>L'utilisation de produits non compatibles avec l'aluminium peut provoquer une réaction chimique dangereuse et endommager l'équipement. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dégâts matériels.</p> <ul style="list-style-type: none"> • N'utilisez pas de trichloroéthane-1,1,1, de chlorure de méthylène ou d'autres solvants à base d'hydrocarbures halogénés, ni de fluides contenant de tels solvants. • De nombreux autres produits peuvent contenir des produits chimiques susceptibles de réagir avec l'aluminium. Vérifier la compatibilité des produits auprès du fournisseur du produit.
 	<p>RISQUES RELATIFS AU SOLVANT DE NETTOYAGE DES PIÈCES EN PLASTIQUE</p> <p>De nombreux solvants peuvent dégrader les pièces en plastique et les rendre inefficaces, ce qui pourrait provoquer des blessures graves ou des dommages matériels.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utiliser uniquement des solvants compatibles à base d'eau pour nettoyer les pièces en plastique structurales ou sous pression. • Voir le chapitre Spécifications techniques figurant dans le présent manuel et dans tous les manuels d'instruction des autres équipements. Lire les recommandations et les fiches signalétiques (MSDS) du fabricant de produits et de solvants.



AVERTISSEMENT



RISQUES EN LIEN AVEC UNE MAUVAISE UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT

Toute mauvaise utilisation de l'équipement peut provoquer des blessures graves, voire mortelles.

- Ne pas utiliser l'équipement en cas de fatigue ou sous l'influence de médicaments, de drogue ou d'alcool.
- Ne pas dépasser la pression de service ou la température maximum spécifiée pour le composant le plus sensible du système. Consulter le chapitre **Spécifications techniques** de tous les manuels des équipements.
- Utiliser des liquides et solvants compatibles avec les pièces de l'équipement en contact avec le produit. Consulter le chapitre Spécifications techniques de tous les manuels des équipements. Lire les avertissements du fabricant de liquides et solvants. Pour plus d'informations sur le produit utilisé, demander sa fiche technique de santé-sécurité (FTSS) au distributeur ou au revendeur.
- Ne pas quitter la zone de travail tant que l'équipement est sous tension ou sous pression.
- Éteindre tous les équipements et exécuter la **procédure de décompression** lorsque ces équipements ne sont pas utilisés.
- Vérifier l'équipement quotidiennement. Réparer ou remplacer immédiatement toutes les pièces usées ou endommagées uniquement par des pièces d'origine du fabricant.
- Ne jamais altérer ou modifier cet équipement. Toute modification apportée à l'appareil peut invalider les homologations et créer des risques de sécurité.
- Veiller à ce que l'équipement soit adapté et homologué pour l'environnement dans lequel on souhaite l'utiliser.
- Utiliser l'équipement uniquement aux fins auxquelles il est destiné. Pour plus d'informations, contacter son distributeur.
- Maintenir les tuyaux et câbles à distance des zones de circulation, des bords coupants, des pièces en mouvement et des surfaces chaudes.
- Éviter de tordre ou de trop plier les tuyaux. Ne pas soulever ou tirer l'équipement en utilisant les tuyaux.
- Tenir les enfants et les animaux à l'écart de la zone de travail.
- Observer toutes les consignes de sécurité en vigueur.



RISQUES RELATIFS AUX PIÈCES EN MOUVEMENT

Les pièces en mouvement risquent de pincer, couper ou amputer des doigts et d'autres parties du corps.

- Se tenir à l'écart des pièces en mouvement.
- Ne pas faire fonctionner l'équipement si des supports de buse ou des couvercles ont été enlevés.
- Un équipement sous pression peut se mettre en marche sans prévenir. Avant la vérification, le déplacement ou l'entretien de l'équipement, exécuter la **Procédure de décompression** et débrancher toutes les sources d'alimentation électrique.



RISQUES DE BRÛLURE


Les surfaces de l'équipement et le produit chauffé peuvent devenir brûlants quand l'appareil est en service. Pour éviter de se brûler grièvement :

- Ne pas toucher le fluide ou l'équipement lorsqu'ils sont brûlants.

Informations importantes concernant les isocyanates (ISO)

Les isocyanates (ISO) sont des catalyseurs utilisés dans les matériaux à deux composants.

Conditions concernant l'isocyanate




La pulvérisation et la distribution de produits qui contiennent des isocyanates créent des vapeurs, des embruns et des particules atomisées qui peuvent être nocifs.




- Lire et comprendre les avertissements du fabricant et la fiche de sécurité (SDS) pour prendre connaissance des risques spécifiques aux isocyanates.
- L'utilisation des isocyanates implique des procédures potentiellement dangereuses. Ne pas pulvériser avec cet équipement sans avoir reçu une formation adaptée, sans être qualifié et sans avoir lu et compris les informations reprises dans ce manuel et dans les instructions d'application et la FTSS du fabricant de produits de pulvérisation.
- L'utilisation d'un équipement mal entretenu ou mal réglé peut provoquer un durcissement inapproprié du produit, lequel peut causer un dégagement gazeux et des odeurs désagréables. L'équipement doit être soigneusement entretenu et réglé conformément aux instructions du manuel.
- Pour éviter l'inhalation de vapeurs, d'embruns et de particules atomisées d'isocyanate, toute personne se trouvant dans la zone de travail doit porter une protection respiratoire appropriée. Toujours porter un masque respiratoire bien adapté, au besoin à adduction d'air. Aérer la zone de travail conformément aux instructions de la FTSS du fabricant de produits de pulvérisation.
- Éviter que des isocyanates puissent entrer en contact avec la peau. Toute personne se trouvant dans la zone de travail doit porter des gants imperméables aux produits chimiques, des vêtements de protection et des protections qui couvrent les pieds, et ce, conformément aux recommandations du fabricant de produits de pulvérisation, ainsi qu'aux règlements locaux. Observer toutes les recommandations du fabricant du produit, y compris celles concernant la manipulation des vêtements contaminés. Après la pulvérisation, se laver les mains et le visage avant de manger ou de boire quelque chose.
- Les risques associés à une exposition aux isocyanates existent encore après la pulvérisation. Toute personne ne portant pas d'équipement de protection individuelle doit rester hors de la zone de travail pendant l'application et, après celle-ci, pendant la durée spécifiée par le fabricant de produits. En général, cette durée est d'au moins 24 heures.
- Avertir toute autre personne qui peut entrer dans la zone de travail du risque d'exposition aux isocyanates. Suivre les recommandations du fabricant de produits et des règlements locaux. Il est recommandé d'apposer une affiche telle que la suivante hors de la zone de travail :



Inflammation spontanée du produit

				
Certains produits peuvent s'enflammer spontanément s'ils sont appliqués en couche trop épaisse. Lire les avertissements et les fiches de sécurité du fabricant du produit.				

Séparation des composants A et B

				
La contamination croisée peut entraîner le durcissement du matériau dans les conduites de fluide, ce qui peut provoquer des blessures graves ou endommager l'appareil. Pour éviter une contamination croisée :				
<ul style="list-style-type: none">• Ne jamais interchanger les pièces en contact avec le composant A avec celles en contact avec le composant B.• Ne jamais utiliser de solvant d'un côté s'il a été sali par l'autre côté.				

Changement de produits

AVIS				
Changer de type de produit utilisé dans l'équipement nécessite une attention particulière afin d'éviter d'endommager l'équipement et de réduire le temps d'arrêt.				
<ul style="list-style-type: none">• Lors d'un changement de produit, rincer plusieurs fois l'équipement pour s'assurer qu'il est bien propre.• Toujours nettoyer les crépines d'admission du produit après le rinçage.• Vérifier la compatibilité chimique avec le fabricant de produits.• Lorsque l'on passe d'époxydes à des uréthanes ou des polyrésines, démonter et nettoyer tous les composants au contact du produit et remplacer les tuyaux. Les époxydes contiennent souvent des amines du côté B (durcisseur). Les polyrésines contiennent souvent des amines du côté B (résine).				

Sensibilité des isocyanates à l'humidité

L'exposition à l'humidité provoquera le durcissement partiel des ISO et la formation de petits cristaux durs et abrasifs qui se mettent en suspension dans le fluide. Une pellicule finit par se former sur la surface et les ISO commencent à se gélifier, augmentant ainsi leur viscosité.

AVIS				
Les isocyanates partiellement durcis réduiront le rendement et la durée de vie de toutes les pièces en contact avec le produit.				
<ul style="list-style-type: none">• Toujours utiliser un bidon hermétiquement fermé avec un dessiccateur dans l'évent ou une atmosphère d'azote. Ne jamais conserver des isocyanates dans un récipient ouvert.• Maintenir la coupelle ou le réservoir (s'il est installé) de la pompe à isocyanates remplis avec du lubrifiant adapté. Le lubrifiant crée une barrière entre l'isocyanate et l'atmosphère.• N'utiliser que des tuyaux imperméables compatibles avec les isocyanates.• Ne jamais utiliser de solvants de récupération, ils pourraient contenir de l'humidité. Toujours garder les bidons de solvant fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.• Lors du remontage, toujours lubrifier les pièces filetées avec un lubrifiant adapté.				

REMARQUE : L'importance de la pellicule et le degré de cristallisation varient en fonction du mélange des isocyanates, de l'humidité et de la température.

Résines de mousse avec agents gonflants 245 fa

Certains agents gonflants mousseront à une température supérieure à 33 °C (90 °F) s'ils ne sont pas sous pression, et plus particulièrement s'ils sont agités. Pour réduire la formation de mousse, minimiser le préchauffage dans un système de circulation.

Modèles

Reactor 2 E-30 et E-30 Elite

Tous les systèmes Elite comprennent des capteurs d'entrée de fluide, la surveillance des rapports et un flexible chauffé Xtreme-Wrap de 15 m (50 pi.). Pour les numéros de pièces, voir [Accessoires, page 11](#).

Modèle	Modèle E-30						Modèle Elite E-30					
	10 kW			15 kW			10 kW			15 kW		
Doseur ★	272010			272011			272110			272111		
Pression maximum de service du fluide, psi (MPa, bar)	2000 (14, 140)			2000 (14, 140)			2000 (14, 140)			2000 (14, 140)		
Volume approximatif de sortie par cycle (A+B) gal. (litres)	0.0272 (0.1034)			0.0272 (0.1034)			0.0272 (0.1034)			0.0272 (0.1034)		
Débit max. lb/min (kg/min)	30 (13.5)			30 (13.5)			30 (13.5)			30 (13.5)		
Charge totale du système † ◇ (Watts)	17,900			23,000			17,900			23,000		
Phase de tension configurable ◇	200-240 V CA 1Ø	200-240 V 40 V 3ØΔ	350-415 V CA 3ØY	200-240 V CA 1Ø	200-240 V 40 V 3ØΔ	350-415 V CA 3ØY	200-240 V CA 1Ø	200-240 V 40 V 3ØΔ	350-415 V CA 3ØY	200-240 V CA 1Ø	200-240 V 40 V 3ØΔ	350-415 V CA 3ØY
Courant de crête à pleine charge*	78	50	34	100	62	35	78	50	34	100	62	35

Ensemble AP de Fusion ‡ (Réf. pistolet)	AP2010 (246102)	AH2010 (246102)	AP2011 (246102)	AH2011 (246102)	AP2110 (246102)	AH2110 (246102)	AP2111 (246102)	AH2111 (246102)
Ensemble CS de Fusion ‡ (Réf. pistolet)	CS2010 (CS02 RD)	CH2010 (CS02 RD)	CS2011 (CS02 RD)	CH2011 (CS02 RD)	CS2110 (CS02 RD)	CH2110 (CS02 RD)	CS2111 (CS02 RD)	CH2111 (CS02 RD)
Ensemble Probler P2 ‡ (Réf. pistolet)	P22010 (GCP2R2)	PH2010 (GCP2 R2)	P22011 (GCP2 R2)	PH2011 (GCP2R2)	P22110 (GCP2R2)	PH2110 (GCP2R2)	P22111 (GCP2 R2)	PH2111 (GCP2 R2)
Flexible chauffé 15 m (50 pi.) 24K240 (protection anti-abrasion) 24Y240 (Xtreme-Wrap)	24K240	24K240	24K240	24K240	24Y240	24Y240	24Y240	24Y240
	Qté : 1	Qté : 5	Qté : 1	Qté : 5	Qté : 1	Qté : 5	Qté : 1	Qté : 5
Flexible souple chauffé 3 m (10 pi.)	246050		246050		246050		246050	
Surveillance des rapports					✓		✓	
Capteurs d'entrée de fluide (2)					✓		✓	

* Ampérage à pleine charge avec tous les appareils en service au maximum de leur capacité. Les fusibles nécessaires pour les différents débits et différentes tailles de chambre de mélange peuvent être d'une puissance inférieure.

† Nombre de watts total utilisés par le système, basé sur une longueur maximum de flexible chauffé par unité.

- Séries E-30 et E-XP2 : flexible chauffé d'une longueur maximum de 94,5 m (310 pi.), y compris le flexible souple.

★ Voir [Homologations, page 11](#).

‡ Les ensembles comprennent un pistolet, un flexible chauffé et un flexible souple. Les ensembles Elite comprennent également des capteurs de surveillance des rapports et des capteurs d'entrée de fluide.

◇ Une tension d'entrée faible au secteur réduira la puissance disponible et les réchauffeurs ne fonctionneront pas à pleine capacité.

Symboles de configuration de tension	
Ø	Phase
Δ	DELTA
Y	WYE

Reactor 2 E-XP2 et E-XP2 Elite

Tous les systèmes Elite comprennent des capteurs d'entrée de fluide et un flexible chauffé Xtreme-Wrap de 15 m (50 pi.). Pour les numéros de pièces, voir [Accessoires](#), page 11.

Modèle	Modèle E-XP2			Modèle E-XP2 Elite		
	15 kW			15 kW		
Doseur ★	272012			272112		
Pression maximum de service du fluide, psi (MPa, bar)	3500 (24.1, 241)			3500 (24.1, 241)		
Volume approximatif de sortie par cycle (A+B) gal. (litres)	0.0203 (0.0771)			0.0203 (0.0771)		
Débit max. l/min (gpm)	2 (7.6)			2 (7.6)		
Charge totale du système † ◇ (Watts)	23,000			23,000		
Phase de tension configurable ◇	200-240 V CA 1Ø	200-240 V CA 3ØΔ	350-415 V CA 3ØY	200-240 V CA 1Ø	200-240 V CA 3ØΔ	350-415 V CA 3ØY
Courant de crête à pleine charge (ampères)	100	62	35	100	62	35
Ensemble AP de Fusion ‡ <i>(Réf. pistolet)</i>	AP2012 (246100)			AP2112 (246100)		
Ensemble Problor P2 ‡ <i>(Réf. pistolet)</i>	P22012 (GCP2R1)			P22112 (GCP2R1)		
Flexible chauffé 15 m (50 pi.)	24K241 (protection anti-abrasion)			24Y241 (Xtreme-Wrap)		
Flexible souple chauffé 3 m (10 pi.)	246055			246055		
Capteurs d'entrée de fluide (2)				✓		

* Ampérage à pleine charge avec tous les appareils en service au maximum de leur capacité. Les fusibles nécessaires pour les différents débits et différentes tailles de chambre de mélange peuvent être d'une puissance inférieure.

† Nombre de watts total utilisés par le système, basé sur une longueur maximum de flexible chauffé par unité.

- Séries E-30 et E-XP2 : flexible chauffé d'une longueur maximum de 94,5 m (310 pi), y compris le flexible souple.

★ Voir [Homologations](#), page 11.


‡ Les ensembles comprennent un pistolet, un flexible chauffé et un flexible souple. Les ensembles Elite comprennent également des capteurs d'entrée de fluide.

◇ Une tension d'entrée faible au secteur réduira la puissance disponible et les réchauffeurs ne fonctionneront pas à pleine capacité.

Symboles de configuration de tension	
Ø	Phase
Δ	DELTA
Y	WYE

Homologations

Les homologations Intertek s'appliquent aux doseurs sans flexibles.



Accessoires

Référence de kit	Désignation
24U315	Kit de collecteur d'air (4 sorties)
24U314	Kit roue et poignée
16X521	Câble-rallonge Graco InSite de 7,5 m (24,6 pi.)
24N449	Câble CAN de 15 m (50 pi.) (pour le module d'affichage distant)
24K207	Capteur de température de fluide (FTS) avec RTD
24U174	Kit de module d'affichage distant
15V551	Capots de protection de l'ADM (lots de 10)
15M483	Capots de protection du module d'affichage distant (lot de 10)
24M174	Jauges de niveau de fût
121006	Câble CAN de 45 m (150 pi.) (pour le module d'affichage distant)
24N365	Câbles de test du RTD (pour aider à mesurer les résistances)
25N748	Kit de surveillance des rapports
979200	Integrated PowerStation, niveau 4 final, pas d'air
979201	Integrated PowerStation, niveau 4 final, 20 cfm
979202	Integrated PowerStation, niveau 4 final, 35 cfm

Manuels fournis

Les manuels suivants sont fournis avec le Reactor 2. Consulter ces manuels pour avoir plus de détails sur les différents équipements.

Les manuels sont également disponibles sur le site Internet www.graco.com.

Manuel	Désignation
333023	Reactor 2 E-30 et E-XP2, Fonctionnement
333091	Reactor 2 E-30 et E-XP2, Guide rapide de démarrage
333092	Reactor 2 E-30 et E-XP2, Guide rapide d'arrêt

Manuels afférents

Les manuels suivants concernent les accessoires servant au Reactor.

Manuels concernant les composants en français :

Les manuels sont disponibles sur www.graco.com.

Manuels du système	
333024	Reactor 2 E-30 et E-XP2, Réparation-pièces
Manuel du bas de pompe	
309577	Bas de pompe de Reactor électrique, Réparation-pièces
Manuels du système d'alimentation	
309572	Flexible chauffé, Instructions-Pièces
309852	Kit tuyau de retour et de circulation, Instructions-Pièces
309815	Kits de pompe d'alimentation, Instructions-Pièces
309827	Kit d'alimentation en air de la pompe d'alimentation, Instructions-Pièces
Manuels de pistolet pulvérisateur	
309550	Pistolet Fusion™ AP
312666	Pistolet Fusion™ CS
313213	Pistolet Probler® P2
Manuels des accessoires	
3A1905	Kit d'arrêt de la pompe d'alimentation, Instructions-Pièces
3A1906	Kit de colonne témoin, Instructions-Pièces
3A1907	Kit du module d'affichage distant, Instructions-Pièces
332735	Kit de collecteur d'air, Instructions-Pièces
332736	Kit de poignée et roue, Instructions-Pièces
3A6738	Kit de surveillance des rapports, Instructions
3A6335	Integrated PowerStation, Instructions

Installation type, sans circulation




Figure 1

* Montré déroulé pour plus de clarté. Enrober avec un ruban pendant le fonctionnement.

Key

- A Doseur Reactor
- B Flexible chauffé
- C Capteur de température du produit (FTS)
- D Flexible court chauffé
- E Pistolet pulvérisateur Fusion
- F Tuyau d'alimentation en air du pistolet
- G Conduites d'alimentation en air de la pompe d'alimentation
- H Conduite d'alimentation en air de l'agitateur

- J Conduites d'alimentation en fluide
- K Pompes d'alimentation
- L Agitateur
- M Dessiccateur
- N Conduites de purge
- P Collecteur de fluide du pistolet (pièce du pistolet)
- S Kit de module d'affichage distant (en option)

Installation type avec collecteur de fluide du système vers la circulation du fût




Figure 2

* Montré déroulé pour plus de clarté. Enrober avec un ruban pendant le fonctionnement.

Key

- | | | | |
|---|--|---|--|
| A | Doseur Reactor | H | Conduite d'alimentation en air de l'agitateur |
| B | Flexible chauffé | J | Conduites d'alimentation en fluide |
| C | Capteur de température du produit (FTS) | K | Pompes d'alimentation |
| D | Flexible court chauffé | L | Agitateur |
| E | Pistolet pulvérisateur Fusion | M | Dessiccateur |
| F | Tuyau d'alimentation en air du pistolet | P | Collecteur de fluide du pistolet (pièce du pistolet) |
| G | Conduites d'alimentation en air de la pompe d'alimentation | R | Conduites de recirculation |
| | | S | Module d'affichage distant (en option) |

Installation type avec collecteur de fluide du pistolet vers la circulation du fût




Figure 3

* Montré déroulé pour plus de clarté. Enrober avec un ruban pendant le fonctionnement.

Key

- | | | | |
|----|--|---|--|
| A | Doseur Reactor | J | Conduites d'alimentation en fluide |
| B | Flexible chauffé | K | Pompes d'alimentation |
| C | Capteur de température du fluide (FTS) | L | Agitateur |
| CK | Bloc de circulation (accessoire) | M | Dessiccateur |
| D | Flexible souple chauffé | N | Conduites de purge |
| F | Tuyau d'alimentation en air du pistolet | P | Collecteur de fluide du pistolet (pièce du pistolet) |
| G | Conduites d'alimentation en air de la pompe d'alimentation | R | Conduites de recirculation |
| H | Conduite d'alimentation en air de l'agitateur | S | Module d'affichage distant (en option) |

Identification des composants




Figure 4

Key	
BA	Sortie de décompression côté ISO
BB	Sortie de décompression côté RÉ
CD	Module d'affichage avancé (Advanced Display Module)
DG	Carter de l'engrenage d'entraînement
EC	Serre-câbles du cordon électrique
EM	Moteur électrique
FA	Entrée du collecteur de fluide côté ISO
FB	Entrée du collecteur de fluide côté RÉ
FH	Réchauffeurs de fluide (derrière la protection)
FM	Collecteur de fluide du Reactor
FV	Vanne d'entrée de fluide (côté RÉ illustré)
GA	Manomètre côté ISO
GB	Manomètre côté RÉ
HA	Branchement du flexible côté ISO
HB	Branchement du flexible côté RÉ
MP	Commutateur d'alimentation principale
PA	Pompe côté ISO
PB	Pompe côté RÉ
RS	Bouton d'arrêt rouge
SA	Vanne de DÉCOMPRESSION/PULVÉRISATION côté ISO
SB	Vanne de DÉCOMPRESSION/PULVÉRISATION côté RÉ
T	Boîtier de raccordement de l'alimentation du flexible chauffé
TA	Capteur de pression côté ISO (derrière le manomètre GA)
TB	Capteur de pression côté RÉ (derrière le manomètre GA)
XA	Capteur d'entrée de fluide (côté ISO, modèles Elite uniquement)
XB	Capteur d'entrée de fluide (côté RÉ, modèles Elite uniquement)
YA	Débitmètre (côté ISO, modèles Elite uniquement)
YB	Débitmètre (côté RÉ, modèles Elite uniquement)

Module d'affichage avancé (Advanced Display Module)

L'affichage ADM fournit des informations textuelles et graphiques concernant les opérations de configuration et de pulvérisation.










t122631a

Figure 5 Vue avant de l'ADM

AVIS

Pour ne pas endommager les touches, ne pas appuyer dessus avec des objets pointus ou tranchants, comme des stylos, cartes en plastique ou avec les ongles.

Table 1 : Touches et témoins ADM

Key	Fonction
 Touche et voyant de démarrage/arrêt	Appuyer pour lancer ou arrêter le système.
 Arrêt	Appuyer pour arrêter tous les processus du doseur. Il ne s'agit pas d'une sécurité ou d'un arrêt d'urgence.
 Touches programmables	Appuyer pour sélectionner l'écran spécifique ou l'opération indiquée sur l'affichage à côté de chaque touche.
 Touches de navigation	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Flèches gauche/droite</i> : Permettent de naviguer d'un écran à un autre. • <i>Flèches haut/bas</i> : Permettent de passer d'un champ à l'autre sur un écran, d'un élément à l'autre dans un menu déroulant ou d'un écran à l'autre dans une fonction.
Pavé numérique	Permet de saisir des valeurs.
 Annuler	Permet d'annuler un champ de saisie de données.
 Configuration	Appuyer pour accéder au mode Configuration ou pour le quitter.
 Entrer	Appuyer pour sélectionner un champ à mettre à jour, faire une sélection, sauvegarder une sélection ou une valeur, accéder à un écran, ou prendre en compte un événement.





Figure 6 Vue arrière

Key

- CJ Panneau de montage plat (VESA 100)
- CK Modèle et numéro de série
- CL Port USB et DEL d'état

- CM Raccordement de câble CAN
- CN DEL d'état du module
- CP Raccordement de câble accessoire
- CR Couvercle d'accès au jeton
- CS Couvercle d'accès à la batterie

Table 2 Description des états des LED de l'ADM

LED	États	Désignation
État du système 	Vert fixe	Mode Marche, système en marche
	Vert clignotant	Mode Configuration, système en marche
	Jaune fixe	Mode Marche, système arrêté
	Jaune clignotant	Mode Configuration, système désactivé
État clé USB (CL)	Vert clignotant	Enregistrement de données en cours
	Jaune fixe	Téléchargement des informations sur la clé USB
	Vert et jaune clignotant	L'ADM est occupé, la clé USB ne peut pas transférer d'informations dans ce mode
État de l'ADM (CN)	Vert fixe	Le module est sous tension
	Jaune fixe	Communication active
	Rouge clignotant en continu	Téléchargement du logiciel en cours depuis le jeton
	Rouge clignotant de manière aléatoire ou fixe	Erreur de module

Détails d'affichage de l'ADM

Écran d'allumage

L'écran suivant s'affiche lors de la mise sous tension de l'ADM. Il reste allumé pendant l'initialisation de l'ADM et établit la communication avec les autres modules du système.



Barre de menus

La barre de menus s'affiche en haut de chaque écran. (L'image suivante n'est donnée qu'à titre d'exemple.)



Date et heure

La date et l'heure sont toujours affichées dans l'un des formats suivants. L'heure est toujours affichée au format 24 heures.

- JJ/MM/AA HH:MM
- AA/MM/JJ HH:MM
- MM/JJ/AA HH:MM

Flèches

Les flèches gauche et droite indiquent la navigation dans l'écran.

Menu de l'écran




Le menu de l'écran indique l'écran actif qui est mis en surbrillance. Il indique également les écrans associés qui sont disponibles par le défilement à gauche et à droite.

Mode Système

Le mode Système est affiché dans la partie inférieure gauche de la barre de menus.

Erreurs de système

L'erreur de système actuel est affichée au centre de la barre de menus. Il existe quatre possibilités :

Icône	Fonction
Aucune icône	Aucune information ou aucune erreur n'est survenue
	Avertissement
	Écart
	Alarme

Se reporter à [Dépannage des erreurs](#), page 64 pour plus d'informations.


État


L'état du système actuel est affiché en bas à droite de la barre de menus.


Navigation dans les écrans


Il existe deux types d'écrans :

- Les écrans de fonctionnement contrôlent les opérations de pulvérisation et affichent l'état et les données du système.
- Les écrans de configuration contrôlent les paramètres de système et les fonctions avancées.

Appuyer sur  de n'importe quel écran de fonctionnement pour accéder aux écrans de configuration. Si le système est protégé par un mot de passe, l'écran Mot de passe s'affiche. Si le système n'est pas protégé (le mot de passe est 0000), l'écran de système 1 s'affiche.







Appuyer sur  depuis n'importe quel écran de configuration pour revenir à l'écran Accueil.








Appuyer sur la touche programmable Entrée  pour activer la fonction de modification sur un écran.

Appuyer sur la touche programmable Quitter  pour quitter un écran.

Utiliser les autres touches programmables pour sélectionner la fonction à côté de celles-ci.

Icônes

Icône	Fonction
	Composant A
	Composant B
	Alimentation estimée en produit
J20	Vitesse du mode À-coups
	Pression
	Compteur de cycles (appuyer et maintenir)
	Avertissement. Voir Écrans Erreurs, page 40 pour plus d'informations.











Icône	Fonction
	Écart. Voir Écrans Erreurs, page 40 pour plus d'informations
	Alarme. Voir Écrans Erreurs, page 40 pour plus d'informations.
	Déplacement de la pompe à gauche
	Déplacement de la pompe à droite
120 °F 	Température du flexible en mode FTS flexible
120 °F 	Température du flexible en mode Résistance flexible
20 A 	Ampères du flexible en mode Manuel














Touches programmables

Les icônes à côté des touches programmables indiquent le mode ou l'action associé(e) à chaque touche programmable. Les touches programmables sans icône ne sont pas actives sur l'écran actif.


AVIS

Pour ne pas endommager les touches, ne pas appuyer dessus avec des objets pointus ou tranchants, comme des stylos, cartes en plastique ou avec les ongles.

Icône	Fonction
	Permet de démarrer le doseur
	Permet de démarrer et d'arrêter le doseur en mode À-coups
	Permet d'arrêter le doseur
	Permet d'activer ou de désactiver la zone de chauffage spécifiée.
	Permet d'immobiliser la pompe
	Permet d'entrer en mode À-coups. Voir Mode À-coups, page 47
	Réinitialiser le compteur de cycles (appui prolongé)
	Choisir composition
	Recherche
	Permet de déplacer le curseur d'un caractère vers la gauche

Icône	Fonction
	Permet de déplacer le curseur d'un caractère vers la droite
	Permet de basculer entre les majuscules, les minuscules, les nombres et les caractères spéciaux.
	Permet de revenir en arrière
	Annuler
	Effacer
	Permet de dépanner l'erreur sélectionnée
	Permet d'augmenter la valeur
	Permet de diminuer la valeur
	Écran suivant
	Écran précédent
	Permet de revenir au premier écran
	Étalonnage
	Continuer

Boîtier électrique



Key

AAA	Module de commande de la température (TCM)
AAB	Module de commande du moteur (MCM)
AAC	Boîtier du ventilateur
AAD	Câblage des blocs de bornes
AAE	Alimentation électrique
AAF	Protection contre les surtensions
AAG	Disjoncteur du flexible
AAH	Disjoncteur du moteur
AAJ	Disjoncteur du réchauffeur côté A
AAK	Disjoncteur du réchauffeur côté B
AAL	Disjoncteur du transformateur
MP	Commutateur d'alimentation principale

Module de commande du moteur (MCM)




Figure 7

Réf.	Désignation
MS	Voyants DEL d'état du module. Voir Tableau des voyants DEL d'état
1	Connexions de communication CAN
2	Température du moteur
3	Non utilisé
4	Non utilisé
5	Non utilisé
6	Pression de sortie de la pompe A
7	Pression de sortie de la pompe B
8	Capteur d'entrée de fluide A (Elite uniquement)

9	Capteur d'entrée de fluide B (Elite uniquement)
10	Sortie accessoire
11	Non utilisé
12	Compteur de cycles de la pompe
14	Graco Insite™
15	Sortie d'alimentation moteur
16	Entrée d'alimentation principale
RS*	Commutateur rotatif

Positions du commutateur rotatif du MCM

- 2=E-30
- 3=E-XP2

Table 3 Descriptions des voyants DEL (MS) d'état du module MCM

LED	États	Désignation
État MCM	Vert fixe	Le module est sous tension
	Jaune clignotant	Communication active
	Rouge clignotant en continu	Téléchargement du logiciel en cours depuis le jeton
	Rouge clignotant de manière aléatoire ou fixe	Erreur de module

Connexions du câble du module de commande de la température (TCM)




Figure 8

Réf.	Désignation
1	Alimentation électrique
2	Surchauffe du réchauffeur
3	Connexions de communication CAN
4	Alimentation en sortie (ISO)
5	Alimentation en sortie (RÉS.)
6	Alimentation en sortie (Flexible)
7	DEL d'état du module
8	Température du réchauffeur A (ISO)
9	Température du réchauffeur B (RÉS.)
10	Température du flexible

Table 4 Descriptions des voyants DEL (7) d'état du module TCM


LED	États	Désignation
État TCM	Vert fixe	Le module est sous tension
	Jaune clignotant	Communication active
	Rouge clignotant en continu	Téléchargement du logiciel en cours depuis le jeton
	Rouge clignotant de manière aléatoire ou fixe	Erreur de module

Installation

Monter le doseur

Les doseurs Reactor 2 arrivent en configuration d'expédition. Avant de monter le système, assembler le doseur en position verticale.


1. Retirer les boulons (A) et les écrous.
2. Pivoter le boîtier électrique à la verticale.
3. Remonter le boulon (A) avec l'écrou. Serrer le boulon (B) et l'écrou.
4. Placer les faisceaux de câbles contre le châssis. Attacher les faisceaux au châssis à l'aide d'une attache de câble desserrée (C) sur chaque côté.



ti22683b

REMARQUE : Les supports de montage et les boulons sont inclus dans le coffret des pièces détachées expédié avec le système.

1. Utiliser les boulons fournis pour installer les supports en L fournis dans les orifices carrés supérieurs du châssis du système. Installer les supports sur les côtés gauche et droit du châssis du système.
2. Fixer les supports en L au mur. Si le supports en L ne s'alignent pas avec l'espacement des goujons du mur, fixer un morceau de bois sur les tiges, puis fixer les supports en L sur le bois.
3. Utiliser les quatre orifices à la base du châssis du système pour fixer la base au sol. Boulons non fournis.




Montage du système

<p>Pour éviter toute blessure grave due à une chute du système, s'assurer que le Reactor est correctement fixé au mur.</p>				

4. Retirer le réservoir de lubrification de la crépine en Y. Placer le réservoir dans le support situé sur le boîtier électrique. S'assurer que le TSL (liquide d'étanchéité pour presse-étoupe) peut s'écouler librement. Rechercher d'éventuelles torsions dans le tube.

Configuration

Mise à la terre



L'équipement doit être mis à la terre afin de réduire le risque d'étincelle d'électricité statique. Les étincelles d'électricité statique peuvent mettre le feu aux vapeurs ou les faire exploser. La mise à la terre fournit un fil d'échappement pour le courant électrique.

- *Reactor* : Le système est mis à la terre via le cordon d'alimentation.
- *Pistolet pulvérisateur* : raccorder le fil de terre du flexible souple au FTS. Voir [Installation du capteur de température du fluide, page 29](#). Ne pas débrancher le fil de terre et ne pas pulvériser sans le flexible souple.
- *Récipients d'alimentation en fluide* : se conformer à la réglementation locale.
- *Objet pulvérisé* : conformez-vous à la réglementation locale.
- *Seaux de solvant utilisés pendant le rinçage* : conformez-vous à la réglementation locale. Utiliser uniquement des seaux métalliques conducteurs posés sur une surface mise à la terre. Ne jamais poser un seau sur une surface non conductrice, comme du papier ou du carton, qui interrompt la continuité de la mise à la terre.
- *Pour maintenir la continuité de la mise à la terre pendant le rinçage ou la décompression*, appuyer une partie métallique du pistolet pulvérisateur contre le côté d'un seau *métallique* mis à la terre, puis appuyer sur la gâchette du pistolet.

Directives générales au sujet de l'équipement

AVIS


Un manquement à dimensionner correctement le générateur peut entraîner des dommages. Pour l'éviter, se conformer aux directives indiquées ci-dessous.


- Déterminer la taille correcte du générateur. L'utilisation d'un générateur de taille exacte et d'un compresseur pneumatique adapté va permettre au doseur de fonctionner à peu près à un T/M constant. Le non-respect de cette procédure peut provoquer des fluctuations de la tension d'alimentation et endommager ainsi l'équipement électrique.

Utiliser la procédure suivante afin de déterminer la taille correcte du générateur.

1. Dénombrez les composants du système qui requièrent les exigences de charge maximum en watts.
 2. Ajoutez la puissance requise par les composants du système.
 3. Effectuez l'équation suivante :
Watts total x 1,25 = kVA (kilovolts-ampères)
 4. Choisir un générateur de taille égale ou supérieure au kVA déterminé.
- Utiliser des cordons d'alimentation pour doseur qui sont conformes ou qui dépassent les exigences indiquées dans le tableau 5. Le non-respect de cette procédure peut provoquer des fluctuations de la tension d'alimentation et endommager ainsi l'équipement électrique.
 - Utiliser uniquement un compresseur d'air équipé d'une soupape de décharge de tête à fonctionnement continu. Les compresseurs d'air directement en ligne qui démarrent et s'arrêtent lors d'une tâche peuvent provoquer des fluctuations de la tension d'alimentation et endommager ainsi l'appareil électrique.
 - Afin d'éviter un arrêt inopiné, procéder à la maintenance et à la vérification du générateur, du compresseur pneumatique et des autres équipements conformément aux recommandations du fabricant. Un arrêt inopiné de l'équipement va provoquer des fluctuations de tension d'alimentation et endommager ainsi l'équipement électrique.
 - Utiliser une alimentation murale avec suffisamment de courant pour répondre aux exigences du système. Le non-respect de cette procédure peut provoquer des fluctuations de la tension d'alimentation et endommager ainsi l'équipement électrique.

Raccorder l'alimentation





Tout le câblage électrique doit être effectué par un électricien qualifié et être conforme à l'ensemble des codes et des réglementations en vigueur localement.

1. Mettre le commutateur d'alimentation électrique principale en position OFF (arrêt).
2. Ouvrir la porte du boîtier électrique.

REMARQUE : Les cavaliers de borne se trouvent dans la porte du boîtier électrique.

3. Installer les cavaliers de borne fournis dans les positions illustrées pour la source d'alimentation utilisée.
4. Faire passer le câble d'alimentation dans le serre-câbles (EC) du boîtier électrique.
5. Raccorder les câbles d'alimentation entrants comme illustré sur l'image. Tirer doucement sur tous les branchements pour vérifier qu'ils sont correctement installés.
6. Vérifier que tous les éléments sont correctement branchés comme illustré sur l'image, puis fermer la porte du boîtier électrique.




Table 5 Exigences concernant les cordons d'alimentation


Modèle	Alimentation d'entrée	Spécifications du cordon* AWG (mm ²)
E-30, 10 kW	200-240 V CA, monophasé	4 (21,2), 2 fils + terre/PE
	200-240 V CA, triphasé, en TRIANGLE	6 (13,3), 3 fils + terre/PE
	350-415 V CA, triphasé, en ÉTOILE	8 (8,4), 4 fils + terre/PE
E-30, 15 kW	200-240 V CA, monophasé	4 (21,2), 2 fils + terre/PE
	200-240 V CA, triphasé, en TRIANGLE	6 (13,3), 3 fils + terre/PE
	350-415 V CA, triphasé, en ÉTOILE	8 (8,4), 4 fils + terre/PE

Modèle	Alimentation d'entrée	Spécifications du cordon* AWG (mm ²)
E-XP2, 15 kW	200-240 V CA, monophasé	4 (21,2), 2 fils + terre/PE
	200-240 V CA, triphasé, en TRIANGLE	6 (13,3), 3 fils + terre/PE
	350-415 V CA, triphasé, en ÉTOILE	8 (8,4), 4 fils + terre/PE

* Les valeurs sont fournies à titre de référence uniquement. Se reporter à l'ampérage indiqué dans le tableau des Modèles (voir [Modèles, page 9](#)) pour un système donné et comparer avec la version la plus récente du code électrique local pour sélectionner la taille correcte de cordon d'alimentation.

REMARQUE : Les systèmes 350-415 V CA ne sont pas conçus pour fonctionner à partir d'une source d'alimentation de 480 V CA.

Remplissage des coupelles de liquide d'étanchéité pour presse-étoupe (TSL)



Pour éviter que la pompe bouge, tourner le commutateur de l'alimentation électrique principale en position OFF.



- **Pompe de composant A (ISO) :** Maintenir le réservoir (R) rempli de liquide d'étanchéité pour presse-étoupe Graco (TSL), Réf. 206995. Le piston de la coupelle fait circuler le TSL à travers la coupelle pour débarrasser la tige de piston de la pellicule d'isocyanate.




Figure 9 Pompe du composant A

- **Pompe du composant B (résine) :** Vérifier quotidiennement les rondelles en feutre de l'écrou/la coupelle du presse-étoupe (S). Veillez à ce qu'elles soient bien saturées de TSL Graco, réf. 206995, pour éviter que du produit ne sèche sur la tige de pompe. Remplacer les rondelles en feutre si elles sont usées ou couvertes de produit durci.




Figure 10 Pompe du composant B

Installation du capteur de température du fluide

Le capteur de température du fluide (FTS) est fourni. Monter le FTS entre le flexible principal et le flexible souple. Voir le manuel du flexible chauffé pour connaître les instructions.

Raccorder le flexible chauffé au doseur.

AVIS

Pour éviter d'endommager le flexible, ne raccorder les doseurs Reactor 2 qu'avec des flexibles chauffés d'origine Graco.

Consulter le manuel des flexibles chauffés pour obtenir des instructions détaillées.

1. Pour les doseurs munis d'un boîtier de raccordement (TB) :
 - a. Brancher les fils électriques du flexible au bloc de bornes (T) du boîtier de raccordement (TB). Déposer le couvercle du boîtier et desserrer le serre-câble inférieur (E). Faire passer les fils du flexible (V) dans le serre-câble et les insérer entièrement dans le bloc de bornes (T). Les positions de fil A et B ne sont pas importantes. Serrer à 35–50 in-lb (4,0–5,6 N·m).
 - b. Serrer complètement les vis des serre-câbles et replacer le couvercle.




Figure 11 Boîtier de raccordement

2. Pour les doseurs munis de connecteurs de jonction (S) :
 - a. Brancher les fils électriques des flexibles aux connecteurs de jonction (S) du doseur. Entourer les branchements de ruban isolant.





Figure 12 Connecteurs de jonction électrique

3. Brancher les connecteurs (R) de câble du FTS. Serrer complètement les connecteurs RTD, s'ils sont fournis.


Fonctionnement du module d'affichage avancé (ADM)


Lorsque l'alimentation principale est activée par l'intermédiaire du commutateur principal d'alimentation (MP) mis en position ON (marche), l'écran de l'alimentation s'affiche tant que la communication et l'initialisation ne sont pas terminées.




Ensuite, l'écran avec l'icône de la touche d'alimentation électrique va s'afficher jusqu'à ce que le bouton ON/OFF de l'ADM (A)  soit actionné pour la première fois depuis la mise sous tension du système.


Pour commencer à utiliser l'ADM, la machine doit être activée. Pour vérifier si la machine est bien activée, s'assurer que le témoin lumineux d'état du système (B) est allumé et est vert, voir [Module d'affichage avancé \(Advanced Display Module\)](#), page 18. Si le témoin lumineux d'état du système n'est pas vert,

appuyer sur le bouton ON/OFF (A) de l'ADM . Le témoin lumineux d'état du système s'allume en jaune si la machine est désactivée.



Si le mode Résistance flexible est activé, un message de rappel apparaît lorsque l'ADM est activé.







Appuyer sur la touche programmable Continuer  pour effacer l'écran.

Exécuter les tâches suivantes pour configurer complètement le système.


1. Sélectionner la pression d'activation de l'alarme de déséquilibre de pression. Voir [Écran système 1](#), page 35.
2. Saisir, activer ou désactiver des compositions. Voir [Écran Recipes \(compositions\)](#), page 35.
3. Configurer les principaux paramètres du système. Voir [Écran Advanced \(avancé\) 1 — General \(général\)](#), page 34.
4. Définir les unités de mesure. Voir [Écran Advanced \(avancé\) 2 — Units \(unités\)](#), page 34.
5. Définir les paramètres USB. Voir [Écran Advanced \(avancé\) 3 — USB](#), page 34.
6. Définir les températures et pression cibles. Voir [Targets \(cibles\)](#), page 39.
7. Définir les niveaux d'alimentation en composant A et en composant B. Voir [Maintenance](#), page 39.

Mode Configuration

L'ADM démarre à partir des écrans de fonctionnement de l'écran d'accueil. À partir des écrans de fonctionnement, appuyer sur  pour accéder aux écrans de configuration. Par défaut, le système n'a pas de mot de passe, la valeur 0000 est saisie. Saisir le mot de passe actuel puis appuyer sur . Appuyer sur   pour naviguer dans les écrans du mode Configuration. Voir [Plan de navigation dans les écrans de configuration](#).

Définition d'un mot de passe

Définir un mot de passe pour autoriser l'accès à l'écran de configuration, voir [Écran Advanced \(avancé\) 1 – General \(général\), page 34](#). Saisir un nombre entre 0001 et 9999. Pour supprimer le mot de passe, saisir le mot de passe actuel dans l'écran Advanced (avancé) - écran General (général), puis saisir le mot de passe 0000.



À partir des écrans de configuration, appuyer sur  pour revenir aux écrans de fonctionnement.







Schéma de navigation dans les écrans de configuration
Figure 13

Écrans de configuration avancée

Les écrans de configuration avancée permettent aux utilisateurs de définir les unités, d'ajuster les valeurs, d'établir les formats et de visualiser les informations sur les logiciels pour chaque composant. Appuyer sur

  pour faire défiler les écrans de configuration avancée. Une fois dans l'écran de configuration


avancée, appuyer sur  afin d'accéder aux champs à modifier et procéder aux modifications. Lorsque les

modifications sont terminées, appuyer sur  pour quitter le mode Modification.

REMARQUE : Les utilisateurs doivent quitter le mode Modification pour faire défiler les écrans de configuration avancée.


Écran Advanced (avancé) 1 — General (général)

Utiliser cet écran pour définir la langue, le format de date, la date du jour, l'heure, le mot de passe des écrans de configuration (0000 - aucun) ou (de 0001 à 9999) et retarder l'écran de veille (zéro désactive l'écran de veille).




Écran Advanced (avancé) 2 — Units (unités)

Utiliser cet écran pour définir les unités de température, de pression, de volume et de cycle (cycles ou volume de la pompe).




Écran Advanced (avancé) 3 — USB

Utiliser cet écran pour activer les téléchargements (download/upload) USC, activer le message à 90 % de journaux, saisir le nombre maximum de jours pour télécharger (download) les données, activer la spécification de la plage de dates des données à télécharger (download) ainsi que la fréquence à laquelle sont enregistrés les journaux USB. Voir [Données USB, page 66](#).



Écran Advanced (avancé) 4 — Software (logiciel)

Cet écran affiche la référence du logiciel. Les versions du logiciel du module d'affichage avancé, du module de commande du moteur, du module de commande de la température, de la configuration USB, du centre de charge et du module d'affichage distant se trouvent en appuyant sur la touche

programmable de recherche .



Système 1

Utiliser cet écran pour autoriser des alarmes et écarts de déséquilibre de pression, définir des valeurs de déséquilibre de pression, autoriser des capteurs d'entrée et autoriser des alarmes produits chimiques bas.

Sélectionner des accessoires à l'aide de cet écran. Si l'accessoire débitmètre est installé, utiliser cet écran pour :

- Activer des erreurs de rapport.
- Définir le pourcentage d'alarme de rapport.
- Activer la commande intelligente Reactor.

Système 2

Utiliser cet écran pour activer le mode Intégré et l'écran des diagnostics. Cet écran peut également servir à définir la taille du réchauffeur principal et le volume maximum de fût.

Le mode Intégré permet au Reactor 2 de commander une Integrated PowerStation, si la Integrated PowerStation est installée. Si l'accessoire débitmètre est installé, utiliser cet écran pour définir les facteurs K. Les facteurs K sont imprimés sur les étiquettes du numéro de série du débitmètre.

Système 3






Utiliser cet écran pour sélectionner le mode de commande du flexible et réaliser l'étalonnage. Voir [Modes de commande du flexible, page 50](#) pour obtenir des informations sur les différents modes de commande de flexible. Le mode Résistance flexible ne peut être utilisé que si un facteur d'étalonnage est enregistré. Voir [Procédure d'étalonnage, page 53](#).


Compositions




Utiliser cet écran pour ajouter des compositions, visualiser les compositions enregistrées, et activer ou désactiver des compositions enregistrées. Les compositions activées peuvent être sélectionnées à partir de l'écran d'accueil de fonctionnement. 24 compositions peuvent être affichées sur les trois écrans de compositions.

	A	B	Q	psi	Enabled
	°F	°F	°F		
RECIPE A	32	32	32	0	<input type="checkbox"/>
RECIPE B	32	32	32	0	<input type="checkbox"/>
RECIPE C	32	32	32	0	<input type="checkbox"/>
RECIPE D	32	32	32	0	<input type="checkbox"/>
RECIPE E	32	32	32	0	<input type="checkbox"/>
RECIPE F	32	32	32	0	<input type="checkbox"/>
RECIPE G	32	32	32	0	<input type="checkbox"/>
RECIPE H	32	32	32	0	<input type="checkbox"/>







Ajout de compositions

1. Appuyer sur  puis utiliser   pour sélectionner un champ de composition. Appuyer sur  pour saisir un nom de composition (16 caractères maximum). Appuyer sur  pour effacer le nom de l'ancienne composition.



2. Utiliser   pour mettre en surbrillance le champ suivant et utiliser le pavé numérique pour saisir une valeur. Appuyer sur  pour enregistrer.

Activation ou désactivation des compositions

1. Appuyer sur  puis utiliser   pour sélectionner la composition qui doit être activée ou désactivée.
2. Utiliser   pour mettre en surbrillance la case à cocher active. Appuyer sur  pour activer ou désactiver la composition.



Écran Cellular (appareil mobile)

Utiliser cet écran pour connecter l'app du Reactor 2 au Reactor, déterminer la puissance du signal de l'appareil mobile ou réinitialiser la clé du Reactor.



Réinitialisation de la clé du Reactor



Réinitialiser la clé de son Reactor pour éviter que d'autres utilisateurs puissent modifier ou consulter les paramètres du Reactor sans d'abord se connecter au Reactor.


1. Sur l'écran Cellular (Appareil mobile) sur le module d'affichage avancé (ADM), appuyer sur  pour réinitialiser la clé du Reactor.
2. Appuyer sur  pour confirmer la réinitialisation de la clé du Reactor.
3. Reconnecter son app au Reactor. Voir le manuel d'installation de l'app Reactor 2.


REMARQUE : Après avoir réinitialisé la clé de son Reactor, tous les opérateurs qui utilisent l'app Graco Reactor 2 doivent maintenant se reconnecter au Reactor.

REMARQUE : Pour que son Reactor puisse être commandé à distance en toute sécurité, régulièrement modifier la clé du Reactor, ainsi que chaque fois que l'on soupçonne un accès non autorisé.

Mode Fonctionnement

L'ADM démarre à partir des écrans de fonctionnement de l'écran d'accueil. Appuyer sur   pour naviguer dans les écrans du mode Fonctionnement. Voir [Plan de navigation dans les écrans de fonctionnement](#).


À partir des écrans de fonctionnement, appuyer sur  pour accéder aux écrans de configuration.



Plan de navigation des écrans de fonctionnement
Figure 14

Écran d'accueil — Système désactivé

Voici l'écran d'accueil lorsque le système n'est pas activé. Cet écran affiche les températures réelles, les pressions réelles au niveau du collecteur de fluide, la vitesse des à-coups, la température du liquide de refroidissement et le nombre de cycles.




Écran d'accueil — Système actif

Lorsque le système est actif, l'écran d'accueil affiche la température réelle des zones de chauffage, les pressions réelles au niveau du collecteur de fluide, la température du liquide de refroidissement, la vitesse des à-coups, le nombre de cycles, ainsi que toutes les touches programmables de commande associées.

Utiliser cet écran pour activer les zones de chauffage, voir la température du liquide de refroidissement, démarrer le doseur, l'arrêter, immobiliser la pompe du composant A, passer en mode À-coups et effacer les cycles.


REMARQUE : L'écran montré affiche les pressions et les températures du capteur d'entrée. Ces informations ne sont pas indiquées sur les modèles sans capteur d'entrée.

REMARQUE : L'écran montré affiche les barres de débit et le rapport de débit. Les barres verticales indiquent le niveau de débit passant dans les compteurs. Le rapport numérique indique le rapport entre le composant du côté A et le composant du côté B (ISO : RÉ). Par exemple, si le rapport est de 1.10 : 1, le doseur pompe plus de composant du côté A (ISO) que de composant du côté B (RÉS). Si le rapport est de 0.90 : 1, le doseur pompe plus de composant du côté B (RÉS) que de composant du côté A (ISO).



Écran d'accueil — Système avec erreur

Les erreurs actives sont affichées dans la barre d'état. Le code d'erreur, la cloche de l'alarme et la description de cette dernière vont défiler dans la barre d'état.

1. Appuyer sur  pour confirmer l'erreur.
2. Voir pour connaître les actions correctives.




Écran des cibles

Utiliser cet écran pour définir les points de consigne de la température du composant A, de la température du composant B, de la température du flexible chauffé et de la pression.

Température A et B maximum : 190°F (88°C)

Température maximum du flexible chauffé : 10°F (5°C) au-dessus du point de consigne A ou B le plus haut ou 180°F (82°C).

REMARQUE : Si le kit de module d'affichage à distance est utilisé, ces points de consigne peuvent être modifiés au niveau du pistolet.





Écran Maintenance

Utiliser cet écran pour visualiser les cycles quotidiens et la durée de vie ou les litres ou gallons qui ont été pompés, et les litres ou gallons restants dans les fûts.

La valeur de durée de vie correspond au nombre de cycles de pompe ou au nombre de litres ou gallons depuis la première activation de l'ADM.

La valeur quotidienne est automatiquement réinitialisée à minuit.

La valeur manuelle correspond au compteur qui peut être réinitialisé manuellement. Appuyer sur  et maintenir enfoncé pour remettre le compteur manuel à zéro.



Écrans des cycles

Cet écran affiche les cycles quotidiens et le nombre de litres qui ont été pulvérisés pendant la journée.

Toutes les informations mentionnées sur cet écran peuvent être téléchargées (download) sur une clé USB.

Date	1232	gal	gal	gal
04/29/11	1100	15	15	29
04/28/11	800	11	11	21
04/27/11	700	9	9	19

Écrans Événements

Cet écran affiche la date, l'heure, le code d'événement et la description de tous les événements qui se sont produits dans le système. Il y a 10 pages, contenant chacune 10 événements. Les 100 derniers événements sont ainsi visibles. Voir [Événements du système](#) pour connaître les descriptions des codes d'évènement.

Voir [Codes d'erreur et dépannage, page 65](#) pour connaître les descriptions des codes d'erreur.

Tous les événements et les erreurs mentionnés sur cet écran peuvent être téléchargés (download) sur une clé USB. Pour télécharger (download) les journaux, voir [Procédure de téléchargement, page 66](#).

Date	Time	Code	Description
06/21/11	10:47	EBDH	Heat Off Hose
06/21/11	10:47	EBDB	Heat Off B
06/21/11	10:47	EBDA	Heat Off A
06/21/11	10:47	EBPX	Pump Off
06/21/11	10:47	EADH	Heat On Hose
06/21/11	10:47	EADB	Heat On B
06/21/11	10:47	EADA	Heat On A
06/21/11	10:46	EAPX	Pump On
06/21/11	10:43	ELOX	System Power On
06/21/11	10:42	EMOX	System Power Off


Écrans Erreurs


Cet écran affiche la date, l'heure, le code d'erreur et la description de toutes les erreurs qui se sont produites dans le système.

Toutes les erreurs mentionnées sur cet écran peuvent être téléchargées (download) sur une clé USB.


Date	Time	Code	Description
06/21/11	10:47	V1MH	Low Voltage Line Hose
06/21/11	10:29	CACM (E06)	Comm. Error MCM
06/21/11	10:26	WKBE	Fluid Solenoid Err. B Heat Ex.
06/21/11	10:26	WKAE	Fluid Solenoid Err. A Heat Ex.
06/21/11	10:26	CACM (E06)	Comm. Error MCM
06/21/11	10:26	P7AX (E24)	Pressure Imbalance A
06/21/11	10:24	WMOE	Radiator Fan Relay Err.
06/21/11	10:24	WKBE	Fluid Solenoid Err. B Heat Ex.
06/21/11	10:24	WKAE	Fluid Solenoid Err. A Heat Ex.
06/21/11	10:24	WMOE	Radiator Fan Relay Err.

Écrans de dépannage

Cet écran affiche les dix dernières erreurs survenues dans le système. Utiliser les flèches vers le haut et vers le bas pour sélectionner une erreur puis appuyer sur  pour visualiser le code QR correspondant à

l'erreur sélectionnée. Appuyer sur  pour accéder à l'écran de code QR pour obtenir un code d'erreur qui n'est pas listé sur cet écran. Consulter la section [Codes d'erreur et dépannage, page 65](#) pour avoir toutes les informations concernant les codes d'erreur.

Code	Description
H2MH	Low Frequency Hose
H2MB	Low Frequency B
H2MA	Low Frequency A
V2MH	Low Voltage Line Hose
V2MB	Low Voltage Line B
V2MA	Low Voltage Line A
V1CM (E26)	Low Voltage MCM
CACT (E06)	Comm. Error TCM
CACM (E06)	Comm. Error MCM
V1MH	Low Voltage Line Hose



Codes QR



Pour obtenir rapidement une aide relative à un code d'erreur donné, scanner le code QR affiché à l'aide de votre smartphone. Vous pouvez également vous rendre sur le site help.graco.com et obtenir de l'aide sur ce code d'erreur.

Écran de diagnostic

Utiliser cet écran pour voir les informations concernant tous les composants du système.

02/06/17 12:17 ← Job Data Diagnostic Home →		
E-30 Active No Active Errors		
A Chemical 70 °F	B Chemical 70 °F	Hose Chemical 70 °F
A Current 0 A	B Current 0 A	Hose Current 0 A
TCM PCB 70 °F		
A Voltage 230 V	B Voltage 230 V	Hose Voltage 90 V
Pressure A 97 psi	Pressure B 82 psi	
MCM Bus 341 V	CPM 0	Total Cycles 0

Les informations suivantes sont affichées :

Température

- Prod A
- Prod B
- Prod. chim. de flex.
- PCB TCM — température du module de commande de la température

Ampères

- Courant A H(0-25 A pour réchauffeur de 10 kW, 0-38 A pour réchauffeur de 15 kW)
- Courant B H(0-25 A pour réchauffeur de 10 kW, 0-38 A pour réchauffeur de 15 kW)
- Courant du flexible H(0-45 A type)

Volts

- Bus MCMH — affiche la tension appliquée au régulateur du moteur, qui correspond à la tension CC convertie à partir de la tension CA appliquée au système (275-400 V plage type complète)
- Tension A – Tension fournie au réchauffeur A (195-240 V type)
- Tension B – Tension fournie au réchauffeur B (195-240 V type)
- Tension du flexible (90 V)

Pression

- Pression A - produits chimiques
- Pression B - produits chimiques


Cycles

- CPM - cycles par minute
- Cycles complets - cycles de durée de vie

REMARQUE : H Valeurs maximum basées sur la tension maximum d'entrée. Les valeurs baisseront avec une tension d'entrée inférieure.


Écran des données de tâches

Utiliser cet écran pour saisir le nom ou le numéro de la tâche.




11/11/13 12:14 ← Job Data Recipes →	
E-30 Active No Active Errors	
	Job Name/Number: JOB 1

Écran de compositions

Utiliser cet écran pour sélectionner une composition activée. Utiliser les flèches vers le haut et vers le bas pour mettre une composition en surbrillance puis

appuyer sur  pour la charger. La composition actuellement chargée est mise en évidence par un cadre vert.

REMARQUE : Cet écran ne s'affiche pas si aucune composition n'est activée. Pour activer ou désactiver les compositions, voir [Écran de configuration des compositions, page 35](#).

06/21/11 10:43 ← Diagnostic Recipes Home →				
E-30 Active No Active Errors				
	A	B	Q	⌚
	°F	°F	°F	psi
	180	180	180	2800
RECIPE A	180	180	180	2800
	120	120	120	2000
RECIPE B	120	120	120	2000
	100	100	100	1000
RECIPE C	100	100	100	1000
	100	100	100	1500
RECIPE D	100	100	100	1500
	100	100	100	2000
RECIPE E	100	100	100	2000
	100	100	100	1750
RECIPE F	100	100	100	1750
	100	100	100	1400
RECIPE G	100	100	100	1400
	100	100	100	1200
RECIPE H	100	100	100	1200
	110	110	110	1450
RECIPE I	110	110	110	1450
	125	125	125	1100
RECIPE J	125	125	125	1100

Évènements du système

Utiliser le tableau ci-dessous pour trouver une description de tous les évènements sans erreur du système. Tous les évènements sont enregistrés dans les fichiers journaux USB.

Code de l'événement	Désignation
EACX	Composition sélectionnée
EADA	Chauffage activé A
EADB	Chauffage activé B
EADH	Chauffage activé flexible
EAPX	Pompe en marche
EARX	Mode À-coups activé
EAUX	Clé USB introduite
EB0X	Bouton d'arrêt rouge de l'ADM enfoncé
EBDA	Chauffage désactivé A
EBDB	Chauffage désactivé B
EBDH	Chauffage désactivé flexible
EBPX	Pompe arrêtée
EBRX	Mode À-coups désactivé
EBUX	Lecteur USB retiré
EC0X	Valeurs de configuration changées
ECDA	Point de consigne de la température de A modifié
ECDB	Point de consigne de la température de B modifié
ECDH	Point de consigne de la température du flexible modifié
ECDP	Point de consigne de pression modifié
ECDX	Composition modifiée
EL0X	Système sous tension
EM0X	Système hors tension
ENCH	Étalonnage du flexible mis à jour
EP0X	Pompe immobilisée
EQU1	System Settings Downloaded
EQU2	Paramètres de système téléchargés vers le serveur (upload)
EQU3	Langue personnalisée téléchargée (download)
EQU4	Langue personnalisée téléchargée vers un périphérique (upload)
EQU5	Journaux téléchargés
ER0X	Réinitialisation du compteur par l'utilisateur
EVUX	Clé USB désactivée

Démarrage




Pour éviter de sérieuses blessures, faire fonctionner le Reactor uniquement lorsque tous les capots et les protections sont en place.

AVIS

Les procédures appropriées d'installation, de démarrage et de mise hors tension du système sont indispensables pour la fiabilité de l'équipement électrique. Les procédures suivantes assurent la constance de la tension. Le non-respect de ces procédures peut provoquer des fluctuations de la tension d'alimentation et endommager ainsi l'équipement électrique et annuler la garantie.


1. Vérifier les crépines du filtre d'entrée de fluide.

S'assurer que les crépines d'entrée de fluide sont propres avant le démarrage quotidien. Voir [Rinçage du tamis de la crépine d'entrée, page 62](#)



2. Vérifier le réservoir de lubrification ISO.

Vérifier tous les jours le niveau et l'état du lubrifiant ISO. Voir [Système de lubrification de pompe, page 63](#).




3. Utiliser les jauges A et B de niveau de fût (24M174) pour mesurer le niveau de produit dans chaque fût. Si nécessaire, le niveau peut être saisi et suivi dans l'ADM. Voir [Écrans de configuration avancée, page 34](#).

4. Vérifier la quantité de combustible dans le générateur.

AVIS

La panne sèche du combustible provoquera des fluctuations de la tension d'alimentation, ce qui pourra endommager l'équipement électrique et annuler la garantie. Ne jamais tomber en panne sèche.


5. S'assurer que le commutateur de l'alimentation électrique principale est en position OFF avant de démarrer le générateur.



6. S'assurer que le disjoncteur principal sur le générateur est coupé.
7. Démarrer le générateur. Le laisser atteindre la température complète de fonctionnement.



8. Tourner l'interrupteur principal sur ON (Marche).




L'ADM affiche l'écran suivant jusqu'à ce que la communication et l'initialisation soient terminées.





Démarrage

9. Allumer le compresseur d'air, le dessiccateur d'air et l'air respirable, s'ils sont fournis.






10. Pour le démarrage initial d'un nouveau système, charger en fluide à l'aide des pompes d'alimentation.

- Vérifier que les opérations **Installation** ont été effectuées entièrement. Voir [Configuration, page 27](#).
- Si un agitateur est utilisé, ouvrir sa vanne d'entrée d'air.
- Si l'on a besoin de faire circuler du fluide dans le système pour préchauffer l'alimentation du fût, voir [Circulation dans le Reactor, page 46](#). Si l'on a besoin de faire circuler des matériaux dans le flexible chauffé vers le collecteur du pistolet, voir [Circulation dans le collecteur du pistolet, page 47](#).
- Tourner les deux vannes de DÉCOMPRESSION/PULVÉRISATION (SA, SB) sur PULVÉRISATION .




- e. Ouvrir les vannes d'entrée de fluide (FV). Rechercher d'éventuelles fuites.




			
<p>La contamination croisée peut entraîner le durcissement du matériau dans les conduites de fluide, ce qui peut provoquer des blessures graves ou endommager l'équipement. Pour éviter une contamination croisée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne jamais interchanger les pièces en contact avec le composant A avec celles en contact avec le composant B. • Ne jamais utiliser de solvant d'un côté s'il a été contaminé par l'autre côté. • Toujours disposer de deux récipients à déchets mis à la terre pour séparer les fluides du composant A de ceux du composant B. 			

- f. Maintenir le collecteur de fluide du pistolet au-dessus de deux récipients à déchets mis à la terre. Ouvrez les vannes produit A et B jusqu'à ce que du produit propre et dépourvu d'air s'écoule par les vannes. Fermer les vannes.



Le collecteur du pistolet Fusion AP est illustré.


11. Appuyer sur  pour activer l'ADM.




12. Si nécessaire, configurer l'ADM en mode Configuration. Voir [Fonctionnement du module d'affichage avancé \(ADM\), page 31](#).

13. Préchauffer le système :

- a. Appuyer sur  pour activer la zone de chauffage du flexible.



REMARQUE : Pour fonctionner sans capteur de température du fluide en mode Résistance flexible, un facteur d'étalonnage doit être enregistré. Voir [Procédure d'étalonnage, page 53](#).



Cet équipement contient un produit chauffé qui le rend brûlant en surface. Pour éviter des brûlures graves :


- Ne pas toucher le fluide ou l'équipement lorsqu'ils sont brûlants.
- Ne pas chauffer les tuyaux s'ils ne contiennent pas de fluide.
- Laisser l'équipement refroidir complètement avant de le toucher.
- Porter des gants si la température du fluide dépasse 43 °C (110 °F).


			
<p>La dilatation thermique peut provoquer une surpression qui entraînera des dommages matériels et corporels, notamment par injection de produit. Ne pas mettre l'installation sous pression pendant le préchauffage du flexible.</p>			

- b. Si l'on a besoin de faire circuler du fluide dans le système pour préchauffer l'alimentation du fût, voir [Circulation dans le Reactor, page 46](#). Si l'on a besoin de faire circuler des matériaux dans le flexible chauffé vers le collecteur du pistolet, voir [Circulation dans le collecteur du pistolet, page 47](#).
- c. Attendre que le flexible atteigne la température de son point de consigne.



REMARQUE : Le temps de chauffage du flexible peut augmenter à des tensions inférieures à 230 V CA lorsqu'une longueur maximum de flexible est utilisée.

- d. Appuyer sur  pour activer les zones de chauffage A et B.



Circulation de fluide

Circulation à travers le Reactor

AVIS

Pour éviter d'endommager l'équipement, ne pas faire circuler du fluide contenant un agent gonflant sans consulter votre fournisseur de produit sur les limites de température du fluide.

REMARQUE : Il est possible de réaliser un transfert de chaleur optimal à bas débit de fluide en définissant les points de consigne de la température sur la température voulue du fût. Ceci peut entraîner des erreurs d'écart d'augmentation de température basse.

Pour faire circuler le produit via le collecteur du pistolet et le flexible de préchauffage, voir [Circulation par le collecteur du pistolet, page 47](#).

1. Exécuter la [Démarrage, page 43](#).


--	--	--	--	--

Afin d'éviter toute blessure et projection, ne pas installer de vannes d'arrêt en aval des sorties des vannes de DÉCOMPRESSION/PULVÉRISATION (BA, BB). Les vannes font office de soupapes de sûreté en cas de surpression quand elles sont réglées sur PULVÉRISATION . Les conduites doivent être ouvertes de manière à ce que les vannes puissent décompresser automatiquement lorsque la machine est en marche.


2. Voir . Brancher le retour des conduites de circulation sur les fûts de composants A et B respectifs. Utiliser des tuyaux prévus pour la pression maximale de service de cet équipement. Voir [Spécifications techniques, page 73](#).

3. Mettre les vannes de DÉCOMPRESSION/PULVÉRISATION (SA, SB) sur la position

DÉCOMPRESSION/CIRCULATION



4. Définir les valeurs cibles de la température. Voir [Targets \(cibles\), page 39](#).
5. Appuyer sur pour faire circuler le fluide en mode À-coups jusqu'à ce que les températures A et B atteignent leur valeur cible. Voir [Mode À-coups, page 47](#) pour avoir toutes les informations concernant le mode À-coups.
6. Appuyer sur pour activer la zone de chauffage du flexible.
7. Mettre en marche les zones de chauffage A et B. Attendre que les thermomètres de la vanne d'entrée de fluide (FV) atteignent la température minimum des fûts d'alimentation.
8. Quitter le mode À-coups.
9. Positionner les vannes de DÉCOMPRESSION/PULVÉRISATION (SA, SB) sur PULVÉRISATION .



Circulation par le collecteur du pistolet


AVIS

Pour éviter d'endommager l'équipement, ne pas faire circuler du fluide contenant un agent gonflant sans consulter votre fournisseur de produit sur les limites de température du fluide.

REMARQUE : Il est possible de réaliser un transfert de chaleur optimal à bas débit de fluide en définissant les points de consigne de la température sur la température voulue du fût. Ceci peut entraîner des erreurs d'écart d'augmentation de température basse.

La circulation du fluide via le collecteur du pistolet permet un préchauffage rapide du flexible.

1. Installer le collecteur de fluide du pistolet (P) sur le kit de circulation accessoire (CK). Brancher les conduites de circulation haute pression (R) sur le manifold de circulation.



Le collecteur du pistolet Fusion AP est illustré.


CK	Gun	Manuel
246362	Fusion AP	309818
256566	Fusion CS	313058

2. Brancher le retour des conduites de circulation sur les fûts de composants A et B respectifs. Utiliser des tuyaux prévus pour la pression maximale de service de cet équipement. Voir [Spécifications techniques, page 73](#).

3. Exécuter les procédures de la section [Démarrage, page 43](#).
4. Tourner l'interrupteur d'alimentation principal sur



ON (Marche)

5. Définir les valeurs cibles de la température. Voir [Targets \(cibles\), page 39](#).
6. Appuyer sur  pour faire circuler le fluide en mode À-coups jusqu'à ce que les températures A et B atteignent leur valeur cible. Voir [Mode À-coups, page 47](#) pour avoir toutes les informations concernant le mode À-coups.

Mode À-coups




Le mode À-coups a deux fonctions :

- Il peut accélérer le chauffage du fluide en circulation.
- Il facilite le rinçage et l'amorçage du système.




1. Tourner l'interrupteur d'alimentation principal sur




ON (Marche)

2. Appuyer sur la touche de circulation  pour passer en mode À-coups.
3. Appuyer sur haut ou bas   pour changer la vitesse des à-coups (J1 à J20).

REMARQUE : Il existe une corrélation entre la vitesse des à-coups et la puissance du moteur qui est de l'ordre de 3-30 %, mais cela ne fonctionne pas au-dessus de 49 bars (4,9 MPa, 700 psi), ni pour A ni pour B.


4. Appuyer sur  pour démarrer le moteur.
5. Pour arrêter le moteur et quitter le mode À-coups, appuyer sur  ou .

Pulvérisation




Le pistolet Fusion AP est illustré.


1. Verrouiller le piston du pistolet, puis fermer les vannes A et B d'entrée de fluide.



2. Fixer le collecteur de fluide du pistolet. Brancher la conduite d'air du pistolet. Ouvrir la vanne de la conduite d'air.





3. Régler le régulateur d'air du pistolet à la pression d'air voulue. Ne pas dépasser la pression d'air maximum.
4. Positionner les vannes de DÉCOMPRESSION/PULVÉRISATION (SA, SB) sur PULVÉRISATION




5. Vérifier que les zones de chauffage sont bien activées et que les températures et les pressions sont à la valeur prévue, voir [Écran d'accueil, page 38](#).


6. Ouvrir les vannes d'entrée de fluide à chaque entrée de la pompe.



7. Appuyer sur  pour démarrer le moteur et les pompes.




8. Contrôler les manomètres du fluide (GA, GB) pour s'assurer que l'équilibre de pression est correct. En cas de déséquilibre, réduire la pression du composant le plus élevé en tournant **légèrement** la vanne de DÉCOMPRESSION/PULVÉRISATION de ce dernier vers DÉCOMPRESSION/CIRCULATION  jusqu'à ce que les manomètres affichent des pressions équilibrées.



9. Ouvrir les vannes A et B d'entrée de fluide du pistolet.



Fusion




Probler


AVIS

Pour éviter la liaison de produit sur les pistolets de mélange, ne **jamais** ouvrir les vannes du collecteur de fluide et ne pas actionner le pistolet si les pressions ne sont pas équilibrées.

10. Déverrouiller le piston du pistolet.



Fusion



Probler

11. Tirer la gâchette du pistolet pour tester la pulvérisation sur du carton. Si nécessaire, ajuster la pression et la température pour obtenir les résultats voulus.

Réglages de la pulvérisation


Le débit, l'atomisation et l'excès de brouillard de pulvérisation sont affectés par quatre variables.

- **Réglage de la pression du fluide.** Une pression trop basse engendre un profil de jet irrégulier, de grosses gouttes, un faible débit et un mauvais mélange. Une pression trop élevée entraîne un brouillard de pulvérisation excessif, des hauts débits, une régulation difficile et une usure excessive.
- **Température du fluide.** Mêmes effets que pour le réglage de la pression du fluide. On peut faire varier les températures A et B pour essayer d'équilibrer la pression produit.
- **Taille de la chambre de mélange.** Le choix de la chambre de mélange est fonction du débit et de la viscosité produit désirés.
- **Réglage de l'air de nettoyage.** Si le débit d'air de nettoyage est insuffisant, des gouttelettes se formeront sur le devant de la buse et aucune composition ne pourra contrôler l'excès de produit pulvérisé. Un débit d'air de nettoyage excessif provoque une atomisation air-assistée et un brouillard de pulvérisation excessif.

Modes de commande du flexible

Si le système génère une alarme d'erreur au niveau du capteur T6DH ou une alarme TCM d'erreur au niveau du capteur T6DT, utiliser le mode Manuel flexible tant que le câble RTD du flexible ou le FTS ne sont pas réparés, ou utiliser le mode Résistance flexible avec un facteur d'étalonnage correctement enregistré.

Ne pas utiliser le mode Manuel flexible pendant des périodes prolongées. Le système fonctionne mieux s'il est utilisé en mode FTS flexible ou en mode Résistance flexible. Utiliser uniquement le mode Résistance flexible avec des flexibles chauffés d'origine Graco.




Mode de commande du flexible	Désignation
FTS	Le capteur de température du fluide (FTS) installé dans le fluide commande automatiquement la température du fluide dans le flexible. Ce mode nécessite que le FTS soit installé et fonctionne correctement.
Résistance	La résistance du réchauffeur de flexible commande automatiquement la température du fluide dans le flexible. Ce mode fonctionnera avec le FTS connecté ou déconnecté. Ce mode nécessite un facteur d'étalonnage (voir Procédure d'étalonnage, page 53).
Manuel	Le système fournit une quantité définie de courant (ampères) au flexible pour le chauffer. Le courant du flexible est défini par l'utilisateur. Ce mode n'a pas de commande préprogrammée et est conçu pour être utilisé pendant une durée limitée, jusqu'à ce que les problèmes du FTS soient réglés, ou qu'un facteur d'étalonnage soit correctement enregistré (voir Procédure d'étalonnage, page 53).

Activation du mode Résistance flexible

Le mode Résistance flexible peut être activé pour commander la chaleur du flexible sans FTS. Ce mode nécessite un facteur d'étalonnage pour fonctionner (voir [Procédure d'étalonnage, page 53](#)).

1. Entrer en mode Configuration et accéder à l'écran System 3.



2. Sélectionner Résistance dans le menu déroulant.


REMARQUE : Si aucun facteur d'étalonnage n'est présent, exécuter la [Procédure d'étalonnage, page 53](#).

AVIS

Pour éviter d'endommager le flexible chauffé, un étalonnage du flexible est nécessaire si l'une des conditions suivantes est vraie :

- Le flexible n'a jamais été étalonné auparavant.
- Une partie du flexible a été remplacée.
- Une partie du flexible a été ajoutée.
- Une partie du flexible a été retirée.


3. Entrer en mode Fonctionnement et accéder à l'écran Targets (Cibles). Utiliser les flèches vers le haut et vers le bas pour définir la température souhaitée.



REMARQUE : Le mode Résistance flexible commande la température moyenne du fluide des fluides A et B. Définir le point de consigne de la température du flexible à mi-chemin entre les points de consigne de température A et B et ajuster comme nécessaire pour parvenir à la performance voulue.


- Revenir à l'écran d'accueil du mode Fonctionnement. L'icône du mode Résistance flexible s'affiche.

REMARQUE : Lorsque le mode Résistance flexible est activé et que la chaleur du flexible est désactivée, la température du flexible affiche « - - - ». En mode Résistance flexible, les valeurs de température ne s'affichent que lorsque la chaleur est activée.



Désactivation du mode Résistance flexible


- Entrer dans le mode Configuration.
- Aller à l'écran Système 3.
- Régler le mode de commande du flexible sur FTS.



Activation du mode Manuel flexible


- Débrancher le capteur RTD du flexible du TCM.

- Entrer en mode Configuration et accéder à l'écran Système 3.




- Régler le mode de commande du flexible sur Manuel.

REMARQUE : Une fois le mode Manuel flexible activé, le message EVCH-V du mode Manuel flexible s'affiche.




- Entrer en mode Fonctionnement et accéder à l'écran Target (Cible). Utiliser les flèches vers le haut et vers le bas pour définir le courant souhaité pour le flexible.



Réglages du courant du flexible	Courant du flexible
Par défaut	20A
Maximum	37A

Pulvérisation

- Revenir à l'écran d'accueil du mode Fonctionnement. Le flexible affiche désormais un courant à la place d'une température.




REMARQUE : Tant que le capteur RTD n'est pas réparé, l'alarme de l'erreur du capteur T6DH s'affiche chaque fois que le système est allumé.

Désactivation du mode Manuel flexible

Le mode Manuel flexible se désactive automatiquement lorsque le système détecte un capteur FTS (capteur de température du fluide) valide dans le flexible.

- Entrer dans le mode Configuration.
- Aller à l'écran Système 3.
- Régler le mode de commande du flexible sur FTS ou Résistance.



Procédure d'étalonnage

AVIS	
<p>Pour éviter d'endommager le flexible chauffé, un étalonnage du flexible est nécessaire si l'une des conditions suivantes est vraie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le flexible n'a jamais été étalonné auparavant. • Une partie du flexible a été remplacée. • Une partie du flexible a été ajoutée. • Une partie du flexible a été retirée. 	

REMARQUE : Le Reactor et le flexible chauffé doivent être à la même température ambiante pour obtenir l'étalonnage le plus précis.

1. Entrer en mode Configuration et accéder à l'écran Système 3, puis appuyer sur la touche

programmable  Étalonner .

07/10/19 11:59	Advanced	System	Cellular
E-30 Active	No Active Errors		

Hose Control Mode: Manual


Hose Calibration Factor: Resistance

Last Calibration Date: 05/07/19


2

3

1

 Calibrate


2. Appuyer sur la touche programmable Continuer


 pour confirmer le rappel de maintenir le flexible dans des conditions ambiantes.

07/10/19 11:59	Advanced	System	Cellular
E-30 Active	No Active Errors		

Hose Calibration

For best results, calibrate with hose at room temperature.

 Continue


 Cancel


3. Attendre pendant que le système mesure la résistance du flexible.

07/10/19 11:59	Advanced	System	Cellular
E-30 Active	No Active Errors		

Hose Calibration

Measuring Hose Resistance...



 Cancel


REMARQUE : Si la chaleur du flexible était en marche avant la procédure d'étalonnage, le système va attendre jusqu'à cinq minutes pour permettre à la température du câble de s'équilibrer.

07/10/19 11:59	Advanced	System	Cellular
E-30 Active	No Active Errors		

Hose Calibration

Waiting for hose wire temperature to equalize...

0:52


 Cancel

REMARQUE : La température du flexible doit être supérieure à 0°C (32°F) pendant l'étalonnage.

07/10/19 11:59	Advanced	System	Cellular
E-30 Active	No Active Errors		

Hose Calibration


Unable to sense hose temperature!
(< 32°F)

 Cancel

Pulvérisation

- 4. Accepter ou annuler l'étalonnage du flexible.

REMARQUE : Une estimation de la température s'affiche si le système a pu mesurer la résistance du câble du flexible.



Arrêt


AVIS

Les procédures appropriées d'installation, de démarrage et de mise hors tension du système sont indispensables pour la fiabilité de l'équipement électrique. Les procédures suivantes assurent la constance de la tension. Le non-respect de ces procédures peut provoquer des fluctuations de la tension d'alimentation et endommager ainsi l'équipement électrique et annuler la garantie.


1. Appuyer sur  pour arrêter les pompes.





2. Éteindre toutes les zones de chauffage.




3. Relâcher la pression. Voir la [Procédure de décompression, page 59](#).




4. Appuyer sur  pour immobiliser la pompe du composant A. L'immobilisation est terminée lorsque le point vert disparaît. Vérifier que l'immobilisation est terminée avant de passer à l'étape suivante.





5. Appuyer sur  pour désactiver le système.




6. Arrêter le compresseur d'air, le dessiccateur d'air et l'air respirable.





7. Mettre l'interrupteur d'alimentation principal sur OFF (arrêt).



8. Fermer tous les vannes d'alimentation en fluide.




9. Régler les valves DÉCOMPRESSION/PULVÉRISATION (SA, SB) sur PULVÉRISATION  pour contenir l'humidité de la conduite de vidange.




Pulvérisation

10. Verrouiller le piston du pistolet, puis fermer les vannes A et B d'entrée de fluide.




Fusion



Probler

Procédure de purge d'air




REMARQUE : Exécuter cette procédure à chaque fois que de l'air a pénétré dans le système.

1. Relâcher la pression. Voir la [Procédure de décompression, page 59](#).
2. Installer un kit de recirculation ou des conduites de purge entre le raccord de recirculation du collecteur de sortie et un récipient à déchets.

AVIS


Pour éviter d'endommager l'équipement, ne pas faire circuler du fluide contenant un agent gonflant sans consulter votre fournisseur de produit sur les limites de température du fluide.

3. Appuyer sur le bouton d'arrêt du doseur pour arrêter le moteur.
4. Pour relâcher la pression d'air des pompes d'alimentation, débrancher les conduites d'alimentation en air (G) des pompes d'alimentation (K).




5. Mettre les vannes de DÉCOMPRESSION/PULVÉRISATION (SA, SB) sur la position

DÉCOMPRESSION/CIRCULATION




6. Régler la pression dans les conduites d'alimentation en air de la pompe d'alimentation sur 100 psi.


7. Pour mettre les pompes d'alimentation sous pression, brancher les conduites d'alimentation en air (G) aux pompes d'alimentation (K).



8. Appuyer sur le bouton du mode À-coups pour entrer en mode À-coups. Utiliser les flèches pour définir la vitesse des à-coups à J20.
9. Appuyer sur le bouton de démarrage du mode À-coups pour démarrer le moteur. Faire circuler 3,8 l (1 gallon) de produit dans le système.
10. Positionner les vannes de DÉCOMPRESSION/PULVÉRISATION (SA, SB) sur PULVÉRISATION .




11. Pour relâcher la pression d'air des pompes d'alimentation, débrancher les conduites d'alimentation en air (G) des pompes d'alimentation (K).




12. Appuyer sur le bouton d'arrêt du mode À-coups pour quitter le mode À-coups.

Pulvérisation

13. Mettre les vannes de DÉCOMPRESSION/PULVÉRISATION (SA, SB) sur la position

DÉCOMPRESSION/CIRCULATION 




14. Écouter pour entendre un son d'« éclaboussure » depuis les conduites de purge (N) ou les conduites de recirculation (R). Voir [Installation type, sans circulation, page 13](#), et [Installation type avec collecteur de fluide du pistolet vers la circulation du fût, page 15](#). Ce son indique que le système Reactor 2 contient encore de l'air indésirable. Si le système contient encore de l'air, répéter la purge d'air.

Procédure de décompression




Exécuter la Procédure de décompression à chaque fois que ce symbole apparaît.




Cet équipement reste sous pression jusqu'à la libération manuelle de la pression. Pour éviter de graves blessures provoquées par du liquide sous pression, comme des injections cutanées, des éclaboussures de liquide et des pièces en mouvement, exécuter la Procédure de décompression lorsque l'on arrête de pulvériser et avant d'effectuer un nettoyage, une vérification ou un entretien de l'équipement.

Le pistolet Fusion AP est illustré.

1. Relâcher la pression dans le pistolet et exécuter la procédure d'arrêt du pistolet. Consulter le manuel du pistolet.
2. Verrouiller le piston du pistolet.




3. Fermer les vannes A et B d'entrée de fluide du pistolet.



4. Arrêter les pompes d'alimentation et l'agitateur, si utilisé.
5. Faire circuler le produit vers les bacs de récupération ou les réservoirs d'alimentation. Mettre les vannes de DÉCOMPRESSION/PULVÉRISATION (SA, SB) en position DÉCOMPRESSION/CIRCULATION




S'assurer que les jauges chutent à 0.




Rinçage

				
<p>Afin d'empêcher tout risque d'incendie ou d'explosion :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rincer l'équipement uniquement dans un local bien aéré. • Ne pas pulvériser des produits inflammables. • Ne pas mettre les réchauffeurs en marche lorsqu'on rince avec des solvants inflammables. • Rincez l'ancien fluide à l'aide du nouveau ou bien rincez-le à l'aide d'un solvant compatible avant de remplir avec du fluide neuf. • Utiliser la pression la plus basse possible lors du rinçage. • Toutes les pièces en contact avec le produit sont compatibles avec les solvants courants. N'utiliser que des solvants exempts d'humidité. 				

Pour rincer les tuyaux d'alimentation, les pompes et les réchauffeurs séparément des flexibles chauffés, mettre les vannes de DÉCOMPRESSION/PULVÉRISATION (SA, SB) sur


DÉCOMPRESSION/CIRCULATION . Rincer dans les conduites de purge (N).



Pour rincer complètement le système, faire circuler le produit par le collecteur de fluide du pistolet (le collecteur ayant été retiré du pistolet).

Pour empêcher l'humidité de faire une réaction avec l'isocyanate, toujours laisser le système rempli d'un plastifiant exempt d'humidité ou d'huile. Ne pas utiliser d'eau. Ne jamais laisser le système à sec. Voir [Informations importantes concernant les isocyanates \(ISO\), page 7](#).

Maintenance



Avant d'effectuer une procédure de maintenance, exécuter la [Procédure de décompression](#), page 59.

Planning de maintenance préventive

Les conditions de fonctionnement de votre système déterminent la fréquence de la maintenance. Établir un programme de maintenance préventive en notant le moment et le type de maintenance requise, puis déterminer un programme régulier pour vérifier le système en question.

Maintenance du doseur

Coupelle

Vérifier la coupelle quotidiennement. Toujours conserver la coupelle remplie aux 2/3 de liquide d'étanchéité pour presse-étoupe (TSL®) Graco ou de solvant compatible. Ne pas trop serrer l'écrou du presse-étoupe/la coupelle.

Écrous du presse-étoupe


Ne pas trop serrer l'écrou du presse-étoupe/la coupelle. La coupelle en U de la gorge n'est pas réglable.

Tamis de la crépine d'entrée de fluide

Vérifier les tamis de crépine d'entrée de fluide quotidiennement, voir [Rinçage de tamis de crépine d'entrée](#), page 62.

Graissage des vannes de circulation

Graisser hebdomadairement les vannes de circulation (SA et SB) avec de la graisse Fusion (réf. 117773).



Niveau de lubrifiant ISO

Inspecter chaque jour le niveau et l'état du lubrifiant ISO. Refaire le niveau et remplacer si besoin. Voir [Système de lubrification de la pompe](#), page 63.

Humidité

Ne pas exposer le composant A à l'humidité de l'atmosphère afin d'empêcher la formation de cristaux

Orifices de la chambre de mélange du pistolet

Nettoyer régulièrement les orifices de la chambre de mélange du pistolet. Consulter le manuel du pistolet.

Tamis des clapets anti-retour du pistolet

Nettoyer régulièrement les tamis des clapets anti-retour du pistolet. Consulter le manuel du pistolet.

Protection contre la poussière

Utiliser de l'air comprimé propre, sec et sans huile pour éviter que la poussière ne s'accumule sur les modules de commande, les ventilateurs et le moteur (sous la protection).

Orifices d'évents

Laisser les orifices d'évents sur le bas de l'armoire électrique ouverts.

Rinçage du tamis de la crépine d'entrée



Les filtres de la crépine d'entrée filtrent les particules qui peuvent obstruer les clapets anti-retour à l'entrée de la pompe. Inspectez les tamis chaque jour pendant la routine de démarrage et nettoyez comme il faut.

Les isocyanates peuvent cristalliser du fait de la contamination par humidité ou du gel. Si les produits chimiques utilisés sont propres et que les procédures de stockage, de transfert et de fonctionnement sont correctement suivies, la contamination devrait être minimale sur le tamis du côté A.

Nettoyer le tamis côté A uniquement pendant le démarrage quotidien. Cela minimise la contamination par humidité en évacuant immédiatement tout résidu d'isocyanate au démarrage des opérations de distribution.

1. Fermez la vanne d'entrée produit sur l'admission de la pompe et coupez la pompe d'alimentation correspondante. Cela évite que du produit ne soit pompé pendant le nettoyage du tamis.
2. Placez un récipient au-dessous de la base de la crépine pour récupérer le produit au démontage du bouchon de la crépine (C).

3. Retirer le tamis (A) du collecteur de la crépine. Rincez soigneusement le tamis avec un solvant compatible et secouez pour le faire sécher. Inspectez le tamis. Il ne doit pas y avoir plus de 25 % de mailles obstruées. Si plus de 25 % des mailles sont obstruées, changez le tamis. Inspectez le joint (B) et remplacez-le si nécessaire.
4. S'assurer que le bouchon du tuyau (D) est fermement vissé dans le bouchon de crépine (C). Mettre le bouchon de la crépine avec le tamis (A) et le joint torique (B) en place et serrer. Ne pas trop serrer. Laissez le joint faire l'étanchéité.
5. Ouvrez la vanne d'entrée produit, assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite et essuyez le matériel. Poursuivre le fonctionnement.




Figure 15

Système de pompe de lubrification


Contrôlez chaque jour l'état du lubrifiant de la pompe ISO. Changez le lubrifiant s'il se gélifie, prend une couleur foncée ou s'il est dilué avec de l'isocyanate.

La formation de gel est due à l'absorption d'humidité par le lubrifiant de la pompe. La fréquence du changement dépend de l'environnement dans lequel l'équipement fonctionne. Le système de lubrification de la pompe minimise l'exposition à l'humidité mais une certaine contamination est toujours possible.

La décoloration du lubrifiant est due à l'infiltration de petites quantités d'isocyanate au-delà des joints pendant le fonctionnement. Si les joints fonctionnent correctement, le remplacement du lubrifiant pour décoloration ne devrait pas être nécessaire plus souvent que toutes les 3 ou 4 semaines.

Pour changer le lubrifiant de la pompe :

1. Exécuter la [Procédure de décompression](#), page 59.
2. Soulever le réservoir de lubrifiant (R) hors de son support et éloigner le récipient du capuchon. En gardant le capuchon au-dessus d'un récipient adéquat, retirer le clapet anti-retour et laisser le lubrifiant s'écouler. Rattacher le clapet anti-retour sur le flexible d'entrée.
3. Vidanger le réservoir et le rincer avec du lubrifiant propre.
4. Lorsque le réservoir est propre, le remplir avec du lubrifiant frais.
5. Vissez le réservoir sur le kit capuchon et placez-le dans le support.
6. Le système de lubrification est prêt à fonctionner. Aucun amorçage n'est nécessaire.



Système de pompe de lubrification
Figure 16

Erreurs


Affichage des erreurs


Lorsqu'une erreur survient, l'écran d'informations concernant l'erreur affiche le code d'erreur ainsi que sa description.


Le code d'erreur, le signal sonore et les erreurs actives vont défiler dans la barre d'état. Pour obtenir la liste des dix dernières erreurs, consulter la section [Dépannage, page 65](#). Les codes d'erreur sont enregistrés dans le journal des erreurs et sont affichés sur les écrans d'erreurs et de dépannage de l'ADM.



Trois types d'erreurs peuvent survenir. Les erreurs sont indiquées sur l'afficheur et signalées par la colonne témoin (en option).

Les alarmes sont indiquées par . Cette situation indique qu'un paramètre critique pour le processus a atteint un niveau nécessitant l'arrêt du système. L'alarme doit être prise en compte immédiatement.

Les écarts sont indiqués par . Cette situation indique qu'un paramètre critique pour le processus a atteint un niveau nécessitant l'attention, mais pas l'arrêt du système à ce stade.


Les messages sont indiqués par . Cette situation indique un paramètre qui n'est pas immédiatement critique pour le processus. Tenir compte du message afin d'éviter des problèmes plus graves dans le futur.



Pour diagnostiquer une erreur active, consulter la section [Dépannage des erreurs, page 64](#).

Dépannage des erreurs

Pour dépanner l'erreur :

1. Appuyer sur la touche programmable à côté de « Aide pour l'erreur » pour obtenir de l'aide relative à l'erreur active.










REMARQUE : Appuyer sur  ou  pour revenir à l'écran précédent.

2. L'écran de code QR s'affichera. Scanner le code QR avec un smartphone pour accéder directement au dépannage en ligne et obtenir le code de l'erreur active. Sinon, aller sur le site help.graco.com et rechercher l'erreur active.



3. Si aucune connexion Internet n'est disponible, voir [Codes d'erreur et dépannage, page 65](#) pour connaître les causes et solutions relatives à chaque code d'erreur.

Dépannage

Pour éviter une blessure due au fonctionnement inattendu d'une machine en raison d'un régulateur distant, débrancher le module cellulaire Reactor 2 App, si le système en est équipé, avant d'effectuer un dépannage. Consulter le manuel du Reactor 2 App pour connaître les instructions.

Consulter la section [Erreurs](#), page 64 pour avoir toutes les informations concernant les erreurs qui peuvent se produire dans le système.

Consulter la section [Dépannage](#), page 40 pour connaître les dix dernières erreurs survenues dans le système. Consulter la section [Dépannage des erreurs](#), page 64 pour diagnostiquer les erreurs de l'ADM qui sont survenues dans le système.

Codes d'erreur et dépannage

Voir le manuel de réparation du système ou accéder au site help.graco.com pour connaître les causes et les solutions associées à chaque code d'erreur.

Données USB

Procédure de téléchargement

REMARQUE : Si les fichiers des journaux ne s'enregistrent pas correctement sur la clé USB (par exemple, s'il en manque ou qu'ils sont vides), enregistrer les données concernées ailleurs que sur la clé USB et la reformater avant de répéter la procédure de téléchargement.

REMARQUE : Les fichiers de paramètres de configuration du système et les fichiers de langue personnalisée peuvent être modifiés si ceux-ci sont dans le dossier UPLOAD (téléchargement vers) de la clé USB. Voir les sections Fichier de paramètres de configuration du système, Fichier de langue personnalisée et Procédure de téléchargement (upload).

1. Insérer la clé USB dans le port USB du système.
2. La barre de menus et les témoins lumineux USB indiquent que le téléchargement des fichiers vers la clé USB est en cours. Attendre la fin de l'activité de la clé USB.
3. Enlever la clé USB du port USB.
4. Introduire une clé USB dans le port USB de l'ordinateur.
5. La fenêtre de la clé USB s'ouvre automatiquement. Si elle ne s'ouvre pas, accéder à la clé USB à partir de Windows® Explorer.
6. Ouvrir le dossier GRACO.
7. Ouvrir le dossier du système. Si l'on télécharge des données à partir de plusieurs systèmes, plusieurs dossiers seront disponibles. Chaque dossier est étiqueté avec le numéro de série correspondant du module d'affichage avancé (Le numéro de série est inscrit à l'arrière du Module d'affichage avancé).
8. Ouvrir le dossier DOWNLOAD (TÉLÉCHARGEMENT).
9. Ouvrir le dossier DATAxxxx.
10. Ouvrir le dossier DATAxxxx dont le numéro est le plus élevé. Le numéro le plus élevé indique le téléchargement de données le plus récent.
11. Ouvrir le fichier journal. Les fichiers journaux s'ouvrent par défaut dans Microsoft® Excel lorsque le programme est installé. Ils peuvent cependant être ouverts dans n'importe quel éditeur de texte ou dans Microsoft® Word.

REMARQUE : Tous les journaux USB sont sauvegardés dans un format Unicode (UTF-16). Si l'on veut ouvrir le fichier journal dans Microsoft Word, sélectionner l'encodage Unicode.

Journaux USB

REMARQUE : L'ADM peut lire/écrire sur les dispositifs de stockage en FAT (File Allocation Table - Tableau d'allocation de fichiers). Le format NTFS, utilisé par les dispositifs de stockage en 32 Go ou plus, n'est pas pris en charge.

Lors du fonctionnement, l'ADM conserve le système et les informations liées aux performances dans la mémoire sous forme de fichiers journaux. L'ADM assure la conservation de six fichiers journaux :

- Journal des événements
- Journal des tâches
- Journal quotidien
- Journal du logiciel du système
- Journal de la boîte noire
- Journal des diagnostics

Exécuter la [Procédure de téléchargement \(download\)](#), page 66 pour récupérer des fichiers journaux.

Chaque fois qu'une clé USB est introduite dans le port USB de l'ADM, un nouveau dossier, nommé DATAxxxx, est créé. Le numéro à la fin du nom du dossier est incrémenté à chaque fois qu'une clé USB est introduite et que des données sont téléchargées depuis/vers (download/upload).

Journal des événements

Le nom du fichier du journal des événements est 1-EVENT.CSV ; il est enregistré dans le dossier DATAxxxx.

Le journal des événements garde un enregistrement des 49 000 derniers événements et erreurs. Chaque enregistrement d'événement contient :

- Date du code d'événement
- Heure du code d'événement
- Code d'événement
- Type d'événement
- Mesure prise
- Description de l'événement

Les codes d'événement comprennent les codes d'erreur (alarmes, écarts et messages) et enregistrent uniquement les événements.

Les mesures prises comprennent les paramètres et les conditions d'effacement d'événement dans le système ainsi qu'une confirmation par l'utilisateur des conditions d'erreur.

Journal des tâches

Le nom du fichier du journal des tâches est 2-JOB.CSV ; il est enregistré dans le dossier DATAxxxx.

Le journal des tâches garde un enregistrement des points de données basé sur la fréquence du journal USB définie dans les écrans de configuration. L'ADM enregistre les 237 000 derniers points de données pour téléchargement (download). Voir [Setup \(configuration\) - écran Advanced \(avancé\) 3 — USB, page 34](#), pour avoir plus d'informations concernant le paramétrage de la profondeur de téléchargement (download) et la fréquence du journal USB.

- Date du point de données
- Heure du point de données
- Température côté A
- Température côté B
- Température du flexible
- Point de consigne de température côté A
- Point de consigne de température côté B
- Point de consigne de température du flexible
- Pression d'entrée côté A
- Pression d'entrée côté B
- Point de consigne de pression d'entrée
- Décompte des cycles de la pompe pour la durée de vie du système
- Unités de pression, de volume et de température
- Nom/Numéro de la tâche

Journal quotidien

Le nom de fichier du journal quotidien est 3-DAILY.CSV ; il est enregistré dans le dossier DATAxxxx.

Le journal quotidien garde un enregistrement du nombre total de cycles et du volume pulvérisé pendant chaque journée d'activation du système. Les unités de volume seront les mêmes que celles utilisées dans le journal des tâches.

Les données suivantes sont enregistrées dans ce fichier :

- Date à laquelle le produit a été pulvérisé
- Heure – colonne inutilisée
- Comptage de cycles total de la pompe par jour
- Total du volume pulvérisé par jour

Journal du logiciel du système

Le nom de fichier du logiciel du système est 4-SYSTEM.CSV ; il est enregistré dans le dossier DATAxxxx.

Le journal du logiciel du système fait la liste de ce qui suit :

- Le journal de date a été créé
- Le journal de durée a été créé
- Nom du composant
- Version de logiciel chargée dans le composant ci-dessus

Fichier journal de la boîte noire

Le nom de fichier de la boîte noire est 5-BLACKB.CSV ; il est enregistré dans le dossier DATAxxxx.

Le journal de la boîte noire garde un enregistrement du fonctionnement du système et des fonctions qui sont utilisées. Ce journal va aider Graco à dépanner les erreurs du système.

Fichier du journal des diagnostics

Le nom de fichier des diagnostics est 6-DIAGNO.CSV ; il est enregistré dans le dossier DATAxxxx.

Le journal des diagnostics garde un enregistrement du fonctionnement du système et des fonctions qui sont utilisées. Ce journal va aider Graco à dépanner les erreurs du système.

Paramètres de configuration du système

Le nom du fichier des paramètres de configuration du système SETTINGS.TXT, il est enregistré dans le dossier DOWNLOAD (téléchargement depuis).

Le fichier de paramètres de configuration du système est téléchargé automatiquement chaque fois qu'une clé USB est introduite dans l'ADM. Utiliser ce fichier pour sauvegarder les paramètres du système pour une prochaine restauration ou pour les dupliquer facilement sur plusieurs systèmes. Consulter la [Procédure de téléchargement \(upload\), page 68](#) pour connaître les instructions d'utilisation de ce fichier.

Fichier de langue personnalisée

Le nom du fichier de langue personnalisée est DISPTXT.TXT ; il se trouve dans le dossier DOWNLOAD (téléchargement depuis).

Un fichier de langue personnalisée est téléchargé automatiquement chaque fois qu'une clé USB est introduite dans l'ADM. Au besoin, utiliser ce fichier pour créer un ensemble défini par l'utilisateur de chaînes de langues personnalisées à afficher dans le module d'affichage avancé.

Le système est capable d'afficher les caractères Unicode suivants. Lorsque des caractères ne figurent pas dans cet ensemble, le système affichera le caractère de remplacement au format Unicode ; il apparaîtra sous la forme d'un point d'interrogation blanc à l'intérieur d'un diamant noir.

- U+0020 – U+007E (latin de base)
- U+00A1 – U+00FF (supplément Latin-1)
- U+0100 – U+017F (latin étendu-A)
- U+0386 – U+03CE (grec)
- U+0400 – U+045F (cyrillique)

Création de chaînes de langue personnalisées

Le fichier de langue personnalisée est un fichier texte, avec délimitation par tabulations ; il est constitué de deux colonnes. La première colonne contient une liste de chaînes dans la langue sélectionnée au moment du téléchargement (download). La deuxième colonne peut être utilisée pour saisir des chaînes de langues personnalisées. Si la langue personnalisée a été installée au préalable, cette colonne contient les chaînes personnalisées. Autrement la seconde colonne reste vide.

Modifier la deuxième colonne du fichier de langue personnalisée au besoin et exécuter la [Procédure de téléchargement, page 68](#) pour installer le fichier.

Le format du fichier de langue personnalisée est indispensable. Les règles suivantes doivent être observées pour que l'installation réussisse.

- Définir une chaîne personnalisée pour chaque ligne dans la seconde colonne.

REMARQUE : Si le fichier de langue personnalisée est utilisé, définir une chaîne personnalisée pour chaque entrée dans le fichier DISPTXT.TXT. Les champs vides de la deuxième colonne apparaîtront vides sur l'ADM.

- Le nom du fichier doit être DISPTXT.TXT.
- Le format du fichier doit être un fichier texte délimité par les onglets utilisant une représentation de caractères Unicode (UTF-16).

- Le format du fichier ne doit contenir que deux colonnes séparées par un seul caractère d'onglet.
- Veiller à ne pas ajouter ou supprimer des lignes au ou du fichier.
- Veiller à ne pas modifier l'ordre des lignes.

Procédure de téléchargement vers un périphérique (upload)

Exécuter cette procédure pour installer un fichier de configuration du système et/ou un fichier de langue personnalisée.

1. Si besoin, exécuter la **procédure de téléchargement** pour produire automatiquement la structure adéquate du dossier sur la clé USB.
2. Introduire une clé USB dans le port USB de l'ordinateur.
3. La fenêtre de la clé USB s'ouvre automatiquement. Si ce n'est pas le cas, accéder à la clé USB à partir de Windows Explorer.
4. Ouvrir le dossier GRACO.
5. Ouvrir le dossier du système. En cas d'utilisation de plusieurs systèmes, plusieurs dossiers seront disponibles dans le dossier GRACO. Chaque dossier porte le numéro de série de l'ADM correspondant. (Le numéro de série est mentionné au dos du module.)
6. En installant le fichier des paramètres de configuration du système, placer le fichier SETTINGS.TXT dans le dossier UPLOAD (téléchargement vers).
7. En installant le fichier de langue personnalisée, placer le fichier DISPTXT.TXT dans le dossier UPLOAD (téléchargement vers).
8. Enlever la clé USB de l'ordinateur.
9. Introduire la clé USB dans le port USB de l'ADM.
10. La barre de menus et les témoins lumineux USB indiquent que le téléchargement des fichiers vers la clé USB est en cours. Attendre la fin de l'activité de la clé USB.
11. Enlever la clé USB du port USB.

REMARQUE : Si le fichier de langue personnalisée a été installé, les utilisateurs peuvent dès lors sélectionner la nouvelle langue dans le menu déroulant Langue à l' [Écran Advanced \(avancé\) 1 — Général, page 34](#).

Diagramme des performances


Utiliser ces diagrammes pour aider à identifier le doseur qui fonctionnera efficacement avec chaque chambre de mélange. Les débits sont calculés sur la base d'une viscosité produit de 60 cps.

AVIS

Pour éviter d'endommager le système, ne pas appliquer une tension supérieure à la ligne pour la taille de buse du pistolet utilisée.

Doseurs pour mousse

Table 6 Diagrammes des performances de la mousse



Doseurs pour revêtements

Table 7 Purge d'air Fusion, jet rond




Table 8 Purge d'air Fusion, jet plat




Table 9 Purge mécanique Fusion, jet rond






Table 10 Purge mécanique Fusion, jet plat



REMARQUE : Les courbes de performance de l'unité électrique sont basées sur des conditions de fonctionnement type. Des périodes de pulvérisation continue ou des températures ambiantes très élevées réduisent l'enveloppe de performance.

Diagrammes des performances du réchauffeur



* Les données de rendement du réchauffeur sont basées sur des essais avec de l'huile hydraulique 10 W et avec 230 V passant par les câbles d'alimentation électrique du réchauffeur.

Spécifications techniques

Reactor 2 E-30 et système de dosage E-XP2		
	É.-U.	Système métrique
Pression de service maximale du fluide		
E-30	2000 psi	14 MPa, 140 bar
E-XP2	3500 psi	241 bars, 24,1 MPa
Température maximale du fluide		
E-30	190°F	88°C
E-XP2	190°F	88°C
Débit maximum		
E-30	30 lb/min	13,5 kg/min
E-XP2	2 gpm	7,6 lpm
Longueur maximale du flexible chauffé		
Longueur	310 pi.	94 m
Volume de sortie par cycle, ISO et RES		
E-30	0,0272 gal.	0,1034 litre
E-XP2	0,0203 gal.	0,0771 litre
Plage de température ambiante de service		
Température	20° à 120 °F	-7° à 49°C
Tension secteur nécessaire		
200-240 V CA nominal, monophasé, 50/60 Hz	195-265 V CA	
200-240 V CA nominal, triphasé, DELTA, 50/60 Hz	195-265 V CA	
350-415 V CA nominal, triphasé, WYE, 50/60 Hz	340-455 V CA	
Alimentation du réchauffeur, (à 230 V CA)		
E-30 10 kW	10 200 watts	
E-30, 15 kW	15 300 watts	
E-XP2 15 kW	15 300 watts	

Spécifications techniques

Pression sonore, Pression sonore mesurée conformément à la norme ISO-9614-2.		
E-30, Mesurée à 1 m (3,1 pi.), 70 bars (7 MPa, 1 000 psi), 11,4 lpm (3 gpm)	87,3 dBA	
E-XP2, Mesurée à 1 m (3,1 pi.), 207 bars (21 MPa, 3000 psi), 3,8 lpm (1 gpm)	79,6 dBA	
Puissance sonore		
E-30, Mesurée à 1 m (3,1 pi.), 70 bars (7 MPa, 1 000 psi), 11,4 lpm (3 gpm)	93,7 dBA	
E-XP2, Mesurée à 1 m (3,1 pi.), 207 bars (21 MPa, 3000 psi), 3,8 lpm (1 gpm)	86,6 dBA	
Pression maximale d'entrée de fluide		
Composant A (ISO)	300 psi	21 bars, 2,1 MPa
Composant B (RÉS)	300 psi	21 bars, 2,1 MPa
Entrées de fluide		
Composant A (ISO) et composant B (RÉS)	3/4 NPT(f) avec raccord 3/4 NPSM(f)	
Sorties de fluide		
Composant A (ISO)	Adaptateur JIC #8 (1/2 po.), avec JIC #5 (5/16 po.)	
Composant B (RÉS)	Adaptateur JIC #10 (5/8 po.), avec JIC #6 (3/8 po.)	
Orifices de circulation de fluide		
Taille	1/4 NPSM(m)	
Pression maximale	250 psi	17,5 bars, 1,75 MPa
Dimensions		
Largeur	26,3 po.	668 mm
Hauteur	63 po.	1600 mm
Profondeur	15 po.	381 mm
Poids		
E-30, 10 kW	315 lb	143 kg
E-30, 15 kW	350 lb	159 kg
E-30, 10 kW Elite	320 lb	145 kg
E-30, 15 kW Elite	355 lb	161 kg
E-XP2	345 lb	156 kg
E-XP Elite	350 lb	159 kg
Pièces en contact avec le produit		
Matériau	Aluminium, acier inoxydable, acier au carbone plaqué au zinc, laiton, carbure, chrome, joints toriques résistants aux produits chimiques, PTFE, polyéthylène à ultra haut poids moléculaire	
Remarques		
Toutes les marques ou marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.		

Garantie de Graco étendue aux composants du Reactor® 2

Graco garantit que tout le matériel mentionné dans le présent document, fabriqué par Graco et portant son nom, est exempt de défaut matériel et de fabrication à la date de la vente à l'acheteur et utilisateur initial. Sauf garantie spéciale, élargie ou limitée, publiée par Graco, Graco réparera ou remplacera, pendant une période de douze mois à compter de la date de la vente, toute pièce de l'équipement jugée défectueuse par Graco. Cette garantie s'applique uniquement si l'équipement est installé, utilisé et entretenu conformément aux recommandations écrites de Graco.

Numéro de pièce Graco	Désignation	Période de garantie
24U050 24U051	Moteur électrique	36 mois ou 3 millions de cycles
24U831	Module de commande du moteur	36 mois ou 3 millions de cycles
24U832	Module de commande du moteur	36 mois ou 3 millions de cycles
24U855	Module de commande du réchauffeur	36 mois ou 3 millions de cycles
24U854	Module d'affichage avancé (ADM)	36 mois ou 3 millions de cycles
Tous les autres composants du Reactor 2		12 mois

Cette garantie ne couvre pas et Graco ne sera pas tenu responsable pour l'usure et la détérioration générales ou tout autre dysfonctionnement, des dégâts ou de l'usure causés par une mauvaise installation, une mauvaise application ou utilisation, une abrasion, de la corrosion, un entretien inapproprié ou incorrect, une négligence, un accident, une modification ou une substitution par des pièces ou composants qui ne portent pas la marque Graco. Graco ne sera également pas tenu responsable en cas de mauvais fonctionnement, de dommage ou d'usure dus à l'incompatibilité de l'équipement Graco avec des structures, accessoires, équipements ou matériaux non fournis par Graco ou dus à une mauvaise conception, fabrication, installation, utilisation ou un mauvais entretien desdits structures, accessoires, équipements ou matériels non fournis par Graco.

Cette garantie sera appliquée à condition que l'équipement objet de la réclamation soit retourné en port payé à un distributeur agréé de Graco pour une vérification du défaut signalé. Si le défaut est reconnu, Graco réparera ou remplacera gratuitement toutes les pièces défectueuses. L'équipement sera retourné à l'acheteur d'origine en port payé. Si l'examen du matériel ne révèle aucun défaut matériel ou de fabrication, les réparations seront effectuées à un coût raisonnable pouvant inclure le coût des pièces, de la main-d'œuvre et du transport.

CETTE GARANTIE EST UNE GARANTIE EXCLUSIVE QUI REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, COMPRENANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, UNE GARANTIE MARCHANDE OU UNE GARANTIE DE FINALITÉ PARTICULIÈRE.

La seule obligation de Graco et la seule voie de recours de l'acheteur pour toute violation de la garantie seront telles que définies ci-dessus. L'acheteur convient qu'aucun autre recours (y compris, mais de façon non exhaustive, pour les dommages indirects ou consécutifs de manque à gagner, de perte de marché, les dommages corporels ou matériels ou tout autre dommage indirect ou consécutif) ne sera possible. Toute action pour violation de la garantie doit être intentée dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de vente ou dans un délai de un (1) an à compter de la date d'expiration de la garantie.

GRACO NE GARANTIT PAS ET REFUSE TOUTE GARANTIE RELATIVE À LA QUALITÉ MARCHANDE ET À UNE FINALITÉ PARTICULIÈRE EN RAPPORT AVEC LES ACCESSOIRES, ÉQUIPEMENTS, MATÉRIAUX OU COMPOSANTS VENDUS MAIS NON FABRIQUÉS PAR GRACO. Ces articles vendus, mais pas fabriqués par Graco (tels que les moteurs électriques, interrupteurs, tuyau) sont couverts par la garantie de leur fabricant, s'il en existe une. Graco fournira à l'acheteur une assistance raisonnable pour toute réclamation relative à ces garanties.

En aucun cas, Graco ne sera tenu pour responsable des dommages indirects, particuliers ou consécutifs résultant de la fourniture par Graco de l'équipement ci-dessous ou de garniture, de la performance, ou utilisation de produits ou d'autres biens vendus au titre des présentes, que ce soit en raison d'une violation contractuelle, violation de la garantie, négligence de Graco, ou autre.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présent document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Informations à propos de Graco

Pour les informations les plus récentes sur les produits de Graco, consultez le site Internet www.graco.com.

Pour passer une commande, contacter le distributeur Graco local ou téléphoner pour connaître le distributeur le plus proche.

Téléphone : 612-623-6921 **ou appel gratuit** : 1-800-328-0211 **Fax** : 612-378-3505

Tous les textes et illustrations contenus dans ce document reflètent les dernières informations disponibles concernant le produit au moment de la publication.

Graco se réserve le droit de procéder à tout moment, sans préavis, à des modifications.

Pour toutes les informations concernant les brevets, voir www.graco.com/patents.

Traduction des instructions originales. This manual contains English. MM 333023

Graco Headquarters: Minneapolis

International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. ET FILIALES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2014, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.

www.graco.com

Révision P, août 2019