

Pompe électrique compacte Dyna-Star[®] de 35 lb Kit seau (5 Gallons)

3A7623C

FR

Pour adapter une pompe électrique compacte Dyna-Star à utiliser avec un seau de 35 lb (5 gallons). Pour un usage professionnel uniquement.

Système non homologué pour une utilisation en atmosphères explosives ou dans des endroits (classés) dangereux.

Assemblage et utilisation de l'option seau de 35 lb (5 gallons) pour les modèles CD1030, CD1031, CD1032, CD1130, CD1131, CD1132, CD1231, CD1332




Instructions de sécurité importantes

Avant d'utiliser l'équipement, lisez tous les avertissements et toutes les instructions dans ce manuel et dans le manuel d'instructions de la pompe électrique compacte Dyna-Star. Conservez toutes les instructions.

Manuels afférents

- 3A6941 - Manuel de la pompe électrique compacte Dyna-Star
- 3A6932 - Kit du mécanisme d'arrêt du remplissage automatique de la pompe compacte Dyna-Star
- 3A7035 - Câble de la pompe compacte Dyna-Star



i36840a

Table des matières

Installation	3
Mise à la terre	3
Purge d'air	3
Configuration initiale	5
Procédure de décompression	8
Changement du seau de graisse	9
Lorsque le seau de graisse est vide	9
Pièces	10
Informations concernant Graco	12

Installation

Mise à la terre



Raccordement de la pompe à la terre : Retirez la vis de mise à la terre (Z) située au dos du boîtier de vitesses et insérez-la dans l'œillet de la cosse à anneau (W) à l'extrémité du fil de terre (Y). Revissez la vis de mise à la terre (Z) sur la pompe et serrez-la bien. Raccordez l'autre extrémité du fil de terre (Y) à une vraie terre (FIG. 1). Pour commander un fil de terre et un serre-câble, indiquez la référence 222011.




FIG. 1

Les numéros de référence utilisés dans les instructions suivantes correspondent à l'illustration des **Pièces** à la page 10. Les pièces sur lesquelles figure une lettre sont fournies par l'utilisateur ou elles sont déjà installées.

Purge d'air

De l'air est situé entre le tube de la pompe et le tube dans le tube. Retirez cet air en le remplissant de graisse pour amorcer la pompe. Si ce n'est pas fait, la pompe peut perdre l'amorçage pendant le fonctionnement.

1. Connectez la pompe de remplissage au manchon de raccordement de remplissage (FIG. 2).




FIG. 2




FIG. 3

2. Lancez la pompe de remplissage jusqu'à ce que la graisse sorte du dessous du tube dans le tube (FIG. 3 et FIG. 4).



FIG. 4

Configuration initiale

1. Déballez le kit.
2. Retirez et jetez le couvercle du seau de graisse (a) (fourni par l'utilisateur).
3. Placez le plateau suiveur (5), haut vers le haut (étiquette face vers le haut), sur le dessus de la graisse (FIG. 5).
4. Graissez le joint torique au centre du plateau suiveur (FIG. 5).
5. Appuyez fermement sur le plateau suiveur vers le bas dans la graisse pour éliminer toutes les poches d'air (FIG. 5).




FIG. 5

6. Placez le couvercle de fût (1) sur le haut du plateau suiveur (5) (FIG. 6).




FIG. 6

7. Placez le joint d'étanchéité (2) par-dessus le centre du couvercle de fût (1) et alignez les orifices (FIG. 7).




FIG. 7

8. Installez la pompe (7) sur le dessus du couvercle en la plaçant à travers le joint d'étanchéité et le couvercle de fût (1) (FIG. 8).




FIG. 8

9. Alignez les quatre rondelles (8) et les quatre vis (3) sur la pompe, le joint d'étanchéité et le couvercle (FIG. 9). Utilisez une clé pour bien serrer.




FIG. 9

10. Installez les vis de serrage (4) dans le couvercle (1) et serrez bien (FIG. 10).




FIG. 10

11. Retirez les boulons et le couvercle de la pompe (7) (FIG. 11).




FIG. 11

12. Alignez la fente de la poignée sur la clavette dans l'orifice situé à l'arrière de la pompe (7), puis placez la poignée (6) dans l'orifice et la clavette (FIG. 12).




FIG. 12

ti36848a

13. Fixez la poignée (6) au moyen de la vis (6) et serrez bien (FIG. 13).




FIG. 13

ti36907a

14. Remplacez le couvercle sur l'avant de la pompe (7) et fixez-le avec les deux boulons (FIG. 14).




FIG. 14


ti36849a

15. Raccordez la pompe (7) à la source d'énergie principale.
16. Pour des informations et des instructions supplémentaires, reportez-vous au manuel d'instructions de la pompe électrique compacte Dyna-Star.

Procédure de décompression

 AVERTISSEMENT				
				
<p>RISQUES RELATIFS AUX LIQUIDES SOUS PRESSION</p> <p>Cet équipement reste sous pression tant que la pression n'a pas été relâchée manuellement. Afin d'éviter les blessures sérieuses provoquées par les pièces en mouvement et les liquides sous pression, comme des injections cutanées, ou des éclaboussures de liquide, respectez la Procédure de décompression une fois le pompage terminé et avant tout nettoyage, vérification ou entretien de l'équipement.</p> <p>ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE</p> <p>Dans la zone de travail, portez un équipement de protection approprié afin de réduire le risque de blessures graves, notamment aux yeux, aux oreilles (perte auditive) ou par brûlure ou inhalation de vapeurs toxiques.</p>				

Pour relâcher la pression du système, utilisez deux clés travaillant dans des directions opposées sur le raccord de sortie de la pompe pour desserrer lentement le raccord uniquement jusqu'à ce que le raccord soit desserré et qu'aucun lubrifiant ou air ne s'échappe du raccord (FIG. 15).



ti35447a

FIG. 15

Changement du seau de graisse

REMARQUE : Il n'est pas nécessaire de retirer la pompe du couvercle pour changer le seau de graisse vide.

8. Remplacez le couvercle de fût (1) et l'ensemble pompe (7) sur le seau neuf, fixez-le avec les vis de serrage (4) et serrez bien (FIG. 17).

Lorsque le seau de graisse est vide

				
Assurez-vous que toutes les sources d'énergie sont déconnectées avant de retirer le couvercle.				

1. Débranchez la pompe (7) à la source d'énergie principale. Ne déconnectez pas la mise à la terre.
2. Relâchez la pression en suivant la **Procédure de décompression**, page 8.
3. Desserrez les vis de serrage (4).
4. Retirez le couvercle de fût (1), l'ensemble pompe (7) et le plateau suiveur du seau vide et mettez-les de côté.
5. Retirez le seau vide (a) et jetez-le conformément aux réglementations locales.
6. Retirez et jetez le couvercle du seau de graisse neuf (a) (fourni par l'utilisateur).
7. Placez le plateau suiveur (5), haut vers le haut, dans la graisse et appuyez fermement pour éliminer toutes les poches d'air (FIG. 16).




FIG. 17

9. Rebranchez la pompe (7) à la source d'énergie principale.





FIG. 16

Pièces



Référence/Description

Réf.	Pièce	Description	Qté
1	◆	Couvercle de fût	1
2	◆	Joint d'étanchéité	1
3	◆	Vis	4
4	◆	Vis de serrage	3
5	25P496	Plateau suiveur	1
6	287072	Poignée avec vis	1
7		Pompe	1
8	◆	Rondelles	4

Voir le manuel 3A6941 pour connaître les pièces de la pompe.

◆ Compris dans le kit du couvercle de fût 25R314

Proposition 65 de Californie

 **AVERTISSEMENT :** Ce produit peut exposer l'utilisateur à des produits chimiques connus dans l'État de la Californie comme cause de cancer, de malformations de naissance ou de problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, allez sur www.P65Warnings.ca.gov.

Informations concernant Graco

Pour obtenir les informations les plus récentes sur les produits de Graco, consultez le site Internet www.graco.com.

Pour obtenir des informations sur les brevets, consultez la page www.graco.com/patents.

POUR PASSER UNE COMMANDE, contactez votre distributeur Graco ou téléphonez pour connaître le distributeur le plus proche.

Téléphone : 612 623 6928 ou **appel gratuit** : +1 800 533 9655, **Fax** : 612-378-3590

Tous les textes et illustrations contenus dans ce document reflètent les dernières informations disponibles concernant le produit au moment de la publication.

Graco se réserve le droit de faire des changements à tout moment et sans préavis.

Traduction des instructions originales. This manual contains French. MM 3A6998

Siège social de Graco : Minneapolis

Bureaux à l'étranger : Belgique, Chine, Japon, Corée

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2019, Graco Inc. Tous les sites de fabrication de Graco sont certifiés ISO 9001.

www.graco.com
Révision C, février 2021